

## Software-/Treiber-Informationen

Der Geräte-Manager unterstützt Sie beim Herunterladen von neuen Firmware-Aktualisierungen für Ihren Player. Dieser Geräte-Manager ist in der aktuellen **Firmware-Version 003.005.005 integriert**.

## Vorteile der Aktualisierung

### 1. Windows 7 unterstützen.

#### Wie überprüfe ich, welche Firmware-Version auf meinem Player installiert ist?

Es gibt zwei Möglichkeiten, die Firmware-Version des Players zu überprüfen.

1. Drücken Sie einmal oder mehrmals die Taste **MENU**, um das Hauptmenü Ihres Players aufzurufen.
2. Wählen Sie **Einstellungen --> Information**. Die Informationen zur Firmware-Version werden angezeigt.

#### Oder

1. Starten Sie den im Lieferumfang des Players enthaltenen Geräte-Manager auf dem PC.
2. Schließen den Player an den PC an. Sowohl die aktuell auf Ihrem Player installierte als auch die auf der Support-Website verfügbare Firmware-Version werden auf der Benutzeroberfläche des Geräte-Managers angezeigt.

**WICHTIG: Stellen Sie sicher, dass der PC mit dem Internet verbunden ist, wenn Sie die Firmware-Version des Players auf diesem Weg überprüfen möchten.**

#### Wie aktualisiere ich die Firmware meines Players?

**Sie müssen die Firmware nicht auf Ihren PC herunterladen.** Der Geräte-Manager stellt automatisch eine Verbindung zur Support-Website her und lädt die für die Aktualisierung Ihres Players erforderliche Firmware herunter.

1. Vergewissern Sie sich vor der Firmware-Aktualisierung, dass Ihr PC mit dem Internet verbunden ist.
2. Führen Sie auf Ihrem PC den Geräte-Manager auf: **Start ->Alle Programme -> Philips Digital Audio Player -> (Modellnummer) Geräte-Manager -> Philips Geräte-Manager**.

Wenn Sie diese Software noch nicht auf Ihrem PC installiert haben, klicken Sie einfach im Bereich für Software und Treiber auf die Schaltfläche "**Herunterladen**", um die aktuelle Version herunterzuladen.


3. Schließen Sie den Player an Ihren PC an.
4. Klicken Sie in der Benutzeroberfläche des Geräte-Managers auf die Schaltfläche **Aktualisieren**. Die

Firmware wird daraufhin heruntergeladen.

Hinweis: Sollte dies nicht funktionieren, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf das Geräte-Manager-Symbol in der Taskleiste, und wählen Sie "Check for Updates" (Nach Aktualisierungen suchen). Die Software **sucht dann automatisch nach der Firmware und lädt sie herunter, um den Aktualisierungsvorgang abzuschließen.**

5. Nach Abschluss der Aktualisierung klicken Sie auf die Schaltfläche "**Beenden**", um die Anwendung zu schließen.

6. Sie können jetzt die Verbindung Ihres Players zum PC trennen.

Wenn in der Taskleiste Ihres PCs ein USB-Symbol  angezeigt wird, klicken Sie einfach darauf, um das USB-Speichergerät sicher von Ihrem PC zu trennen.

### **Aktualisierungsverlauf**

N/A