

Siempre a su disposición para ayudarle

Para registrar su producto y obtener información de contacto y asistencia, visite www.philips.com/welcome

GoGEAR

SA4RGA



Manual del usuario

PHILIPS

Contenido

1 Información sobre seguridad importante 2

Mantenimiento general 2

2 Su nuevo reproductor 5

Contenido de la caja 5

Software para PC del reproductor 5

Archivos cargados en el reproductor 5

Descripción general 6

Controles 6

Pantalla de inicio 6

Bloqueo/desbloqueo de los botones 7

Encendido/apagado de la pantalla 7

3 Introducción 8

Carga de alimentación 8

Carga a través de un adaptador de CA/CC USB 8

Encienda o apague el reproductor 8

Modo de espera y apagado automáticos 8

4 Música 10

Transferencia de música al reproductor 10

Búsqueda de música en el reproductor 10

Búsqueda de música por información de canción 10

Búsqueda de música por lista de reproducción 10

Búsqueda de música por carpeta de archivos 10

Reproducción de música 11

Selección de las opciones de reproducción 11

Listas de reproducción 11

Cómo añadir canciones a un "lista de canciones para llevar" 11

Cómo eliminar las canciones de una "lista de canciones para llevar" 11

5 Radio FM 12

Sintonización de emisoras de radio 12

Cómo escuchar la radio 12

Almacenamiento de emisoras presintonizadas 12

6 Grabaciones 14

Grabación de la radio FM 14

Cómo escuchar las grabaciones de la radio FM 14

Carga de grabaciones en el ordenador 14

7 Vista de carpeta 15

8 Ajustes 16

Modo de reproducción 16

Ajustes de sonido 16

Temporizador 16

Ajustes de pantalla 16

Temporizador de apagado de la pantalla 16

Idioma 17

Información 17

Información legal 17

Ajustes de fábrica 17

9 Actualización del firmware a través de Philips Device Manager 18

10 Solución de problemas 20

11 Información técnica 21

Requisitos del PC 21

¿Necesita ayuda?

Visite

www.philips.com/welcome

donde podrá acceder a una amplia variedad de materiales de asistencia, como el manual de usuario, las actualizaciones de software más recientes y respuestas a las preguntas más frecuentes.

1 Información sobre seguridad importante

Mantenimiento general

La traducción de este documento es sólo como referencia.

En caso de que exista alguna contradicción entre la versión en inglés y la versión traducida, prevalecerá la versión en inglés.



Precaución

- Para evitar averías o un mal funcionamiento:
- Utilice únicamente las fuentes de alimentación que se indican en el manual de usuario.
- No exponga el producto a temperaturas altas, causadas por un sistema de calefacción o por la exposición directa a la luz solar.
- No deje caer el producto ni deje que caigan objetos sobre él.
- No sumerja el producto en el agua. La exposición del conector de los auriculares o del compartimento de las pilas al agua puede dañar seriamente el dispositivo.
- La presencia de teléfonos móviles activos en las inmediaciones puede originar interferencias en el dispositivo.
- Realice copias de seguridad de los archivos. Asegúrese de que guarda una copia de los archivos originales descargados en el dispositivo. Philips no se hace responsable de la pérdida de contenido en caso de que el reproductor se dañe o no se pueda leer.
- Para evitar problemas, gestione los archivos de música (transfiera, elimine, etc.) únicamente por medio del software de música incluido.
- No utilice ninguna solución de limpieza que contenga alcohol, amoníaco, benceno o abrasivos, ya que podrían dañar el producto.
- No exponga las pilas (batería o pilas instaladas) a temperaturas altas como, por ejemplo, la luz solar, el fuego o similares.
- Riesgo de explosión si la batería de sustitución no es correcta. Sustitúyala sólo con una del mismo tipo o equivalente.

Información sobre la temperatura de funcionamiento y de almacenamiento

- Utilice el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre 0 y 45 °C (32 a 113 °F)
- Guarde el reproductor en lugares donde la temperatura oscile siempre entre -20 y 45° C (-4 a 113° F)
- La duración de la batería puede acortarse en condiciones de bajas temperaturas.

Recambios/accesorios:

Visite www.philips.com/support para realizar pedidos de recambios/accesorios.

Seguridad auditiva



Utilice un nivel de sonido moderado:

El uso de los auriculares a un nivel de sonido elevado puede dañar el oído. Este producto produce sonidos con rangos de decibelios que pueden provocar una pérdida auditiva a una persona con un nivel auditivo normal, incluso en el caso de una exposición inferior a un minuto. Los rangos de decibelios más elevados se ofrecen para aquellas personas que tengan cierta deficiencia auditiva.

El nivel de sonido puede ser engañoso. Con el paso del tiempo, el "nivel de comodidad" de escucha se adapta a los niveles de sonido más elevados. Por lo tanto, tras una escucha prolongada, el sonido de un nivel "normal" puede ser en realidad de tono elevado y perjudicial para el oído. Para protegerse contra esto, ajuste el nivel de sonido a un nivel seguro antes de que su oído se adapte y manténgalo así.

Para establecer un nivel de sonido seguro: Fije el control de volumen en un ajuste bajo. Aumente poco a poco el sonido hasta poder oírlo de manera cómoda y clara, sin distorsión. Escuche durante períodos de tiempo razonables:



Be responsible Respect copyrights

La exposición prolongada al sonido, incluso a niveles "seguros", también puede provocar una pérdida auditiva.

Asegúrese de utilizar su equipo de forma razonable y realice los descansos oportunos.

Asegúrese de respetar las siguientes pautas cuando use los auriculares.

Escuche a niveles de sonido razonables durante períodos de tiempo razonables.

Tenga cuidado de no ajustar el nivel de sonido mientras se adapta su oído.

No suba el nivel de sonido hasta tal punto que no pueda escuchar lo que le rodea.

En situaciones posiblemente peligrosas, debe tener precaución o interrumpir temporalmente el uso.

No utilice los auriculares cuando conduzca un vehículo motorizado, ni cuando practique ciclismo, skateboard, etc., ya que podría suponer un riesgo para el tráfico y es ilegal en muchas zonas.

Modificaciones

Las modificaciones no autorizadas por el fabricante pueden anular la autoridad del usuario para utilizar este producto.

Información de Copyright

El resto de marcas y nombres de productos son marcas registradas de las empresas u organizaciones correspondientes.

La copia de grabaciones descargadas de Internet o a partir de CD de audio infringe las leyes de copyright y los tratados internacionales.

La copia no autorizada de material protegido contra copia, incluidos programas informáticos, archivos, emisiones y grabaciones de sonido, puede infringir los derechos de copyright y constituir un delito. Este equipo no se debe utilizar para tales fines.

Windows Media y el logotipo de Windows son marcas registradas de Microsoft Corporation en EE.UU. y otros países.

Sea responsable. Respete los derechos de autor.

Philips respeta la propiedad intelectual de otras personas y solicitamos a nuestros usuarios que también lo hagan.

Los contenidos multimedia disponibles en Internet pueden haberse creado y/o distribuido sin la autorización del propietario del copyright del material original.

La copia o distribución de contenido no autorizado puede infringir las leyes de copyright en varios países, incluido el suyo.

El cumplimiento de las leyes de copyright es responsabilidad suya.

La grabación y transferencia de vídeos descargados en el ordenador a un reproductor portátil están destinadas únicamente a contenidos de dominio público o que cuenten con la licencia correspondiente. El uso de tales contenidos está limitado al ámbito privado y no comercial, y debe respetar las instrucciones de copyright correspondientes proporcionadas por el propietario del copyright del trabajo. Tales instrucciones pueden indicar que no se deben realizar copias adicionales. Los vídeos pueden incluir una tecnología de protección que impida la realización de copias adicionales. En tales circunstancias, no se podrá grabar y el usuario recibirá un mensaje informándole de ello.

Registro de datos

Philips está comprometido con la mejora de la calidad de sus productos y de la experiencia de sus usuarios. Para comprender mejor el perfil de uso de este dispositivo, éste registra algunos datos e información en la memoria no volátil del dispositivo. Esos datos se usan para identificar y detectar cualquier fallo o problema que pueda experimentar como usuario del dispositivo. Los datos que se almacenan son, por ejemplo, la duración de la reproducción en el modo de música, la duración de la reproducción en el modo de sintonizador, cuántas veces ha estado baja la batería, etc. Los

datos almacenados no revelan el contenido o el soporte utilizado en el dispositivo ni el origen de las descargas. Los datos almacenados en el dispositivo se almacenan y se utilizan SOLO si el usuario devuelve el dispositivo al centro de servicio y SOLO con el objeto de simplificar la detección y prevención de errores. Los datos almacenados se pondrán a disposición del usuario en cuanto éste lo solicite.



El producto ha sido diseñado y fabricado con materiales y componentes de alta calidad que pueden reciclarse y reutilizarse. Infórmese de la legislación local sobre la recogida selectiva de pilas ya que el desecho correcto ayuda a evitar consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud.

2 Su nuevo reproductor

Nota

- Las imágenes sirven únicamente de referencia. Philips se reserva el derecho a cambiar el color o el diseño sin previo aviso.


Contenido de la caja

Asegúrese de haber recibido los siguientes elementos:

Reproductor



Auriculares



Cable USB



Guía de inicio rápido



Hoja de seguridad y garantía



Software para PC del reproductor

RAGA funciona con el siguiente software para PC:

- Philips Device Manager** (le ayuda a obtener actualizaciones de firmware y recuperar el reproductor)


Archivos cargados en el reproductor

En el **RAGA** están cargados los siguientes archivos:

- Manual de usuario
- Preguntas más frecuentes

Descripción general

Controles



- ①
 - Mantener pulsado: enciende o apaga el reproductor
 - Pulsar: selecciona opciones o inicia/hace una pausa/reanuda la reproducción
- ② **Pantalla**
- ③
 - Pulsar: muestra el menú de opciones
 - Mantener pulsado: bloquea/desbloquea todos los botones
- ④
 - Conector para auriculares de 3,5 mm
- ⑤
 - en la lista de opciones:

Pulsar: salta a la anterior/próxima opción

- en la pantalla de reproducción: Pulsar: aumenta/disminuye el volumen
Mantener pulsado: aumenta/disminuye el volumen rápidamente



- en la pantalla de reproducción: Pulsar: salta a la anterior/próxima opción
Mantener pulsado: busca dentro del archivo actual





- ⑥ **RESET**
 - Pulse el hoyo utilizando la punta de un bolígrafo cuando la pantalla no responda al pulsar los botones
- ⑦
 - Conector USB para recarga de energía y transferencia de datos
- ⑧
 - Pulsar: retrocede un nivel

Pantalla de inicio



Menú	Modo	Para
	Música	reproducir música
	Radio FM	sintonizar la radio FM; grabar desde la radio FM
	Vista de carpeta	ver archivos de las carpetas
	Configuración	personalizar los ajustes del RAGA
	Reproduciendo	ver la pantalla de reproducción actual

Navegación a partir de la pantalla de inicio





- En la pantalla de inicio, puede acceder a los menús funcionales pulsando los botones de navegación  /  y .
- Para volver a las pantallas anteriores, pulse  varias veces.

Cambio entre la pantalla de inicio y la pantalla de reproducción

- En la pantalla de inicio, pulse  y seleccione **[Reproduciendo]** o **[Última
 reproducción]**;
- En la pantalla de reproducción, pulse  varias veces.

Bloqueo/desbloqueo de los botones

Cuando el reproductor esté encendido, utilice el bloqueo para evitar el accionamiento involuntario.

- Mantenga pulsado  /  para bloquear o desbloquear los botones.
 - ↳ Se bloquean todos los botones, excepto los de volumen, y la pantalla muestra un icono de bloqueo.

Encendido/apagado de la pantalla

Para ahorrar energía, la pantalla se apaga automáticamente después del período de tiempo predefinido si

- no se realiza ninguna acción nueva en el RAGA; y
- se selecciona un valor en *** > [Ajustes de pantalla] > [Tempor. apagado pantalla]**.


Para salir del modo de ahorro de energía

- Pulse cualquier botón.

3 Introducción

Carga de alimentación

El **RAGA** incorpora una batería que se puede cargar a través de la toma USB del ordenador. Conecte el **RAGA** al PC mediante un cable USB.



Nota

- Al conectar el **RAGA** a un ordenador, se le solicitará que seleccione: **[Cargar y transferir]** o **[Cargar y reproducir]**.
- Si no se selecciona ninguna opción, el **RAGA** seleccionará automáticamente **[Cargar y transferir]**.

Indicación del nivel de la batería

- Cuando el nivel de la batería sea bajo, la pantalla de batería baja se muestra varias veces.
- Cuando el proceso de carga se haya completado, se muestra

Nota


- Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La vida útil de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.

Para conservar la energía de la batería y aumentar el tiempo de reproducción, haga lo siguiente en el **RAGA**:

- Ajuste el temporizador de retroiluminación en un valor bajo (vaya a *** > [Ajustes de pantalla] > [Temp. retroiluminación]**).

Carga a través de un adaptador de CA/CC USB

Para cargar el **RAGA** a través de un adaptador de CA/CC USB (no incluido), asegúrese de que la salida de alimentación es de 5 V y 0,5 A.



Encienda o apague el reproductor

Mantenga pulsado **▶||** hasta que el reproductor se encienda o se apague.


Modo de espera y apagado automáticos

El reproductor dispone de una función de encendido y apagado automáticos que permite conservar la energía de la batería.

Después de 5 minutos en el modo de inactividad (no hay reproducción ni se pulsa ningún botón), el reproductor se apaga.

4 Música

Transferencia de música al reproductor



Puede transferir música de la biblioteca multimedia de su PC al **RAGA** de la siguiente forma:

- Arrastrando y soltando los archivos de música en Windows Explorer.

Para arrastrar y soltar archivos de música en el Explorador de Windows,

- 1 Conecte el **RAGA** a un PC.
- 2 En el PC, haga clic en **Mi PC** o **Equipo**,
 - seleccione el **RAGA** y cree carpetas de archivos.
- 3 En el PC, arrastre los archivos de música a las carpetas de archivos en el **RAGA**.
 - O bien, arrastre las carpetas de archivos del PC al **RAGA**.

Búsqueda de música en el reproductor

En el **RAGA**, puede buscar la música por la información de la canción, por lista de reproducción o por carpeta de archivos.

Búsqueda de música por información de canción

En **🎵**, las canciones se clasifican según los metadatos o etiquetas ID3 en colecciones diferentes: **[Todas las canciones]**, **[Artistas]** o **[Álbumes]**.

[Todas las canciones]

- Las canciones se clasifican por el título de la canción en orden alfabético.

[Artistas]

- Las canciones se clasifican según el artista en orden alfabético;
- Para cada artista, las canciones se clasifican según el álbum en orden alfabético.

[Álbumes]

- Las canciones se clasifican según el álbum en orden alfabético.

Búsqueda de música por lista de reproducción

En **🎵** > **[Listas de reproducción]**, encontrará las siguientes listas de reproducción:

- tres listas de canciones para llevar para que añada canciones en el reproductor;
- listas de reproducción que puede transferir a la biblioteca multimedia de su PC a través de **Songbird**.

Búsqueda de música por carpeta de archivos

En **📁**, busque música por carpeta de archivos.

Reproducción de música

Puede iniciar la reproducción a partir de una canción o bien reproducir un álbum o a artista al completo.

Para iniciar la reproducción a partir de una canción:

- 1 Seleccione una canción.
- 2 Pulse ►|| para iniciar la reproducción.
↳ La reproducción comienza desde la canción actual.

Para reproducir un álbum o un artista al completo:

- 1 Seleccione un álbum o un artista.
- 2 Pulse ≡ > [Reproducir].
- 3 Pulse ►|| para iniciar la reproducción.

En la pantalla de reproducción:



- Pulse ►|| para hacer una pausa y reanudar la reproducción.
- Para volver a la pantalla anterior, pulse ↶.
↳ La pantalla de reproducción vuelve unos segundos más tarde.
↳ En la pantalla de reproducción puede consultar la información de archivo y el estado de reproducción actual.

Para ajustar el volumen:

- Pulse 🔊 / 🔊.

Para seleccionar un archivo de música en la pantalla de reproducción:

- Pulse 🔊 / 🔊 varias veces.

Para rebobinar o hacer avanzar rápidamente una canción:

- En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado ⏮ / ⏭.

Selección de las opciones de reproducción

En la pantalla de reproducción, pulse ≡ para seleccionar las opciones de reproducción, como el modo de reproducción, los ajustes de sonido y el temporizador (consulte 'Ajustes' en la página 16).

Listas de reproducción

En los reproductores, puede encontrar las listas de reproducción siguientes:

- listas de reproducción que transfieren desde la biblioteca multimedia del PC;
- tres "listas de canciones para llevar" para que añada canciones en el reproductor.

Cómo añadir canciones a un "lista de canciones para llevar"

Para agregar la canción actual:

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse ≡ > [Añadir a la lista de reproducción].
- 2 Seleccione una "lista de canciones para llevar". Pulse ►||.
- 3 Seleccione [Si] para confirmar.
↳ Guarda la canción actual en la lista de reproducción.

Cómo eliminar las canciones de una "lista de canciones para llevar"

Para eliminar la canción actual de una lista de reproducción

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse ≡ > [Quitar de la lista
 de reproducción].
- 2 Seleccione una "lista de canciones para llevar". Pulse ►||.
- 3 Seleccione [Si] para confirmar.
↳ Elimina la canción actual de la lista de reproducción seleccionada.

5 Radio FM

Nota


- Enchufe los auriculares suministrados cuando sintonice emisoras de radio. Los auriculares sirven de antena. Para obtener una mejor recepción, mueva el cable de los auriculares en direcciones diferentes.

Sintonización de emisoras de radio

Sintonización automática

La primera vez que sintonice la radio, seleccione Sintonización automática para buscar emisoras.

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a > [Sintonización automática].
↳ Se guardan hasta 20 emisoras como emisoras presintonizadas.
- 2 Pulse o varias veces para seleccionar una emisora presintonizada. Pulse para iniciar la reproducción.



Para seleccionar una emisora presintonizada en la pantalla de reproducción:

- Pulse o varias veces.

Consejo

- Cuando se traslade a un nuevo lugar (como una nueva ciudad o país), reinicie la sintonización automática para una mejor recepción.

Sintonización manual

Utilice la sintonización manual para buscar una frecuencia o emisora.

- 1 En la pantalla de inicio, vaya a > [Sintonización manual].
↳ La última emisora sintonizada comienza a reproducirse.

- 2 En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado o .
↳ Sintonizará la siguiente emisora desde la frecuencia actual.
 - Para realizar una sintonización fina, pulse o varias veces.



Cómo escuchar la radio

- 1 Vaya a > [Presintonías].
- 2 Pulse o para seleccionar una emisora presintonizada. Pulse para iniciar la reproducción.
 - Pulse para seleccionar otra emisora presintonizada de [Presintonías]. Pulse para iniciar la reproducción.
 - En la pantalla de reproducción, pulse o para seleccionar una emisora presintonizada.
- 3 Si es necesario, mantenga pulsado o para sintonizar una emisora de radio.

Para desactivar o activar el sonido de la radio:

- En la pantalla de reproducción, pulse .




Para ajustar el volumen:

- En la pantalla de reproducción, pulse > .



Almacenamiento de emisoras presintonizadas

En el RAGA, puede almacenar hasta 20 emisoras presintonizadas.



- 1 Sintonice una emisora de radio.
- 2 En la pantalla de reproducción, pulse > [Guardar presintonía].

- 3 Pulse  o  para seleccionar una ubicación en la lista de presintonías. Pulse .
- ↳ La emisora actual se guarda en la ubicación.


Para eliminar una emisora presintonizada actual:

- 1 En **[Presintonías]**, pulse  > **[Clear preset]**.
- 2 Seleccione la emisora en la lista de presintonías. Pulse .
- 3 Seleccione **[Sí]** para confirmar:
↳ Se elimina la emisora actual de la lista de presintonías.


O bien:

- 1 En la pantalla de reproducción, pulse  > **[Clear preset]**.
- 2 Seleccione la emisora en la lista de presintonías. Pulse .
- 3 Seleccione **[Sí]** para confirmar:
↳ Se elimina la emisora actual de la lista de presintonías.





Para eliminar todas las emisoras presintonizadas:

- 1 Vaya a **[Presintonías]**.
- 2 En la lista de presintonías, pulse  > **[Eliminar todas las presintonías]**.
- 3 Seleccione **[Sí]** para confirmar:
↳ Todas las emisoras se eliminan de la lista de presintonías.


6 Grabaciones

Vaya a  > **[Grabación de FM]** para escuchar los programas de la radio FM que ha grabado.

Grabación de la radio FM

- 1 Sintonice una emisora de radio.
- 2 En la pantalla de reproducción, pulse  y seleccione **[Iniciar grabación radio FM]** para empezar a grabar.
↳ Empieza a grabar de la radio FM.
- 3 Pulse  para alternar entre pausa y grabación. Pulse  para detener la grabación.
- 4 Seleccione **[SÍ]** para guardar la grabación.
↳ Las grabaciones se guardan en  > **[Grabación de FM] > RECORD (Grabar) > RADIO**. (Formato de nombre del archivo: FMRECXXX.WAV, donde XXX es el número de grabación que se generará automáticamente).

Consejo

- También encontrará las grabaciones en  > **RECORD (Grabar)**.
- La función de grabación de la radio FM sólo está disponible en algunas versiones. Consulte el menú en pantalla del reproductor para saber qué funciones están disponibles.



Cómo escuchar las grabaciones de la radio FM

- 1 En  > **[Grabación de FM] > RECORD (Grabar) > RADIO**, seleccione una grabación.
- 2 Pulse  para reproducir la grabación.

Para seleccionar un archivo en la pantalla de reproducción:

- Pulse  /  varias veces.


Para rebobinar o hacer avanzar rápidamente el archivo actual:

- En la pantalla de reproducción, mantenga pulsado  / .

Carga de grabaciones en el ordenador

- 1 Conecte el **RAGA** al ordenador.
- 2 En el PC, haga clic en **Mi PC** o **Equipo**:
 - seleccione el **RAGA**;
 - en el **RAGA**, seleccione las grabaciones en **RECORD (Grabar) > RADIO**.
- 3 Arrastre y suelte los archivos de grabación en una ubicación del PC.

7 Vista de carpeta

Vaya a  para ver y reproducir archivos multimedia de la biblioteca multimedia en el reproductor.

8 Ajustes

En *****, seleccione sus opciones para el reproductor:

- 1 Pulse / para seleccionar una opción.
- 2 Pulse para confirmar.

Modo de reproducción

En **[Modo de reproducción]**, seleccione modos de reproducción para la reproducción de música:

[Repetir]

- **[Repetir 1]**: repite la canción actual.
- **[Repetir todo]**: repite todas las canciones de la carpeta actual.

[Aleatorio]

- **[Activado]**: reproduce todas las canciones de la carpeta actual en orden aleatorio.

Si **[Repetir todo]** y **[Aleatorio]** se activan,

- Se repiten todas las canciones de la carpeta actual en orden aleatorio.

Ajustes de sonido

En **[Ajustes de sonido]**, seleccione su opción para ajustes de sonido:

[FullSound]: restaura los detalles sónicos que pierde la compresión de música (por ejemplo, MP3, WMA).

[Ecuilizador]: define ajustes de sonido de la forma deseada.

[Límite de volumen]: configura un nivel de volumen máximo para el dispositivo. De esta manera, siempre se puede mantener el volumen dentro de un nivel lo suficientemente seguro para los oídos.

Pulse / para ajustar el límite de volumen; a continuación, pulse para confirmar.

Nota

- El ecualizador se desactiva cuando selecciona FullSound.

Temporizador

Active el temporizador. El **RAGA** puede apagarse automáticamente después de un cierto tiempo.

- En **[Temporizador desconexión]** > **[Temporizador desconexión]**, seleccione una opción. Pulse .
- ↳ Una vez transcurrido el tiempo seleccionado, el dispositivo se apaga automáticamente.

Ajustes de pantalla

Temporizador de apagado de la pantalla

La pantalla entra en el modo de inactividad si no se realiza ninguna acción nueva en el **RAGA**. La pantalla de inactividad se apaga automáticamente después del período de tiempo predefinido. Para ahorrar batería, seleccione un valor bajo para este período de tiempo.

Para ajustar el tiempo establecido

- En **[Ajustes de pantalla]** > **[Tempor. apagado pantalla]**, seleccione un período de tiempo.
- ↳ Una vez transcurrido el período de tiempo seleccionado, la pantalla de inactividad se apaga automáticamente.

Para salir del modo de ahorro de energía

- Pulse cualquier botón.

Idioma

En **[Idioma]**, seleccione un idioma para el reproductor.

Información

En **[Información]**, aprenda la información siguiente sobre el reproductor:

[Información reproductor]

- **[Modelo:]** nombre completo del producto
Compruebe el nombre completo del producto al actualizar el firmware en el sitio de asistencia.
- **[Versión de firmware:]** versión de firmware actual
Compruebe la versión de firmware al actualizar el firmware en el sitio de asistencia.

[Espacio del disco]

- **[Espacio libre:]** espacio disponible
- **[Espacio total:]** tamaño de la memoria
- **[Canciones]** número de canciones que se almacenan en el reproductor

[Tipo archivo compatible] formatos de archivo compatibles con el reproductor

Información legal


En **[Legal]**, busque la información legal sobre el reproductor.

Ajustes de fábrica

En **[Ajustes de fábrica]**, restaure el reproductor a los ajustes de fábrica. Los archivos transferidos al reproductor se mantienen.

9 Actualización del firmware a través de Philips Device Manager

Instale Philips Device Manager




- 1 Conecte el **RAGA** a un PC.
- 2 En el PC, seleccione **Mi PC** (en Windows XP / Windows 2000) / **Equipo** (Windows Vista / Windows 7 / 8).
- 3 Haga clic con el botón derecho del ratón en el icono de **Philips GoGear RAGA**. Seleccione **Install Philips Device Manager**.
 - O bien, haga clic en el icono del **Philips GoGear RAGA**. Haga doble clic en **installer.exe**.
- 4 Siga las instrucciones que aparecen en pantalla para realizar la instalación del software.


Nota


- Para llevar a cabo la instalación, debe aceptar los términos de la licencia.

Comprobación de las actualizaciones de firmware

- 1 Asegúrese de que ha conectado su PC a Internet.
- 2 Inicie **Philips Device Manager**.
 - ↳ Aparece un cuadro de diálogo.
- 3 Conecte el **RAGA** al PC.
 - ↳ Cuando el dispositivo está conectado, se muestra "SA4RGAXX" en el cuadro de texto.
 - ↳ Encontrará la versión de firmware actual del dispositivo.



- 4 Para comprobar las actualizaciones de firmware:
 - ① Cierre el cuadro de diálogo de Philips Device Manager.
 - ② En la parte inferior de la pantalla del PC, haga clic con el botón derecho en  y seleccione **Check for updates** (Comprobar actualizaciones).



- ↳ Philips SA4RGAXX Device Manager comprueba las actualizaciones en Internet.

Actualización del firmware

- 1 Cuando haya disponible una actualización de firmware, siga las instrucciones en pantalla para descargar e instalar el firmware.
- 2 Desconecte el **RAGA** del ordenador:
 - ↳ El **RAGA** se reiniciará cuando se actualice el firmware y esté listo para utilizarse de nuevo.

10 Solución de problemas


Si el **RAGA** no funciona correctamente o la pantalla se bloquea, puede restablecerlo sin perder los datos:

¿Cómo se restablece el RAGA?

- Introduzca la punta de un bolígrafo u otro objeto en el orificio para restablecer el **RAGA**. Manténgalo presionado hasta que se apague el reproductor.
- Si el restablecimiento no se realiza correctamente, recupere el **RAGA** mediante **Philips Device Manager**:

1 En el PC, inicie **Philips Device Manager**.

2 Acceda al modo de recuperación:

- ① Apague el **RAGA**.
- ② Mantenga pulsado el botón de volumen  y, a continuación, conecte el **RAGA** al PC.
- ③ Mantenga pulsado el botón hasta que **Philips Device Manager** reconozca el **RAGA** y acceda al modo de recuperación.

3 Inicie el proceso de recuperación:

- ① En **Philips Device Manager**, haga clic en el botón **Repair (Reparar)**. Para finalizar el proceso de recuperación, siga las instrucciones que aparecen en pantalla.
- ② Cuando haya finalizado la recuperación, desconecte el **RAGA** del PC.

4 Reinicie el **RAGA**.

11 Información técnica

Alimentación

- Fuente de alimentación: batería recargable interna de polímero de iones de litio de 220 mAh
- Tiempo de reproducción¹
Audio (.mp3): hasta 20 horas
Radio: hasta 8 horas

Software

- **Philips Device Manager:** para actualizar el firmware y recuperar el reproductor

Conectividad

- Auriculares de 3,5 mm
- USB 2.0 de alta velocidad

Sonido

- Separación de canales: 45 dB
- Respuesta de frecuencia: 20 - 18.000 Hz
- Potencia de salida: 2 x 2,4 mW
- Relación señal/ruido: > 84 dB

Reproducción de audio

Formatos compatibles:

- MP3
Velocidad de bits: 8 - 320 kbps y VBR
Velocidad de muestreo: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WMA (desprotegidos)
Velocidad de bits: 10-320 kbps CBR, 32-192 kbps VBR
Velocidad de muestreo: 8; 11,025; 16; 22,050; 32; 44,1; 48 kHz
- WAV

Soporte de almacenamiento

Capacidad de memoria integrada²:

- Flash NAND SA4RGA02 de 2 GB
- Flash NAND SA4RGA04 de 4 GB
- Flash NAND SA4RGA08 de 8 GB

Transferencia de medios³

- Explorador de Windows (arrastrar y soltar)

Pantalla

- LCD de 128 x 32 píxeles

Nota

- Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.
- ¹ Las baterías recargables tienen un número limitado de ciclos de carga. La duración de la batería y el número de cargas varían según el uso y los ajustes.
- ² 1 GB = mil millones de bytes; la capacidad de almacenamiento disponible es menor. Es posible que no esté disponible toda la capacidad de memoria, ya que parte de la misma se reserva para el reproductor. La capacidad de almacenamiento se basa en 4 minutos por canción y codificación MP3 de 128 kbps.
- ³ La velocidad de transferencia depende del sistema operativo y de la configuración del software.

Requisitos del PC

- Windows® XP (SP3 o superior) / Vista / 7 / 8
- Procesador Pentium III a 800 MHz o superior
- 512 MB de RAM
- 500 MB de espacio en el disco duro
- Conexión a Internet
- Windows® Internet Explorer 6.0 o posterior
- Puerto USB



Specifications are subject to change without notice
2013 © WOOX Innovations Limited. All rights reserved.
Philips and the Philips' Shield Emblem are registered trademarks of
Koninklijke Philips N.V. and are used by WOOX Innovations Limited
under license from Koninklijke Philips N.V.

SA4RGA_97_77_78_UM_V3.0_WK1351.5