

# Quick start guide

Register your product and get support at [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

\*1 GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.  
\*1 Go = 1 milliard d'octets : la capacité de stockage disponible sera inférieure.  
\*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.  
\*\* With 3 minute 128 kbps MP3 songs  
\*\* Avec chansons MP3 de 3 min, 128 kbps  
\*\* Mit 3 Minuten 128 kbps MP3 Titel  
\*\*\* Battery life varies by use and settings.  
\*\*\* La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.  
\*\*\* Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès de magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopierschutzten (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.  
PC requirements  
Configuration requise  
Systemanforderungen  
Windows XP (SP3 or higher) or supérieure/ oder höher) / Vista / 7 / 8

2014 ©WOOX Innovations Limited. All rights reserved. This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOOX Innovations Ltd., and WOOX Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V. SASDOT\_12.1\_QSG\_V4.0 wk1443.3



## Unpack

Déballage / Auspacken / Aprire la confezione / Sáquelo de la caja

RESET  
RESET  
RESET  
RESET

Armband for the Sport pack  
Brassard pour l'Option Sport  
Armband für das Sportpaket  
Fascia da braccio per lo sport  
Brazaletes para el kit deportivo

Safety and Warranty  
Quick start guide

## Charge

Mise en charge / Laden / Carica / Carga

OUTPUT: 5.0V 0.5A

EN USB adapter not included  
FR Adaptateur USB non fourni  
DE USB-Adapter nicht im Lieferumfang enthalten  
IT Adattatore USB non incluso  
ES Adaptador USB no incluido

EN Red light: Power charging ongoing  
Green light: Power charging complete  
Flashing red light: Battery low  
FR Voyant rouge : charge en cours  
Voyant vert : charge terminée  
Voyant rouge clignotant : batterie faible  
DE Rote Leuchte: Ladevorgang läuft  
Grüne Leuchte: Ladevorgang beendet  
Blinkende rote Leuchte: geringer Ladestand  
IT Spia rossa: ricarica in corso  
Spia verde: ricarica completata  
Spia rossa lampeggiante: batteria scarica  
ES Luz roja: carga de energía en curso  
Luz verde: carga de energía completa  
Luz roja parpadeante: batería baja

## Transfer from a PC

Transfert depuis un PC / Übertragung von einem PC / Trasferimento da un PC / Transferencia a un PC

## Power

EN Press and hold until the indicator lights up.  
Green light: Power on  
Red light: Power off  
FR Maintenez ce bouton enfoncé jusqu'à ce que le voyant s'allume.  
Voyant vert : sous tension  
Voyant rouge : hors tension  
DE Gedrückt halten, bis die Anzeige aufleuchtet.  
Grünes Licht: Eingeschaltet  
Rotes Licht: Ausgeschaltet  
IT Tenere premuto fino a che l'indicatore non si accende.  
Spia verde: accensione  
Spia rossa: spegnimento  
ES Manténgalo pulsado hasta que se encienda el indicador.  
Piloto verde: encendido  
Piloto rojo: apagado

## Navigation

EN Press and hold to select the previous/next song. One beep sounds.  
FR Maintenez ce bouton enfoncé pour sélectionner la chanson précédente/suivante. Un signal sonore est émis.  
DE Gedrückt halten, um den vorherigen/nächsten Titel auszuwählen. Ein Piepton ertönt.  
IT Tenere premuto per selezionare il brano precedente/successivo. Emissione di un segnale acustico.  
ES Manténgalo pulsado para seleccionar la canción anterior/siguiente. Suena un pitido.

## Pause/Resume

EN Press to pause/ resume play. During play, press twice to switch random play on or off.  
Random play on: Two beeps, the green light flashes twice at intervals  
Random play off: One beep, the green light flashes once at intervals  
FR Appuyez sur ce bouton pour interrompre/reprendre la lecture. Pendant la lecture, appuyez deux fois sur ce bouton pour activer ou désactiver la lecture aléatoire  
Lecture aléatoire activée : deux signaux sonores, le voyant vert clignote deux fois par intervalles  
Lecture aléatoire désactivée : un signal sonore, le voyant vert clignote une fois par intervalles  
DE Drücken, um die Wiedergabe anzuhalten oder fortzusetzen. Während der Wiedergabe zweimal drücken, um die zufällige Wiedergabe ein- oder auszuschalten.  
Zufallswiedergabe ein: zwei Pieptöne, das grüne Licht blinkt in regelmäßigen Abständen je zweimal.  
Zufallswiedergabe aus: ein Piepton, das grüne Licht blinkt in regelmäßigen Abständen je einmal.  
IT Premere per sospendere o riprendere la riproduzione. Durante la riproduzione, premere due volte per attivare/disattivare la riproduzione casuale  
Riproduzione casuale attiva: due segnali acustici, luce verde che lampeggia 2 volte ad intervalli  
Riproduzione casuale non attiva: un segnale acustico, luce verde che lampeggia 1 volta ad intervalli  
ES Púlselo para hacer una pausa y reanudar la reproducción. Durante la reproducción, púlselo dos veces para activar o desactivar la reproducción aleatoria.  
Reproducción aleatoria activada: dos pitidos, el piloto verde parpadea dos veces a intervalos  
Reproducción aleatoria desactivada: un pitido, el piloto verde parpadea una vez a intervalos

## Volume

EN Press to decrease/ increase the volume.  
FR Appuyez sur ce bouton pour diminuer/augmenter le volume.  
DE Drücken, um die Lautstärke zu verringern/erhöhen.  
IT Premere per diminuire/aumentare il volume.  
ES Púlselo para reducir/aumentar el volumen.

## Volume reminder

EN A beep sounds when:  
1) the volume reaches a high level;  
2) you have listened at a high volume level for 20 hours. Press and hold ●● to continue to increase the volume, or keep listening at the high volume level.  
FR Rappel sur le volume  
Un signal sonore est émis lorsque :  
1) le volume devient élevé ;  
2) vous avez écouté à un volume élevé pendant 20 heures. Maintenez ●● enfoncé pour continuer à augmenter le volume ou à écouter à un volume élevé.  
DE Lautstärkenerinnerung  
Ein Signalton ertönt, wenn:  
1) ein hoher Lautstärkepegel erreicht wird;  
2) Sie 20 Stunden lang Audioinhalte bei hoher Lautstärke gehört haben.  
Halten Sie ●● gedrückt, um die Lautstärke weiter zu erhöhen, oder hören Sie Audioinhalte weiterhin bei hoher Lautstärke.

## Promemoria del volume

IT Viene emesso un segnale acustico quando:  
1) il volume è troppo alto;  
2) il livello del volume è rimasto alto per 20 ore.  
Tenere premuto ●● per continuare ad aumentare il volume o ascoltare la musica a volume alto.  
ES Recordatorio de volumen  
Suena un pitido cuando:  
1) el volumen alcanza un nivel elevado;  
2) ha escuchado a un nivel de volumen elevado durante 20 horas.  
Mantenga pulsado ●● para seguir subiendo el volumen o seguir escuchando a un nivel de volumen alto.

## EN 60950-1

EN With the feature of volume reminder, the Philips MP3/MP4 player complies with the European Union regulations in protecting your hearing safety.  
FR Grâce à la fonction de rappel sur le volume, le lecteur MP3/MP4 de Philips est conforme à la réglementation de l'Union européenne en matière de protection de la sécurité d'écoute.  
DE Dank der Lautstärkenerinnerung erfüllt der MP3/MP4-Player von Philips die Richtlinien der Europäischen Union zum Gehörschutz.  
IT Grazie al promemoria sul volume, il lettore MP3/MP4 Philips è conforme alle normative dell'Unione Europea relative alla sicurezza per l'udito.  
ES Con la función de recordatorio de volumen, el reproductor de MP3/MP4 de Philips cumple con las normativas de la Unión Europea de protección de la seguridad auditiva.

## Help

Aide / Hilfe / Guida / Ayuda

Device does not respond to the pressing of keys  
L'appareil ne répond pas aux pressions de boutons  
Das Gerät reagiert nicht auf Tastendruck.  
Il dispositivo non risponde alla pressione dei tasti  
El dispositivo no responde al pulsar los botones

Go to [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) for support information, and download **Philips Device Manager**.  
Accédez à [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) pour obtenir des informations d'assistance et téléchargez **Philips Device Manager**  
Besuchen Sie [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) für Supportinformationen, und laden Sie den **Philips Device Manager** herunter.  
Accedere al sito Web [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) per l'assistenza e scaricare **Philips Device Manager**.  
Acceda a [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) para obtener información de asistencia y descargar **Philips Device Manager**.

Philips GoGEAR MP3 Player

GoGEAR

SASDOT



Snelstartgids

Skrócona instrukcja obsługi

Snabbstartguide

Stručný návod k rychlému použití

Stručný návod na rýchle použitie

# Snelstartgids

Register your product and get support at  
[www.philips.com/support](http://www.philips.com/support)

\*1 GB = 1 billion bytes; available storage capacity will be less.  
\*1 Go = 1 milliard d'octets ; la capacité de stockage disponible sera inférieure.  
\*1 GB = 1 Milliarde Byte; verfügbare Speicherkapazität ist geringer.  
\*\* With 3 minute 128 kbps MP3 songs  
\*\* Avec chansons MP3 de 3 min, 128 kbps  
\*\* Mit 3 Minuten 128 kbps MP3 Titel  
\*\*\* Battery life varies by use and settings.  
\*\*\* La longévité de la batterie varie en fonction de l'utilisation et des réglages.  
\*\*\* Batterielebensdauer ist abhängig von Verwendung des Geräts & den jeweiligen Einstellungen.

This player does not support copyright protected (DRM) WMA tracks bought from on-line music stores. Ce jukebox ne lit pas les titres WMA protégés par DRM achetés auprès des magasins de musique en ligne. Von diesem Player wird die Wiedergabe von im Internet bei Online-Musikstores erworbenen, kopierschutzten (Digital Rights Management, DRM) Songs im WMA-Format nicht unterstützt.  
PC requirements  
Configuration require  
Systemanforderungen  
Windows XP (SP3 or higher) / ou supérieure/ oder höher) / Vista / 7

2014 ©WOXX Innovations Limited. All rights reserved.  
This product has been manufactured by, and is sold under the responsibility of WOXX Innovations Ltd., and WOXX Innovations Ltd. is the warrantor in relation to this product. Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license from Koninklijke Philips N.V.  
SASDOT\_12.2\_QSG\_V4.0  
wk1443.3

