

Philips
Nettoyeur pour lentille de
lecteur CD

CD et DVD

SAC2560



Nettoyage et protection de vos lecteurs de CD et DVD

Un nettoyage régulier de la lentille du lecteur de CD et DVD permet d'assurer un fonctionnement optimal de l'appareil. Il est important de veiller à ce que la lentille reste propre et exempte de poussière. Ce système à brosse sèche permet d'éliminer en toute sécurité les poussières et résidus.

Maintien de la qualité sonore d'origine

- Système sûr de nettoyage à brosse sèche

Facile à utiliser

- Instructions vocales disponibles en 14 langues

PHILIPS

Caractéristiques

Supports de stockage

- Formats pris en charge: CD audio, CD-ROM, DVD-ROM

Accessoires

- Mode d'emploi: 14 langues

Informations de l'emballage

- Quantité: 1
- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95904 9
- Poids brut: 0,12 kg
- Tare: 0,04 kg
- Poids net: 0,08 kg
- Largeur: 159 mm
- Hauteur: 19 mm
- Longueur: 248 mm

Carton externe

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95980 3

- Quantité: 72
- Poids brut: 11,08 kg
- Tare: 1,1 kg
- Poids net: 9,98 kg
- Largeur: 395 mm
- Hauteur: 290 mm
- Longueur: 549 mm

Carton interne

- EAN/UPC/GTIN: 87 10895 95979 7
- Quantité: 6
- Poids brut: 0,84 kg
- Tare: 0,14 kg
- Poids net: 0,70 kg
- Largeur: 95 mm
- Hauteur: 265 mm
- Longueur: 173 mm

Points forts

Système à brosse sèche

Ce système de nettoyage à brosse sèche élimine délicatement poussière, résidus et autres polluants de la lentille laser des lecteurs de CD/DVD, lui conférant propreté et performances optimales.

Instructions vocales

Les instructions vocales du nettoyeur pour lentille de lecteur de CD vous guident tout au long du processus de nettoyage, dans une des 14 langues proposées.



Date de publication
2019-04-24

Version: 3.0.11

12 NC: 9082 100 07897
EAN: 87 10895 95904 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com