

SAC2560W/10

БГ Инструкции за употреба

PHILIPS

Инструкции за употреба



1

Важно е лещите да са почистени, за да имате идеално качество на цифровия звук и картина. Този почистващ продукт използва суха четка, която безопасно премахва прах, наслагвания и други замърсявания на лещите. Подходящ е за повечето CD/DVD плеъри, CD-Rom системи, CD чарджъри, преносими CD/DVD плеъри и CD-I плеъри.



2

Защо трябва да го използвате?

- За да премахнете прах, наслагвания и други замърсявания от лещите на лазера, които могат да предизвикат 'прескачане' или проблеми при разчитането на CD/DVD диска.

Кога трябва да го използвам?

- След всеки 10 часа възпроизвеждане на CD/DVD плеъра.



3

Как трябва да го използвам?

1. Поставете почистващия диск за CD/DVD лещите в посоката обозначена със стрелка в CD/DVD плеъра.

2. Изберете песен 8 и натиснете PLAY

Бележка: Ако диска не се завърти, завъртете диска на няколко градуса и натиснете PLAY отново.

3. Слушайте гласовите инструкции.



4

4. След това изберете песен 15. CD/DVD лещите започват да се почистват.

Бележка: След почистването, диска за почистване на CD/DVD лещите трябва да спре автоматично.

Ако не спре, натиснете бутона STOP.



5

5. Извадете диска за почистване на CD/DVD лещите от CD/DVD плеъра и внимателно го поставете в кутийката му с четките надолу. Съхранявайте диска за почистване на CD/DVD лещите скрит от директна слънчева светлина и високи температури.

Внимание: Не може да се използва за X-Box™ или други игрови конзоли.



Център за обслужване на клиенти

Безплатен телефонен номер
00 800 11 544 24
/за абонати на фиксирани мрежи/

E-mail: чрез страницата за поддръжка на адрес

www.philips.bg

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
2007© Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

www.philips.com