

Philips  
CD-lensreiniger

SBCAC300



## Uw CD-speler schoonmaken en beschermen

Uw apparaat levert de beste prestaties als u de lens van uw CD-speler regelmatig schoonmaakt. Het is belangrijk dat de lens van de optische laser schoon en stofvrij is. Dit droge borstelsysteem verwijdert stof, vuil en andere vervuilende stoffen op een veilige manier.

### **Reinig en bescherm uw apparatuur**

- De lens wordt droog schoongemaakt zonder het gebruik van vloeistoffen

**PHILIPS**  
sense and simplicity

## Specificaties

### Opslagmedia

- **Ondersteunde formaten:** CD-audio, CD-ROM,

Foto-CD, Laserdisc

## Productkenmerken

### Droog schoonmaken

*Voor het schoonmaken van de lenzen in elektronische apparaten wordt een disc met kleine borsteltjes gebruikt.*



Publicatiedatum  
2009-02-12

Versie: 2.0.3

12 NC: 9082 100 00043  
EAN: 87 10101 63536 1

© 2009 Koninklijke Philips Electronics N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips Electronics N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)