

SCD910

EN	User manual	2
FR	Mode d'emploi	6
ES	Instrucciones de manejo	10
DE	Bedienungsanleitung	14
NL	Gebruiksaanwijzing	18
IT	Istruzione per l'uso	22
PR	Manual de utilização	26
GR	Οδηγίες χρήσεως	30
SV	Bruksanvisning	34
DK	Vejledning	38
NO	Bruksanvisning	42
SU	Käyttöohje	44



PHILIPS



If no buttons are pressed, the Magic Mirror records baby's sounds automatically, and immediately replays those sounds twice.

3 Press the ON/OFF switch to turn off the Magic Mirror.

> Your Magic Mirror is now switched off.



Sleep mode

Your Magic Mirror switches into the sleep mode after 5 minutes of non-use.

> If the product is in this sleeping mode for several hours it still consumes power and the batteries may go flat.

1 Press the red or the green button.

> The Magic Mirror switches to normal operation.



Replacing batteries

1 Turn the coin slot of the battery compartment anti-clockwise.

> Open the battery compartment.



2 Remove the empty batteries from the battery compartment.

3 Insert 3 new AA batteries, noting the + and - configuration inside the battery compartment.



- 4 Close the battery compartment and turn the coin-slot clockwise.

NOTE:

- Do not mix old and new batteries.
- Do not mix different type of batteries: alkaline, standard or rechargeable.
- Remove batteries during long periods of non-use. Leakage and corrosion can damage the product.
- Non-rechargeable batteries are not to be recharged.
- Always dispose of batteries in an environmentally friendly way.
- Only batteries of the same or equivalent type as recommended are to be used.
- Batteries are to be inserted with the correct polarity.
- Exhausted batteries are to be removed from the product.
- The supply terminals are not to be short-circuited.
- Rechargeable batteries are to be removed from the toy before being charged (if removable).
- Rechargeable batteries are only to be charged under adult supervision (if removable).

Cleaning your Magic Mirror

You can clean the Magic Mirror by using a moist cloth. Do not immerse the Magic Mirror in water!

Technical Data

Power Supply: 3 AA Batteries

If you need information or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Customer Care Centre in your country, turn to your local Philips dealer or contact the Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Jos tarvitset tietoja tai jos ilmenee ongelma, vieraile Philipsin web-sivustolla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin maassasi olevaan asiakashuoltokeskukseen (sen puhelinnumero löytyy koko maailman kattavasta takuuesitteestä). Jos maassasi ei ole asiakashuoltokeskusta, kysy paikallisen Philipsin myyntiliikkeen puoleen tai ota yhteys palveluosastoon (Philips Domestic Appliances and Personal Care BV).

Si on n'enfonce aucun bouton, le miroir magique enregistre automatiquement les sons de bébé et les répète immédiatement deux fois.

- 3 Enfoncez le commutateur ON/OFF pour éteindre le miroir magique.**

> Votre miroir magique est à présent éteint.



Mode Sommeil

Si vous ne l'utilisez pas pendant 5 minutes, votre miroir magique retombe en mode Sommeil.

> Si le produit reste en mode Sommeil pendant plusieurs heures, il consomme de l'énergie, ce qui peut vider les piles.

- 1 Enfoncez le bouton rouge ou vert.**

> Le miroir magique passe en mode Normal.



Remplacement des piles

- 1 Tournez la fente à pièce de monnaie du compartiment des piles dans le sens contraire des aiguilles d'une montre.**

> Ouvrez le compartiment des piles.



- 2 Retirez les piles plates du compartiment des piles.**

- 3 Insérez 3 nouvelles piles AA en respectant les polarités + et - du compartiment des piles.**



- 4 Fermez le compartiment des piles et tournez la fente dans le sens des aiguilles d'une montre.

REMARQUE :

- Ne mélangez pas de nouvelles et de vieilles piles.
- Ne mélangez pas différents types de piles : alcaline, normales ou rechargeables.
- Enlevez les piles si vous n'utilisez pas le miroir magique durant de longues périodes. Les fuites et la corrosion peuvent endommager le produit.
- Les piles non rechargeables ne peuvent pas être rechargées.
- Mettez toujours les piles au rebut en respectant l'environnement.
- Il est recommandé de n'utiliser que des piles de même type ou équivalent.
- Insérez les piles en respectant les polarités.
- Les piles usées doivent être enlevées du produit.
- Les bornes d'alimentation ne peuvent pas être court-circuitées.
- Les piles rechargeables doivent être enlevées du jouet avant d'être rechargées (si amovibles).
- Les piles rechargeables ne peuvent être rechargées que sous la supervision d'un adulte (si amovibles).

Comment nettoyer votre miroir magique

Vous pouvez nettoyer votre miroir magique à l'aide d'un tissu humide.

Ne le plongez jamais dans l'eau!

Caractéristiques techniques


Alimentation: 3 piles AA

Si vous avez besoin de renseignements ou si vous avez un problème, veuillez visiter le site Web de Philips à l'adresse www.philips.com ou communiquer avec le centre d'assistance à la clientèle Philips (vous trouverez le numéro de téléphone dans le feuillet sur la garantie à l'échelle mondiale). S'il n'y a pas de centre d'assistance à la clientèle dans votre pays, communiquez avec le détaillant de produits Philips de votre région ou avec le service d'entretien de Philips Domestic Appliances and Personal Care.


Mientras juega con el Espejo de Sonido de Philips, su bebé lo pasará bien experimentando con su voz y finalmente se animará para empezar a hablar. ¡Todo esto mientras se divierte haciéndolo!

¡Naturalmente, su bebé disfrutará más jugando cuando usted esté a su lado para alabarle, animar y responder! Sírvanse leer esta guía detenidamente antes de usar el Espejo Mágico, y guarde esta guía y el empaquetado del producto para su futura referencia, puesto que contienen información importante.

Jugar con su Espejo Mágico



- 1 Su Espejo Mágico puede ser fijado a la cuna o corralito del bebé, usando la correa suministrado.



- 2 Para dejar jugar al bebé con el Espejo Mágico sin tenerlo fijado a la cuna o corralito, retire la correa suministrada girando el cierre de seguridad de izquierda a derecha.

El Espejo Mágico está provisto de 3 pilas de tipo AA.



- 1 Pulse el interruptor de encendido ('ON/OFF') para conectar el Espejo Mágico.
 - > Su Espejo Mágico está ahora listo para el registro o reproducción de sonidos registrados de antemano.



- 2 Pulse el botón rojo o verde para escuchar sonidos de entretenimiento.
 - > Oirá uno de los sonidos registrados de antemano.

Si no se pulsa uno de los botones, el Espejo Mágico registra los sonidos del bebé automáticamente, e inmediatamente reproduce esos sonidos dos veces.

- 3 Pulse el interruptor de encendido ('ON/OFF') para desconectar el Espejo Mágico.

> Su Espejo Mágico está ahora desconectado.



Modo para dormir

Su Espejo Mágico conmuta al modo para dormir después de no usarse durante 5 minutos.

> Si el producto está en el modo de dormir durante varias horas continua gastando potencia y las pilas se pueden descargar.

- 1 Pulse el botón rojo o verde.

> El Espejo Mágico conmuta a operación normal.



Sustitución de pilas

- 1 Gíre la ranura de moneda del compartimiento de pilas de derecha a izquierda.

> Abra el compartimiento de pilas.



- 2 Retire las pilas gastadas del compartimiento de pilas.

- 3 Inserte 3 nuevas pilas del tipo AA, teniendo en cuenta la configuración + y - dentro del compartimiento de pilas.



- 4 Cierre el compartimiento de pilas y gire la ranura de moneda de izquierda a derecha.

NOTA:

- No mezcle pilas viejas con nuevas.
- No mezcle diferentes tipos de pilas: alcalina, estándar o recargable.
- Retire las pilas durante largos periodos de no usar el producto. Fuga y corrosión pueden dañar el producto.
- Pilas no recargables no deben ser recargadas.
- Siempre desechar pilas de una manera ecológica.
- Solamente pilas del mismo tipo o equivalentes al tipo recomendado deben ser usadas.
- Pilas han de ser insertadas con la polaridad correcta.
- Pilas desgastadas deben ser retiradas del producto.
- Los terminales de alimentación no deben ser cortocircuitados.
- Pilas recargables deben ser retiradas del juguete antes de ser cargadas (de ser retirables).
- Pilas recargables solamente deben ser cargadas bajo la supervisión de adultos (de ser retirables).

Limpieza de su Espejo Mágico

Puede limpiar el Espejo Mágico usando un paño húmedo.

¡No sumergir el Espejo Mágico en agua!

Datos Técnicos

Alimentación: 3 pilas del tipo AA


Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio Philips de Atención al Cliente de su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la Garantía Mundial). Si en su país no hay Servicio Philips de Atención al Cliente, póngase en contacto con su distribuidor local Philips o con el Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Ihr Baby wird beim Spielen mit dem Sound-Spiegel von Philips viel Spaß beim Experimentieren mit seiner Stimme haben und schließlich dazu ermutigt, zu sprechen. Und das mit Spaß!

Naturgemäß spielt Ihr Kind am liebsten, wenn Sie reagieren, es loben und ermutigen!

Bitte lesen Sie diese Anleitung sorgfältig durch, bevor Sie den magischen Spiegel verwenden, und bewahren Sie die Anleitung und die Produktverpackung als Referenz, da Sie wichtige Informationen enthalten.

Spielen mit Ihrem magischen Spiegel



- 1 Ihr magischer Spiegel kann mit Hilfe des mitgelieferten Kunststoffbandes am Bett oder Laufstall Ihres Kindes befestigt werden.



- 2 Um Ihr Baby mit dem magischen Spiegel spielen zu lassen, ohne dass er an einem Bett oder Laufstall befestigt ist, entfernen Sie das Kunststoffband, indem Sie die Verriegelung im Uhrzeigersinn drehen.

Der magische Spiegel wird mit 3 AA-Batterien betrieben.



- 1 Drücken Sie den Schalter ON/OFF, um Ihren magischen Spiegel einzuschalten.
> Ihr magischer Spiegel ist nun bereit zur Aufnahme oder Wiedergabe der fest gespeicherten Klänge.



- 2 Drücken Sie die rote oder grüne Taste, um die unterhaltsamen Klänge zu hören.
> Sie hören einen der fest gespeicherten Klänge.

Wenn keine Tasten betätigt werden, nimmt der magische Spiegel die Geräusche des Babys automatisch auf und spielt sie sofort zweimal hintereinander ab.

- 3 Drücken Sie den Schalter ON/OFF, um den magischen Spiegel auszuschalten.
> Ihr magischer Spiegel ist nun ausgeschaltet.



Schlafmodus

Ihr magischer Spiegel schaltet nach 5 Minuten ohne Benutzung in den Schlafmodus.

- > Wenn sich das Produkt mehrere Stunden lang im Schlafmodus befindet, verbraucht es weiterhin Strom und die Batterien können erschöpft sein.

- 1 Drücken Sie die rote oder grüne Taste.
> Der magische Spiegel schaltet in den normalen Betrieb.



Ersetzen der Batterien

- 1 Drehen Sie Schlitz am Batteriefach (z.B. mit einer Münze) gegen den Uhrzeigersinn.
> Öffnen Sie das Batteriefach.



- 2 Entfernen Sie die leeren Batterien aus dem Batteriefach.

- 3 Legen Sie 3 neue AA-Batterien ein und beachten dabei die Beschriftung + und – im Batteriefach.



Wenn Sie Informationen benötigen oder ein Problem haben, besuchen Sie bitte die Philips-Website unter www.philips.com oder kontaktieren Sie das Philips-Kundendienstzentrum in Ihrem Land (dessen Rufnummer Sie im weltweiten Garantieheft finden). Wenn es kein Kundendienstzentrum in Ihrem Land gibt, wenden Sie sich an Ihren örtlichen Philips-Händler bzw. die Serviceabteilung von Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Als er geen knoppen zijn ingedrukt, neemt de Magic Mirror de geluidjes van uw baby automatisch op en speelt ze direct daarna twee maal af.

- 3 Druk op de AAN/UIT-schakelaar om de Magic Mirror uit te schakelen.**

> Uw Magic Mirror is nu uitgeschakeld.



Pauzestand

Wanneer de Magic Mirror langer dan 5 minuten niet wordt gebruikt, gaat hij automatisch naar de pauzestand.

> Ook als de Magic Mirror in de pauzestand staat, verbruikt hij stroom en kunnen de batterijen opraken.

- 1 Druk op de rode of groene knop.**

> De Magic Mirror schakelt weer over op de normaalstand.



Vervangen van de batterijen

- 1 Draai met een muntje het slot van de batterijhouder tegen de richting van de klok in.**

> Open de batterijhouder.



- 2 Verwijder de lege batterijen uit de batterijhouder.**

- 3 Plaats 3 nieuwe AA-batterijen, en zorg dat de + en – kant van de batterijen goed in de batterijhouder worden geplaatst.**



- 4 Sluit de batterijhouder en draai met een muntje het slot van de batterijhouder met de richting van de klok mee.

OPMERKING:

- Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar.
- Gebruik geen verschillende soorten batterijen door elkaar: alkaline, standaard of oplaadbaar.
- Wanneer de thermometer langere tijd niet wordt gebruikt, verwijder dan de batterijen. Door lekkage en corrosie kan het product beschadigd raken.
- U kunt niet-oplaadbare batterijen niet opnieuw opladen.
- Verwijder gebruikte batterijen altijd op een milieuvriendelijke manier.
- Gebruik alleen batterijen van het aanbevolen of een vergelijkbaar type.
- De batterijen dienen op de juiste wijze te worden geplaatst, d.w.z. met de juiste polariteit aan de juiste kant.
- Lege batterijen dienen uit het product te worden verwijderd.
- De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten.
- Oplaadbare batterijen dienen uit het product te worden verwijderd voordat ze worden opgeladen (indien ze verwijderd kunnen worden).
- Oplaadbare batterijen dienen slechts opgeladen te worden onder toezicht van een volwassene (indien ze verwijderd kunnen worden).

Het schoonmaken van uw Magic Mirror

U kunt de Magic Mirror schoonmaken met een vochtige doek.

Dompel de Magic Mirror niet in water!


Technische gegevens

Voedingsbron: 3 AA-batterijen

Giocando con lo specchio sonoro Philips, il bambino si diventerà a fare esperimenti con la propria voce e sarà così stimolato a iniziare a parlare. E tutto questo divertendosi! Naturalmente il bambino giocherà più volentieri se sarete lì vicino a elogiarlo, incoraggiarlo e a soddisfare le sue richieste!

Prima di utilizzare lo Specchio Magico, leggere attentamente il presente manuale e conservarlo insieme alla confezione del prodotto per un futuro riferimento, poiché contengono informazioni importanti.

Giocare con lo specchio magico



- 1** Lo Specchio Magico può essere fissato alla culla o al box del bambino utilizzando la cinghia in dotazione.



- 2** Per permettere al bambino di giocare senza che lo Specchio Magico sia fissato alla culla o al box, rimuovere la cinghia in dotazione ruotando il blocco di sicurezza in senso orario.

Lo Specchio Magico è fornito con 3 batterie AA.



- 1** Premere l'interruttore ON/OFF per accendere lo specchio magico.
> Lo Specchio Magico è pronto per la registrazione o la riproduzione di suoni preregistrati.



- 2** Premere il pulsante rosso o verde per ascoltare suoni divertenti.
> Si sentirà uno dei suoni preregistrati.

- 4 Chiudere il vano batterie e ruotarne la fessura in senso orario.

NOTA:

- Non utilizzare insieme batterie nuove e scariche.
- Non utilizzare insieme tipi diversi di batterie: alcaline, standard o ricaricabili.
- Rimuovere le batterie quando non si utilizza l'apparecchio per lunghi periodi di tempo. Perdite e corrosioni potrebbero danneggiare il prodotto.
- Non ricaricare le batterie non ricaricabili.
- Smaltire sempre le batterie senza disperderle nell'ambiente.
- Si raccomanda l'utilizzo di batterie dello stesso tipo o equivalenti.
- Inserire le batterie rispettando la polarità corretta.
- Rimuovere le batterie scariche.
- Prestare attenzione affinché non si verifichino cortocircuiti nei terminali di alimentazione.
- Rimuovere le batterie ricaricabili dal giocattolo prima di ricaricarle (se rimovibili).
- Ricaricare sempre le batterie ricaricabili con la supervisione di un adulto (se rimovibili).

Pulizia dello Specchio Magico

È possibile pulire lo Specchio Magico utilizzando un panno umido.

Non immergere lo Specchio Magico nell'acqua!!

Dati tecnici

Alimentazione: 3 batterie AA

In caso di informazioni o inconvenienti, visitare il sito web Philips all'indirizzo www.philips.com o contattare il centro di assistenza Philips nel proprio Paese (il numero di telefono si trova nella garanzia mondiale). Nel caso in cui non vi sia alcun centro di assistenza Philips nel proprio Paese, rivolgersi al proprio rivenditore locale Philips o contattare il dipartimento di assistenza di Philips Domestic Appliances e Personal Care BV.

Hvis du ikke trykker på en knapp, tar Magisk speil automatisk opp lydene fra babyen, og deretter spiller den de lydene to ganger.

- 3 Trykk på P/AV-bryteren for å slå av Magisk speil
> Magisk speil er slått av.

Hvilemodus

Magisk speil går til hvilemodus etter 5 minutter uten bruk.

- > Hvis produktet er i hvilemodus i flere timer, bruker det fremdeles strøm og batteriene kan bli tomme.

- 1 Trykk på den røde eller grønne knappen.
> Magisk speil går til normal bruk.

Skifte batterier

- 1 Vri låsen til batterirommet mot urviseren med en mynt.
> Åpne batterirommet.

- 2 Ta de tomme batteriene ut av batterirommet.

- 3 Sett i 3 nye AA batterier, og pass på symbolene + og - i batterirommet.

Se precisar de informação, ou se tiver algum problema, por favor, visite o sítio da Philips na Internet, no endereço www.philips.com, ou contacte o Centro de apoio a clientes da Philips no seu país (cujo número de telefone encontrará no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de apoio a clientes Philips no seu país, recorra ao seu revendedor local Philips, ou contacte os serviços Service Department of Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Αν δεν είναι πατημένο κανένα κουμπί, ο Μαγικός Καθρέφτης μαγνητοφωνεί αυτομάτως τους ήχους του μωρού, και ξαναπαίζει αμέσως αυτούς τους ήχους δύο φορές.

- 3 Πατήστε το διακόπτη ON/OFF για να σβήσετε το Μαγικό Καθρέφτη.
> Ο Μαγικός σας Καθρέφτης είναι τώρα σβησμένος.



Τρόπος ανάπαυσης

Ο Μαγικός σας Καθρέφτης περνάει στον τρόπο (νοδε) ανάπαυσης όταν περάσουν 5 λεπτά χωρίς να χρησιμοποιηθεί.

- > Αν το προϊόν είναι στον τρόπο ανάπαυσης για μερικές ώρες, εξακολουθεί να καταναλώνει ενέργεια, και οι μπαταρίες μπορεί να αδειάσουν.

- 1 Πατήστε το κόκκινο ή το πράσινο κουμπί.
> Ο Μαγικός Καθρέφτης περνά σε κανονική λειτουργία.



Αντικατάσταση μπαταριών

- 1 Γυρίστε με ένα νόμισμα τη σχισμή του διαμερίσματος μπαταριών προς τα αριστερά.
> Ανοίξτε το διαμέρισμα μπαταριών.



- 2 Βγάλτε τις άδειες μπαταρίες από το διαμέρισμα μπαταριών.

- 3 Βάλτε 3 νέες μπαταρίες AA, προσέχοντας τη διάταξη + και - μέσα στο διαμέρισμα μπαταριών.



- 4** Κλείστε το διαμέρισμα μπαταριών και γυρίστε με ένα νόμισμα τη σχισμή προς τα δεξιά.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ:

- Μην ανακατώνετε παλιές και νέες μπαταρίες.
- Μην ανακατώνετε μπαταρίες διαφορετικού τύπου: αλκαλικές, συνήθεις ή επαναφορτιζόμενες.
- Βγάλτε τις μπαταρίες όταν η συσκευή δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα. Διαρροή και οξείδωση μπορούν να επιφέρουν βλάβη στο προϊόν.
- Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται.
- Να πετάτε πάντα τις μπαταρίες με τρόπο φιλικό για το περιβάλλον.
- Πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο μπαταρίες του ίδιου ή αντίστοιχου τύπου με αυτόν που συνιστάται.
- Οι μπαταρίες πρέπει να εισάγονται με τη σωστή πολικότητα.
- Εξαντλημένες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το προϊόν.
- Τα τερματικά τροφοδοσίας δεν πρέπει να βραχυκυκλώνονται.
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι πριν φορτισθούν (εφόσον μπορούν να αφαιρεθούν).
- Επαναφορτιζόμενες μπαταρίες πρέπει να φορτίζονται μόνο υπό την επίβλεψη ενός ενήλικου (εφόσον μπορούν να αφαιρεθούν).

Καθαρισμός του Μαγικού σας Καθρέφτη

Μπορείτε να καθαρίσετε το Μαγικό Καθρέφτη με ένα υγρό πανί.

Μη βουτάτε το Μαγικό Καθρέφτη στο νερό!

Τεχνικά στοιχεία

Παροχή ισχύος: 3 μπαταρίες AA

Om ingen knapp trycks in spelar den magiska spegeln in babys ljud automatiskt, och avspelar sedan dessa ljud två gånger.

- Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av den magiska spegeln.

> Nu är den magiska spegeln avstängd.



Sovläge

Den magiska spegeln kopplar om till sovläge om den inte har använts under 5 minuter.

> Om produkten befinner sig i detta läge i flera timmar förbrukar den fortfarande ström, så att batterierna kan ta slut.

- Tryck på den röda eller den gröna knappen.

> Den magiska spegeln kopplar om till normal användning.



Byte av batterier

- Vrid låset på batterifacket moturs.

> Öppna batterifacket.



- Avlägsna de tomma batterierna från batterifacket.

- Sätt i 3 nya AA-batterier, och observera + och - markeringen inuti batterifacket.



4 Stäng batterifacket och vrid låset medurs.

OBS:

- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Blanda inte olika typer av batteri: alkali, standard eller uppladdningsbara.
- Avlägsna batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Läckage och korrosion kan skada produkten.
- Ej uppladdningsbara batterier får inte laddas upp på nytt.
- Kasta alltid batterierna på ett miljövänligt sätt.
- Endast batterier av samma eller likvärdig typ som rekommenderas bör användas.
- Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.
- Tomma batterier ska tas ut ur produkten.
- Tillförselklämmorna får inte kortslutas.
- Uppladdningsbara batterier ska (om dessa kan tas ut) avlägsnas från leksaken innan de laddas på nytt.
- Uppladdningsbara batterier får (om dessa kan tas ut) endast laddas under tillsyn av en vuxen.

Rengöring av den magiska spegeln

Du kan rengöra den magiska spegeln med en fuktig trasa.

Doppa inte den magiska spegeln i vatten!

Tekniska data

Strömförsörjning: 3 AA-batterier

Om du behöver information eller har ett problem kan du besöka Philips hemsida på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (du hittar telefonnumret i garantihäftet, som täcker hela världen). Om Philips inte har någon kundtjänst i ditt land, kan du vända dig till närmaste Philips återförsäljare eller kontakta serviceavdelningen på 'Philips Domestic Appliances and Personal Care BV'.

Om ingen knapp trycks in spelar den magiska spegeln in babys ljud automatiskt, och avspelar sedan dessa ljud två gånger.

3 Tryck på ON/OFF-knappen för att stänga av den magiska spegeln.

> Nu är den magiska spegeln avstängd.



Sovläge

Den magiska spegeln kopplar om till sovläge om den inte har använts under 5 minuter.

> Om produkten befinner sig i detta läge i flera timmar förbrukar den fortfarande ström, så att batterierna kan ta slut.

1 Tryck på den röda eller den gröna knappen.

> Den magiska spegeln kopplar om till normal användning.



Byte av batterier

1 Vrid låset på batterifacket moturs.

> Öppna batterifacket.



2 Avlägsna de tomma batterierna från batterifacket.

3 Sätt i 3 nya AA-batterier, och observera + och - markeringen inuti batterifacket.



4 Stäng batterifacket och vrid låset medurs.

OBS:

- Använd inte gamla och nya batterier tillsammans.
- Blanda inte olika typer av batteri: alkali, standard eller uppladdningsbara.
- Avlägsna batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid. Läckage och korrosion kan skada produkten.
- Ej uppladdningsbara batterier får inte laddas upp på nytt.
- Kasta alltid batterierna på ett miljövänligt sätt.
- Endast batterier av samma eller likvärdig typ som rekommenderas bör användas.
- Batterierna ska sättas i med rätt polaritet.
- Tomma batterier ska tas ut ur produkten.
- Tillförselklämmorna får inte kortslutas.
- Uppladdningsbara batterier ska (om dessa kan tas ut) avlägsnas från leksaken innan de laddas på nytt.
- Uppladdningsbara batterier får (om dessa kan tas ut) endast laddas under tillsyn av en vuxen.

Rengöring av den magiska spegeln

Du kan rengöra den magiska spegeln med en fuktig trasa.

Doppa inte den magiska spegeln i vatten!

Tekniska data


Strömförsörjning: 3 AA-batterier

Hvis du har brug for oplysninger eller hvis du har et problem, bedes du venligst besøge Philips' website på www.philips.com eller kontakte Philips kundeservicecenter i det pågældende land (du kan finde dets telefonnummer i garantibrochuren, som gælder hele verden). Hvis der ikke er noget kundeservicecenter i det pågældende land, kan du kontakte den lokale Philips forhandler eller kontakte serviceafdelingen hos Philips Domestic Appliances and Personal Care BV.

Når babyen din leker med Philips Lydspeil, har den mye moro med å eksperimentere med stemmen og den blir kanskje oppmuntret til å begynne å snakke. Dette gjør den mens den har det moro! Babyen din synes selvsagt at det er finest når du er der for å rose, oppmuntre og gi respons!

Du bør lese denne guiden nøye før du bruker Magisk Speil. Du bør gjemme guiden og produktemballasjen for fremtidig bruk, for de inneholder viktig informasjon.

Leke med Magisk speil



- 1** Magisk speil kan festes til babyens seng eller lekegrind ved hjelp av stroppen som følger med.



- 2** Hvis babyen skal leke med Magisk speil mens det ikke er festet til sengen eller lekegrinden, må du fjerne str oppen ved å skru sikkerhetslåsen med urviseren.

Magisk speil leveres med 3 AA batterier.



- 1** Trykk på PÅ/AV-bryteren for å slå på Magisk speil.
> Magisk speil er nå klar til å ta opp lyder eller til å gjengi ferdig innspilte lyder.



- 2** Trykk på den røde eller grønne knappen for å høre underholdende lyder.
> Du vil høre en av de ferdig innspilte lydene.

Hvis du ikke trykker på en knapp, tar Magisk speil automatisk opp lydene fra babyen, og deretter spiller den de lydene to ganger.

- Trykk på PÅ/AV-bryteren for å slå av Magisk speil.
> Magisk speil er nå slått av.



Hvilemodus

Magisk speil går til hvilemodus etter 5 minutter uten bruk.

- > Hvis produktet er i hvilemodus i flere timer, bruker det fremdeles strøm og batteriene kan bli tomme.

- Trykk på den røde eller grønne knappen.
> Magisk speil går til normal bruk.



Skifte batterier

- Vri låsen til batterirommet mot urviseren med en mynt.
> Åpne batterirommet.



- Ta de tomme batteriene ut av batterirommet.

- Sett i 3 nye AA batterier, og pass på symbolene + og – i batterirommet.



4 Lukk batterirommet og vri myntlåsen med urviseren.

OBS:

- Ikke bland brukte og nye batterier.
- Ikke bland forskjellige typer batterier: alkaliske, standard eller oppladbare.
- Fjern batteriene hvis produktet ikke skal brukes på lenge. Lekkasje og korrosjon kan ødelegge produktet.
- Ikke oppladbare batterier må ikke lades.
- Kast batteriene på en miljøvennlig måte.
- Bruk kun batterier av samme eller tilsvarende type som anbefalt.
- Batteriene må settes i med riktig polaritet.
- Brukte batterier må tas ut av produktet.
- Polene må ikke kor sluttes.
- Ta oppladbare batterier ut av leken før de lades (hvis de er til å ta ut).
- Oppladbare batterier må bare lades under tilsyn av en voksen (hvis de er til å ta ut).

Rengjøring av Magisk speil

Du kan rengjøre Magisk speil med en fuktig klut.
Ikke dypp Magisk speil i vann!

Tekniske data

Strømforsyning: 3 AA batterier

Hvis du trenger informasjon eller du har et problem, vennligst besøk nettstedet til Philips på www.philips.com eller kontakt Philips kundeservice i landet der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet som gjelder for hele verden). Hvis det ikke finnes noe kontor for kundeservice i landet der du bor, kan du henvende deg til nærmeste Philips-forhandler eller kontakte serviceavdelingen hos Philips (Service Department, Philips Domestic Appliances and Personal Care BV).

Jos mitään nappia ei paineta, Taikapeili äänittää automaattisesti vauvan omia äännähdyksiä, ja toistaa ne heti kaksi kertaa.

- 3** Kytke Taikapeili pois päältä painamalla ON/OFF-nappia.

> Nyt Taikapeili on pois päältä.



Lepotila

Taikapeili siirtyy lepotilaan, jos sitä ei ole käytetty viiteen minuuttiin.

> Jos laite on lepotilassa useita tunteja, se kuluttaa silti virtaa, minkä seurauksena paristot saattavat tyhjentyä.

- 1** Paina punaista tai vihreää nappia.

> Taikapeili palaa normaalitilaan.



Paristojen vaihtaminen


- 1** Käännä paristolokeron kantta kolikolla vastapäivään.

> Avaa paristolokero.



- 2** Poista vanhat paristot.

- 3** Aseta paristolokeroon kolme uutta AA-paristoa. Aseta paristot oikein päin, navat merkkien + ja - mukaan.



- 4** Sulje paristolokero ja käännä kantta kolikolla myötäpäivään.

HUOMIO:

- Älä käytä vanhoja ja uusia paristoja sekaisin.
- Älä käytä sekaisin erityyppisiä paristoja, kuten tavallisia, ladattavia tai alkaliparistoja.
- Poista paristot, jos tuote on pitkään käyttämättä. Vuodot ja korrosio saattavat vaurioittaa tuotetta.
- Älä yritä ladata tavallisia paristoja.
- Hävitä paristot aina ympäristöä säästävällä tavalla.
- Käytä vain suositeltuja tai niitä vastaavia paristoja.
- Varmista, että olet asettanut paristot oikein päin.
- Poista tyhjät paristot laitteesta.
- Älä oikosulje syöttöliittimiä.
- Ladattavat paristot on poistettava laitteesta ennen lataamista (mikäli paristot ovat irrotettavat).
- Ladattavien paristojen lataaminen tulee suorittaa aikuisten valvonnassa (mikäli paristot ovat irrotettavat).

Taikapeilin puhdistaminen

Taikapeilin voi puhdistaa kostealla liinalla.
Älä upota Taikapeiliä veteen!

Tekniset tiedot

Virtalähde: 3 AA-tyyppistä paristoa

Jos tarvitset tietoja tai jos ilmenee ongelma, vieraile Philipsin web-sivustolla osoitteessa www.philips.com tai ota yhteys Philipsin maassasi olevaan asiakashuoltokeskukseen (sen puhelinnumero löytyy koko maailman kattavasta takuuesitteestä). Jos maassasi ei ole asiakashuoltokeskusta, käänny paikallisen Philipsin myyntiliikkeen puoleen tai ota yhteys palveluosastoon (Philips Domestic Appliances and Personal Care BV).

