

**EN****Using the brush head**

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support). You can use these brush heads with all VisaPure models.

**Replacement**

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

**Buying brush heads**

Replacement brush heads are available from our website [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

**KO****브러시 헤드 사용**

VisaPure 제품의 브러시 헤드 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 VisaPure 사용 설명서를 읽거나 [www.philips.co.kr/skincare](http://www.philips.co.kr/skincare) 로 이동하십시오. 이 브러시 헤드는 모든 VisaPure 모델에 사용할 수 있습니다.

**교체**

최적의 효과를 위해 최소 3개월마다 필립스 VisaPure의 브러시 헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 각질 제거용 브러시 헤드는 6개월마다 교체해 주십시오.

**브러시 헤드 구매**

교체용 브러시 헤드는 웹 사이트 ([www.mall.philips.co.kr](http://www.mall.philips.co.kr)) 또는 필립스 VisaPure의 구입 매장에서 구매할 수 있습니다.

**JA****ブラシの使用方法について**

詳細はフィリップス ビザピュア本体の取扱説明書またはフィリップスホームページをご覧ください。ホームページアドレス <http://www.philips.co.jp/> ビザピュアシリーズであればどのタイプでもお使いいただけます。

**ブラシの交換**

洗浄力を保つため、また衛生上の理由から、ブラシは定期的に交換しましょう。推奨されるブラシの交換時期は、3カ月ごと(エクスフォリエーションブラシは6カ月)です。

**替えブラシは、**

本体をお買い求めの販売店でご購入いただけます。

**1 Daily cleansing / 매일 클렌징 / 毎日のお手入れに**

NORMAL brush head (SC5990)  
ノーマル肌用ブラシ (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)  
敏感肌用ブラシ (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)  
エクストラセンシティブブラシ (SC5993)

**2 Special needs and care / 특별한 목적 및 관리 / 肌悩み別**

DEEP PORE brush head (SC5996)  
毛穴ディープクレンジングブラシ (SC5996)



EXFOLIATION brush head (SC5992)  
エクスフォリエーションブラシ (SC5992)

**3 Weekly exfoliation / 매주 각질 제거 / 週に1度の古い角質の除去****PHILIPS**

VisaPure

Replacement Brush Head



## Replacement brush heads

교체용 브러시 헤드  
ビザピュア ブラシ ラインナップ



	<b>Brushhead type</b>	<b>Normal</b> (SC5990)	<b>Sensitive</b> (SC5991)	<b>Extra Sensitive</b> (SC5993)	<b>Deep Pore Cleansing</b> (SC5996)	<b>Exfoliation</b> (SC5992)
<b>EN</b>	<b>Intended use</b>	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
	<b>Skin type</b>	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
	<b>Replacement</b>	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

\*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

	<b>브러시 헤드 유형</b>	<b>일반</b> (SC5990)	<b>민감</b> (SC5991)	<b>매우 민감</b> (SC5993)	<b>모공 딥 클렌징</b> (SC5996)	<b>각질 제거</b> (SC5992)
<b>KO</b>	<b>용도</b>	매일 클렌징	매일 부드럽게 클렌징	매일 더욱 부드럽게 클렌징	매일 모공 딥 클렌징으로 블랙헤드 감소	매주 각질 제거(주 1회 사용 권장)
	<b>피부 타입</b>	중성 피부, 복합성 피부, 지성 피부	민감한 피부	매우 민감한 피부 또는 건조한 피부	모든 피부 유형	모든 피부 유형
	<b>교체</b>	3개월 후	3개월 후	3개월 후	3개월 후	6개월 후

\*매일 사용하는 클렌저와 함께 이 브러시 헤드를 사용하십시오. 각질 제거용 클렌저와는 함께 사용하지 마십시오.

	<b>브러시의 타입</b>	<b>노ーマル肌用ブラシ</b> (SC5990)	<b>敏感肌用ブラシ</b> (SC5991)	<b>エクストラセンシティブブラシ</b> (SC5993)	<b>毛穴ディープクレンジングブラシ</b> (SC5996)	<b>エクスフォリエーションブラシ</b> (SC5992)
<b>JA</b>	<b>用途</b>	毎日のお手入れに	肌にやさしいお手入れをした い時に	特に肌が敏感・乾燥に傾いた 時に	毛穴の黒ずみが気になる時に	古い角質を除去する週に 1 度のお 手入れに
	<b>肌タイプ(推奨)</b>	ノーマル肌、混合肌、オイリー肌	敏感肌	特に敏感な肌・乾燥しがちな肌	全ての肌タイプ	全ての肌タイプ
	<b>交換時期(推奨)</b>	3カ月ごと	3カ月ごと	3カ月ごと	3カ月ごと	6カ月ごと

\*普段お使いの洗顔料と一緒に使えますが、粗い粒子などを含む洗顔料は避けてください。