

1 Daily cleansing / 매일 클렌징 / 毎日のお手入れに



NORMAL brush head (SC5990)
ノーマル肌用ブラシ (SC5990)



SENSITIVE brush head (SC5991)
敏感肌用ブラシ (SC5991)



EXTRA SENSITIVE brush head (SC5993)
エクストラセンシティブブラシ (SC5993)
2014 年発売予定

2 Special needs and care / 특별한 목적 및 관리 / 肌悩み別



DEEP PORE brush head (SC5996)
毛穴ディープクレンジングブラシ (SC5996)
2014 年発売予定

3 Weekly exfoliation / 매주 각질 제거 / 週に 1 度の古い角質の除去



EXFOLIATION brush head (SC5992)
エクスフォリエーションブラシ (SC5992)

PHILIPS

VisaPure

Replacement Brush Head

Replacement brush heads
교체용 브러시 헤드
ビザピュア ブラシ ラインナップ



	Brushhead type	Normal (SC5990)	Sensitive (SC5991)	Extra Sensitive (SC5993)	Deep Pore Cleansing (SC5996)	Exfoliation (SC5992)
EN	Intended use	daily cleansing	gentle daily cleansing	extra gentle daily cleansing	daily deep pore cleansing to help reduce blackheads	weekly exfoliation to remove dead skin cells *
	Skin type	normal skin, combination skin, oily skin	sensitive skin	extra sensitive skin or dry skin	all skin types	all skin types
	Replacement	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 3 months	after 6 months

*Only use this brush head with your daily cleanser; not with an exfoliation product.

	브러시 헤드 유형	일반 (SC5990)	민감 (SC5991)	매우 민감 (SC5993)	모공 딥 클렌징 (SC5996)	각질 제거 (SC5992)
KO	용도	매일 클렌징	매일 부드럽게 클렌징	매일 더욱 부드럽게 클렌징	매일 모공 딥 클렌징으로 블랙헤드 감소	매주 각질 제거(주 1회 사용 권장)
	피부 타입	중성 피부, 복합성 피부, 지성 피부	민감한 피부	매우 민감한 피부 또는 건조한 피부	모든 피부 유형	모든 피부 유형
	교체	3개월 후	3개월 후	3개월 후	3개월 후	6개월 후

*매일 사용하는 클렌저와 함께 이 브러시 헤드를 사용하십시오. 각질 제거용 클렌저와는 함께 사용하지 마십시오.

	ブラシのタイプ	ノーマル肌用ブラシ (SC5990)	敏感肌用ブラシ (SC5991)	エクストラセンシティブブラシ (SC5993)	毛穴ディープクレンジングブラシ (SC5996)	エクスフォリエーションブラシ (SC5992)
JA	用途	毎日のお手入れに	肌にやさしいお手入れをした い時に	特に肌が敏感・乾燥に傾いた 時に	毛穴の黒ずみが気になる時に	古い角質を除去する週に1度のお 手入れに
	肌タイプ(推奨)	ノーマル肌、混合肌、オイリー肌	敏感肌	特に敏感な肌・乾燥しがちな肌	全ての肌タイプ	全ての肌タイプ
	交換時期(推奨)	3カ月ごと	3カ月ごと	3カ月ごと	3カ月ごと	6カ月ごと

*普段お使いの洗顔料と一緒に使えますが、粗い粒子などを含む洗顔料は避けてください。

EN

Using the brush head

For more information about using the brush head with VisaPure, read the user manual of VisaPure or visit www.philips.com/support.

Replacement

For optimal results, we recommend replacing the brush head of your Philips VisaPure at least every 3 months. The exfoliation brush head should be replaced every 6 months.

Buying brush heads

Replacement brush heads are available from our website www.shop.philips.com/service or from the shop where you purchased your Philips VisaPure.

KO

브러시 헤드 사용

VisaPure 제품의 브러시 헤드 사용에 대한 자세한 내용을 보려면 VisaPure 사용 설명서를 읽거나 www.philips.co.kr/skincare 로 이동하십시오.

교체

최적의 효과를 위해 최소 3개월마다 필립스 VisaPure의 브러시 헤드를 교체하는 것이 좋습니다. 각질 제거용 브러시 헤드는 6개월마다 교체해 주십시오.

브러시 헤드 구매

교체용 브러시 헤드는 웹 사이트 (www.mall.philips.co.kr) 또는 필립스 VisaPure의 구입 매장에서 구매할 수 있습니다.

JA

ブラシの使用方法について

詳細はフィリップス ビザピュア本体の取扱説明書またはフィリップスホームページをご覧ください。
ホームページアドレス
<http://www.philips.co.jp/>

ブラシの交換

洗浄力を保つため、また衛生上の理由から、ブラシは定期的に交換しましょう。推奨されるブラシの交換時期は、3カ月ごと(エクスフォリエーションブラシは6カ月)です。

替えブラシは、

本体をお買い求めの販売店でご購入いただけます。

