

Utilizarea produsului pe perioadă îndelungată ar putea dăuna dinților. Verificați întotdeauna temperatura alimentelor înainte de hrănire. •Nu expuneți tetina la lumina directă a soarelui, atunci când nu este utilizată, pentru perioade de timp mai lungi decât cele recomandate, deoarece produsul ar putea fi afectat. Verificați produsul înainte de fiecare utilizare. Aruncați produsul la primul semn de deteriorare. •Se poate spăla în mașina de spălat vase – colorantul alimentar ar putea cauza decolorarea componentelor. •Se recomandă înlocuirea tetinelor după 3 luni de utilizare. •Depozitați tetinele într-un loc uscat și acoperit. •Nu lăsați copiii să se joace cu piesele mici sau să alege atunci când folosesc sticle sau căni. •Utilizați numai tetine Philips AVENT pentru biberoanele, sistemele de stocare și hrănire și căniile cu pâlnie Philips AVENT.



INSTRUCȚIUNI INCLUSE

PHILIPS

421335400100

