

Philips
Pad de control de PC

inalámbrico

SGC2910



Juega sin cables en cualquier lugar de la habitación

Mejora tu nivel de juego sin cables molestos. El controlador de juegos para PC reemplaza al teclado para mejorar la rapidez de respuesta y brindarte más comodidad. El software de perfiles emula los comandos del teclado para una mejor experiencia de juego.

Juega sin cables

- Tecnología inalámbrica

Optimiza tu experiencia de juego con la PC

- Software de perfiles
- Motores de vibración duales integrados
- Cable USB retráctil
- 4 accionadores
- 4 botones de fuego digitales
- Pad de control direcciones de 8 vías
- Botón de fuego turbo iluminado
- Controles táctiles de goma
- Controles analógicos y pad direccional totalmente sensibles a la presión

PHILIPS
sense and simplicity

Especificaciones

Empaque

- EAN/UPC/GTIN: 6 09585 12820 0
- Cantidad: 1
- Peso bruto: 0,548 kg
- Peso tara: 0,148 kg
- Peso neto: 0,400 kg
- Longitud: 22,5 cm
- Ancho: 5,6 cm
- Alto: 21,2 cm

Caja interior

- EAN/UPC/GTIN: 1 06 09585 12820 7
- Cantidad: 4
- Peso bruto: 2,19 kg
- Peso tara: 0,34 kg

- Peso neto: 1,85 kg
- Longitud (cm): 47,7 cm
- Ancho (cm): 21 cm
- Altura (cm): 17,8 cm

Caja exterior

- EAN/UPC/GTIN: 2 06 09585 12820 4
- Cantidad: 16
- Peso bruto: 8,78 kg
- Peso tara: 1,18 kg
- Peso neto: 7,6 kg
- Longitud (cm): 49,5 cm
- Ancho (cm): 36,8 cm
- Altura (cm): 44,1 cm

Destacados

Tecnología inalámbrica

La tecnología infrarroja te permite jugar sin cables a una distancia de hasta 30 metros de la consola.

Software de perfiles

El software integrado emula los comandos del teclado para una mejor experiencia de juego.

Motores de vibración duales integrados

Los dos motores internos con pesos desbalanceados vibran cuando los activa el juego para ofrecerte una inmersión total en la acción.

Cable USB retráctil

El cable USB retráctil de 1,8 m se conecta con la PC o el equipo portátil para eliminar los amontonamientos de cables y ofrecer un guardado más cómodo.

4 accionadores

Estos botones de control interactivos están ubicados en el frente del controlador y controlan las funciones del juego.

4 botones de fuego digitales

Estos botones de control digitales están ubicados en el frente del controlador y controlan las funciones del juego.

Pad de control direcciones de 8 vías

El pad direccional se desplaza hacia arriba, abajo, la izquierda y la derecha y en las cuatro diagonales para que puedas controlar ciertas funciones direccionales del juego.

Botón de fuego turbo iluminado

El botón de accionamiento automático funciona en un modo repetido para ofrecerte reacciones más rápidas en el juego.

Controles táctiles de goma

Los controles de goma moldeados del mango mejoran la comodidad y la destreza durante el juego.

Sensibilidad total a la presión

Los controles analógicos y el pad direccional totalmente sensibles a la presión mejoran el manejo del software con funciones sensibles al tacto.

