

Ātrās uzsākšanas rokasgrāmata

Philips Bluetooth stereo austiņas


Philips USB Bluetooth music / voice adapter SHB6111



"Sapārošanas" un savienošanas poga


Jūsu austiņu izmantošana ar PC:

"Sapārojiet" savas jaunas Philips austiņas ar savu bluetooth mūzikas/skaņas adapteri pirms sākat lietot adapteri pirmo reizi.

1. Iespraudiet bluetooth mūzikas/skaņas adapteri savā PC.
2. Pārlicinieties, ka jūsu mūzikas atskaņotājs/VoIP lietotne izmanto bluetooth mūzikas/skaņas adapteri. (Sīkāku informāciju skatiet lietošanas instrukcijā).
3. Ar izslēgtām austiņām spiediet , līdz LED sāk mirgot secīgi sarkanā un zilā krāsās.
4. Nospiediet pogu uz bluetooth mūzikas/skaņas adaptera līdz tā LED lampiņa sāk mirgot sarkanā un zaļā krāsā.
5. Jūs dzirdēsiet garu pīkstieni, kas apstiprinās veiksmīgu sapārošanu, un austiņu LED krāsa mainīsies no mirgojoši sarkanas/zilas uz periodiski mirgojošu zilu ik pēc trīs sekundēm.


Jūsu austiņu izmantošana ar mobilo telefonu:

Pārlicinieties, ka jūs savienojat savas Philips radioaustiņas ar savu mobilo telefonu pirms izmantojiet tās pirmo reizi.

1. Pārbaudiet, vai austiņas ir uzlādētas, jūsu mobilais tālrunis ieslēgts un Bluetooth funkcija aktivizēta.
2. Ar izslēgtām austiņām spiediet , līdz LED sāk mirgot secīgi sarkanā un zilā krāsās.
3. Pieslēdziet austiņas ar jūsu mobilo tālruni. (Detāļas skatiet sava tālruņa rokasgrāmatā).



Ne visiem mobilajiem tālruņiem nepieciešami 2. un 3. soļi

Īss klikšķis 	Austiņu ieslēgšana / izslēgšana	Nospiediet  līdz LED ieslēdzas / izslēdzas
	Spēlēt / Pārtraukt mūziku	Īss klikšķis 
	Izslēgt mūziku	Vienlaicīgi uzspiediet uz  un 
	Nākošais / iepriekšējais ieraksts	Īss klikšķis  / 
Turiet > 1 sek. 	Ieslēgt / izslēgt FullSound	Turiet  un  kopā 4 sek.
	Regulēt skaļumu	Īss klikšķis Skaļums - / Skaļums +
	Paceliet klausuli / Nolieciet klausuli	Īss klikšķis 
	Atteiktu zvanu	Turiet 
	Izsaukt pēdējo numuru	Dubultklikšķis 
	Ieslēgt balss izsaukumu	Turiet  līdz atskan skaņas signāls
Dubultklikšķis 	Izslēgt mikrofonu	Divkārs uzspiediens uz  (zvana laikā)

Baudiet mūziku un zvanus!

Pilnīgu lietotāja rokasgrāmatu skatiet uz CD

Reģistrējiet savu produktu un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

©2008 Koninklijke Philips Electronics N.V. Visas autortiesības aizsargātas.
 Preču zīmes pieder Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgajiem īpašniekiem.

PHILIPS