



„Philips“
Neš. komp. prijungiamas
garsiakalbis „Soundbar“

Įkraunami per USB
Prisegamas prie nešiojamojo
kompiuterio



SPA2100

„Screen-top Superstar“ funkcija

Tiesiog pritvirtinkite mane ant ekrano viršaus, o aš jums dainuosiu! Esu sumani, kompaktiška nešiojamojo kompiuterio USB garsiakalbių juosta su vienintele patogia naudoti USB jungtimi. Arba padėkite mane šalia savo nešiojamojo kompiuterio, kad galėtume dalintis jūsų mėgstamiausiais garsais su visais.

Esu maža, bet skambu galingai

- Skaitmeninis stereo garsas

Visiškai lengva

- Pridedamas nešiojimo dėklas
- Aš veikiu su „MAC“ ir su asmeniniu kompiuteriu
- Lengvas ir nešiojamas
- Nereikia baterijų ar adapterio
- USB kištukas maitinimui
- Mano laidas tvarkingai suvyniojamas aplink mane

Pasiimkite mane bet kur

- Aš galiu stovėti jūsų ekrano viršuje arba šalia ekrano
- Aš esu puikus jūsų nešiojamojo kompiuterio draugas

PHILIPS

Neš. komp. prijungiamas garsiakalbis „Soundbar“
Įkraunami per USB Prisegamas prie nešiojamojo kompiuterio

Specifikacijos

Garsas

- Žemųjų dažnių patobulinimas: „Bass reflex“
- Žemųjų dažnių optimizavimas
- Garsumo gerinimas: D klasės skaitmeninis stiprintuvas

Prijungimo galimybė

- USB: USB 2.0

Patogumas

- Lengvas įdiegimas: Supaprastintas diegimas
- Pridedamas kelioninis krepšelis



Garsiakalbiai

- Neodimio magnetinė sistema

Sistemos reikalavimai

- USB: Laisvas USB prievadas
- Operacinė sistema: „Windows 98 SE“ / ME / 2000 / XP / „Vista“ ar naujesnė, „MAC OS X“ ar naujesnė

Pakuotės turinys

- Sparčiojo įdiegimo vadovas

SPA2100/12

Ypatybės

USB kištukas maitinimui



USB laidą patogiu naudoti, nes galima prijungti ir naudoti: jį galite įkišti į bet kokią USB jungtį, o jūsų nešiojamasis kompiuteris automatiškai atpažįsta tai kaip keičiamą USB talposios atminties įrenginį.

Stovėti viršuje arba šalia

„Soundbar“ galite pritvirtinti prie nešiojamojo kompiuterio ekrano viršaus ir klausytis muzikos kelionės metu BEI tuo pačiu metu sutaupyti vietos. Tiesiog pritvirtinkite jį prie nešiojamojo kompiuterio, prijunkite USB laidą ir mėgaukitės! Baigę klausytis suvyniokite USB laidą į angą aplink „Soundbar“ ir idėkite jį atgal į krepšelį.



Išleidimo data 2014-08-09

Versija: 4.0.4

12 NC: 8670 000 95637
EAN: 08 71258 16612 98

© 2014 „Koninklijke Philips N.V.“
Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

www.philips.com