

EN
Safety
Safety precautions and maintenance
<ul style="list-style-type: none">Never touch, push, rub or strike the screen with hard objects as this may damage the screen permanently. When the product is not used for long periods, unplug it. Before you clean the screen, turn off and unplug the power cord. Only clean the screen with a soft, water-damp cloth. Never use substances such as alcohol, chemicals or household cleaners to clean the product. Never place the product near naked flames or other heat sources, including direct sunlight. Never expose the product to rain or water. Never place liquid containers, such as vases, near the product. Never drop the product. When you drop the product, it will be damaged. Ensure that you install and use services or software only from trustworthy sources free of virus or harmful software. This product is designed for indoor use only. Only use the supplied power adaptor for the product. The socket-outlet shall be installed near the equipment and shall be easily accessible.
Notice
<p>This product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directives 2006/95/EC (Low Voltage), 2004/108/EC (EMC).</p>
Respect copyrights
<p>The making of unauthorized copies of copy-protected material, including computer programs, files, broadcasts and sound recordings, may be an infringement of copyrights and constitute a criminal offence. This equipment should not be used for such purposes.</p>
End of life disposal
<ul style="list-style-type: none">Your new product contains materials that can be recycled and reused. Specialized companies can recycle your product to increase the amount of reusable materials and to minimize the amount to be disposed of. Please find out about the local regulations on how to dispose your old monitor from your local Philips dealer. (For customers in Canada and U.S.A.) Dispose the old product in accordance to local-state and federal regulations. For additional information on recycling contact www.eia.org (Consumer Education Initiative).

Power
<ul style="list-style-type: none">Power mode supported: AC powered Efficiency level: V Average consumption (system on): 6.5 W Power adaptor: <ul style="list-style-type: none">Manufacturer: Philips Consumer Lifestyle International B.V. Model number: ASUC12x- (x=E, B, C, I) Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3 A Output : DC 5V ▬ 1200mA
Adaptor
Region
ASUC12E-050120 <p>Europa, Russia, and Singapore</p>
ASUC12B-050120 <p>U.K. and Hong Kong</p>
ASUC12C-050120 <p>Australia and New Zealand</p>
ASUC12I-050120 <p>China</p>
DE
Sicherheit
Hinweise zur Sicherheit und Wartung
<ul style="list-style-type: none">Der Bildschirm darf in keiner Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft beschädigt werden kann. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Schalten Sie den Bildschirm aus, und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Bildschirm reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger zur Reinigung des Geräts. Setzen Sie das Gerät nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, wird es beschädigt. Installieren und verwenden Sie ausschließlich Dienste oder Software von vertrauenswürdigen Quellen, die keine Viren oder schädliche Software enthalten. Dieses Gerät eignet sich nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter.

ES
Seguridad
Precauciones de seguridad y mantenimiento
<ul style="list-style-type: none">No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente. Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo. Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto. No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa. Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse. Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso. Este producto está diseñado sólo para uso en interiores. Utilice únicamente el adaptador de potencia incluido con el producto.

FR
Sécurité
Précautions de sécurité et maintenance
<ul style="list-style-type: none">Évitez de toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur; vous risqueriez de l'abîmer définitivement. Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. Avant de nettoyer l'écran, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager. Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur; telle que la lumière directe du soleil. Conservez toujours le produit à fabri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager. Veillez à installer ou utiliser des services ou logiciels provenant uniquement de sources de confiance et ne contenant aucun virus ou logiciels malveillants. Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

IT
Sicurezza
Precauzioni per la sicurezza e manutenzione
<ul style="list-style-type: none">Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti. Scolligare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi. Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detersivi per la casa per pulire il prodotto. Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole. Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo. Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose. Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

NL
Veiligheid
Veiligheidsvoorschriften en onderhoud
<ul style="list-style-type: none">Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemieën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen. Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd. Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software. Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

RU
Техника безопасности
Правила безопасности и обслуживание
<ul style="list-style-type: none">Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана. Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети. Перед очисткой экрана выключите фотоярмуку и отсоедините шнур питания от электросети. Протирать экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства. Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе излучающие воздействие прямых солнечных лучей. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы. Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства.

UK
Declaración de sustancias prohibidas
<p>Este producto cumple los requisitos de la directiva RoHS.</p>

UK
Declaración de sustancias prohibidas
<p>Este producto cumple los requisitos de la directiva RoHS.</p>
North Europe Information (Nordic Countries)
WARNING: <p>FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÅTÄTKOMLIGA. NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLÅTAS. Placering/Ventilation</p>
ADVARSEL: <p>SØRG VED PLACERINGSNEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/lankierto</p>
VAROITUS: <p>SJÖJÖTA LAITE SITEN. ETTÄ VERKKÖJÖHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IROTTA PISTORASIASTA. Plassing/Ventilasjon</p>
ADVARSEL: <p>NÅR DETTE UTSJYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.</p>

Umweltinformationen
<p>Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.</p>

Power
<ul style="list-style-type: none">Power mode supported: AC powered Efficiency level: V Average consumption (system on): 6.5 W Power adaptor: <ul style="list-style-type: none">Manufacturer: Philips Consumer Lifestyle International B.V. Model number: ASUC12x- (x=E, B, C, I) Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3 A Output : DC 5V ▬ 1200mA

Adaptor
Region
ASUC12E-050120 <p>Europa, Russia, and Singapore</p>
ASUC12B-050120 <p>U.K. and Hong Kong</p>
ASUC12C-050120 <p>Australia and New Zealand</p>
ASUC12I-050120 <p>China</p>

DE
Sicherheit
Hinweise zur Sicherheit und Wartung
<ul style="list-style-type: none">Der Bildschirm darf in keiner Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft beschädigt werden kann. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Schalten Sie den Bildschirm aus, und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Bildschirm reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger zur Reinigung des Geräts. Setzen Sie das Gerät nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, wird es beschädigt. Installieren und verwenden Sie ausschließlich Dienste oder Software von vertrauenswürdigen Quellen, die keine Viren oder schädliche Software enthalten. Dieses Gerät eignet sich nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter.

ES
Seguridad
Precauciones de seguridad y mantenimiento
<ul style="list-style-type: none">No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente. Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo. Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto. No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa. Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse. Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso. Este producto está diseñado sólo para uso en interiores. Utilice únicamente el adaptador de potencia incluido con el producto.

FR
Sécurité
Précautions de sécurité et maintenance
<ul style="list-style-type: none">Évitez de toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur; vous risqueriez de l'abîmer définitivement. Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. Avant de nettoyer l'écran, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager. Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur; telle que la lumière directe du soleil. Conservez toujours le produit à fabri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager. Veillez à installer ou utiliser des services ou logiciels provenant uniquement de sources de confiance et ne contenant aucun virus ou logiciels malveillants. Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

IT
Sicurezza
Precauzioni per la sicurezza e manutenzione
<ul style="list-style-type: none">Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti. Scolligare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi. Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detersivi per la casa per pulire il prodotto. Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole. Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo. Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose. Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

NL
Veiligheid
Veiligheidsvoorschriften en onderhoud
<ul style="list-style-type: none">Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemieën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen. Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd. Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software. Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

RU
Техника безопасности
Правила безопасности и обслуживание
<ul style="list-style-type: none">Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана. Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети. Перед очисткой экрана выключите фотоярмуку и отсоедините шнур питания от электросети. Протирать экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства. Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избагающие воздействие прямых солнечных лучей. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы. Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства.

UK
Declaración de sustancias prohibidas
<p>Este producto cumple los requisitos de la directiva RoHS.</p>

UK
Declaración de sustancias prohibidas
<p>Este producto cumple los requisitos de la directiva RoHS.</p>
North Europe Information (Nordic Countries)
WARNING: <p>FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÅTÄTKOMLIGA. NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLÅTAS. Placering/Ventilation</p>
ADVARSEL: <p>SØRG VED PLACERINGSNEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/lankierto</p>
VAROITUS: <p>SJÖJÖTA LAITE SITEN. ETTÄ VERKKÖJÖHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IROTTA PISTORASIASTA. Plassing/Ventilasjon</p>
ADVARSEL: <p>NÅR DETTE UTSJYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.</p>

Umweltinformationen
<p>Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.</p>

Power
<ul style="list-style-type: none">Power mode supported: AC powered Efficiency level: V Average consumption (system on): 6.5 W Power adaptor: <ul style="list-style-type: none">Manufacturer: Philips Consumer Lifestyle International B.V. Model number: ASUC12x- (x=E, B, C, I) Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3 A Output : DC 5V ▬ 1200mA
Adaptor
Region
ASUC12E-050120 <p>Europa, Russia, and Singapore</p>
ASUC12B-050120 <p>U.K. and Hong Kong</p>
ASUC12C-050120 <p>Australia and New Zealand</p>
ASUC12I-050120 <p>China</p>

DE
Sicherheit
Hinweise zur Sicherheit und Wartung
<ul style="list-style-type: none">Der Bildschirm darf in keiner Weise mit harten Gegenständen berührt werden, da er hierdurch dauerhaft beschädigt werden kann. Trennen Sie das Gerät von der Stromversorgung, wenn es längere Zeit nicht verwendet wird. Schalten Sie den Bildschirm aus, und ziehen Sie das Netzkabel, bevor Sie den Bildschirm reinigen. Reinigen Sie den Bildschirm nur mit einem weichen, mit Wasser angefeuchteten Tuch. Verwenden Sie keinesfalls Alkohol, Chemikalien oder Haushaltsreiniger zur Reinigung des Geräts. Setzen Sie das Gerät nie offenem Feuer oder anderen Wärmequellen (z. B. direktem Sonnenlicht) aus. Setzen Sie das Gerät weder Regen noch Wasser aus. Platzieren Sie niemals Behälter mit Flüssigkeiten wie Vasen in der Nähe des Geräts. Lassen Sie das Gerät nicht fallen. Wenn Sie das Gerät fallen lassen, wird es beschädigt. Installieren und verwenden Sie ausschließlich Dienste oder Software von vertrauenswürdigen Quellen, die keine Viren oder schädliche Software enthalten. Dieses Gerät eignet sich nur für den Einsatz in geschlossenen Räumen. Verwenden Sie das Gerät nur zusammen mit dem im Lieferumfang enthaltenen Adapter.

ES
Seguridad
Precauciones de seguridad y mantenimiento
<ul style="list-style-type: none">No toque, presione, frote ni golpee la pantalla con ningún objeto duro, ya que podría dañarla de forma permanente. Cuando no se utilice el producto durante un periodo largo de tiempo, desenchúfelo. Antes de limpiar la pantalla, apáguela y desenchufe el cable de alimentación. Limpie la pantalla únicamente con un paño suave, humedecido con agua. No utilice sustancias como alcohol, productos químicos ni productos de limpieza domésticos para limpiar el producto. No coloque nunca el producto cerca de llamas sin protección u otras fuentes de calor; lo que incluye la luz solar directa. Nunca exponga el producto a la lluvia ni al agua. Nunca coloque contenedores de líquidos, como jarrones, cerca del producto. No deje caer nunca el producto. Si el producto se cae, puede dañarse. Cuando instale y utilice servicios o software asegúrese siempre de que proceden de fuentes fiables sin virus ni software malicioso. Este producto está diseñado sólo para uso en interiores. Utilice únicamente el adaptador de potencia incluido con el producto.

FR
Sécurité
Précautions de sécurité et maintenance
<ul style="list-style-type: none">Évitez de toucher, pousser, frotter ou frapper l'écran avec un objet dur; vous risqueriez de l'abîmer définitivement. Débranchez le produit si vous ne l'utilisez pas pendant longtemps. Avant de nettoyer l'écran, éteignez l'appareil et débranchez le cordon d'alimentation. Utilisez uniquement un chiffon doux et humide. Évitez de nettoyer le produit avec de l'alcool, des produits chimiques ou des produits d'entretien ménager. Ne placez jamais le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur; telle que la lumière directe du soleil. Conservez toujours le produit à fabri de la pluie ou de l'eau. Ne placez jamais de récipients remplis de liquide (vases par exemple) à proximité du produit. Évitez de faire tomber le produit cela pourrait l'endommager. Veillez à installer ou utiliser des services ou logiciels provenant uniquement de sources de confiance et ne contenant aucun virus ou logiciels malveillants. Le produit a été conçu pour une utilisation en intérieur uniquement. Utilisez uniquement l'adaptateur secteur fourni avec le produit.

IT
Sicurezza
Precauzioni per la sicurezza e manutenzione
<ul style="list-style-type: none">Non toccare, premere, strofinare o colpire lo schermo con oggetti duri poiché potrebbero provocare danni permanenti. Scolligare il prodotto dalla presa di corrente, se non lo si utilizza per lunghi periodi. Prima di pulire lo schermo, spegnere il dispositivo e scollegare il cavo di alimentazione. Utilizzare unicamente un panno morbido e inumidito con acqua. Non utilizzare alcol, sostanze chimiche o detersivi per la casa per pulire il prodotto. Non collocare il prodotto vicino a fiamme libere o altre fonti di calore, compresa la luce diretta del sole. Non esporre il prodotto a pioggia o acqua. Non collocare contenitori di liquidi, ad esempio vasi, accanto al prodotto. Non lasciar cadere il prodotto per evitare di danneggiarlo. Installare e utilizzare servizi o software solo di fonti affidabili senza virus o applicazioni dannose. Questo prodotto è progettato esclusivamente per l'uso in ambienti interni. Utilizzare solo l'adattatore di alimentazione fornito.

NL
Veiligheid
Veiligheidsvoorschriften en onderhoud
<ul style="list-style-type: none">Wrijf of schuur niet met harde objecten over het scherm. Dit kan het scherm permanent beschadigen. Als het product lange tijd niet wordt gebruikt, moet u de stekker uit het stopcontact verwijderen. Schakel het apparaat uit en verwijder de stekker uit het stopcontact voordat u het scherm reinigt. Reinig het scherm met een zachte, licht bevochtigde doek. Gebruik geen vloeistoffen als alcohol, chemieën of huishoudschoonmaakmiddelen om het product te reinigen. Houd het product uit de buurt van open vuur of andere warmtebronnen, waaronder direct zonlicht. Stel het product nooit bloot aan regen of water. Houd voorwerpen die vloeistoffen bevatten (zoals vazen) uit de buurt van het product. Laat het product nooit vallen. Als u het product laat vallen, raakt het beschadigd. Installeer en gebruik alleen services of software van betrouwbare bronnen zonder virussen of schadelijke software. Dit product is alleen voor gebruik binnenshuis. Gebruik alleen de meegeleverde adapter voor het product.

RU
Техника безопасности
Правила безопасности и обслуживание
<ul style="list-style-type: none">Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана. Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети. Перед очисткой экрана выключите фотоярмуку и отсоедините шнур питания от электросети. Протирать экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства. Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избагающие воздействие прямых солнечных лучей. Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы. Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства.

UK
Declaración de sustancias prohibidas
<p>Este producto cumple los requisitos de la directiva RoHS.</p>

UK
Declaración de sustancias prohibidas
<p>Este producto cumple los requisitos de la directiva RoHS.</p>
North Europe Information (Nordic Countries)
WARNING: <p>FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÅTÄTKOMLIGA. NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLÅTAS. Placering/Ventilation</p>
ADVARSEL: <p>SØRG VED PLACERINGSNEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/lankierto</p>
VAROITUS: <p>SJÖJÖTA LAITE SITEN. ETTÄ VERKKÖJÖHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IROTTA PISTORASIASTA. Plassing/Ventilasjon</p>
ADVARSEL: <p>NÅR DETTE UTSJYRET PLESSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.</p>

Umweltinformationen
<p>Ihr Gerät wurde unter Verwendung hochwertiger Materialien und Komponenten entwickelt und hergestellt, die recycelt und wiederverwendet werden können.</p>

Power
<ul style="list-style-type: none">Power mode supported: AC powered Efficiency level: V Average consumption (system on): 6.5 W Power adaptor: <ul style="list-style-type: none">Manufacturer: Philips Consumer Lifestyle International B.V. Model number: ASUC12x- (x=E, B, C, I) Input: AC 100-240V ~ 50-60Hz 0,3 A Output : DC 5V ▬ 1200mA
Adaptor
Region
ASUC12E-050120 <p>Europa, Russia and Singapur</p>
ASUC12B-050120 <p>Великобритания и Гонконг</p>
ASUC12C-050120 <p>Австралия и Новая Зеландия</p>
ASUC12I-050120 <p>Китай</p>

PT
Segurança
Precações de segurança e manutenção
<ul style="list-style-type: none">Nunca toque, empurre, esfregue ou atinja o ecrã com objectos duros, pois pode danificar o ecrã permanentemente. Quando o produto não for utilizado durante períodos de tempo prolongados, desligue-o da corrente. Antes de limpar o ecrã, desative e desligue da corrente. Limpe o ecrã apenas como um pano macio humedecido em água. Nunca utilize substâncias como álcool, substâncias químicas ou detergentes domésticos para limpar o produto. Nunca coloque o produto perto de lume ou fontes de calor, incluindo a exposição solar directa. Nunca exponha o produto à chuva ou água. Nunca coloque recipientes com líquidos, tais como jarras, próximos do produto. Nunca deixe cair o produto. Ao deixar cair o produto, ficará danificado. Certifique-se de que instala e utiliza serviços ou software apenas de fontes fidedignas livres de vírus ou software nocivo. Este produto foi concebido apenas para utilização interior. Utilize apenas o adaptador eléctrico fornecido para o produto. A saída da tomada eléctrica deve estar localizada junto do equipamento e ser de acesso fácil. Não permita que as crianças utilizem sem vigilância aparelhos eléctricos. Não permita que crianças ou adultos com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou pessoas com falta de experiência/conhecimento, utilizem aparelhos eléctricos sem vigilância.

Uтизация по окончании срока службы
<p>В данном издании содержится материалы, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Это издание можно утилизировать, обратившись в специализированные компании, для увеличения количества материалов, подлежащих повторному использованию, и минимизации количества выбрасываемых материалов.</p> <p>Обратитесь к местному торговому представителю Philips для получения сведений о местных правилах утилизации отслужившего изделия.</p> <p>(Для покупателей в Канаде и США) Утилизируйте изделие в соответствии с местными и федеральными правилами.</p> <p>Дополнительную информацию об утилизации см. на сайте www.eia.org (Инициатива просвещения потребителей)</p>

Información ob utimizacija ob potrobitelji
<p>Philips ustanavljaвет технички и економички оствужени цели за минимизаци влиjanja продуkциj организациj, служб и деjствij на околнуjоу среду.</p> <p>При планировании, разработке и на всех стадиях производства продукции компания Philips делает все возможное, чтобы обеспечить простую утилизацию. Отдел управления утилизацией Philips принимает участие в национальных инициативах по приему продукции и программам по утилизации, при любой возможности, особенно при проведении совместно с конкурентами.</p> <p>В настоящее время существует система утилизации, работающая в европейских странах, таких как: Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Дания. В США компания Philips Consumer Lifestyle North America вкладиша финансовое средства в проект утилизации электронной продукции Ассоциации электронной промышленности (EIA) и государственные инициативы по утилизации электронной продукции по окончании срока службы. Кроме того, Северо-Восточный совет по утилизации (NERC) - некоммерческая организация, в состав которой входит несколько стран, занимающаяся развитием возможности рынка утилизации отходов, - планирует разработку программы по утилизации.</p> <p>В Азиатско-тихоокеанском регионе, на Тайване продукция для утилизации принимается Управлением по охране окружающей среды (EPA) для соблюдения правил процесса управления утилизацией ИТ-продукции, поаботности см на веб-сайте www.epa.gov.tw.</p>

Información ob utimizacija ob potrobitelji
<p>Philips ustanavljaвет технички и економички оствужени цели за минимизаци влиjanja продуkциj организациj, служб и деjствij на околнуjоу среду.</p> <p>При планировании, разработке и на всех стадиях производства продукции компания Philips делает все возможное, чтобы обеспечить простую утилизацию. Отдел управления утилизацией Philips принимает участие в национальных инициативах по приему продукции и программам по утилизации, при любой возможности, особенно при проведении совместно с конкурентами.</p> <p>В настоящее время существует система утилизации, работающая в европейских странах, таких как: Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Дания. В США компания Philips Consumer Lifestyle North America вкладиша финансовое средства в проект утилизации электронной продукции Ассоциации электронной промышленности (EIA) и государственные инициативы по утилизации электронной продукции по окончании срока службы. Кроме того, Северо-Восточный совет по утилизации (NERC) - некоммерческая организация, в состав которой входит несколько стран, занимающаяся развитием возможности рынка утилизации отходов, - планирует разработку программы по утилизации.</p> <p>В Азиатско-тихоокеанском регионе, на Тайване продукция для утилизации принимается Управлением по охране окружающей среды (EPA) для соблюдения правил процесса управления утилизацией ИТ-продукции, поаботности см на веб-сайте www.epa.gov.tw.</p>

Información ob utimizacija ob potrobitelji
<p>Philips ustanavljaвет технички и економ</p>