

Philips
Souris sans fil pour PC
portable



SPM6900



Sans fil

Élégante et professionnelle, dotée d'une molette de défilement simple à utiliser, je suis également sans fil, pour votre plus grand confort, et grâce à mon indicateur de batterie faible, vous ne serez jamais à court de souris !

En toute simplicité

- Nano USB stick
- Capteur laser précis
- L'indicateur de batterie faible vous tient informé du niveau de charge

Connexion sans fil à plusieurs PC

- Connexion sans fil 2,4 GHz sans interférence

Housse de voyage

- Housse

PHILIPS

Caractéristiques

Connectivité

- Sans fil
- Plug-and-play
- Interface: USB 1.1, USB 2.0

Contrôle

- Molette de défilement

Capteur

- Laser
- Sensibilité de la souris: DPI 1200

Caractéristiques environnementales

- Mode veille faible consommation



Puissance

- Nombre de piles: 2
- Type de batterie: AAA

Configuration requise

- Mac OS: Mac OS X version 10.2.8 ou ultérieure
- Système d'exploitation: Microsoft Windows 2000, Microsoft Windows ME, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows XP, Windows 7
- USB: Port USB libre

Accessoires

- Accessoires fournis: 2 piles AAA, Instructions/manuel d'utilisation

Points forts

2,4 GHz sans interférence



Le produit est connecté via une solution sans fil stable.

Nano USB stick



Compacte, la clé peut être rangée à l'intérieur du produit. Vous pouvez également la laisser sur le port USB ; il n'est pas nécessaire de la retirer.

Capteur laser précis



Grâce à la technologie laser de Philips, cette souris répond au doigt et à l'œil avec une grande précision. Elle fonctionne sur la plupart des surfaces.



Date de publication
2017-04-07

Version: 7.1.7

12 NC: 8670 000 53847
EAN: 87 12581 48960 1

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

* L'autonomie de la batterie en lecture est approximative et peut varier selon les conditions d'utilisation. Pour optimiser l'autonomie de la batterie, réglez le rétroéclairage LCD au minimum, connectez le casque (n'utilisez pas les enceintes intégrées) et écoutez votre musique à un niveau sonore moyen, dans un environnement à température ambiante.

* Les logos Windows sont des marques, déposées ou non, de Microsoft Corporation aux États-Unis et/ou dans d'autres pays.
* Mac et le logo Mac sont des marques commerciales d'Apple Inc. enregistrées aux États-Unis et dans d'autres pays.