



Philips
Дистанционно
управление

SRP620



Отново поемате управлението на вашия телевизор

Идеално за замяна на счупено или изгубено дистанционно за телевизори Philips, произведени след 1980 (RC5 и 6).

Идеален заместител на вашето дистанционно

- Идеално за замяна на счупени дистанционни за телевизори Philips
- Управлява също основните функции на VCR и DVD на Philips

Изключително удобство

- Бутон за регистър осигурява достъп до вторични функции на бутоните
- Бърз достъп до менютата за функции като настройка и телетекст

Бърза и лесна настройка

- Включени са батерии за бързо отваряне и работа
- За въпроси и помощ се обаждайте на нашата URC сервизна линия

PHILIPS

Спецификации

Удобство

- Функции на телевизора: Програма нагоре/надолу, Сила на звука нагоре/надолу, изключване на звука, Захранване/готовност, Цифрови клавиши, AV избор, външен, Управление на менюто, Регулиране на цветовете/яркостта, Бутони за телетекст, Бързи бутони за текст, Предишната програма, 16:9
- Функции на видеокасетофона: Бутони за движение (6), ShowView, VCR plus, Управление на менюто
- Функции на DVD: Бутони за движение, Управление на системното меню, Управление на дисковото меню, Цифрови клавиши, Избор на субтитри, Аудио настройки
- Поддръжка на езици: GB/F/D/E/I/NL/S
- Езици на ръководството: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Брой на бутоните: 42
- Предварително програмиран за Philips

- Одобрения от регулаторните органи: CE маркировка
- Устойчив на пръски

Акcesoари

- Батерия: 2 x 1,5V батерии R06/AA

Мощност

- Живот на батерията: 6 месеца

Размери

- Размери на блистера (ШхДхВ): 148 x 280 x 28 мм
- Размери на кашона (ШхДхВ): 290 x 190 x 155

Възможности за инфрачервена връзка

- Работно разстояние: 7 м
- Предаващи светодиоди: 1
- Ъгъл на излъчване: 90 градус
- IR протокол: RC5 и RC6



Акценти

Замяна на Philips TV RC

В случай, че дистанционното на вашия телевизор Philips е изгубено или счупено, това дистанционно е идеалната замяна. То съдържа всички функции за телевизори на Philips, включително основни функции за VCR и DVD на Philips. С него се свиква много лесно, защото бутоните имат същите обозначения, както оригиналното ви дистанционно.

Основни функции на VCR и DVD

Не е необходимо да сменяте дистанционните всеки път, когато искате да гледате филм на вашите DVD или VCR от Philips. Дистанционното ви предлага основните функции като възпроизвеждане, стоп, напред, назад, запис и таймер. Идеално решение и за комбинациите TV-VCR или TV-DVD.

Разширена функционалност

Бутон за регистър осигурява на всеки бутон две функции, с което на практика удвоява гъвкавостта на вашето универсално дистанционно управление.

Бърз достъп до менютата

Важните функции като меню за настройка и телетекст са ясно обозначени специализирани бутони, с които управлението на вашата апаратура е по-лесно.



Дата на издаване
2017-04-04

Версия: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят без предупреждение. Търговските марки са собственост на Koninklijke Philips N.V. или на съответните си притежатели.

www.philips.com