



Philips
Telecomandă

SRP620



Vă redă controlul propriului televizor

Înlocuitorul ideal în cazul defectării sau pierderii telecomenzilor TV Philips produse după anul 1980 (RC5 și 6).

Înlocuitorul ideal al telecomenzii dumneavoastră vechi

- Înlocuitorul ideal pentru telecomenzi TV Philips defecte
- Controlează și funcțiile de bază ale echipamentelor Philips VCR și DVD

Comoditate sporită

- Tasta Shift permite accesarea funcțiilor secundare ale tastelor
- Accesare rapidă a opțiunilor de configurare și teletext

Configurare rapidă și ușoară

- Baterii incluse pentru utilizare imediată
- Pentru întrebări și asistență, apelați linia de asistență URC

PHILIPS

Specificații

Comoditate

- Funcții TV: Program (sus/jos), Creștere/diminuare volum, mut, Funcționare/Standby, Taste numerice, Selectare AV, extern, Control meniu, Control culoare/luminozitate, Taste teletext, Taste rapide text, Program precedent, 16:9
- Funcții VCR: Taste de comandă (6), Showview, VCR plus, Control meniu
- Funcții DVD: Chei de transport, Control meniu sistem, Control meniu disc, Taste numerice, Selectare subtitrare, Setări audio
- Limbi: GB/F/D/E/I/NL/S
- Limbi utilizate în manual: GB/F/E/D/NL/I/P/S/FIN
- Număr de taste: 42
- Preprogramat pentru Philips
- Reglementări și standarde: Siglă CE
- Rezistent la stropire



Accesorii

- Baterie: 2 baterii R06/AA de 1,5V

Alimentare

- Durata de utilizare a bateriei: 6 luni

Dimensiuni

- Dimensiuni ambalaj (LxAxÎ): 148 x 280 x 28 mm
- Dimensiuni cutie (LxAxÎ): 290 x 190 x 155

Funcție infraroșu

- Distanță de operare: 7 m
- LED-uri de transmisie: 1
- Unghi transmisie: 90 grad
- Protocol IR: RC5 și RC6

Repere

Înlocuitor pentru telecomenzi Philips

În cazul pierderii sau defectării telecomenzii de la televizorul dvs. Philips, această telecomandă este înlocuitorul ideal. Conține toate funcțiile televizoarelor Philips, inclusiv funcțiile de bază pentru echipamente Philips VCR și DVD. Utilizarea acestei telecomenzi este foarte simplă, deoarece are butoanele marcate cu aceleași simboluri ca și telecomanda originală.

Funcții de bază VCR și DVD

Nu mai este necesar să schimbați telecomenzile ori de câte ori doriți să vizionați un film pe echipamentul Philips DVD sau VCR. Telecomanda vă oferă funcțiile de bază precum redare, stop, derulare înainte, derulare înapoi, înregistrare și temporizare. De asemenea, această telecomandă este soluția perfectă și pentru aparatele combinate TV-VCR sau TV-DVD.

Funcționalitate extinsă

Tasta Shift asigură două funcții fiecărei taste.

Accesare rapidă a meniurilor

Pentru a ușura utilizarea echipamentelor dumneavoastră, au fost create butoane speciale pentru funcții importante, precum cele de configurare sau teletext.



Data apariției 2017-04-04

Versiune: 4.0.10

12 NC: 9082 100 03812
EAN: 87 10895 86334 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com