

SVC2330/10

Pokyny pre používanie

PHILIPS



Optiku je potrebné udržiavať čistú, aby bol zaručený dokonalý digitálny zvuk a kvalita obrazu. Tento čistič používa suché kefkы, ktoré z laserovej optiky bezpečne odstraňujú prach a iné nečistoty. Je vhodný pre väčšinu prehrávačov CD/DVD diskov, diskových mechaník CD-ROM, meničov CD diskov, prenosných prehrávačov CD/DVD diskov a prehrávačov CD-I diskov.

Prečo ho používať?

- Aby ste z laserovej optiky odstránili prach a iné nečistoty, ktoré môžu spôsobiť problémy s „preskakovaním“ alebo „čítaním“ CD/DVD disku.

TRACK 10



Kedy ho používať?

- Vždy po desiatich hodinách použitia prehrávača CD/DVD diskov.

Ako ho používať?

1. Vložte čistič CD/DVD optiky v smere šípky do prehrávača CD/DVD diskov.
2. Zvoľte stopu 10 a stlačte PLAY.



Pozn.: Ak sa CD disk neroztočí, otočte ním o niekoľko stupňov a opäť stlačte PLAY.

3. Postupujte podľa hlasových pokynov, ktoré vás sprevádzajú procesom.
4. Potom zvolte stopu 15. CD/DVD optika sa teraz čistí.

TRACK 15

Pozn.: Po čistení sa čistič CD/DVD optiky automaticky zastaví. Ak sa nezastaví, stlačte tlačidlo STOP.

5. Čistič CD/DVD optiky vyberte z prehrávača CD/DVD diskov a umiestnite ho do obalu na CD disky, stranou s kefkami smerom dole.

Neskladujte čistič CD/DVD optiky na priamom slnečnom žiarení ani na mieste s vysokou teplotou.



Varovanie Nevhodné pre použitie vo všetkých herných systémoch.



Právo na zmenu technických údajov vyradené bez predchádzajúceho upozornenia
Ochranné známky sú vlastníctvom spoločnosti Koninklijke Philips Electronics N.V. alebo ich príslušných vlastníkov
2011 © Koninklijke Philips Electronics N.V. Všetky práva vyhradené.

www.philips.com/welcome