

Допълнение



* TAB5105 и TAB5305

Настройка на еквайзера (EQ):

Натиснете **EQ** на дистанционното управление, за да изберете режима на еквайзера.

Музика/Филм/Новини/Стадион

Светодиодът мига в продължение на 3 секунди, за да покаже текущия режим на еквайзера:

Елемент	Цвят на индикатора	Режим на EQ
	Бял	Музика
	Зелен	Филм
	Червен	Новини
	Циан	Стадион