

Додаток


* TAB5105 і TAB5305

Налаштування еквайзера:

Натисніть **EQ (еквайзер)** на пульті дистанційного керування, щоб вибрати режим еквайзера.

Музика / Кіно / Новини / Стадіон

Світлодіод блимає протягом 3 секунд, щоб показати поточний режим еквайзера:

Елемент	Колір індикатора	Режим еквайзера
	Білий	Музика
	Зелений	Кіно
	Червоний	Новини
	Синій	Стадіон