

# Függelék





\* TAB5105 és TAB5305

Kiegyenlítő (EQ) beállítása:

Nyomja meg a távirányítón lévő **EQ** gombot az EQ mód kiválasztásához.

Zene/Film/Hírek/Stadion

A LED 3 másodpercen keresztül villog, így jelezve a jelenlegi EQ-módot:

Elem	Jelzőfény színe	EQ mód
	Fehér	Zene
	Zöld	Film
	Piros	Hírek
	Ciánkék	Stadion