

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- 1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ
3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΞΟΥΑΡ
4. ΟΘΟΝΗ
5. ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ
6. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ
7. ΛΕΞΑ ΤΩΝ ΑΡΘΡΩΝ ΠΙΝΑΚΑΚΙΔΗΣ ΚΑΙ ΚΛΙΣΗΣ
8. ΠΩΣ ΘΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΤΕ ΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΑΣ
9. ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ
10. ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ
11. Η ΕΓΓΥΗΤΗ ΤΗΣ PHILIPS
12. ΠΕΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΟΤΗΤΑΣ
13. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ

Τοποθέτηση της κεντρικής μονάδας
Για να μειώσετε τον κίνδυνο παρεμβολών, τοποθετήστε την κεντρική μονάδα τουλάχιστον 1 μέτρο μακριά από κάθε άλλη ηλεκτρική συσκευή (τηλέφωνο, τηλεόραση, ηλεκτρονικό υπολογιστή, κ.ά.)
Η κεντρική μονάδα πρέπει να τοποθετείται σε επίπεδη επιφάνεια.
Η κεντρική μονάδα δεν πρέπει να τοποθετείται σε υγρούς χώρους, κοντά σε πηγές θερμότητας ή ελαττώσιμα, όπως χρονοί τοίχου ή μεταλλικές δομές.

Η ΟΘΟΝΗ

Table with 3 columns: Εικονίδια, Κατάσταση, Περιγραφή. Lists icons like Μπαταρία, Κλήση, Τηλεφωνικός κατάλογος, Εξωτερική κλήση, Ανομιαν/εσωτερική κλήση, Τηλεφωνικός κατάλογος "Οικογένεια", and Κεραία with their respective states and descriptions.

ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

Πλήκτρο ομιλίας
Το τηλέφωνό σας χτυπά. Πιέστε το πλήκτρο "ομιλία" για να συνδεθείτε. Πιέστε το ίδιο πλήκτρο για να κλείσετε.
Άμεση κλήση / Κλείσιμο γραμμής
Πληκτρολογήστε τον αριθμό και πιέστε το πλήκτρο "ομιλία". Πιέστε το πλήκτρο "ομιλία" για να κλείσετε.
Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού
Κατά τη διάρκεια της κλήσης πιέστε το πλήκτρο αυτό για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού. Διατίθενται 4 επίπεδα ήχου. Εμφανίζονται στην οθόνη μαζί με το σύμβολο "H". Η ένταση ήχου που επιλέξετε θα ισχύει για τις επόμενες κλήσεις.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ ΚΑΙ ΛΕΞΟΥΑΡ

Οδηγίες χρήσεως
Πιέζοντας το πλήκτρο που βρίσκεται στο πλάι της κεντρικής μονάδας, θα χτυπάν όλα τα ακουστικά ταυτόχρονα.
Καλώδιο τηλεφώνου
Χρησιμοποιήστε μόνο το καλώδιο ρεύματος και τηλέφωνο που παρέχονται στη συσκευασία του τηλεφώνου.
Προσαρμογές ηλεκτρικού ρεύματος
Οι μπαταρίες παρέχουν Κόμβιο και πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους κανόνες απόρριψης απορριμμάτων. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες.
Ο κατασκευαστής δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για τη μη τήρηση των κανόνων αυτών.
Ο διαγραμμένος σκουπιδοτενεκές σημαίνει ότι η μπαταρία δεν πρέπει να απορρίπτεται μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα.
Αύξηση της διάρκειας ζωής των μπαταριών
Αν σκοπεύετε να μην χρησιμοποιήσετε το τηλέφωνό σας για 15 ημέρες τουλάχιστον, πρέπει να αφαιρέσετε τις μπαταρίες από το ακουστικό, αν αποσυνδέσετε τη συσκευή από το ρεύμα.
Μπαταρίες

Όταν χρησιμοποιείτε το τηλέφωνό σας, θα ακούγονται 3 είδη ήχων:
• ήχος σφάλματος
• ήχος επιβεβαίωσης
• ήχος πρόσκλησης
Ενδείξεις ήχων
Τηλεφωνικός κατάλογος "Φίλοι"
Τηλεφωνικός κατάλογος "Οικογένεια"
Πλήκτρο λίστας αριθμών επανέκκλησης
Κατάλογος ισχυρών κλήσεων
Πλήκτρο ομιλίας
Για να κάνετε μια εξωτερική κλήση, να ολοκληρώσετε μια εξωτερική κλήση και να απαντήσετε τις εξωτερικές κλήσεις.
Για να καλείτε όλα τα εσωτερικά ακουστικά που αναγνωρίζονται από την κεντρική μονάδα ή για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή (με μουσική αναμονής/πλήκτρο "εσωτερική κλήση").
Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού
Πιέζοντας το τηλέφωνό σας, θα ακούγονται 3 είδη ήχων:
• ήχος σφάλματος
• ήχος επιβεβαίωσης
• ήχος πρόσκλησης
Ενδείξεις ήχων
Τηλεφωνικός κατάλογος "Φίλοι"
Τηλεφωνικός κατάλογος "Οικογένεια"
Πλήκτρο λίστας αριθμών επανέκκλησης
Κατάλογος ισχυρών κλήσεων
Πλήκτρο ομιλίας
Για να κάνετε μια εξωτερική κλήση, να ολοκληρώσετε μια εξωτερική κλήση και να απαντήσετε τις εξωτερικές κλήσεις.
Για να καλείτε όλα τα εσωτερικά ακουστικά που αναγνωρίζονται από την κεντρική μονάδα ή για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή (με μουσική αναμονής/πλήκτρο "εσωτερική κλήση").
Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού
Πιέζοντας το τηλέφωνό σας, θα ακούγονται 3 είδη ήχων:
• ήχος σφάλματος
• ήχος επιβεβαίωσης
• ήχος πρόσκλησης
Ενδείξεις ήχων
Τηλεφωνικός κατάλογος "Φίλοι"
Τηλεφωνικός κατάλογος "Οικογένεια"
Πλήκτρο λίστας αριθμών επανέκκλησης
Κατάλογος ισχυρών κλήσεων
Πλήκτρο ομιλίας
Για να κάνετε μια εξωτερική κλήση, να ολοκληρώσετε μια εξωτερική κλήση και να απαντήσετε τις εξωτερικές κλήσεις.
Για να καλείτε όλα τα εσωτερικά ακουστικά που αναγνωρίζονται από την κεντρική μονάδα ή για να θέσετε μια κλήση σε αναμονή (με μουσική αναμονής/πλήκτρο "εσωτερική κλήση").
Ρύθμιση έντασης ήχου ακουστικού

ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ

Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κίνε κλήσεις και να αναζητήσετε ισχυρές κλήσεις, αν έχετε συμβιβηθεί με την υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων (βλ. σελίδα 5).
Για τις ισχυρές κλήσεις, αν ο αριθμός είναι καταγεγραμμένος σ έναν από τους δύο καταλόγους, το αντίστοιχο εικονίδιο ή θα μνημονεύει στην οθόνη και μετά το δύρο χτύπημα του τηλεφώνου θα ακούγεται η αντίστοιχη μελωδία, φάσον έχει συμβιβηθεί με την υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων.
Παρουσίαση του αριθμού
Η λειτουργία Αναγνώρισης Κλήσεων διατίθεται με την προϋπόθεση ότι έχει συμβιβηθεί με την αντίστοιχη υπηρεσία. Αν ίσως συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, ο αριθμός των συνομιλητών σας μνημονεύει στην οθόνη κατά τις ισχυρές κλήσεις.
Το όνομα μνημονεύει μόνο αν έχει καταχωρηθεί σ έναν από τους καταλόγους (βλ. σελ. 7).
Για να γνωρίζετε ποιους σας καλεί, πριν απαντήσετε στην κλήση, μπορεί να συνδυάσει μια μελωδία στην αναγνώριση του συνομιλητή σας (βλ. σελ. 9, κλιόγες προγραμματισμού).
Πλήκτρα λειτουργιών:
• Για μετακίνηση προς τα αριστερά ή εμφάνιση της προηγούμενης καταχώρισης.
• Για μετακίνηση προς τα δεξιά ή εμφάνιση της επόμενης καταχώρισης.
• Για επιβεβαίωση της καταχώρισης.
• Πιέζοντας μια φορά, σβήνει έναν χαρακτήρα κατά την καταχώριση. Πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο: Βγαίνετε από την εκάστοτε λειτουργία (προγραμματισμός, τηλεφωνικοί κατάλογοι ή λίστες).
• Λειτουργίες:
• Λίστα τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων.
• Λίστα τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων (πλήκτρο επανέκκλησης).
• Προγραμματισμός τηλεφώνου.
Μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε για να κίνε κλήσεις και να αναζητήσετε ισχυρές κλήσεις, αν έχετε συμβιβηθεί με την υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων (βλ. σελίδα 5).
Για τις ισχυρές κλήσεις, αν ο αριθμός είναι καταγεγραμμένος σ έναν από τους δύο καταλόγους, το αντίστοιχο εικονίδιο ή θα μνημονεύει στην οθόνη και μετά το δύρο χτύπημα του τηλεφώνου θα ακούγεται η αντίστοιχη μελωδία, φάσον έχει συμβιβηθεί με την υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων.
Παρουσίαση του αριθμού
Η λειτουργία Αναγνώρισης Κλήσεων διατίθεται με την προϋπόθεση ότι έχει συμβιβηθεί με την αντίστοιχη υπηρεσία. Αν ίσως συνδρομητής στην υπηρεσία Αναγνώρισης Κλήσεων, ο αριθμός των συνομιλητών σας μνημονεύει στην οθόνη κατά τις ισχυρές κλήσεις.
Το όνομα μνημονεύει μόνο αν έχει καταχωρηθεί σ έναν από τους καταλόγους (βλ. σελ. 7).
Για να γνωρίζετε ποιους σας καλεί, πριν απαντήσετε στην κλήση, μπορεί να συνδυάσει μια μελωδία στην αναγνώριση του συνομιλητή σας (βλ. σελ. 9, κλιόγες προγραμματισμού).
Πλήκτρα λειτουργιών:
• Για μετακίνηση προς τα αριστερά ή εμφάνιση της προηγούμενης καταχώρισης.
• Για μετακίνηση προς τα δεξιά ή εμφάνιση της επόμενης καταχώρισης.
• Για επιβεβαίωση της καταχώρισης.
• Πιέζοντας μια φορά, σβήνει έναν χαρακτήρα κατά την καταχώριση. Πιέζοντας και κρατώντας πιεσμένο: Βγαίνετε από την εκάστοτε λειτουργία (προγραμματισμός, τηλεφωνικοί κατάλογοι ή λίστες).
• Λειτουργίες:
• Λίστα τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων.
• Λίστα τελευταίων εξερχόμενων κλήσεων (πλήκτρο επανέκκλησης).
• Προγραμματισμός τηλεφώνου.
Αλλαγή καταχώρισης σε τηλεφωνικό κατάλογο
Μπορείτε να αλλάξετε μόνο τον αριθμό τηλεφώνου.
Διαγραφή καταχώρισης από τηλεφωνικό κατάλογο
Επιλογή είδους κοουδονίσματος
Έχετε τη δυνατότητα να αλλάξετε τη μελωδία που ακούγεται κατά την κλήση των τηλεφωνικών καταλόγων "Φίλοι" και "Οικογένεια" (βλ. σελ. 9, Πώς θα προγραμματίσετε το τηλέφωνό σας). Διαβάστε επίσης, το παράδειγμα προγραμματισμού στους κανόνες προγραμματισμού.
Παράδειγμα:
Για να Γράψετε το όνομα "Patrick":
πιέστε 1 μία φορά για το γράμμα "P"
πιέστε 2 μία φορά για το γράμμα "A"
πιέστε 3 μία φορά για το γράμμα "T"
πιέστε 4 τρεις φορές για το γράμμα "R"
πιέστε 5 τρεις φορές για το γράμμα "I"
πιέστε 6 τρεις φορές για το γράμμα "C"
πιέστε 7 δύο φορές για το γράμμα "K"
Αν κάνετε λάθος, πιέστε αλάς 0 για να διαγράψετε.

Kala 200 (TD6131)

