Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

40PFL6605H 32PFL6605H 40PFL6505H 32PFL6505H 40PFL6405H 32PFL6405H 46PFL5805H 40PFL5805H 52PFL5605H 46PFL5605H 40PFL5605H 40PFL5605K 32PFL5605H 42PFL5405H 37PFL5405H 32PFL5405H 32PFL3805H 32PFL3705H

HR Korisnički priručnik





Contact information

België/ Belgique 0800 80 190 Gratis / Gratuit CHAT www.philips.com/support

България 00800 11 544 24

Česká republika 800142840 Bezplatný hovor

Danmark 3525 8759 Lokalt opkald CHAT www.philips.com/support

Deutschland 0800 000 7520 gebührenfreier Anruf Q CHAT www.philips.com/support

Ελλάδα 0 0800 3122 1280 Κλήση χωρίς χρέωση

España

Estonia 6008600 kohalik kõne tariifi

France 0805 025 510 numéro sans frais CHAT www.philips.com/support

Hrvatska 0800 222778 free

Ireland 01 601 1777

Italia 800 088774 Numero Verde

Қазақстан +7 727 250 66 17 local Latvia 52737691 local

Lithuania 67228896 local

Luxemburg/Luxembourg 40 6661 5644 Ortsgespräch/Appel local

Magyarország 0680018189 Ingyenes hívás

Nederland 0800 0230076 Gratis nummer

Norge 22 70 81 11 Lokalsamtale

Österreich 0800 180 016

Polska 00800-311-13-18 Pozosta?e produkty RTV oraz AGD

Portugal 800780903 Chamada Grátis

Россия (495) 961-1111 8-800-200-0880 (бесплатный звонок по России)

România 0800-894910 Apel gratuit 0318107125 Apel local

Србија +381 114 440 841 Lokalni poziv

Slovensko 0800 004537 Bezplatný hovor

Slovenija 00386 12 80 95 00 lokalni klic

This information is correct at the time of print. For updated information, see www.philips.com/support.

Sverige 08 5792 9100 Lokalsamtal

Suisse/Schweiz/Svizzera 0800 002 050 Schweizer Festnetztarif/Tarif réseau fixe France

Suomi 09 2311 3415 paikallispuhelu

Türkiye 0800 261 3302 Şehiriçi arama

United Kingdom General No: 0800 331 6015 free General National Rate No: 0870 911 0036 National rate

Українська 0-800-500-697

Sadržaj

1	Prvi koraci	4
	Pregled televizora	4
	Važno	9
	Smještanje televizora	13
	Bitne znacajke proizvoda Pristup dodatnim informacijama	14
2	Korištenje televizora	16
	, Duada d	17
	Preglea Bočne kontrole i indikatori	16
	Daliinski upravliač	16
	Osnovni izbornici na televizoru	19
	Gledanje televizijskog programa	20
	Korištenje priključenog uređaja	23
_	Korištenje funkcije Ambilight	23
3	Bolje iskoristite svoj televizor	25
	Korištenje teleteksta	25
	Omiljeni kanali	26
	Konštenje EPG-a Konštenje mjerože vremena i	26
	konstenje mjeraca vremena i zaključavanja	27
	Korištenie titlova	27
	Pristup multimedijskom sadržaju	28
	Korištenje značajke Scenea	29
	Univerzalni pristup	30
4	Postavljanje televizora	
	Promjena postavki slike i zvuka	31
	Promjena postavki kanala	33
	Instalacija kanala	34
	Promjena jezičnih postavki Promjena drugih postavki	36
	Ažuriranje softvera	37
	Ponovna instalacija televizora	39
5	Povezivanje televizora	40
	Prva prikliučivanja	40
	O kabelima	41
	Pregled priključaka na televizoru	42
	Priključivanje uređaja	44
	Povezivanje dodatnih uređaja	50
	Konstenje značajke Philips EasyLink Koričtonio CAM a	53 54
	KUIISLEIIJE CAII-a	20

6	Rješavanje problema	58
	Kontakt	58
	Općeniti problemi vezani	
	uz televizor	58
	Problemi s televizijskim kanalima	59
	Problemi sa slikom	59
	Problemi sa zvukom	59
	Problemi s HDMI vezom	60
	Problemi s USB vezom	60
	Problemi pri priključivanju računala	60
7	Tehnički podaci	61
	Pregled	61
	Napajanje i prijem	61
	Zaslon i zvuk	61
	Rezolucije zaslona	61
	Multimedija	62
	Mogućnost spajanja	62
	Dimenzije	62
8	Indeks	64

HR 3

1 Prvi koraci

Pregled televizora

Daljinski upravljač



Podešavanje glasnoće.



Promjena televizijskih kanala.



Otvaranje ili zatvaranje izbornika Početak

Izbornik Početak omogućava pristup povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka te drugim korisnim značajkama.



Otvaranje ili zatvaranje **izbornika Pretraživanje**

Iz izbornika Pretraživanje možete pristupiti teletekstu, popisu kanala ili elektroničkom vodiču kroz programe (EPG)*.

*Elektronički vodič kroz programe nije dostupan u svim državama.



Otvaranje ili zatvaranje izbornika Opcije.

Izbornik Opcije pruža praktične postavke vezane za ono što se nalazi na zaslonu.



Otvaranje ili zatvaranje **izbornika Iskustvo**

Izbornik Iskustvo omogućava pristup raznim često korištenim postavkama.



Natrag 🗅.

Povratak na prethodni televizijski kanal ili izbornik. Pritisnite i držite za povratak na gledanje televizora.



Crvena tipka

Odabir opcije označene crvenom bojom, pristup interaktivnim uslugama digitalne televizije* ili pokretanje televizijskih videoisječaka koji služe za demonstraciju.

*Dostupno samo kod nekih modela.



Zelena tipka

Odabir opcije označene zelenom bojom ili ekoloških postavki.



Žuta tipka

Odabir opcije označene žutom bojom.



Plava tipka

Odabir opcije označene plavom bojom ili otvaranje Widgeta*.

*Dostupno samo kod nekih modela.

Više informacija o daljinskom upravljaču potražite u odjeljku **Pomoć > Korištenje televizora > Daljinski upravljač > Pregled** (Stranica 16).

Odgovor možete pronaći i ako odaberete **Traženje...**

Pritisnite 🔺 kako biste odabrali sljedeći pregled televizora.

Izbornici na televizoru



Saznajte više o često korištenim izbornicima:

- izbornik Početak
- izbornik Pretraživanje 🎞
- izbornik Opcije
- izbornik lskustvo III



U izborniku Početak možete odabrati izvor koji ćete gledati, kao što je televizijski kanal, ili filmove s povezanog DVD reproduktora ili USB flash pogona. Možete i dodati novi uređaj ili pristupiti izborniku [Podešavanje] radi podešavanja dodatnih postavki.



Iz **izbornika Pretraživanje** možete pristupiti teletekstu, popisu kanala ili elektroničkom vodiču kroz programe (EPG)*.

*Elektronički vodič kroz programe nije dostupan u svim državama.



U izborniku Opcije možete odabrati

postavke vezane uz sadržaj koji se prikazuje na zaslonu.

Na primjer, dok gledate kanal, možete ga označiti kao omiljeni.



U **izborniku Iskustvol** možete brzo prilagoditi postavke Ambilight* osvjetljenja, slike i zvuka.

Možete odabrati idealnu postavku slike za filmove, igre ili glazbu. Ili možete promijeniti format slike koja se prikazuje na zaslonu. Možete promijeniti čak i postavke surround zvuka zvučnika televizora.

*Dostupno samo kod nekih modela.

Odgovor možete pronaći i ako odaberete **Traženje...**

Pritisnite 🔺 kako biste odabrali sljedeći pregled televizora.

Povezivanje uređaja



Povežite DVD reproduktore, Blu-ray Disc reproduktore ili konzole za igranje putem HDMI veze.

HDMI veza pruža najbolju kvalitetu slike i zvuka.

Priključite li uređaj na ovaj televizor, otvorite izbornik Početak kako biste ga dodali.

Pritisnite > [Dodajte svoje uređaj], a zatim slijedite upute na zaslonu. Odaberite odgovarajući priključak televizora na koji je priključen uređaj. Više informacija pročitajte u odjeljku Pomoć > Korištenje televizora > Osnovni izbornici na televizoru > Dodavanje uređaja (Stranica 20).

Ako s televizorom povežete uređaj koji podržava HDMI ili EasyLink (HDMI-CEC), taj se uređaj automatski dodaje u izbornik Početak.

Otvorite izbornik Početak i odaberite ikonu novog dodanog uređaja. Više informacija potražite u odjeljku **Pomoć > Povezivanje** televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink (Stranica 53). U odjeljku **Pomoć > Povezivanje televizora** (Stranica 40) možete saznati kako povezati uobičajene uređaje prateći ilustracije, na primjer:



Televizija visoke rezolucije

Možete gledati programe visoke rezolucije (HD) u HD kvaliteti.

Ako gledate programe koji nisu HD, kvaliteta slike bit će jednaka onoj na televizorima standardne rezolucije.

Televizor može prikazati HD video sadržaj iz sljedećih izvora:

- iz Blu-ray uređaja, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira Blu-ray disk
- iz poboljšanog DVD uređaja, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira DVD disk
- iz televizijske kuće koja odašilje signale u HD formatu (DVB-T MPEG4)
- iz digitalnog HD prijemnika, povezanog putem HDMI kabela, koji reproducira HD sadržaj koji pruža davatelj kabelskih ili satelitskih sadržaja
- s HD kanala u DVB-C mreži
- s HD igraće konzole (primjerice X-Box 360 ili PlayStation 3), povezane putem HDMI kabela, na kojoj se igra HD igra

HD videoisječak

Kako biste vidjeli kako izgleda zapanjujuća oštrina i kvaliteta slike HD televizije, možete pogledati videoisječak u visokoj rezoluciji iz izbornika Početak. Pritisnite 🏫 >

[Podešavanje] > [Gledaj demo prikaze] (na drugoj stranici izbornika Podešavanje). Više informacija zatražite od distributera. Posjetite <u>www.philips.com/support</u> i potražite odjeljak čestih pitanja s popisom kanala visoke rezolucije ili dobavljača usluga u svojoj državi.

Važno

Čestitamo

Čestitamo vam na kupnji i dobro došli u Philips! Kako biste u potpunosti iskoristili podršku koju Philips pruža, registrirajte svoj televizor na adresi

www.philips.com/welcome.

Sigurnost

Prije nego što počnete koristiti televizor, s razumijevanjem pročitajte sve upute. Ako zbog nepridržavanja uputa dođe do oštećenja, jamstvo ne vrijedi.

Rizik od strujnog udara ili požara!

Televizor nikada ne izlažite kiši ili vodi. Spremnike tekućine, na primjer vaze, ne stavljajte blizu televizora. Ako se tekućina prolije po televizoru, smjesta isključite televizor iz naponske utičnice. Od Philipsove službe za korisnike zatražite da prije korištenja provjeri televizor.

 Ne stavljajte predmete u ventilacijske i druge otvore na televizoru.

- Prije zakretanja televizora provjerite ne zateže li se time kabel za napajanje.
 Zatezanjem kabela za napajanje moguće je olabaviti spojeve i izazvati iskrenje.
- Televizor, daljinski upravljač i baterije ne stavljajte blizu otvorenog plamena ili drugih izvora topline, uključujući izravnu sunčevu svjetlost. Da biste spriječili eventualni požar, svijeće i druge otvorene plamene uvijek držite podalje od televizora, daljinskog upravljača i baterija.



Opasnost od kratkog spoja ili požara!

- Daljinski upravljač i baterije ne izlažite kiši, vlazi ni velikoj toplini.
- Izbjegavajte naprezanje utikača za napajanje. Olabavljeni utikači mogu izazvati iskrenje ili požar.

Rizik od ozljede ili oštećenja televizora!

- Za podizanje i nošenje televizora težeg od 25 kg (55 lb) potrebne su dvije osobe.
- Kada montirate televizor na stalak, koristite samo stalak koji ste dobili. Stalak za televizor dobro učvrstite. Postavite televizor na vodoravnu površinu koja može nositi težinu televizora i stalka.
- Kada televizor montirate na zid, koristite samo zidni nosač koji može nositi težinu televizora. Zidni nosač montirajte na zid koji može nositi težinu televizora i nosača. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi nikakvu odgovornost za nezgode, ozljede ili oštećenja nastala uslijed nepravilnog montiranja na zid.

 Prije priključivanja televizora u naponsku utičnicu provjerite podudara li se napon s vrijednošću otisnutom na stražnjoj strani televizora. Nikada nemojte priključivati televizor ako se napon razlikuje.

Za djecu postoji rizik od ozljede!

Da biste spriječili prevrtanje televizora i ozljede djece, provedite ove mjere opreza:

- Ne stavljajte televizor na površinu prekrivenu tkaninom ili drugim materijalom koji je moguće izvući.
- Pripazite da nijedan dio televizora ne visi iznad ruba površine.
- Nikada nemojte stavljati televizor na visoko pokućstvo (na primjer, police za knjige), a da i taj komad pokućstva i televizor ne pričvrstite za zid ili neki drugi odgovarajući potporanj.
- Upozorite djecu na opasnosti koje im prijete ako se penju na pokućstvo da bi dosegnuli televizor.

Opasnost od pregrijavanja!

 Ne ugrađujte televizor u zatvoreni prostor. Radi prozračivanja ostavite najmanje deset centimetara prostora oko televizora. Provjerite ne prekrivaju li zavjese ili drugi predmeti ventilacijske otvore na televizoru.

Rizik od ozljede, požara ili oštećenja kabela za napajanje!

- Na televizor ili kabel za napajanje ne stavljajte nikakve predmete.
- Da biste jednostavno isključili kabel za napajanje televizora iz naponske utičnice, uvijek ostavite nesmetan pristup kabelu.
- Kabel uvijek isključujte povlačenjem utikača, a ne kabela.
- Prije grmljavinskog nevremena isključite televizor iz naponske utičnice i antene. Tijekom grmljavinskog nevremena ne dirajte nijedan dio televizora, kabela za napajanje ili antenskog kabela.

Rizik od oštećenja sluha!

Izbjegavajte korištenje slušalica pri velikoj glasnoći ili u duljim vremenskim razdobljima.

Niske temperature

Ako se televizor transportira pri temperaturama nižima od 5°C/41°F, prije priključivanja u strujnu utičnicu raspakirajte televizor i pričekajte da se njegova temperatura izjednači sa sobnom temperaturom.

Briga za zaslon

- Opasnost od oštećenja zaslona televizora! Zaslon ne dodirujte, ne gurajte, ne trljajte ni ne udarajte predmetima.
- Prije čišćenja isključite televizor iz izvora napajanja.
- Televizor i okvir čistite mekanom, vlažnom krpom. Televizor ne čistite sredstvima kao što su alkohol, kemijska sredstva ili kućanska sredstva za čišćenje.
- Da biste izbjegli deformacije i blijeđenje boje, što prije obrišite kapljice vode.
- Izbjegavajte što više statične slike. Statične su slike one slike koje ostaju na zaslonu dulje vremensko razdoblje. Statične slike uključuju zaslonske izbornike, crne trake, prikaze vremena itd. Ako morate koristiti statične slike, smanjite kontrast i svjetlinu zaslona kako biste spriječili njegovo oštećenje.

završetak korištenja

Proizvod je proizveden od vrlo kvalitetnih materijala i komponenti, pogodnih za recikliranje i ponovno korištenje.



Kada je na proizvodu prikazan simbol prekrižene kante za otpad, to znači da je uređaj obuhvaćen direktivom EU-a 2002/96/EC. Raspitajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju električnih i elektroničkih proizvoda.





Pridržavajte se lokalnih propisa. Stare proizvode nemojte odlagati uz uobičajeni otpad iz kućanstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda pridonosi sprječavanju potencijalno negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

Proizvod sadrži baterije obuhvaćene direktivom EU-a 2006/66/EC koje se ne smiju odlagati s drugim otpadom iz kućanstva. Informirajte se o lokalnim propisima o zasebnom prikupljanju baterija jer pravilno odlaganje pridonosi sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.



Briga za okoliš

Ovom televizoru dodijeljena je ekološka oznaka Europske unije zbog njegovih značajki za očuvanje okoliša.

Televizor kojem je dodijeljena ekološka oznaka ima značajke koje osiguravaju energetsku učinkovitost.

Kako biste pristupili postavkama za uštedu energije dok gledate televiziju, pritisnite **zelenu** tipku na daljinskom upravljaču. Postavke za energetsku učinkovitost obuhvaćaju:

- Postavke slike za uštedu energije: kako biste primijenili kombinaciju postavki slike koje smanjuju potrošnju energije, pritisnite zelenu tipku i odaberite pametnu postavku [Štednja ener.]
- Senzor za ambijentalno osvjetljenje: Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvjetljenja u okolini smanji.
- Prigušenje zaslona: isključuje prikaz slike na televizoru. Druge funkcije, uključujući zvuk, nastavljaju normalno funkcionirati. "Prigušivanje" zaslona štedi energiju ako želite samo slušati zvuk televizora.

Više informacija potražite u odjeljku Postavljanje televizora > Promjena drugih postavki > Postavke za energetsku učinkovitost (Stranica 36).

Ugrađene postavke za uštedu energije

- Niska potrošnja energije u stanju pripravnosti: Napredni električni sklop, vodeći u svojoj klasi, smanjuje potrošnju energije televizora na iznimno nisku razinu bez gubitka funkcija stanja pripravnosti.
- Namjenski prekidač za napajanje: Potpuno isključivanje napajanja televizora pomoću namjenskog prekidača za napajanje koji se nalazi na donjem dijelu uređaja.
- Napredno upravljanje napajanjem: Napredno upravljanje napajanjem ovog televizora omogućuje najučinkovitiju upotrebu energije. Za prikaz utjecaja koji osobno prilagođene postavke imaju na relativnu potrošnju energije televizora pritisnite i odaberite [Podešavanje] > [Gledaj demo prikaze] > [Active Control].

Trajno smo usredotočeni na smanjenje štetnog utjecaja na okoliš svojih inovativnih potrošačkih proizvoda. Nastojimo u proizvodnji koristiti postupke koji nemaju štetan utjecaj na okoliš, smanjiti upotrebu štetnih tvari, povećati uštedu energije, poboljšati upute za rukovanje proizvodom na kraju radnog vijeka i reciklažu.

EUROPEAN UNION ECOLABEL

Zahvaljujući našem trudu u zaštiti okoliša, ovom je televizoru dodijeljena ekološka oznaka Europske unije*.

Dodatne informacije o potrošnji energije u stanju pripravnosti, jamstvu, rezervnim dijelovima i recikliranju ovog televizora pronaći ćete na web-mjestu tvrtke Philips za svoju državu na adresi <u>www.philips.com</u>.

Informacije o kraju radnog vijeka

Kako biste se upoznali s pravilnim odlaganjem televizora i baterija, pročitajte odjeljak **Prvi koraci > Važno > Kraj korištenja** (Stranica 11).

Korištenje zaštite Kensington

Televizor ima sigurnosni utor Kensington sa stražnje strane.

Kako biste zaštitili televizor, kupite sustav za zaključavanje Kensington (nije u kompletu).



Hrvatski

Smještanje televizora

Montiranje na zid

Kako biste mogli montirati televizor, nabavite odgovarajući zidni nosač za svoj uređaj. Provjerite veličinu zaslona televizora i usporedite je s popisom u nastavku kako biste odabrali zidni nosač:

81 cm / 32 inča: 200 mm × 200 mm, M6 81 cm / 32 inča: 200 mm × 300 mm, M6 (samo za PFL6XX5)

94 cm / 37 inča: 300 mm × 200 mm, M6

102 cm / 40 inča: 200 mm × 200 mm, M6 **107 cm / 42 inča:** 300 mm × 200 mm, M6 **117 cm / 46 inča:** 300 mm × 300 mm, M8 **132 cm / 52 inča:** 300 mm × 300 mm, M8

Upozorenje: Slijedite sve upute koje ste dobili uz nosač televizora. Koninklijke Philips Electronics N.V. ne snosi odgovornost za moguće nezgode, ozljede ili oštećenja uslijed nepravilnog montiranja televizora na zid.

Kako biste izbjegli oštećenje kabela i priključaka, obavezno ostavite razmak od najmanje 5,5 cm/2,2" od stražnje strane televizora.

Za televizore od 32 do 40 inča (samo za PFL6XX5):

Prije montaže televizora na zid utvrdite odgovarajuću duljinu vijka.

Duljinu vijka možete utvrditi tako da debljinu zida dodate duljini vijka prikazanoj na crtežu.



Za televizore od 32 inča i 40 inča

Prije montaže televizora na zid utvrdite odgovarajuću duljinu vijka. Duljinu vijka možete utvrditi tako da debljinu zida dodate duljini vijka prikazanoj na crtežu.



Za televizore od 37 inča do 42 inča

Prije montaže televizora na zid utvrdite odgovarajuću duljinu vijka. Duljinu vijka možete utvrditi tako da debljinu zida dodate duljini vijka prikazanoj na crtežu.



Za televizore od 46 inča i 52 inča

Prije montaže televizora na zid utvrdite odgovarajuću duljinu vijka. Duljinu vijka možete utvrditi tako da debljinu zida dodate duljini vijka prikazanoj na crtežu.



Smještanje

- Prije smještanja televizora pročitajte sve mjere opreza. Pogledajte Prvi koraci > Važno > Sigurnost (Stranica 9).
- Televizor postavite na mjesto gdje svjetlost ne pada izravno na zaslon.
- Idealna udaljenost za gledanje televizije jednaka je veličini dijagonale zaslona uvećanoj tri puta. Primjerice, ako je dijagonala zaslona televizora 116 cm / 46", idealna udaljenost za gledanje je ~3,5 m / 138" od prednje strane zaslona.
- Dok sjedite, vaše oči trebaju biti u ravnini sa sredinom zaslona.

Bitne značajke proizvoda

LCD zaslon pune HD rezolucije

Televizor ima LCD zaslon pune visoke rezolucije (HD) koji podržava maksimalnu HD rezoluciju od 1920 x 1080 piksela. Taj zaslon nudi odličnu sliku, bez treperenja i s progresivnim skeniranjem te optimalnom svjetlinom i vrhunskim bojama.

Pozadinsko osvjetljenje zaslona LED lampicama* nudi izvanredan kontrast slike uz izvanrednu uštedu energije.

*Napomena: Neki modeli imaju samo EEFL pozadinsko osvjetljenje zaslona. Detaljne specifikacije potražite na adresi www.philips.com/support.

Za uživanje u HD sadržaju treba se prvo spojiti s izvorom HD sadržaja, u suprotnom će kvaliteta slike biti jednaka onoj kod uobičajenog televizora. Pogledajte **Prvi** koraci > Uživanje u HD televizoru > Sadržaj u punoj HD rezoluciji.

Ambilight

Ambilight je tehnologija osvjetljenja koje se sa stražnje strane televizora projicira na zid. Ova inovativna tehnologija automatski prilagođava boju i svjetlinu sukladno slici na televizoru.

Time se stvara neusporedivo poboljšanje doživljaja gledanja televizije. Svjetlo također smanjuje naprezanje očiju i na taj način omogućava opušteniji doživljaj gledanja televizije.

Pogledajte Korištenje televizora > Korištenje funkcije Ambilight.

Digitalni televizor

Osim uobičajenih analognih televizijskih signala, vaš televizor može primati i digitalne zemaljske (DVB-T) signale. Televizor može primati i digitalne kabelske (DVB-C), digitalne satelitske (DVB-S: **Nije podržano na svim modelima**) i digitalne radijske signale ako su ti signali dostupni.

Tehnologija DVB — digitalno video emitiranje (Digital Video Broadcasting) omogućuje bolju sliku i kvalitetniji zvuk. Neki davatelji digitalnih signala uz DVB pružaju i nekoliko jezika za audio (govor) i/ili teletekst.

EPG

Elektronički vodič kroz programe (Electronic Program Guide - EPG) je vodič na zaslonu dostupan za digitalne kanale. Pomoću EPG-a možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju
- pregledati emisije koje slijede
- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti željene EPG kanale

Napomene:

- EPG nije dostupan u svim zemljama.
- Više informacija o značajci EPG (elektronički vodič kroz programe) potražite u Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje EPG-a (Stranica 26).

Multimedija

Pregledavajte ili reproducirajte vlastite multimedijske datoteke (primjerice fotografije, glazbu, video sadržaje) pomoću USB priključka na bočnoj strani televizora.

Pogledajte **Bolje iskoristite svoj televizor > Pristup multimedijskom sadržaju** (Stranica 28).

Pristup dodatnim informacijama

Na zaslonu

Čitate korisnički priručnik na zaslonu. Ovaj priručnik sadrži sve informacije koje su vam potrebne za postavljanje i korištenje ovog televizora.

Korisničkom priručniku pristupite tako da odaberete **[Pomoć]** u početnom izborniku.

Prije rada prema uputama privremeno zatvorite korisnički priručnik pritiskom na na daljinskom upravljaču. Otvorite istu stranicu u korisničkom priručniku na način da u početnom izborniku odaberete **[Pomoć]**.

Na Internetu

PDF verzija ovog korisničkog priručnika koja se može ispisati dostupna je na Internetu. Ona sadrži najnovije informacije i detaljna objašnjenja značajki koja nisu pokrivena u ovom korisničkom priručniku na zaslonu.

PDF priručniku i drugim informacijama o proizvodu, uključujući često postavljana pitanja i nadogradnju programskih datoteka, pristupite na stranici <u>www.philips.com/support</u>.

2 Korištenje televizora

Pregled

Ovaj odjeljak sadrži pregled uobičajenih kontrola i funkcija televizora.

Bočne kontrole i indikatori



 1. I Povećavanje ili smanjivanje glasnoće. Na početnom izborniku pritisnite ove gumbe za pomicanje vodoravno.
 2. (Početni izbornik): Pristup početnom izborniku. Ponovo pritisnite kako biste pokrenuli aktivnost u početnom izborniku.
 3. P/CH +/- : Prijelaz na sljedeći ili prethodni kanal. Na početnom izborniku pritisnite ove gumbe za pomicanje okomito.

4. (Ambilight): Úključívanje ili isključívanje funkcije Ambilight. Kad je televizor u stanju pripravnosti, služi za uključívanje ili isključívanje svjetla za opuštanje. Dostupno

samo kod nekih modela.

 Napajanje: uključivanje (" | ") ili isključivanje (" o ") televizora.



1. Indikator stanja pripravnosti / senzor daljinskog upravljača.

Daljinski upravljač

Pregled



1. **(Stanje pripravnosti)**: Prebacivanje televizora u stanje pripravnosti ako je uključen. Uključuje televizor ako je u stanju mirovanja.

2. 👚 (Početni izbornik): Pristup početnom izborniku.

 Image: Pretraživanje): Pristup izborniku za pretraživanje za odabir popisa kanala na televizoru, elektroničkom vodiču kroz programe i teletekstu.



4. ATT (Navigacijske tipke): Kretanje kroz izbornike i odabir stavki.

5. Imp(Prethodni/sljedeći): Služi za promjenu kanala. Osim toga, služi za kretanje stranicama izbornika te između pjesama, albuma ili mapa.

6. OK: Potvrda unosa ili odabira.



7. III (Iskustvo): Pristup izborniku iskustva.

8. 🖬 (Opcije): Pristup opcijama za trenutne aktivnosti ili odabir.

9. +/- (Glasnoća) i 🏘 (Isključeni zvuk):

Povećanje ili smanjenje jačine zvuka, isključivanje zvuka i vraćanje zvuka.



10. Gumbi u boji: Odabir zadataka ili opcija. Nije podržano u MHEG načinu rada.

11. 0-9 (**Numeričke tipke**): Odabir kanala ili postavke.

12. 💷 (Format slike): Odabir formata slike.



13. (**Titl**): *Omogućavanje ili onemogućavanje titlova.

14.0 (**Natrag**): *Povratak na prethodni zaslon izbornika. Pritisnite i držite za povratak na gledanje televizora.

*Nije podržano u MHEG načinu rada.

Baterije

Skinite poklopac odjeljka za baterije na stražnjoj strani daljinskog upravljača i umetnite baterije (vrsta AAA-LR03-1,5 V ili CR2032-3 V).

Provjerite jesu li krajevi baterija + i postavljeni pravilno (oznake + i - nalaze se u odjeljku).

Izvadite baterije ako duže vrijeme nećete koristiti daljinski upravljač. Baterije odložite u skladu s uputama za kraj korištenja. Pročitajte **Prvi koraci > Važno > Kraj korištenja**

(Stranica 11). Odnosi se na sljedeće informacije o smještaju različitih pretinaca za baterije:

Kod daljinskog upravljača s AAA baterijama (jedna iza druge):



Kod daljinskog upravljača s AAA baterijama (jedna do druge):



Kod daljinskog upravljača s 'gumbastim' baterijama:



Korištenje

Kada upotrebljavate daljinski upravljač, približite ga TV uređaju i usmjerite prema senzoru daljinskog upravljača.

Pazite da liniju između daljinskog upravljača i televizora ne blokiraju namještaj, zid ili drugi predmeti. Primjer je prikazan na sljedećoj slici -- na vašem se TV uređaju može razlikovati jedino položaj senzora daljinskog upravljača.



Daljinsko upravljanje na zaslonu

Napomena: Dostupno ako povezani uređaj podržava HDMI-CEC.

Daljinski upravljač na zaslonu (On-Screen Remote Control - OSRC) koji omogućava lak pristup često korištenim funkcijama. Gumbi koji su dostupni na zaslonu razlikuju se ovisno o postavkama televizora i značajkama povezanog HDMI-CEC uređaja.

Pristup daljinskom upravljaču na zaslonu

1. Dok gledate televiziju ili sadržaj s povezanog uređaja, pritisnite **E**.

2. Odaberite **[Prikaži tipke uređaja]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pomoću **Navigacijske tipke** i **OK** odaberite i koristite gumb na zaslonu.

Osnovni izbornici na televizoru

Početni izbornik

Početni vam izbornik omogućava jednostavan pristup povezanim uređajima, postavkama slike i zvuka te drugim korisnim značajkama.

- 1. Pritisnite 🏫
- 2. Odaberite stavku na početnom izborniku,
- a zatim pritisnite **OK** za pristup izborniku.
- 3. Za izlaz iz početnog izbornika pritisnite 🕇 ili 🗅



Za pokretanje aktivnosti odaberite željenu stavku pomoću **Navigacijske tipke**, a zatim pritisnite **OK**:

- [Pomoć]: Pristup elektroničkom korisničkom priručniku.
- [Gledanje TV-a]: Prelazak na antenski izvor ako je odabran neki drugi izvor.
- [Pretraži USB]: Pristup pregledniku sadržaja ako je spojen USB uređaj za pohranu.
- **[Scenea]**: Prelazak na Scenea pozadinu.
- [Dodajte svoje uređaj]: Dodavanje novih uređaja na početni izbornik. Napominjemo da početnom izborniku morate dodati novi uređaj kako biste mu mogli pristupiti.
- [Podešavanje]: Pristup izbornicima koji vam omogućuju promjenu slike, zvuka i drugih postavki televizora.

Pretraživanje

Izbornik za pretraživanje omogućuje jednostavan pristup:

- Elektroničkom vodiču kroz programe
- Popisu kanala na televizoru
- Teletekstu

Za pristup izbomiku za pretraživanje tijekom gledanja televizora pritisnite 🛄.



1. Pritisnite **Navigacijske tipke** i odaberite stavku:

- [Vodič kroz programe]: Pristup elektroničkom vodiču kroz programe.
- [Popis kanala]: Pristup popisu kanala na televizoru.
- [Teletekst]: Pristup teletekstu.
- 2. Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.

lskustvo

Pritisnite IIII za pristup izborniku iskustva koji sadrži različite često korištene postavke.



Izbornik iskustvene trake omogućuje jednostavan pristup:

- **[Format slike]**: Promjena formata slike.
- [Smart slika]: Često korištene postavke slike.
- [Smart zvuk]: Često korištene postavke zvuka.
- **[Zvučnici]**: Konfiguracija zvučnika televizora za Philips EasyLink.
- [Pomak slike]: Podešavanje položaja slike.

Popis kanala

Popis kanala prikazuje televizijske kanale i moguće radio stanice instalirane na televizoru.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛄

2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Odaberite kanal, a zatim pritisnite **OK** kako biste mu pristupili.

4. Pritisnite 🤰 za izlaz iz popisa kanala bez promjene kanala.

Dodavanje uređaja

Nakon povezivanja uređaja s televizorom dodajte uređaj u početni izbornik kako biste mu mogli lako pristupiti.

U početnom izborniku odaberite **[Dodajte svoje uređaj]**, a zatim pritisnite **OK**. Za dodavanje uređaja na početni izbornik slijedite upute na zaslonu.

Za uklanjanje uređaja s početnog izbornika odaberite stavku, pritisnite 🗖 i odaberite **[Ukloni ovaj uređaj]**. Pritisnite **OK**.

Postavljanje

[Podešavanje] na početnom izborniku omogućuje promjenu većine postavki televizora, uključujući:

- Postavke slike i zvuka
- Instalaciju ili ažuriranje televizijskih kanala
- Ažuriranje televizijskog softvera
- Ostale posebne značajke

1. U početnom izborniku odaberite

[Podešavanje], a zatim pritisnite OK.

2. Odaberite stavku pomoću **Navigacijske** tipke, a zatim pritisnite **OK**:

- [Brzo postavljanje slike i zvuka]: Vodi vas kroz postavke slike i zvuka.
- [TV postavke]: Napredne postavke slike i zvuka.
- [Traži kanale] ili [Traži satelitske kanale]: Vodi vas kroz instalaciju kanala primljenih putem antene ili satelita (ako je dostupno).
- [Postavke kanala] ili [Postavke sat. kan.]: Napredno postavljanje kanala.

- [Nadogradite softver]: Vodi vas kroz ažuriranje softvera televizora.
- [Softver. postavke]: Napredne postavke ažuriranja televizora.
- [Gledaj demo prikaze]: Demonstracije posebnih značajki dostupnih na televizoru.

Opcije

Izbornici opcija nude praktične postavke vezane za ono što se nalazi na zaslonu.

- 1. Pritisnite 🖻 za prikaz dostupnih opcija.
- 2. za izlaz ponovno pritisnite 🖪.



Gledanje televizijskog programa

Uključivanje/isključivanje ili stanje pripravnosti.



Uključivanje

 Ako je LED indikator na prednjoj strani isključen, prekidač za napajanje (1) na donjoj strani televizora pritisnite u položaj ' | '. Ako prednji LED indikator svijetli crveno, pritisnite u na daljinskom upravljaču (2). Televizor možete uključiti iz stanja pripravnosti i pritiskom bilo koje tipke na bočnoj strani televizora.

Napomene:

- LED indikator na prednjoj strani neće se uključiti kada uključite televizor.
- Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U tom razdoblju televizor neće reagirati na daljinski upravljač ni na bočne kontrole. To je normalno ponašanje.

Postavljanje u stanje pripravnosti

Pritisnite 🌢 na daljinskom upravljaču. Prednji LED indikator počinje svijetliti crveno.

Isključivanje

Prekidač napajanja na donjoj strani televizora pritisnite u položaj **'o'**. Televizor se isključuje.

lako televizor u stanju pripravnosti troši vrlo malo energije, energija se ipak troši. Kada se ne koristi dulje vremensko razdoblje, isključite televizor pomoću prekidača za napajanje na dnu televizora.

Mijenjanje kanala

 Pritisnite I I na daljinskom upravljaču ili P/CH +/- na bočnoj strani televizora.



 Pritisnite III, a zatim odaberite [Popis kanala] za korištenje popisa kanala.

- Pritisnite ¹ za povratak na kanal koji ste prethodno gledali.
- Pritiskom na **Numeričke tipke** unesite broj kanala.

Za prikaz samo analognih ili digitalnih kanala

Filtrirajte popis kanala za pristup samo analognim ili digitalnom kanalima.

1. Na popisu kanala pritisnite 🖪.

2. Odaberite [Lista odabira] > [Analogno] ili [Digitalno], a zatim pritisnite OK.

Ovisno o odabiru, bit će dostupni samo digitalni, odnosno analogni kanali.

Podešavanje glasnoće

Povećavanje ili smanjivanje glasnoće

- Pritisnite +/- na daljinskom upravljaču.



Isključivanje ili uključivanje isključenog zvuka

- Da biste isključili zvuk, pritisnite 🕷
- Da biste uključili isključeni zvuk, ponovno pritisnite .

Pomoću izbornika **[Zvuk]** prilagodite glasnoću slušalica. Dodatne informacije: **Postavljanje televizora > Promjena postavki slike i zvuka > Dodatne postavke zvuka** (Stranica 32).

Korištenje postavki Smart Picture

Pomoću izbornika iskustva **[Smart slika]** pristupajte često korištenim postavkama slike.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite III.

2. Odaberite **[Smart slika]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:

- [Osobna]: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima [Slika] u [Podešavanje].
- [Vivid]: Bogate i dinamične postavke, idealne za upotrebu na dnevnom svjetlu.
- [Prirodna]: Prirodna postavka slike.
- [Kino]: Idealne postavke za gledanje filmova.
- [lgra]: Idealne postavke za igranje.
- **[Štednja energije]**: Energetski najučinkovitije postavke.
- [Standard]: Prilagodba postavki slike najvećem broju okruženja i vrsta videozapisa. Tvornički zadane postavke.
- **[Foto]**: Idealne postavke za prikaz fotografija.
- **[Osobno]**: Omogućuje prilagodbu i pohranu osobnih postavki slike.
- 3. Da biste potvrdili odabir, pritisnite OK.
- 4. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Korištenje postavki Smart sound

Pomoću izbornika iskustva **[Smart zvuk]** pristupajte često korištenim postavkama zvuka.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite III.

2. Odaberite **[Smart zvuk]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:

- [Osobna]: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima [Zvuk] u [Podešavanje].
- [Standard]:Prilagodba postavki zvuka najvećem broju okruženja i vrsta audiozapisa.
- [Vijesti]: Primjena postavki zvuka idealnih za govor, npr. vijesti.
- **[Filmovi]**Primjena postavki zvuka idealnih za filmove.
- [lgra]: Idealne postavke za igranje.

- **[Drama]**: Primjena postavki zvuka idealnih za drame.
- [Sportovi]: Primjena postavki zvuka idealnih za sport.
- 3. Da biste potvrdili odabir, pritisnite **OK**.

4. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Promjena formata slike

Odaberite format slike koji vam najviše odgovara.

1. Pritisnite 🖽

2. Odaberite format slike, a zatim pritisnite **OK** za potvrdu.

Napomena: Formatima slike možete pristupati pomoću izbornika iskustva III i izbornika [Podešavanje].

Mogu se odabrati sljedeći formati slike:

- [Auto ispunjavanje]: Automatsko povećavanje slike preko cijelog zaslona. Minimalno izobličenje slike, titlovi ostaju vidljivi. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala.
- [Auto zum]: Automatsko zumiranje slike kako bi ispunila što veći dio zaslona bez izobličenja. Mogu se vidjeti crne trake. Nije pogodno za prikaz slike s osobnog računala.
- **[Superzum]**: Uklanjanje crne trake na bočnim stranama slike emitirane u formatu 4:3. Nije za HD ili PC.
- [Movie expand 16:9]: Skaliranje klasičnog formata 4:3 na 16:9. Ne preporučuje se za HD ili PC.
- **[Siroki zaslon]**: Gledanje klasičnog formata 4:3 u formatu 16:9.
- [Nerazmjeran]: Maksimalna razina detalja za osobno računalo. Dostupno samo kada je [PC način rada] omogućen u izborniku [Slika].

Napomene:

 Ovisno o izvoru slike, neki formati slike neće biti dostupni i neće se prikazati na zaslonu.

Korištenje priključenog uređaja

Dodavanje novog uređaja

Napomene:

- Prije gledanja sadržaja s povezanog uređaja, uređaj morate dodati u početni izbornik.
- Uređaji s podrškom za HDMI ARC povezani putem priključka HDMI ARC na televizoru automatski se dodaju u početni izbornik.
- 1. Povežite i uključite uređaj.
- 2. Pritisnite 痡.
- 3. Odaberite **[Dodajte svoje uređaj]**, a zatim pritisnite **OK**. Slijedite upute na zaslonu.

Gledanje spojenog uređaja

- 1. Pritisnite 🛖.
- 2. Odaberite uređaj na početnom izborniku.
- 3. Za potvrdu odabira pritisnite **OK**.

Korištenje funkcije Ambilight

Uključivanje Ambilight osvjetljenja

(Dostupno samo kod nekih modela.) Uživajte u opuštenijem doživljaju gledanja televizije i kvalitetnijoj slici. Prigušite svjetlo u prostoriji kako biste postigli najbolji Ambilight efekt.

Pažnja

Kako bi se izbjegle smetnje u prijemu infracrvenih signala s daljinskog upravljača, uređaje postavite izvan dometa funkcije Ambilight.

- 1. Pritisnite III (Iskustvo).
- 2. Odaberite **[Ambilight]**, a zatim pritisnite **OK**.
- 3. Za uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight odaberite **[Ukljuceno]** ili **[Iskljuceno]**.

Za uključivanje ili isključivanje funkcije Ambilight možete i pritisnuti 🕩 na televizoru.



Postavljanje Ambilight osvjetljenja

(Dostupno samo kod nekih modela.) U izbomiku Ambilight možete odabrati dodatne postavke Ambilight osvjetljenja.

Tijekom gledanja televizije pritisnite 🏫 > [Podešavanje] > [TV postavke] > [Ambilight].

Odaberite postavku koju želite podesiti:

- [Dinamično]: Prilagođava Ambilight između postavki za blago i dinamično osvjetljenje. Dostupno samo ako je funkcija Ambilight [Boja] postavljena [Dinamično].
- [Svjetlina]: Podešavanje svjetline funkcije Ambilight.
- **[Boja]**: Služi za odabir neke od prethodno definiranih boja.
- [Osobna boja]: Postavite boju
 Ambilight osvjetljenja. Kako biste
 pristupili toj opciji, postavite [Ambilight]
 > [Boja] > [Osobno].
- [Odvajanje]: Služi za podešavanje razlika u razini boja na svakoj strani televizora. Isključite ovu značajku za dinamičku i ujednačenu boju funkcije Ambilight.

- [Isključenje televizora]: Odabir načina isključenja funkcije Ambilight kada se isključi televizor.
- [Lounge light]: Služi za odabir načina rada svjetla za opuštanje. Ova se postavka primjenjuje kada je svjetlo za opuštanje omogućeno u stanju pripravnosti.
- [Scenea lounge light]: Uključivanje ili isključivanje Scenea svjetla za opuštanje kada je omogućena funkcija Scenea.
- [Boja zida]: Odabir boje sukladne boji zida. Ambilight će promijeniti svoju boju kako bi najbolje odgovarala boji zida iza televizora.

Postavljanje odziva Ambilight osvjetljenja

(Dostupno samo kod nekih modela.) Kako biste mogli prilagoditi brzinu odziva Ambilight osvjetljenja, pritisnite [Podešavanje] > [TV postavke] > [Ambilight] > [Boja] > [Dinamično].

Postavite brzinu kojom Ambilight odgovara na slike na zaslonu.

1. Pritisnite III (Iskustvo).

2. Odaberite **[Ambilight dinamično]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pomaknite klizač kako biste postavili brzinu funkcije Ambilight.

4. Pritisnite 🤰 za izlaz iz načina rada s klizačem.

5. Za potvrdu odabira pritisnite **OK**.

Korištenje svjetla za opuštanje

(Dostupno samo kod nekih modela.) Kada je televizor u stanju pripravnosti, možete uključiti Ambilight i u prostoriji stvoriti efekt svjetla za opuštanje. Dok je televizor u stanju pripravnosti, pritisnite **p** na bočnoj strani televizora.

Napomena: uključivanje svjetla za opuštanje može potrajati više od 5 sekundi.

Za odabir druge sheme boja svjetla za opuštanje odaberite Korištenje televizora > Korištenje funkcije Ambilight > Postavljanje Ambilight osvjetljenja.

3 Bolje iskoristite svoj televizor

Korištenje teleteksta

Odabir stranice

1. Pritisnite 🕮

2. Odaberite **[Teletekst]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Stranice možete odabrati na sljedeće načine:

- unosom broja stranice pomoću **Numeričke tipke**.
- Pritisnite **AV** ili **IN** za prikaz sljedeće ili prethodne stranice.
- pritiskom na **Gumbi u boji** da biste odabrali stavku šifriranu bojom.
- 4. Kako biste izašli iz teleteksta, pritisnite 🍮

Pristup opcijama teleteksta

Dok je otvoren teletekst, pritisnite I.
 Odaberite opciju:

- [Zamrzni stranicu] / [Odmrzni stranicu]: Zamrzavanje ili odmrzavanje prikaza trenutne stranice.
- [Dvostruki prikaz na zaslonu] / [Pun zaslon]: Omogućavanje i onemogućivanje teleteksta na dvojnom zaslonu tako da se na lijevoj strani zaslona prikazuje trenutni kanal ili izvor, a na desnoj teletekst.
- **[T.O.P. pregled]**: T.O.P. (Table of Pages) emitiranje teleteksta omogućuje prijelaz s jedne teme na drugu bez korištenja brojeva stranica.
- [Povećaj] / [Normalni prikaz]: Za ugodnije čitanje možete povećati stranicu teleteksta. Za kretanje po povećanom zaslonu pritisniteNavigacijske tipke.
- [Prikazi]: Sakrivanje ili otkrivanje skrivenih informacija na stranici, npr. rješenja zagonetki ili slagalica.

- [Listaj podstranice]: Automatsko kruženje kroz podstranice ako su one dostupne.
- [Jezik]: Prijelaz na drugu grupu jezika radi pravilnog prikaza jezika koji koristi drugi skup znakova.
- 3. Za izlazak iz popisa opcija pritisnite 🖻.

Odabir jezika teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude nekoliko jezika teleteksta. Možete postaviti primami i sekundami jezik.

1. Pritisnite 🛖

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] ili [Postavke sat. kan.] > [Jezici] > [Primarni teletekst] ili [Sekundarni teletekst].

3. Odaberite preferirane jezike za teletekst i pritisnite **OK**.

Odabir podstranica

Stranica teleteksta može sadržavati nekoliko podstranica. Ove podstranice se prikazuju na traci pokraj broja glavne stranice.

Kada su dostupne na stranici teleteksta, pritisnite ┥ ili 🕨 za odabir podstranica.

Pretraživanje teleteksta

 Dok je otvoren teletekst, pritisnite OK kako biste označili prvu riječ ili broj.
 Za prelazak na riječ ili broj za traženje pritisnite Navigacijske tipke.

3. Kako biste započeli pretraživanje, pritisnite **OK**.

4. Za izlaz iz pretraživanja pritišćite 🔺 sve dok ne budu označeni nijedna riječ ili broj.

Korištenje digitalnog teleteksta

Neke televizijske kuće koje emitiraju digitalne programe nude digitalni tekst ili interaktivne usluge na svojim televizijskim kanalima, primjerice BBC1.

Dok je otvoren digitalni teletekst:

- Pritisnite Navigacijske tipke za odabir ili označavanje stavki.
- Pomoću Gumbi u boji odaberite opciju i pritisnite OK za potvrdu ili aktivaciju.

Napomena: Usluge digitalnog teksta se blokiraju kada se emitiraju titlovi i kada su omogućeni [Titl]. Pogledajte Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje titlova (Stranica 27).

Korištenje teleteksta 2.5

Teletekst 2.5 nudi više boja i bolju grafiku od uobičajenog teleteksta. Ako kanal emitira teletekst 2.5, on se uključuje prema zadanim postavkama.

Uključivanje ili isključivanje teleteksta 2.5

1. Pritisnite 痡.

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Teletekst 2.5] > [Ukljuceno] ili

[Iskljuceno], a zatim pritisnite OK.

Omiljeni kanali

Dodavanje ili uklanjanje kanala

1. Pritisnite 🕮

2. Odaberite **[Lista kanala:]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pritisnite 🖪.

4. Odaberite **[Označi kao omiljeni]** ili **[Odznači kao omiljeni]**, a zatim pritisnite **OK**.

U rešetki kanala prikazuje se zvjezdica koja pokazuje da je kanal dodan na popis omiljenih kanala. Ako uklonite kanal s popisa omiljenih kanala, zvjezdica nestaje.

Odabir popisa omiljenih kanala

Prikaz samo kanala na popisu omiljenih kanala ili prikaz svih kanala ako je trenutno odabran popis omiljenih kanala.

1. Na popisu kanala pritisnite 🖪.

2. Odaberite [Lista odabira] > [Favoriti] za

prikaz kanala na popisu omiljenih kanala ili **[Sve]** za prikaz svih kanala.

3. Za potvrdu odabira pritisnite OK.

Korištenje EPG-a

Pregled

Elektronički vodič kroz programe (Electronic Program Guide - EPG) je vodič na zaslonu dostupan za digitalne kanale. Pomoću EPG-a možete:

- pregledati popis digitalnih emisija koje se emitiraju
- pregledati emisije koje slijede
- grupirati emisije po žanru
- postaviti podsjetnike za početak emisije
- postaviti preferirane EPG kanale

Napomena: EPG nije dostupan u svim zemljama.

Uključivanje EPG-a

1. Pritisnite 🎞

2. Odaberite **[Vodič kroz programe]**, a zatim pritisnite **OK**.

Opcije EPG-a

Izbornik mogućnosti EPG-a koristite da biste postavili ili izbrisali podsjetnike, promijenili dan i pristupili drugim praktičnim mogućnostima EPG-a. Ovisno o usluzi emitiranja, ove opcije dostupne su samo sedam ili osam dana.

1. Dok ste u EPG-u, pritisnite 🖪.

2. Pritisnite **Navigacijške tipke** i **OK** kako biste odabrali i prilagodili neku od sljedećih postavki:

- **[Postavi podsjetnik]**: Postavljanje podsjetnika za program.
- [Očisti podsjetnik]: Briše podsjetnike za programe.
- [Promijeni dan]: Postavljanje dana EPG-a. Odaberite [Danas], [Slijedeći dan] ili [Prethodni dan].
- [Više informacija]: Prikaz informacija o programu.
- [Pretraga po zanru]: Pretraživanje TV emisija po žanru.
- [Programirani podsjetnik]: Popis podsjetnika za programe.

 [Ažuriranje vodiča kroz programe]: Ažurira najnovije informacije o programu.

Korištenje mjerača vremena i zaključavanja

Mjerač vremena

Mjerač vremena za isključivanje služi za postavljanje televizora u stanje pripravnosti nakon prethodno definiranog vremenskog razdoblja. Tijekom odbrojavanja uvijek možete ranije isključiti televizor ili poništiti mjerač vremena za isključivanje.

- 1. Pritisnite 🛖.
- 2. Pritisnite [Podešavanje] > [TV postavke]
- > [Osobne postavke] > [Sleep timer].

3. Pritisnite **Navigacijske tipke** za postavljanje mjerača vremena. Razdoblje odbrojavanja mjerača vremena možete povećavati do 180 minuta u intervalima od pet minuta. Mjerač vremena se isključuje ako je postavljen na nula minuta.

4. Kako biste aktivirali mjerač vremena za isključivanje, pritisnite **OK**. Po isteku postavljenog vremenskog razdoblja televizor prelazi u stanje pripravnosti.

Blokada uređaja

Možete spriječiti djecu od gledanja televizora ako ga blokirate.

Postavljanje ili promjena koda za blokadu uređaja

1. Pritisnite 🏫

 Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] ili [Postavke sat. kan.] > [Blokada uredjaja] > [Postavi kod] ili [Promijeni kod].
 Unesite kod pomoću Numeričke tipke. Savjet Ako zaboravite kod, unesite '8888' kako biste prebrisali sve postojeće kodove.

3. Odaberite kanale koje želite otključati ili zaključati.

Roditeljska kontrola

Neke televizijske kuće koje nude digitalnu televiziju svoje programe dijele prema dobnim skupinama. Televizor možete prilagoditi tako da prikazuje samo programe za djecu mlađu od vašeg djeteta.

1. Pritisnite 痡

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] ili [Postavke sat. kan.] > [Blokada uredjaja] > [Roditeljski nadzor]. Prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da unesete kod za blokadu.

3. Unesite kod za blokadu pomoću **Numeričke tipke**.

4. Odaberite klasifikaciju prema dobnoj skupini, a zatim pritisnite **OK**. Blokiraju se sve emisije predviđene za dob iznad odabrane.

Za informacije o kodovima za blokadu pogledajte **Bolje iskoristite svoj televizor >** Korištenje mjerača vremena i blokade uređaja > Blokada uređaja (Stranica 27).

Korištenje titlova

Analogni kanali

1. Prebacite televizor na analogni televizijski kanal.

2. Pritisnite III, a zatim odaberite **[Teletekst]** i pritisnite **OK**.

3. Unesite broj stranice titlova od tri znamenke (obično '888').

4. Pritisnite 🗅 za izlaz iz teleteksta. Titlovi se prikazuju ako su dostupni.

Digitalni kanali

Nije podržano na MHEG kanalima.

1. Pritisnite 🗔

2. Na izborniku koju se pojavio odaberite [Isklj.], [Ukljuceno] ili [Titl uklj. s tip. mute], a zatim pritisnite OK.

Napomena: Uz [Titl uklj. s tip. mute] televizor prikazuje titlove samo kada se isključi zvuk pomoću **«**.



Jezik titla

Ova značajka podržana je samo na odabranim digitalnim kanalima.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🖪.
- 2. Odaberite [Jezik podnaslova].

3. Odaberite jezik titla s popisa, a zatim pritisnite **OK**.

Napomena: Dodatne informacije o postavkama jezika potražite u Postavljanje televizora > Promjena postavki jezika > Jezik za zvuk, titlove i teletekst (Stranica 36).

Pristup multimedijskom sadržaju

Pretraživanje USB uređaja

Možete prikazivati fotografije ili reproducirati glazbu ili videozapise na televizoru pomoću USB uređaja za pohranu.

Pažnja: Philips ne snosi odgovornost ako USB uređaj za pohranu nije podržan niti snosi odgovornost za oštećenje ili gubitak podataka s uređaja.

Pregledniku sadržaja s USB uređaja možete pristupiti na neki od sljedećih načina:

- Dok gledate televiziju, priključite USB uređaj u USB priključnicu na bočnoj strani televizora.
- Pritisnite A. Odaberite [Pretraži USB], a zatim pritisnite OK.

Prikaz slajdova

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali sliku, a zatim pritisnite **OK**.

- Za pauziranje ili zaustavljanje reprodukcije ponovno pritisnite **OK**.
- Za prelazak na prethodnu ili sljedeću datoteku pritisnite Ⅰ ili ►.
- Za izlazak iz preglednika sadržaja pritisnite 3.

Pritisnite 🖻 za pristup sljedećim postavkama ili izlaz iz njih:

- [Prikaži informacije]: Prikazuju se informacije o datoteci.
- [Zaustavi]: Zaustavlja se prikaz slajdova.
- [Rotiraj]: Okreće se datoteka.
- [Ponovi]: Ponavljanje prikaza slajdova.
- [Reproduciraj jednom]: Reprodukcija datoteke jednom.
- [Nasumična reprodukcija isklj.] / [Nasumična reprodukcija uklj.]: Omogućavanje ili onemogućavanje nasumičnog prikaza slika u prikazu slajdova.
- [Brzina prikaza slajdova]: Postavljanje vremena prikaza svake slike u prikazu slajdova.
- [Prijelaz u prikazu slajdova]: Postavljanje prijelaza s jedne na drugu sliku.
- [Postavi kao Scenea]: Postavljanje odabrane slike kao pozadine na televizoru.

Slušanje glazbe

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali pjesmu, a zatim pritisnite **OK**.

- Pritisnite
 / > za brzo premotavanje pjesme unatrag ili unaprijed.
- Za izlazak iz preglednika sadržaja pritisnite ³.

Pritisnite 🖻 za pristup sljedećim postavkama ili izlaz iz njih:

- [Zaustavi]: Zaustavljanje reprodukcije glazbe.
- [Ponovi]: Ponavljanje pjesme ili albuma.
- [Reproduciraj jednom] Reprodukcija datoteke jednom.

 [Nasumična reprodukcija uklj.] / [Nasumična reprodukcija isklj.]: Omogućavanje ili onemogućavanje reprodukcije pjesama slučajnim redoslijedom.

Gledanje videozapisa

Pritisnite **Navigacijske tipke** kako biste odabrali videozapis, a zatim pritisnite **OK.**

- Pritisnite ◀ ili ▶ za pomicanje unatrag ili brzo pomicanje unaprijed.
- Kako biste zatvorili preglednik USB sadržaja, pritisnite 🕽.

Tijekom reprodukcije videozapisa pritisnite kako biste pristupili sljedećim postavkama:

- [Zaustavi]: Zaustavljanje reprodukcije.
- [Ponovi]: Ponavljanje videozapisa.
- [Nasumična reprodukcija uklj.] / [Nasumična reprodukcija isklj.]: Omogućavanje ili onemogućavanje reprodukcije videozapisa slučajnim redoslijedom.

Slušanje digitalnog radija

Ako je digitalno emitiranje dostupno, digitalni radijski kanali automatski se instaliraju prilikom instalacije.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛄

2. Odaberite **[Lista kanala:]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Na popisu kanala pritisnite 🖪.

4. Odaberite [Lista odabira] > [Radio], zatim pritisnite OK.

5. Odaberite radio kanal i pritisnite **OK**.

Možete slušati satelitski radijski program (ako je dostupan).

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛄

2. Odaberite **[Lista kanala:]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Na popisu kanala pritisnite 🖪.

4. Odaberite **[TV/radio]** > **[Radio]**, a zatim pritisnite **OK**.

Korištenje značajke Scenea

Aktiviranje značajke Scenea

Značajku Scenea možete koristiti za prikaz fotografije kao pozadinske slike na zaslonu televizora. Provjerite je li lokacija televizora postavljena na način rada **[Dom]**.

1. Pritisnite 🛖.

2. Odaberite **[Scenea]**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazuje se zadana ili već učitana slika.

Napomena: Ako je mjerač vremena isključen, pozadinska slika se prikazuje 240 minuta. U protivnom se prikazuje onoliko vremena koliko je postavljeno u mjeraču vremena. Dodatne informacije o mjeraču vremena potražite u Bolje iskoristite svoj televizor > Korištenje mjerača vremena i blokade uređaja > Mjerač vremena (Stranica 27).

Postavljanje slike kao Scenea pozadine

Napomena: Veličina slikovne datoteke ne smije biti veća od 1 MB.

- 1. Povežite USB uređaj za pohranu s televizorom.
- 2. Pritisnite 🏦

3. Odaberite **[Pretraži USB]**, a zatim pritisnite **OK**.

4. Odaberite sliku, a zatim pritisnite 🖪.

5. Odaberite **[Postavi kao Scenea]**, a zatim pritisnite **OK**.

6. Odaberite **[Da]**, a zatim pritisnite **OK**.

7. Pritisnite bilo koju tipku za izlaz iz značajke Scenea.

Univerzalni pristup

Omogućavanje univerzalnog pristupa

Ako to podržava vaša televizijska kuća koja emitira digitalni program, ovo omogućuje poseban zvuk i titlove za osobe oštećenog sluha te poseban zvuk za slabovidne osobe.

Za omogućavanje ovih značajki morate uključiti univerzalni pristup u izborniku

[Osobne postavke].

1. Pritisnite 👚

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Univerzalni pristup] > [Uklj.], a zatim pritisnite OK.

Osobe oštećena sluha

Uz neke digitalne kanale emitira se poseban zvuk i titlovi prilagođeni osobama oštećenog sluha.

Uključivanje zvuka i titlova za osobe oštećenog sluha (ako je dostupno

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🖪.

2. Pritisnite crveni gumb i odaberite **[Osobe** ostecena sluha].

3. Pritisnite zeleni gumb kako biste uključili zvuk i titlove za osobe oštećenog sluha, a crveni gumb kako biste ih isključili.

4. Pritisnite 🤰 za izlaz.

Savjet: Kako biste potvrdili je li dostupan jezik za osobe oštećenog sluha, pritisnite 🖻 i odaberite [Audio jezik]. Jezici s ikonom uha imaju podršku za osobe oštećenog sluha.

Slabovidne osobe

Uz neke digitalne televizijske kanale emitira se poseban zvuk prilagođen slabovidnim osobama. Normalni zvuk se kombinira s dodatnim komentarima.

Uključivanje zvuka za slabovidne osobe (ako je dostupan)

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🖻.

2. Pritisnite zeleni gumb kako biste odabrali

[Za osobe slabijeg vida].

3. Pomoću sljedećih gumba odaberite:

- **Crveni [Iskljuceno]**: Isključivanje zvuka za slabovidne osobe.
- Žuti [Slušalice]: Zvuk za slabovidne osobe dolazi samo sa slušalica.
- Zeleni [Zvučnici]: Zvuk za slabovidne osobe dolazi samo iz zvučnika.
- Plavi [Zvučnici + slušalice]: Zvuk za slabovidne osobe dolazi sa zvučnika i slušalica.

4. Izađite pritiskom na 🗅.

Napomena: Zelena i žuta tipka nisu dostupne ako je omogućen daljinski upravljač EasyLink. Više informacija potražite u odjeljku Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > EasyLink značajke. (Stranica 53).

Savjet: Kako biste potvrdili je li dostupan zvuk za slabovidne osobe, pritisnite 📑 i odaberite [Audio jezik]. Jezici s ikonom oka imaju podršku za slabovidne osobe.

Podešavanje jačine zvuka za slabovidne osobe

1. U izborniku **[Univerzalni pristup]** pritisnite žuti gumb i odaberite **[Dva audio kanala]**.

2. Pritisnite **Navigacijske tipke** za pomicanje klizača prema gore ili prema dolje, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Govorni podaci za slabovidne osobe

Ova značajka omogućuje govorne podatke kada se na daljinskom upravljaču ili televizoru pritisnu određeni gumbi.

 1. U izborniku [Univerzalni pristup] pritisnite plavi gumb i odaberite [Zvuk tipki].
 Pritisnite zeleni gumb za uključivanje govornih podataka ili crveni za isključivanje.
 Pritisnite 2 za izlaz.

4 Postavljanje televizora

Promjena postavki slike i zvuka

Pomoćnik za postavke

Pomoćnik za postavke vodit će vas kroz postavljanje slike i zvuka.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🏫.
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [Brzo

postavljanje slike i zvuka], a zatim pritisnite OK.

3. Odaberite **[Pocetak]**, a zatim pritisnite **OK**.

Kako biste odabrali željene postavke, slijedite upute na zaslonu.

Postavke Smart slike

Pomoću izbornika iskustva **[Smart slika]** pristupajte često korištenim postavkama slike.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite III.

2. Odaberite **[Smart slika]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:

- [Osobna]: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima [Slika] u [Podešavanje].
- [Vivid]: Bogate i dinamične postavke, idealne za upotrebu na dnevnom svjetlu.
- [Prirodna]: Prirodna postavka slike.
- [Kino]: Idealne postavke za gledanje filmova.
- [lgra]: Idealne postavke za igranje.
- [Štednja energije]: Energetski najučinkovitije postavke.
- [Standard]: Prilagodba postavki slike najvećem broju okruženja i vrsta videozapisa. Tvornički zadane postavke.
- **[Foto]**: Idealne postavke za prikaz fotografija.
- **[Osobno]**: Omogućuje prilagodbu i pohranu osobnih postavki slike.

- 3. Da biste potvrdili odabir, pritisnite **OK**.
- 4. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Dodatne postavke slike

- 1. Pritisnite 🛖
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [TV
- postavke] > [Slika], a zatim pritisnite OK.
- 3. Odaberite postavku koju želite podesiti:
- [Smart slika]: Pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart slika.
- [Reset]: Vraćanje tvorničkih postavki.
- **[Kontrast]**: Podešava intenzitet svijetlih površina, a tamne ostavlja kakve jesu.
- **[Svjetlina]**: Podešavanje intenziteta i detalja tamnih površina.
- [Boja]: Podešavanje zasićenosti boje.
- [Nijansa]: Kompenzacija varijacije boja u prijenosima kodiranima prema standardu NTSC.
- [Ostrina]: Prilagodba oštrine slike.
- [Smanjivanje šuma]: Filtriranje i smanjivanje smetnji na slici.
- [Nijansa]: Podešavanje balansa boja slike.
- **[Osobna zasicenost]**: Prilagodba postavki nijanse.
- [Pixel Plus HD]/[Pixel Precise HD]: Pristup naprednim postavkama, uključujući [HD Natural Motion], [100 Hz Clear LCD], [Napredna oštrina], [Dinamicki kontrast], [Dinamičko pozad. osvjetlj.], [Redukcija MPEG], [Naglasavanje boje], [Gama].
- [PC način rada]: Omogućavanje podešavanja postavki slike kada je na televizor priključeno računalo putem HDMI veze. Ako je omogućena, odaberite opciju [Format slike] > [Nerazmjeran], čime će se prilikom prikaza sadržaja s računala omogućiti maksimalna razina detalja.
- [Senzor osvjetljenja]: Dinamično podešavanje postavki kako bi odgovarale uvjetima osvjetljenja.
- [Format slike]: Promjena formata slike.
- [Rubovi zaslona]: Promjena veličine slike.

 [Pomak slike]: Podešavanje položaja slike. Nije dostupno ako je odabran format slike [Auto zum] ili [Siroki zaslon].

Postavke Smart zvuka

Pomoću izbomika iskustva **[Smart zvuk]** pristupajte često korištenim postavkama zvuka.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite III.

2. Odaberite **[Smart zvuk]**, a zatim odaberite jednu od sljedećih postavki:

- [Osobna]: Postavljanje televizora na vaše osobne preference postavljene u izbornicima [Zvuk] u [Podešavanje].
- [Standard]:Prilagodba postavki zvuka najvećem broju okruženja i vrsta audiozapisa.
- [Vijesti]: Primjena postavki zvuka idealnih za govor, npr. vijesti.
- **[Filmovi]**Primjena postavki zvuka idealnih za filmove.
- [lgra]: Idealne postavke za igranje.
- [Drama]: Primjena postavki zvuka idealnih za drame.
- [Sportovi]: Primjena postavki zvuka idealnih za sport.
- 3. Da biste potvrdili odabir, pritisnite **OK**.
- 4. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Dodatne postavke zvuka

- 1. Pritisnite 👚.
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [Zvuk], a zatim pritisnite OK.
- 3. Odaberite postavku koju želite podesiti:
- [Smart zvuk]: Pristup prethodno definiranim postavkama značajke Smart zvuk.
- [Reset]: Vraćanje tvorničkih postavki.
- [Bas]: Podešavanje razine basa.
- [Visoki]: Podešavanje visokih tonova.
- [Surround]: Omogućavanje prostornog zvuka.
- [Glasnoca slusalica]: Podešavanje jačine zvuka slušalica.
- [Atuomatska glasnoća]: Automatsko smanjenje iznenadnih promjena glasnoće, npr. pri mijenjanju kanala.

 [Balans]: Podešava balans lijevog i desnog zvučnika tako da najbolje odgovara položaju s kojeg slušate.

Vraćanje na tvorničke postavke

Ponovnim postavljanjem televizora na tvomičke postavke vraćaju se zadane postavke slike i zvuka.

Postavke za instalaciju kanala ostaju iste.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛖.
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [TV

postavke] > [Tvornicke postavke], a zatim
pritisnite OK.

Postavke televizora vraćaju se na zadane tvorničke postavke.

Pokretanje demo prikaza televizora

Pokrenite demo prikaz kako biste saznali više o značajkama televizora.

Napomena: Demo prikazi nisu podržani na MHEG kanalima.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🏫.
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [Gledaj demo prikaze], a zatim pritisnite OK.
- 3. Odaberite demo prikaz, a zatim pritisnite **OK**.
- 4. Pritisnite za 🤉 izlazak iz demo prikaza.

Promjena postavki kanala

Promjena redoslijeda kanala

Nakon instalacije ćete možda trebati promijeniti redoslijed na popisu kanala kako bi odgovarao vašim željama.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 💷

2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Na popisu kanala pritisnite 🖪.

4. Odaberite **[Preslozi]**, a zatim pritisnite **OK**.

5. Odaberite kanal čiji položaj želite promijeniti, premjestite ga na željeno mjesto, a zatim pritisnite **OK**.

 Odaberite [Umetni] za umetanje kanala na željenu lokaciju, [Zamijeni]za zamjenu lokacije drugim kanalom ili[Brisanje] za poništavanje promjene redoslijeda.
 Pritisnite OK za aktivaciju.

Preimenovanje kanala

Nakon instalacije ćete možda trebati promijeniti nazive kanala kako bi odgovarali vašim željama.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛄

2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Na popisu kanala pritisnite 🖪.

4. Odaberite **[Preimenovati]**, a zatim pritisnite **OK**.

5. Na ulaznom zaslonu koji se otvori pritisnite **Navigacijske tipke** ili **Numeričke tipke** za uređivanje naziva, a zatim pritisnite **OK**.

6. Po dovršetku pritisnite **Navigacijske tipke** da biste odabrali **[Gotovo]**.

- Za brisanje unosa odaberite **[Obrisi** sve].
- Da biste poništili odabir, odaberite [Brisanje].
- 7. Da biste potvrdili odabir, pritisnite OK.
- 8. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Sakrivanje i otkrivanje kanala

Skrivanje kanala

Sakrijte kanale na popisu kanala kako biste spriječili neovlašteni pristup.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🎞

2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Na popisu kanala odaberite kanale koje želite sakriti, a zatim pritisnite 🖪.

4. Odaberite **[Sakrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.

Kanal je skriven.

Otkrivanje kanala

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛄

2. Odaberite **[Popis kanala]**, a zatim pritisnite **OK**.

- 3. Na popisu kanala pritisnite 🖪.
- 4. Odaberite [Prikaži sakrivene kanale], a

zatim pritisnite **OK**. Sakriveni kanali prikazuju se na popisu kanala, ali se ne prikazuju informacije o kanalu.

5. Odaberite kanal koji želite otkriti, a zatim pritisnite 🖻.

6. Odaberite **[Otkrij kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.

Ponovite korake od 5 do 6 kako biste otkrili ostale kanale.

Ažuriranje popisa kanala

Puna instalacija kanala izvršena je prilikom prvog uključivanja televizora. Televizor možete postaviti tako da automatski dodaje ili uklanja digitalne kanale. Možete i ručno pokrenuti ažuriranje kanala.

Automatsko ažuriranje

Za postavljanje automatskog ažuriranja digitalnih televizijskih kanala na televizoru ostavite televizor u stanju pripravnosti. Jednom dnevno televizor ažurira ranije pronađene kanale i sprema nove. Prazni kanali se uklanjaju s popisa kanala. Ako se izvrši ažuriranje kanala, pri pokretanju se pojavljuje poruka.

Ako one želite da se ova poruka pojavljuje 1. Pritisnite 🛖.

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] ili [Postavke sat. kan.] > [Instalacija kanala] > [Poruka o ažuriranju kanala] > [Iskljuceno], a zatim pritisnite OK.

 Onemogućavanje automatskih ažuriranja
 U izborniku [Instalacija kanala] odaberite [Automatsko ažuriranje kanala] > [Iskljuceno].

Druge opcije

Odabir audio jezika

Ako televizijski kanal podržava više audio jezika, možete odabrati željeni audio jezik.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🖪.
- [Audio jezik]: Odabir audio jezika za digitalne kanale.
- [Dual I-II]: Odabir audio jezika za analogne kanale.

Odabir video kanala (samo za DVBS kanal)

Možete prikazivati razne video kanale, ako je to dostupno. (ovisno o davatelju televizijskih usluga)

1. Dok gledate televiziju pritisnite 🖻 .

2. Odaberite **[Odabir videozapisa]** za prikaz stavki koje možete odabrati.

Instalacija kanala

Automatska instalacija

Puna instalacija kanala izvršena je prilikom prvog uključivanja televizora. Ovu punu instalaciju možete ponoviti kako biste postavili svoj jezik i državu i instalirali sve dostupne televizijske kanale.

Napomena:

Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

[Traži satelitske kanale] je jedino dostupno ako televizor podržava DVB-S.

1. Pritisnite 🛖.

2. Odaberite [Podešavanje] > [Traži kanale] ili [Traži satelitske kanale], a zatim pritisnite OK.

3. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak instalacije kanala.

4. Po dovršetku odaberite **[Zavrsetak]**, a zatim pritisnite **OK**.

Savjet: Pritisnite 🎞 za prikaz popisa kanala.

Napomene

- Tijekom instalacije ostavite [Postavke] nepromijenjeno, osim ako vam je davatelj usluga digitalne televizije dao posebne vrijednosti koje trebate unijeti.
- Kad se pronađu digitalni televizijski kanali, na popisu instaliranih kanala možda se neće prikazati brojevi kanala. Možete preimenovati, presložiti ili deinstalirati ove kanale.

Pristup DVB-C ili DVB-T kanalima

Ako ste instalirali i DVB-C kanale i DVB-T kanale, za gledanje kanala na određenoj mreži morate prijeći na tu mrežu.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🖍.
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala].
- 3. Odaberite [Instalacija kanala] > [Antena ili kabelski DVB].

4. Odaberite jednu od sljedećih postavki:

- [Antena (DVB-T)]: Pristup anteni za besplatne kanale ili digitalnim DVB-T kanalima
- **[Kabelski]**: Pristup kabelskim ili digitalnim DVB-C kanalima.
- 3. Kako biste potvrdili izbor, pritisnite **OK**.
- 4. Pritisnite 🗊 za izlaz.

Televizor prelazi na odabrani popis kanala.

Pristup DVB-S kanalima (samo za određene modele)

Ako je vaša satelitska antena priključena u SAT ulaz, možete primati satelitske kanale.

Pritisnite 🖈 > [Gledanje satelitskog progr.] za gledanje satelitskih kanala.

Hrvatski

Instalacija analognih kanala

U ovom je odjeljku opisano ručno traženje i spremanje analognih televizijskih kanala.

Korak 1: Odaberite svoj sustav

Napomena: Ako su postavke sustava ispravne, preskočite ovaj korak. Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🏫.

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija kanala] > [Analogno: Rucna instalacija] > [Sustav], a zatim pritisnite OK.

3. Odaberite sustav svoje države ili regije, a zatim pritisnite **OK**.

Korak 2: Pronađite i pohranite nove televizijske kanale

1. U izborniku **[Analogno: Rucna instalacija]** odaberite **[Pronađi kanal]**, a zatim pritisnite **OK**.

2. Pritisnite:

- Navigacijske tipke ili Numeričke tipke kako biste ručno unijeli frekvenciju kanala.
- Pritiskom na Navigacijske tipke odaberite [Trazi]. Pritisnite OK za automatsko traženje sljedećeg kanala.

3. Kada unesete odgovarajuću frekvenciju kanala, odaberite **[Gotovo]**, a zatim pritisnite **OK**.

 Odaberite [Spremi trenutni kanal] za pohranu precizno ugođenog kanala pod brojem trenutnog kanala ili odaberite[Spremi kao novi kanal] za pohranu kanala pod novim brojem.

Instalacija digitalnih kanala

Možete pomaknuti antenu kako bi prijem bio bolji. Trebate znati točnu frekvenciju. Ako želite najbolje rezultate, kontaktirajte davatelja usluge ili profesionalnog montažera.

1. Pritisnite 🛖.

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija kanala] > [Digitalno: test prijema] > [Trazi], a zatim pritisnite OK.

3. Pritisnite **Numeričke tipke** kako biste unijeli frekvenciju kanala.

4. Ódaberite **[Ťrazi]**, a zatim pritisnite **OK**.

5. Kada pronađete odgovarajuću frekvenciju kanala, odaberite **[Spremi]**, a zatim pritisnite **OK**.

6. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Napomene

- Ako je prijem loš, pomaknite antenu i ponovite cijeli postupak.
- Ako primate kanal preko sustava DVB-C (kabelski), opcije [Način rada za protok podataka] i [Protok podataka] su dostupne.

Pod **[Način rada za protok podataka]** odaberite **[Automatski]**, osim ako vam davatelj usluga kabelske televizije nije dostavio određenu vrijednost protoka podataka.

Instalacija satelitskih kanala

(samo kod nekih modela)

Ako je vaša satelitska antena priključena u SAT ulaz, možete primati satelitske kanale. **Napomena**: Ako uređaj od vas zatraži unos koda, unesite '8888'.

Dok gledate televiziju, pritisnite A.
 Odaberite [Podešavanje] > [Traži satelitske kanale] > [Ponovo instaliraj kanale].

 Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili instalaciju satelitskih kanala.
 Po dovršetku odaberite [Zavrsetak], a zatim pritisnite OK.

Precizno ugađanje analognih kanala

Ako je prijem na analognom televizoru loš, pokušajte precizno ugoditi televizijski kanal. 1. Pritisnite **1**.

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Instalacija kanala] > [Analogno: Rucna instalacija] > [Precizno ugadjanje], a zatim pritisnite OK.

3. Pritisnite 🔺 ili 🔻 kako biste ugodili kanal.

4. Kada unesete odgovarajuću frekvenciju kanala, odaberite **[Gotovo]**, a zatim pritisnite **OK**.

5. Odaberite **[Spremi trenutni kanal]** za pohranu precizno ugođenog kanala pod brojem trenutnog kanala ili odaberite**[Spremi kao novi kanal]** za pohranu kanala pod novim brojem.

Promjena jezičnih postavki

Jezik za zvuk, titlove i teletekst

Digitalni televizijski kanali mogu u emitiranju usmjeravati nekoliko jezika za audio, titlove i teletekst. Postavite preferirane jeziku ako je dostupno više jezika.

1. Pritisnite 🏫

2. Odaberite [Podešavanje] > [Postavke kanala] ili [Postavke sat. kan.] > [Jezik].

3. Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- [Primarni audio] / [Sekundarni audio]: Odabir dostupnog audio jezika za digitalne kanale.
- [Primarni titlovi] / [Sekundarni titlovi]: Odabir dostupnog jezika titlova za digitalne kanale.
- [Primarni teletekst] / [Sekundarni teletekst]: Odabir dostupnog teleteksta za digitalne kanale.
- [Osobe ostecena sluha]: služi za omogućivanje i onemogućivanje titlova za osobe oštećena sluha.
- [Za os. slab. vida] (samo Ujedinjeno Kraljevstvo): Odabir uređaja za audio izlaz.

- [Glasnoca-Za osobe slabijeg vida] (samo Ujedinjeno Kraljevstvo): Podešavanje glasnoće zvuka za osobe oštećenog vida.
- [Preferirani audioformat]: Odaberite
 [Standard] za primanje standardnog formata zvuka (MPEG). Odaberite
 [Napredno] za primanje naprednih formata zvuka (AAC, EAC-3 ili AC-3 ako je dostupan).
- [Mono/stereo]: Odaberite [Mono] ili [Stereo] ako je dostupno emitiranje stereo zvuka.
- 4. Izađite pritiskom na 🍮

Savjet: U istom izborniku postavite sekundarni jezik. Ovaj jezik ćete primati ako je primarni jezik nedostupan.

Jezik izbornika

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite 👚.
- 2. Pritisnite [Podešavanje] > [TV postavke]
- > [Osobne postavke] > [Jezik izbornika].

3. Odaberite jezik s popisa, a zatim pritisnite **OK**.

Promjena drugih postavki

Postavke za energetsku učinkovitost

1. Dok gledate televiziju, pritisnite zeleni gumb.

2. Odaberite neku od sljedećih postavki, a zatim pritisnite **OK**:

- [Štednja ener.]: Primjena kombinacije postavki slike u svrhu smanjenja potrošnje energije.
- [Prigušenje zaslona]: Isključivanje zaslona televizora. "Prigušivanje" zaslona štedi energiju ako želite samo slušati zvuk televizora.
- [Senzor osvjetljenja]: Kako bi se uštedjela energija, ugrađeni senzor za ambijentalno osvjetljenje smanjuje svjetlinu zaslona kada se razina osvjetljenja u okolini smanji.

Audio sinkronizacija

Uključite digitalnu audio sinkronizaciju za automatsku sinkronizaciju slike na televizoru sa zvukom spojenog sustava kućnog kina.

 Dok gledate televiziju, pritisnite A.
 Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Odgoda audio izlaza] > [Ukljuceno], a zatim pritisnite OK.

TV sat

Na zaslonu televizora moguće je prikazati sat. Sat prikazuje trenutno vrijeme pomoću podataka o vremenu koji se primaju od operatera za usluge televizije.

Prikaz sata na televizoru

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🖪.

2. Odaberite **[Status]**, a zatim pritisnite **OK**. Sat se prikazuje u donjem desnom kutu zaslona televizora.

Promjena načina rada sata

Sat je prema zadanim postavkama postavljen na **[Automatski]**, čime se sinkronizira s UTC-om (univerzalnim koordiniranim vremenom). Ako televizor ne može primati emitirani UTC, postavite način rada sata na **[Ručno]**. **[Ovisno o državi]** primjenjuje koordinirano univerzalno vrijeme (UTC) i omogućava vam da postavite **[Ljetno** racunanje vremena].

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 🛖.

2. Pritisnite [Podešavanje] > [TV postavke] > [Osobne postavke] > [Sat] > [Auto clock stanje].

3. Odaberite [Automatski], [Ručno] ili [Ovisno o državi], a zatim pritisnite OK.

Omogućivanje ili onemogućivanje ljetnog računanja vremena

Ako je način rada sata postavljen na **[Ovisno** o državi], po potrebi omogućite ili onemogućite ljetno računanje vremena za svoju vremensku zonu.

1. U izborniku **[Sat]** odaberite **[Ljetno** racunanje vremena] > **[Ljetno** racunanje vremena post.] ili **[Standardno** vrijeme (zim.

rac.)], a zatim pritisnite OK. Za vašu se vremensku zonu omogućuje ili onemogućuje ljetno računanja vremena.

Ručno postavljanje sata

Ako je način rada sata postavljen na **[Ručno]**, ručno postavite datum i vrijeme.

1. U izborniku **[Sat]** odaberite **[Datum]** ili **[Vrijeme]**, a zatim pritisnite **OK**.

2. Koristite **Navigacijske tipke** za odabir, a zatim odaberite **[Gotovo]**.

Položaj TV-a

Primjenjuje se cijeli niz televizijskih postavki kako bi odgovarale položaju televizora.

Način rada Trgovina ili Dom

Ako je lokacija televizora postavljena u način rada **[Trgovina]**, fleksibilnost promjene postavki je ograničena. Postavite položaj televizora na način rada **[Dom]** kako biste mogli pristupiti svim postavkama televizora.

1. Dok gledate televiziju, pritisnite 👚.

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV

postavke] > [Osobne postavke] > [Mjesto] > [Dom] ili [Trgovina], a zatim pritisnite OK.

3. Ponovo uključite televizor.

Montiranje na stalak ili na zid

Primjenjuju se određene postavke televizora koje odgovaraju mjestu montiranja televizora. 1. U izborniku **[Osobne postavke]** odaberite **[Smještaj TV-a]** > **[Na stalku za televizor]** ili **[S montažom na zid]**, a zatim pritisnite **OK**.

Ažuriranje softvera

Softver televizora

1. Pritisnite 👚.

2. Odaberite [Podešavanje] > [Softver.

postavke] > **[Podaci o tekucem softveru]**, a zatim pritisnite OK.

Prikazuje se verzija trenutnog softvera.

Za ažuriranje televizora možete koristiti neku od sljedećih opcija:

a. ažuriranje iz digitalnog emitiranja.

b. ažuriranje putem USB uređaja.

Više informacija potražite na sljedećim stranicama.

Ako su dostupna, televizor može primati softverska ažuriranja putem digitalnog emitiranja.

Ako je ažuriranje dostupno, prikazuje se poruka u kojoj se od vas traži da ažurirate softver. Preporučujemo vam da ažurirate softver čim dobijete poruku.

Prije ovog postupka obavezno:

- odvojite malo vremena za dovršetak cijelog ažuriranja,
- pripremite USB flash pogon s najmanje 256 MB prostora za pohranu.
- osigurajte pristup računalu s USB ulazom i pristupom Internetu.
- 1. Pritisnite 🏫

 Odaberite [Podešavanje] > [Nadogradite softver], a zatim pritisnite OK. Pokreće se pomoćnik za ažuriranje. Slijedite upute na zaslonu za dovršetak ažuriranja. Napomena: Ako ste datoteku za nadogradnju već preuzeli na USB flash pogon, povežite taj uređaj s televizorom. Zatim odaberite [Podešavanje] > [Softver. postavke] > [Lokalne nadogradnje].

Pomoć na zaslonu

Prije ažuriranja pomoći na zaslonu provjerite imate li sljedeće:

- Prazni USB flash pogon. USB flash pogon mora biti FAT ili DOS formata.
- Nemojte koristiti USB tvrdi disk.
- Računalo s pristupom internetu.
- Uslužni program za arhiviranje koji podržava ZIP datotečni format (na primjer, WinZip za Microsoft Windows ili Stufflt za Macintosh).

Prije ažuriranja pomoći provjerite trenutnu verziju instaliranu na televizoru. Ako je verzija pomoći na vašem televizoru starija od verzije dostupne na web-stranici

www.philips.com/support, preuzmite i instalirajte najnoviju datoteku pomoći.

1. Pritisnite 🏫

2. Odaberite **[Pomoć]**, a zatim pritisnite **OK**. Prikazuje se pomoć na zaslonu.

 Odaberite Tehnički podaci > Dimenzije.
 Prijeđite do posljednje stranice ovog odjeljka i zabilježite broj verzije. Napomena: Broj verzije je 12-znamenkasti broj, a posljednja znamenka naznačuje verziju pomoći instaliranu na televizoru. Na primjer, ako je verzija televizora "3139 137 03583", "3" je verzija trenutno instalirane pomoći.

1. Umetnite prazni USB flash pogon u USB priključnicu na računalu.

2. Na računalu stvorite mapu pod nazivom "nadogradnje" u korijenskom direktoriju USB flash pogona.

3. U web-pregledniku otvorite **www.philips.com/support**.

4. Na web-mjestu podrške tvrtke Philips pronađite svoj proizvod i datoteku pomoći za svoj televizor. Datoteka pomoći (*.upg datoteka) komprimirana je u *.zip arhivu.

 5. Ako je datoteka pomoći na web-mjestu podrške tvrtke Philips novije verzije od datoteke na vašem televizoru, pritisnite na nju kako biste je spremili na USB flash pogon.
 6. Pomoću uslužnog programa za arhiviranje izdvojite *.zip datoteku u mapu "nadogradnje" na USB flash pogonu.

7. Izdvojit će se *.upg datoteka pomoći.

- 8. Iskopčajte USB flash pogon iz računala.
- Nemojte isključivati televizor niti vaditi USB flash pogon tijekom ažuriranja.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do prekida napajanja, nemojte vaditi USB flash pogon iz računala. Televizor će nastaviti s ažuriranjem čim se napajanje nastavi.
- Ako tijekom ažuriranja dođe do pogreške, ponovite postupak. Ako se pogreška ponovo javi, obratite se službi za potrošače tvrtke Philips.

 Uključivanje televizora.
 Ukopčajte USB flash pogon s *.upg datotekom pomoći u USB priključnicu na televizoru. Iz televizora iskopčajte sve druge USB uređaje.

3. Pritisnite 🏫.

4. Odaberite [Podešavanje] > [Softver. postavke] > [Lokalne nadogradnje]. Prikazat će se zaslon ažuriranja.

5. Odaberite "*.upg" datoteku pomoći i pritisnite **OK**.

Prikazat će se poruka sa statusom ažuriranja. Slijedite upute na zaslonu kako biste dovršili ažuriranje i ponovo uključite televizor.

Ponovna instalacija televizora

Ponovnom instalacijom televizora vraćaju se sve tvomičke postavke slike i zvuka, a svi se televizijski kanali ponovo postavljaju.

1. Pritisnite 痡.

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV

postavke] > [Ponovna instalacija

televizora], a zatim pritisnite OK.

3. Slijedite upute na zaslonu.

5 Povezivanje televizora

Prva priključivanja

Napajanje

Neka zidna električna utičnica uvijek bude dostupna. Prilikom isključivanja kabela za napajanje uvijek vucite za utikač, nikada za kabel.

lako ovaj televizor ima nisku potrošnju u stanju pripravnosti, ako ga nećete koristiti dulje vrijeme, isključite televizor pomoću prekidača za napajanje koji se nalazi na dnu televizora.



Antena

Pronađite priključak za antenu na poleđini televizora. Čvrsto uključite kabel antene u priključak za antenu.

Napomena: Za prijem DVB-S emitiranja kabel antene uključite u priključak SAT (DVB-S) s bočne strane televizora. Ovo je dostupno samo kod nekih modela.



Hrvatski

O kabelima

Pregled

Prije povezivanja uređaja s televizorom provjerite koje su priključnice na uređaju dostupne. Uređaje povezujte s televizorom koristeći najkvalitetnije načine spajanja. Kvalitetni kabeli omogućuju dobar prijenos slike i zvuka.

Načini spajanja prikazani u ovom korisničkom priručniku su samo preporuke. Moguća su i druga rješenja.

Savjet: Ako uređaj ima samo

kompozitne/RCA priključke, uređaj spojite sa SCART priključkom na televizoru pomoću SCART-cinch adaptera.

Dodavanje uređaja

Kada na televizor spojite neki uređaj, ovaj uređaj uvijek dodajte kao stavku na početnom izborniku. Ako se ova stavka nalazi u početnom izborniku, možete jednostavno prijeći na prikaz sadržaja s tog uređaja.

Za dodavanje novog uređaja pritisnite 🚓, a zatim odaberite **[Dodajte svoje uređaj]**. Slijedite upute na zaslonu.

HDMI

HDMI veza omogućuje najvišu kvalitetu slike i zvuka.

- Jedan HDMI obuhvaća video i audio signale. Koristite HDMI za televizijske signale visoke rezolucije (HD) te za omogućavanje značajke EasyLink.
- Priključak HDMI ARC podržava funkcionalnost HDMI ARC. To omogućava slanje izlaza zvuka s televizora na uređaj koji podržava HDMI ARC.

 Ne koristite HDMI kabel duži od 5 metara/16,4 stope.



Y Pb Pr

Za zvuk koristite vezu komponentni video YPbPr u kombinaciji s lijevim i desnim priključkom za zvuk.

Boje YPbPr priključaka prilikom povezivanja uskladite s utikačima kabela. YPbPr može prenositi televizijske signale visoke rezolucije (HD).



SCART

SCART kabel kombinira video i audio signale. SCART priključci mogu prenositi RGB video signale, ali ne mogu prenositi televizijske signale visoke rezolucije (HD).



Pregled priključaka na televizoru

Stražnji



- 1. SERV. U: Koristi ga samo servisno osoblje.
- 2. EXT 2 / EXT 3Component (YPbPr):

Analogni audioulaz i videoulaz za analogne ili digitalne uređaje, npr. DVD uređaje ili igraće konzole.

3. 🙃 Stereoaudioizlaz za naglavne slušalice ili slušalice koje se umeću u uši.



Dostupno samo kod nekih modela: 4. EXT 2 (SCART): Analogni audioulaz i videoulaz za analogne ili digitalne uređaje, npr. DVD uređaje ili igraće konzole.

Dno



Hrvatski

 EXT 1 (SCART): Analogni audioulaz i videoulaz za analogne ili digitalne uređaje, npr. DVD uređaje ili igraće konzole.
 DIGITAL AUDIO OUT: Digitalni

audioizlaz za kućna kina i druge digitalne audiosustave.

3. HDMI: Digitalni audioulaz i videoulaz za digitalne uređaje visoke rezolucije, npr. Blu-ray reproduktore. Druga priključnica dostupna je samo kod određenih modela.



4. HDMI ARC: Osim uobičajene funkcije HDMI, zvuk s televizora šalje na uređaj koji podržava HDMI ARC, kao što je sustav kućnog kina.

5. AUDIO IN: Audioulaz za računalo.

6. ANTENNA: Ulaz za signal s antene,

kabela ili satelita.

7. VGA: Videoulaz za računalo.

Bočni



1. HDMI: Digitalni audioulaz i videoulaz za digitalne uređaje visoke rezolucije, npr. Blu-ray reproduktore.

2. USB: Ulaz podataka s USB uređaja za pohranu.



3. CI (Common Interface +): Utor za modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module - CAM).

4. SAT (DVB-S): Ulaz za digitalni signal DVB-S emitiranja. Dostupno samo kod nekih modela.

Priključivanje uređaja

Blu-ray reproduktor

Pomoću HDMI kabela spojite Blu-ray disk uređaj s HDMI priključkom na stražnjoj strani televizora.



DVD reproduktor

Pomoću HDMI kabela spojite DVD uređaj s HDMI priključkom na stražnjoj strani televizora.



DVD-snimač

Najprije pomoću dva antenska kabela spojite antenu i DVD snimač i televizor. (SAT - dostupno samo kod nekih modela)



Na kraju, pomoću Scart kabela spojite DVD snimač sa SCART priključkom na stražnjoj strani televizora.



Sustav kućnog kina

Najprije pomoću HDMI kabela povežite uređaj s televizorom.



Na kraju, pomoću audio cinch kabela spojite uređaj s televizorom. (nije potrebno za HDMI ARC)



Sinkronizacija zvuka i slike (sync)

Ako zvuk ne odgovara slici na zaslonu, na većini DVD sustava kućnog kina može se postaviti odgoda kako bi zvuk i slika uskladili.

EasyLink

Za automatsko isključivanje zvuka u zvučnicima televizora kada se reproducira sadržaj sa sustava kućnog kina, omogućite EasyLink. Više informacija potražite u odjeljku Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Konfiguracija zvučnika televizora (Stranica 55).

Dig. prijemnik/satelit

Najprije pomoću dva antenska kabela spojite antenu s prijemnikom i televizorom.



Na kraju pomoću SCART kabela povežite prijemnik s priključkom na stražnjoj strani televizora.



Dig. prijemnik i DVD-R

Najprije pomoću tri antenska kabela povežite digitalni prijemnik i DVD snimač s televizorom.



Zatim pomoću SCART kabela spojite digitalni prijemnik s televizorom.



Na kraju pomoću dva SCART kabela spojite dva uređaja s televizorom.



Dig. prijemnik, DVD-R i HTS

Najprije pomoću tri antenska kabela dva uređaja povežite s televizorom.



Zatim pomoću dva SCART kabela povežite digitalni prijemnik s DVD snimačem i DVD snimač s televizorom.



Nakon toga pomoću HDMI kabela povežite sustav kućnog kina i televizor.



Na kraju, pomoću digitalnog audio cinch kabela spojite sustav kućnog kina s televizorom.



Dig. HD prijemnik

Najprije pomoću dvaju antenskih kabela povežite digitalni HD prijemnik s televizorom.



Zatim pomoću HDMI kabela povežite digitalni prijemnik s televizorom.



Povezivanje dodatnih uređaja

Igraća konzola

Najpraktičniji priključci za igraću konzolu nalaze se s bočne strane televizora. Međutim, po potrebi su dostupni i priključci na stražnjoj strani televizora.

Omogućavanje načina rada Igra

Za sprječavanje kašnjenja slike postavite televizor u način rada **[lgra]**.

1. Pritisnite III.

2. Odaberite **[Smart slika]** > **[Igra]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Najpraktičniji priključci za igraću konzolu nalaze se s bočne strane televizora.



Ako ne možete koristiti bočni priključak, pomoću HDMI ili EXT2 (YPbPr i lijevi/desni audio) kabela povežite igraću konzolu s priključkom na stražnjoj strani televizora. (kod nekih modela, EXT2 je označeno kao EXT3).



Dig. fotoaparat

Za prikaz fotografija koje se nalaze na digitalnom fotoaparatu spojite fotoaparat na USB priključak na bočnoj strani televizora i uključite ga. Ako se sadržaj fotoaparata ne prikazuje automatski, možda trebate omogućiti protokol za prijenos fotografija (Picture Transfer Protocol - PTP) na fotoaparatu. Upute potražite u korisničkom priručniku fotoaparata.



Dig. kamkorder

Najpraktičniji priključci za kamkorder nalaze se s bočne strane televizora.



Ako ne možete koristiti bočni priključak, pomoću HDMI ili EXT2 (YPbPr i lijevi/desni audio) kabela povežite kamkorder s priključkom na stražnjoj strani televizora. (kod nekih modela, EXT2 je označeno kao EXT3).



Dekoder kanala

Prije korištenja SCART dekodera digitalnih kanala odaberite kanal koji želite dekodirati i dodijelite SCART priključku.

1. Pritisnite 👚.

2. Pritisnite [Podešavanje] > [Postavke kanala] > [Dekoder] > [Kanal].

osobno računalo

Priključite računalo pomoću jednog od sljedećih kabela: HDMI kabel

3. Postavite kanal koji želite dekodirati.

- 4. Odaberite **[Status]**, a zatim odaberite
- lokaciju dekodera.
- 5. Pritisnite **OK**.



DVI-HDMI kabel

AUDIO IN DVI/VGA	
9	

HDMI kabel i HDMI-DVI prilagodnik



VGA kabel



Korištenje značajke Philips EasyLink

Omogućivanje i onemogućivanje značajke EasyLink

Philips EasyLink donosi nekoliko značajki koje omogućavaju upravljanje uređajima koji su povezani putem HDMI veze. Povezani uređaji moraju podržavati standard HDMI-CEC i moraju biti pravilno konfigurirani za EasyLink kako bi mogli raditi.

Napomena: Funkcionalnost HDMI-CEC kod drugih je marki poznata pod drugim nazivima. Neki od primjera su Anynet (Samsung), Aquos Link (Sharp) ili BRAVIA Sync (Sony). Nisu proizvodi svih marki u potpunosti kompatibilni s funkcijom Philips EasyLink.

Omogućivanje ili onemogućivanje funkcija EasyLink

Napomena: Značajku Philips EasyLink nemojte omogućivati ako je ne namjeravate koristiti.

1. Pritisnite 🛖.

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [Uklj.] ili [Isklj.], a zatim pritisnite OK.

Mogućnosti značajke EasyLink

Kada je funkcija Philips EasyLink omogućena, dostupne su sljedeće značajke:

Reprodukcija jednim dodirom

Kada se reproducira sadržaj s uređaja koji podržava HDMI-CEC, televizor se uključuje iz stanja pripravnosti i prelazi na odgovarajući izvor.

Prebacivanje u stanje pripravnosti jednim dodirom

Kada je televizor povezan s uređajem koji podržava HDMI-CEC, pritiskom tipke 也 na daljinskom upravljaču televizora televizor i svi s njim povezani HDMI uređaji prelaze u stanje pripravnosti.

Kontrola zvuka sustava

Na primjer, kada televizor povežete sa sustavom kućnog kina (HTS) koji podržava HDMI-CEC, zvuk u zvučnicima televizora automatski se isključuje i počinje se reproducirati putem sustava HTS.

Više informacija o kontroli zvukom sustava i drugim vrstama konfiguracije zvučnika televizora potražite u **Povezivanje televizora** > Korištenje značajke Philips EasyLink > Zvučnici televizora (Stranica 55).

Daljinski upravljač EasyLink

Daljinski upravljač EasyLink omogućava upravljanje uređajima koji podržavaju HDMI-CEC pomoću daljinskog upravljača televizora.

Kako biste omogućili daljinski upravljač EasyLink, pogledajte **Povezivanje televizora** > Korištenje značajke Philips EasyLink > Omogućavanje ili onemogućavanje daljinskog upravljača EasyLink (Stranica 54).

Pixel Plus veza

Povezani Philips EasyLink možda će primijeniti vlastite postavke kvalitete slike kod obrade videosignala prije njegovog streaming prijenosa na televizor. To može ometati obradu slike televizora. Omogućite Pixel Plus vezu kako biste odbacili obradu kvalitete slike s povezanih Philips EasyLink uređaja.

Omogućavanje Pixel Plus veze

- 1. Pritisnite 👚.
- 2. Pritisnite [Podešavanje] > [TV postavke]
- > [EasyLink] > [Pixel Plus veza] >

[Ukljuceno].

3. Pritisnite **OK** za aktivaciju.

Automatski pomak titlova

Automatski pomak titlova prikazuje titlove sa sustava kućnih kina koji podržavaju Philips EasyLink preko slike na televizoru. Slika se rasteže po čitavom zaslonu televizora, bez potrebe za stvaranjem zasebne trake za titlove na dnu zaslona.

Omogućavanje automatskog pomaka titlova

Pritisnite **1**.
 Odaberite **[Podešavanje]** > **[TV**

postavke] > [EasyLink] > [Automatski pomak titlova].

3. Odaberite **[Ukljuceno]**, a zatim pritisnite **OK** za aktivaciju.

Način rada samo sa zvukom

Način rada samo sa zvukom omogućava reprodukciju zvuka s povezanog Philips EasyLink uređaja kroz zvučnike televizora kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti.

Pritisnite III za reprodukciju zvuka s povezanog Philips EasyLink uređaja. Ako je dostupan, aktivirat će se način rada samo sa zvukom.

Prihvatite odzivnik na televizoru kako biste omogućili način rada samo sa zvukom.

 Upravljanje reprodukcijom zvuka pomoću daljinskog upravljača televizora.

Omogućavanje ili onemogućavanje daljinskog upravljača EasyLink

Oprez: To je napredna postavka. Provjerite podržavaju li ovu postavku svi povezani uređaji s podrškom za HDMI-CEC. Uređaji koji ne podržavaju ovu postavku neće reagirati na komande s daljinskog upravljača televizora.

1. Pritisnite 👚.

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [Daljinski upravljač EasyLink] > [Ukljuceno] ili [Iskljuceno].

3. Pritisnite **OK** za aktivaciju.

Napomene:

- Ako ne možete izaći iz izbornika uređaja, pritisnite **D**.
- Za povratak na upravljanje televizorom pritisnite ri odaberite [Gledanje TV-a].
- Za upravljanje drugim uređajem pritisnite r i odaberite uređaj na početnom izborniku.
- Sažeti prikaz tipki značajke EasyLink koje možete koristiti s komandama na daljinskom upravljaču možete pronaći u Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Tipke za EasyLink (Stranica 55).

Tipke za EasyLink

Uređajima koji podržavaju HDMI-CEC možete upravljati pomoću sljedećih tipki na daljinskom upravljaču televizora.

- OK: Pokretanje, zaustavljanje i nastavljanje reprodukcije na povezanom uređaju. Aktiviranje odabira ili pristup izborniku uređaja.
- I (Prethodni) / I (Dalje): Pretraživanje unatrag i unaprijed na povezanom uređaju.
- Numeričke tipke: Kada je EasyLink omogućen, služi za odabir naslova, poglavlja ili pjesme.
- (Opcije): Prikaz izbornika povezanog uređaja. Pritiskom na n prikazuje se izbornik televizora.
- Clanje pripravnosti): Pritisnite kako biste omogućili aktiviranje stanja pripravnosti jednim dodirom. Time televizor i povezani uređaj prelaze u stanje pripravnosti.

Ostale tipke za EasyLink dostupne su preko daljinskog upravljača na zaslonu (OSRC).

Pristup daljinskom upravljaču na zaslonu

1. Dok gledate sadržaj s povezanog uređaja, pritisnite 🖪.

2. Odaberite **[Pokaži daljinski upravljač]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Pomoću Navigacijske tipke i OK

odaberite i koristite gumb na zaslonu. 4. Pritisnite 🍮 za izlaz.

Konfiguracija zvučnika televizora

Televizor se s uređajem koji podržava HDMI-CEC, poput sustava kućnog kina, povezuje pomoću HDMI kabela za video i digitalnog audio kabela za zvuk. Zvuk s televizora može se prenositi samo putem HDMI kabela pod uvjetom da i televizor i uređaj podržavaju HDMI ARC (pogledajte **Povezivanje televizora > Korištenje značajke Philips EasyLink > Korištenje značajke HDMI ARC** (Stranica 56)).

Konfiguracija zvučnika televizora

1. Pritisnite 🛖

2. Odaberite [Podešavanje] > [TV postavke] > [EasyLink] > [TV zvučnici].

3. Odaberite neku od sljedećih opcija, a zatim pritisnite **OK**:

- [lskljuceno]: Isključivanje zvučnika televizora.
- **[Ukljuceno]**: Uključivanje zvučnika televizora.
- [EasyLink]: Zvuk s televizora i nadalje se reproducira putem zvučnika televizora. Zvuk s televizora usmjerite na povezani HDMI-CEC audiouređaj putem izbornika iskustvene trake.
- [EasyLink aut. pokr.]: Automatsko isključivanje zvučnika televizora i streaming prijenos zvuka s televizora na povezani HDMI-CEC audiouređaj.

Preusmjeravanje zvuka s televizora u izborniku iskustvene trake

Ako je odabrano **[EasyLink]** ili **[EasyLink aut. pokr.]**, otvorite izbornik iskustvene trake za preusmjeravanje zvuka s televizora.

- 1. Dok gledate televiziju, pritisnite III.
- 2. Odaberite **[Zvučnici]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Odaberite nešto od sljedećeg, a zatim pritisnite **OK**:

 [TV]: Uključeno prema zadanome.
 Emitira zvuk s televizora kroz zvučnike televizora sve dok povezani HDMI-CEC uređaj ne prijeđe u kontrolu zvuka sustava. Nakon toga, zvuk s televizora emitira se putem povezanog uređaja. [Pojačalo]: Zvuk šalje putem povezanog HDMI-CEC uređaja. Ako na uređaju nije omogućen način rada sa zvukom sustava, zvuk će se i nadalje emitirati kroz zvučnike televizora ako je odabrano [EasyLink]. Ako je odabrano **[EasyLink aut. pokr.]**, televizor će od povezanog uređaja zatražiti prelazak na način rada sa zvukom sustava.

Korištenje značajke HDMI ARC

Priključak HDMI 1 je sukladan s tehnologijom HDMI 1.4 - Audio Return Channel (ARC). Koristite ga za slanje zvuka na audio uređaj koji podržava HDMI ARC, kao što je sustav kućnog kina.



HDMI ARC omogućava korištenje značajke Philips EasyLink za slanje zvuka s televizora izravno na povezani audio uređaj, bez potrebe za dodatnim digitalnim kabelom za zvuk.

Provjerite podržava li uređaj HDMI-CEC i ARC te je li televizor povezan s uređajem putem HDMI kabela priključenog na HDMI ARC priključke.

Omogućavanje i onemogućavanje značajke HDMI ARC

Napomena: Omogućavanjem značajke HDMI ARC uređaj se automatski dodaje na početni izbornik.

- 1. Pritisnite 🛖.
- 2. Odaberite [Podešavanje] > [TV
- postavke] > [EasyLink] > [HDMI 1 ARC]
- > [Ukljuceno] ili [Iskljuceno].
- 3. Pritisnite OK za aktivaciju.

Korištenje CAM-a

Umetanje i aktiviranje CAM-a

Pažnja: Obavezno slijedite upute opisane u nastavku. Pogrešnim umetanjem modula uvjetovanog pristupa (CAM) mogu se oštetiti sam CAM modul i televizor.

Napomene:

- Ovaj televizor podržava Cl i Cl+. Cl+ davateljima usluge omogućuje da ponude vrhunske HD digitalne programe s visokom razinom zaštite od kopiranja.
- U dokumentaciji koju ste dobili od operatera potražite upute za umetanje pametne kartice u modul uvjetnog pristupa.



1. Isključite televizor.

2. Slijedite upute ispisane na CAM-u i umetnite ga u priključnicu Common Interface na bočnoj strani televizora.

3. Gumité CAM do kraja i pričekajte da se aktivira. To može potrajati nekoliko minuta. CAM tijekom korištenja nemojte vaditi iz utora jer može doći do deaktivacije digitalnih usluga.

Pristup CAM uslugama

1. Kada umetnete i aktivirate CAM, pritisnite 🗈.

2. Odaberite **[Common interface]**, a zatim pritisnite **OK**.

3. Odaberite dobavljača CAM usluge i pritisnite **OK**.

Korištenje CAM usluge

Ako je CAM modul umetnut u televizor i naknada za korištenje usluge plaćena, na televizoru se prikazuje program koji nudi dobavljač usluge digitalne televizije. Aplikacije i njihove funkcije te sadržaj i poruke na zaslonu razlikuju se ovisno o dobavljaču CAM usluge.

6 Rješavanje problema

Kontakt

Ako problem ne možete riješiti, rješenje potražite u rubrici s često postavljanim pitanjima (FAQ) za ovaj televizor na adresi www.philips.com/support.

Ako ne riješite problem, obratite se centru za potrošače tvrtke Philips u svojoj državi prema popisu koji se nalazi u knjižici isporučenoj uz proizvod.

Prije nego se obratite tvrtki Philips, zabilježite model i serijski broj televizora. Ti su brojevi otisnuti na stražnjoj strani televizora i na ambalaži.

Upozorenje: Ne pokušavajte sami popraviti televizor. To može dovesti do ozbiljne ozljede, nepopravljivog kvara televizora ili poništenja jamstva.

Općeniti problemi vezani uz televizor

Televizor se ne uključuje:

- Isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte jednu minutu, a zatim ga ponovno priključite.
- Provjerite je li kabel za napajanje čvrsto priključen.
- Provjerite je li uključen prekidač za uključivanje/isključivanje na donjoj/stražnjoj strani televizora.

Televizor nakon uključivanja ne reagira na daljinski upravljač ili bočne kontrole

Televizoru je potrebno neko vrijeme za pokretanje. U tom razdoblju televizor neće reagirati na daljinski upravljač ni na bočne kontrole. To je normalno ponašanje.

Indikator pripravnosti na televizoru treperi crveno:

isključite kabel za napajanje iz naponske utičnice. Pričekajte da se televizor ohladi pa ponovno priključite kabel za napajanje. Ako se treptanje ponovno pojavi, obratite se Philipsovoj službi za korisnike

Zaboravili ste kôd za deblokadu značajke blokade televizora

Unesite '8888'.

Televizijski izbornik je na pogrešnom jeziku:

Promijenite izvornik televizora na željeni jezik.

Više informacija potražite u odjeljku Postavljanje televizora > Promjena postavki jezika > Jezik izbornika (pogledajte "Jezik izbornika" na stranici 36).

Kada televizor

uključujete/isključujete/stavljate u stanje pripravnosti, čuje se škripanje kućišta:

nije potrebno ništa poduzimati. Škripanje je normalno i nastaje zbog širenja i skupljanja televizora dok se hladi i zagrijava. To ne utječe na rad

Kada se televizor nalazi u stanju pripravnosti, prikazuje se početni pozdravni zaslon, a nakon toga se televizor vraća u stanje pripravnosti.

To je normalno ponašanje. Početni zaslon prikazuje se kada se televizor isključi iz napajanja i ponovo uključi u njega. Kako biste uključili televizor iz stanja pripravnosti, pritisnite 也 na daljinskom upravljaču ili pritisnite bilo koji gumb na bočnoj strani televizora.

Problemi s televizijskim kanalima

Prethodno instalirani kanali ne prikazuju se na popisu kanala:

Provjerite je li odabran odgovarajući popis kanala.

Tijekom instalacije nisu pronađeni digitalni kanali:

Provjerite podržava li televizor DVB-T, DVB-C ili DVB-S u vašoj državi. Pogledajte popis država na stražnjoj strani televizora.

Problemi sa slikom

Televizor je uključen, ali nema slike:

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- provjerite je li kao izvor televizora odabran odgovarajući uređaj

Čuje se zvuk, ali nema slike:

provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene

Antena ne pruža dobar televizijski prijam:

- provjerite je li antena ispravno priključena na televizor
- glasni zvučnici, neuzemljeni audiouređaji, neonska svjetla, visoke zgrade i drugi veliki objekti mogu utjecati na kvalitetu prijama. Po mogućnosti pokušajte poboljšati kvalitetu prijama tako da promijenite smjer antene ili odmaknete uređaje od televizora
- ako je slab prijam samo jednog kanala, precizno ugodite taj kanal

Kvaliteta slike s priključenih uređaja nije dobra:

- Provjerite jesu li uređaji ispravno priključeni.
- provjerite jesu li postavke slike pravilno postavljene

Televizor nije spremio postavke slike:

Provjerite je li lokacija televizora postavljena na kućni način rada. Taj vam način rada omogućuje fleksibilnost pri promjeni i spremanju postavki.

Slika nije prilagođena zaslonu, prevelika je ili premala:

Pokušajte s drugim formatom slike. **Slika je u nepravilnom položaju:**

Signali slike s nekih uređaja možda nisu dobro prilagođeni zaslonu. Provjerite izlaz signala na uređaju.

Slika je ispremiješana.

Možda vam treba modul uvjetnog pristupa (Conditional Access Module) za pristup sadržaju. Provjerite s operatorom.

Na zaslonu televizora prikazat će se "e-naljepnica" s informacijama:

TV je u načinu rada **[Trgovina]**. Uklonite e-naljepnicu postavljanjem televizora u način rada **[Dom]**, a zatim ga ponovo pokrenite. Dodatne informacije potražite u **Postavljanje** televizora > **Promjena drugih postavki** > **Položaj TV-a** (Stranica 37).

Problemi sa zvukom

Slika se vidi, ali nema zvuka:

Ako ne otkrije nikakav audiosignal, televizor automatski isključuje audioizlaz – to ne ukazuje na kvar.

- Provjerite jesu li svi kabeli ispravno priključeni.
- Provjerite nije li glasnoća postavljena na 0.
- Provjerite nije li zvuk isključen.
- Provjerite je li na izborniku zvuka uključena postavka TV zvučnika.
- Provjerite je li izlaz za zvuk na televizoru povezan s ulazom za zvuk na HTS uređaju koji je omogućen za HDMI CEC / podržava EasyLink. Trebao bi se začuti zvuk iz zvučnika HTS uređaja.

Slika se vidi, ali je kvaliteta zvuka loša:

provjerite jesu li postavke zvuka pravilno postavljene

Slika se vidi, ali zvuk dopire iz samo jednog zvučnika:

provjerite je li balans zvuka postavljen na centar

Problemi s HDMI vezom

Postoje problemi s HDMI uređajima:

- imajte na umu da podrška za HDCP (High-bandwidth Digital Contents Protection – širokopojasna zaštita digitalnog sadržaja) može produljiti vrijeme koje je televizoru potrebno da prikaže sadržaj iz HDMI uređaja
- ako televizor ne prepoznaje HDMI uređaj i ne prikazuje se slika, pokušajte postaviti neki drugi pa ponovno vratiti ovaj uređaj
- ako se čuje isprekidani zvuk, provjerite jesu li izlazne postavke HDMI uređaja ispravne
- Ako koristite HDMI-DVI adapter ili HDMI-DVI kabel, pazite da dodatni audiokabel bude priključen na AUDIO L/R ili AUDIO IN (samo minipriključak).

Ne možete koristiti značajke funkcije EasyLink:

Provjerite jesu li vaši HDMI uređaji kompatibilni sa standardom HDMI-CEC. Značajke funkcije EasyLink funkcioniraju samo sa standardima koji su kompatibilni sa standardom HDMI-CEC.

Ako je audiouređaj koji je omogućen za HDMI CEC povezan s televizorom, a na televizoru se prilikom isključivanja zvuka ili pak povećavanja ili smanjivanja glasnoće ne prikazuje ikona isključenog zvuka ili glasnoće.

To je normalno ponašanje kada je priključen uređaj koji je omogućen za HDMI CEC.

Problemi s USB vezom

Ne prikazuje se sadržaj s USB uređaja:

- Provjerite je li USB uređaj za pohranu postavljen na standard "Mass Storage Class" kako je opisanu u dokumentaciji uređaja.
- Provjerite je li USB uređaj za pohranu kompatibilan s televizorom.
- Provjerite podržava li televizor audiodatoteke i slikovne datoteke.

Audiodatoteke i slikovne datoteke se ne reproduciraju ili se ne prikazuju pravilno: Radne značajke prijenosa USB uređaja za pohranu mogu ograničavati brzinu prijenosa podataka na televizor, što dovodi do slabe reprodukcije.

Problemi pri priključivanju računala

Računalni prikaz na televizoru nije stabilan:

- provjerite jesu li na računalu postavljene podržana razlučivost i brzina osvježavanja
- postavite format slike televizora koji nije skaliran

7 Tehnički podaci

Pregled

Podaci o proizvodu podložni su promjeni bez najave. Detaljne specifikacije potražite na adresi <u>www.philips.com/support</u>.

Napajanje i prijem

Napajanje

- Napajanje: AC 220-240 V~; 50-60 Hz
- Temperatura okoline : 5 °C do 35 °C
- Podatke o potrošnji energije tijekom rada i u stanju pripravnosti potražite u specifikacijama proizvoda na adresi <u>www.philips.com/support</u>.

Prijam

- Antenski ulaz: 75 oma, koaksijalni (IEC75)
- DVB COFDM 2K/8K,
- Reprodukcija videozapisa: NTSC, PAL, SECAM
- Digitalna televizija: MPEG-4, DVB-T (zemaljski), DVB-C (kabelski), DVB-S (satelitski - samo kod nekih modela), MHP (Multimedia Home Platform (multimedijska kućna platforma) - samo u Italiji).
- Frekvencijska područja: VHF, UHF, S-Channel, Hyperband

Zaslon i zvuk

Slika/zaslon

- Vrsta zaslona: LCD Full HD W-UXGA
- Veličina dijagonale:
 - 81 cm / 32 inča
 - 94 cm / 37 inča
 - 102 cm / 40 inča
 - 107 cm / 42 inča
 - 117 cm / 46 inča
 - 132 cm / 52 inča
- Omjer širine i visine: široki format 16:9
- Rezolucija zaslona: 1920×1080 piksela, 100 Hz

- Poboljšanje slike Pixel Plus HD
- 1080 piksela, obrada slike 24/25/30/50/60 Hz
- 100 Hz LCD

Zvuk

- Izlazna snaga (RMS): 20 W
- Nevjerojatni Surround
- Čist zvuk
- Virtual 2.1 (nije dostupno na svim modelima)
- Mono/Stereo/NICAM (analogni NICAM na nekim modelima)

Rezolucije zaslona

Računalni formati - HDMI

(rezolucija - brzina osvježavanja)

640 × 480 - 60 Hz 800 × 600 - 60 Hz 1024 × 768 - 60 Hz 1360 × 768 - 60 Hz 1280 × 1024 - 60 Hz 1600 × 1200 - 60 Hz 1920 × 1080 - 60 Hz

Računalni formati - VGA

(rezolucija - brzina osvježavanja) 640 × 480 - 60 Hz

800 × 600 - 60 Hz 1024 × 768 - 60 Hz 1360 × 768 - 60 Hz

1280 × 1024 – 60 Hz 1600 × 1200 - 60 Hz 1920 × 1080 - 60 Hz

Video formati (rezolucija - brzina osvježavanja)

480i - 60 Hz 480p - 60 Hz 576i - 50 Hz 576p - 50 Hz 720p - 50 Hz, 60 Hz 1080i - 50 Hz, 60 Hz 1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, 60 Hz

Multimedija

Podržani uređaji za pohranu

USB (formata FAT ili DOS, samo oni koji su usklađeni sa standardom Mass Storage Class)

Podržane slikovne datoteke

JPEG (*.jpg, *.jpeg): EXIF, JFIF, SPIFF

Podržane video i audio datoteke

- AVI video (*.avi): MPEG-4 SP, MPEG-4 ASP, MPEG-4 Part 2
- AVI audio (*.avi): AC3, MPEG-1 L3, MPEG L2, AAC_ADTS, AAC_ISO
- MPEG video (*.mpg, *.mpeg, *.vob, *.ts): MPEG-1, MPEG-2
- MPEG audio (*.mp2, *.mp3, *.mpg, *.mpeg, *.vob): MPEG-1 Layer 2, MPEG-2 Layer 2, AC3
- MPEG-4 video (*.mp4): MPEG-4 AVC (H.264, L2-CIF), MPEG-4 AVC (H.264, L4-HD), MPEG-4 Part 2
- MPEG-4 audio (*.mp4): AAC-LC, AC3, AAC_ADTS, AAC_ISO, HE-AAC (v1, v2)
- MKV video (*.mkv): H.264
- MKV audio (*.mkv): HE-AAC, AC3

Podržane audio datoteke (bez videa)

- MPEG audio (*.mp3): MPEG-1 Layer 3
- WMA audio (*.wma, *.asf): WMA (v2 to v9.2)
- LPCM audio (*.lpcm, *.pcm, *.wav, *.aif, *.aiff): *.lpcm i *.pcm nisu podržane kod nekih modela.
- MPEG-4 audio (*.aac, *.mp4, *.m4a): AAC-LC, HE-AAC (v1, v2)
- Popisi za reprodukciju (*.pls, *.m3u)

Napomena: Nazivi multimedijskih datoteka ne smiju biti dulji od 128 znakova.

Mogućnost spajanja

Stražnji

- EXT 2: Komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R
- (za 40PFL6XX5) **EXT 2**: SCART (RGB/CVBS)

- (za 40PFL6XX5) EXT 3: komponentni (Y Pb Pr), Audio L/R. Dostupno samo kod nekih modela.
- **Slušalice**: Stereo minipriključnica od 3,5 mm
- SERV. U: Servisni priključak

Dno

- EXT 1: SCART (RGB/CVBS)
- HDMI ARC (1): HDMI 1.4, sukladno
 Audio Return Channel (ARC)
- HDMI (2): HDMI 1.3a
- (za 40PFL6XX5) HDMI (3): HDMI 1.3a
- DIGITAL AUDIO OUT: koaksijalni
- AUDIO IN: DVI/VGA stereo minipriključnica od 3,5 mm
- ANTENNA: koaksijalni, 75 ohma
- VGA: računalni ulaz

Bočni

- HDMI: HDMI 1.3c
- USB
- CI (Common Interface +)

Dimenzije

Napomena: Dimenzije i težine predstavljaju samo približne vrijednosti. Dizajn i specifikacije mogu se promijeniti bez prethodne obavijesti.

32PFL6XX5H

... bez postolja 472 mm (visina) x 777 mm (širina) x 42 mm (dubina); 9,5 kg (približno)

... s postoljem 540 mm (visina) x 777 mm (širina) x 221 mm (dubina); 11,6 kg (približno)

40PFL6XX5H

...bez postolja 593 mm (visina) x 966 mm (širina) x 41,5 mm (dubina); 13 kg (približno)

... s postoljem za televizor 641 mm (visina) × 966 mm (širina) × 242 mm (dubina); 16 kg (približno)

Hrvatski

32PFL3705H/32PFL3805H/32PFL5405H

... bez stalka 513 mm (visina) x 796 mm (širina) x 90 mm (dubina); 8,35 kg (približno)

... sa stalkom 559 mm (visina) × 796 mm (širina) × 221 mm (dubina); 9,67 kg (približno)

32PFL5605H/32PFL5625H

... bez stalka 501 mm (visina) × 790 mm (širina) × 92 mm (dubina); 10 kg (približno)

... sa stalkom 542 mm (visina) × 790 mm (širina) × 221 mm (dubina); 11,5 kg (približno)

37PFL5405H

... bez stalka 582 mm (visina) × 912,5 mm (širina) × 84 mm (dubina); 9,55 kg (približno)

... sa stalkom 626 mm (visina) × 912,5 mm (širina) × 236 mm (dubina); 11,55 kg (približno)

40PFL5605H/40PFL5625H/40PFL5605K/40 PFL5705H/40PFL5805H

... bez stalka 605 mm (visina) x 977 mm (širina) x 86 mm (dubina); 13,7 kg (približno)

... sa stalkom 649 mm (visina) × 977 mm (širina) × 236 mm (dubina); 16,1 kg (približno)

42PFL5405H

... bez stalka 640 mm (visina) × 1019 mm (širina) × 83 mm (dubina); 11,38 kg (približno)

... sa stalkom 683 mm (visina) × 1019 mm (širina) × 236 mm (dubina); 13,38 kg (približno)

46PFL5605H/46PFL5805H

... bez stalka 685 mm (visina) × 1122 mm (širina) × 87 mm (dubina); 17,9 kg (približno)

... sa stalkom 731 mm (visina) × 1122 mm (širina) × 268 mm (dubina); 21,3 kg (približno)

52PFL5605H

... bez stalka 764 mm (visina) × 1255 mm (širina) × 87 mm (dubina); 20 kg (približno)

... sa stalkom

813 mm (visina) × 1255 mm (širina) × 297 mm (dubina); 24 kg (približno)

UMv 3139 137 03585 - 20110113

8 Indeks

A

Ambilight - 14 audio sinkronizacija - 37 audiojezik - 36

В

blokada kanala, klasifikacija prema dobnoj skupini - 27 blokada kanala, postavljanje koda - 27 blokada kanala, pregled - 27 briga za zaslon - 11

С

CAM, omogućavanje - 57 CAM, umetanje - 56

D

daljinski upravljač, korištenje - 18 daljinski upravljač, na zaslonu - 18 daljinski upravljač, pregled - 16 dekođer - 52 demo - 32 digitalni kanali, precizno ugađanje - 35 digitalni kanali, pregled - 15 digitalni kanali, titlovi - 28 digitalni radio - 29 digitalni televizor - 15 dimenzije - 62

Е

EasyLink, gumbi - 55 EasyLink, omogućavanje - 53 EasyLink, prosljeđivanje tipke daljinskog upravljača - 54 EasyLink, značajke - 53 EasyLink, zvučnici televizora - 55 ekološke postavke, postavljanje - 11 ekološke postavke, pregled - 11 EPG, izbornik - 26 EPG, omogućavanje - 26 EPG, pregled - 26

F

format slike - 22

G

glasnoća, isključivanje - 21 glasnoća, podešavanje - 21

Н

HDMI - 41 HDMI ARC - 56

I

informacije, na Internetu - 15 informacije, na zaslonu - 15 instalacija kanala (automatska) - 34 instalacija kanala (ručna) - 35 isključivanje zvuka zvučnika televizora - 21 izbornik opcija - 20 izbornik, dodavanje uređaja - 20 izbornik, jezik - 36 izbornik, opcije - 20 izbornik, popis kanala - 20 izbornik, popis kanala - 20 izbornik, postavljanje - 20 izbornik, pregled - 19

J

jezik, drugo - 36 jezik, izbornik - 36

Κ

kanali, ažuriranje - 33

kanali, instalacija (automatska) - 34 kanali, instalacija (ručna) - 35 kanali, omiljeni - 26 kanali, precizno ugađanje (analogno) - 36 kanali, precizno ugađanje (digitalno) - 35 kanali, precizno ugađanje (digitalno) - 35 kanali, premjena - 21 kanali, promjena - 21 kanali, promjena redoslijeda - 33 kanali, skrivanje ili prikaz - 33 Kensington brava - 12 klasifikacija prema dobnoj skupini - 27 kraj korištenja - 11 kućni način rada - 37

Μ

mijenjanje kanala - 21 mjerač vremena - 27 mjesto, kuća ili trgovina - 37 montiranje televizora na zid - 13 multimedija, pregled - 15 multimedija, reprodukcija datoteka - 28

Ν

način rada za trgovine - 37 napajanje - 61 nastojanja u zaštiti okoliša - 11

0

održavanje - 11 osobe oštećena sluha - 30

Ρ

pametna slika - 22 pametni zvuk - 22 početni izbornik - 19 popis kanala - 20 popis omiljenih, dodavanje - 26 popis omiljenih, odabir - 26

postavke slike - 31 postavke zvuka - 32 postavke, pomoćnik - 31 postavke, slika - 31 postavke, zvuk - 32 postavljanje televizora - 14 povezivanje uređaja - 41 povezivanje, antena - 40 povezivanje, dekoder kanala - 52 povezivanje, napajanje - 40 povezivanje, računalo - 52 povezivanje, USB - 28 preimenovanje kanala - 33 priključci na dnu - 42 priključci na stražnjoj strani - 42 priključci, donja strana - 42 priključci, stražnja strana - 42 promjena redoslijeda kanala - 33

R

računalo, povezivanje - 52 računalo, rezolucije zaslona - 61 razlučivost zaslona - 61 recikliranje - 11 registracija uređaja - 9

S

sat - 37 Scenea, omogućavanje - 29 Scenea, učitavanje slike - 29 sigurnost - 9 slabovidne osobe - 30 smart card - 56 softver, ažuriranje putem Interneta - 38 specifikacije - 61

Т

tehničke specifikacije - 61

teletekst 2.5 - 26 teletekst, digitalni tekst - 25 teletekst, dvostruki prikaz - 25 teletekst, izbornik - 25 teletekst, jezik - 36 teletekst, omogućavanje - 25 teletekst, podstranice - 25 teletekst, pretraživanje - 25 titlovi, analogni - 27 titlovi, digitalni - 27 titlovi, jezik - 28, 36 tvorničke postavke - 32

υ

univerzalni pristup, omogućavanje - 30 uređaji, dodavanje - 23 uređaji, gledanje - 23

Ζ

zadane postavke - 32 zajedničko sučelje - 56





© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V. Sva prava pridržana. Broj dokumenta 313913703585