

55BDL3102H
V1.00



www.philips.com/welcome

Руководство пользователя (на русском языке)

PHILIPS

SignageSolutions

Правила техники безопасности

Указания по мерам безопасности и техническому обслуживанию



ОСТОРОЖНО: Использование функций, органов управления или операций регулировки, отличных от указанных в данном документе, может привести к поражению электрическим током и опасным ситуациям, связанным с электрическими и/или механическими компонентами.

Прочитайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора.

Эксплуатация:

- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и не устанавливайте его рядом с кухонными плитами и другими источниками тепла.
- Не допускайте попадания каких-либо предметов в вентиляционные отверстия, а также нарушения надлежащего охлаждения электронных компонентов монитора из-за посторонних предметов.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- Для нормальной работы монитора при отсоединении шнура питания подождите 6 секунд перед повторным присоединением шнура питания.
- Всегда используйте только специальный шнур питания, поставляемый компанией Philips. Если шнур питания отсутствует, обратитесь в местный сервисный центр.
- Не подвержайте монитор воздействию сильной вибрации или сильным ударами во время работы.
- Не допускайте падения монитора или ударов по нему во время эксплуатации или транспортировки.
- Рым-болт предназначен для использования при техобслуживании и установке в короткие сроки. Рекомендуем использовать рым-болт не более 1 часа. Запрещается длительное использование. При использовании рым-болта под экраном должно быть свободное пространство.

Уход:

- Во избежание возможных повреждений не давите на ЖК-панель. При перемещении удерживайте монитор за рамку, не поднимайте монитор, касаясь руками или пальцами ЖК-панели.
- Если монитор не используется в течение длительного времени, отключите его от электрической розетки.
- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистка проводится влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Никогда не используйте органические растворители, например, спирт или жидкости, содержащие аммиак, для очистки монитора.
- Во избежание поражения электрическим током или неустраняемого повреждения монитора, не подвержайте его воздействию пыли, дождя, воды или чрезмерной влажности.
- Если монитор намок, как можно скорее протрите его сухой тканью.
- Если в монитор попадет постороннее вещество или вода, немедленно отключите питание и отсоедините шнур питания. Затем удалите постороннее вещество или воду и отправьте монитор в сервисный центр.
- Не храните и не используйте монитор в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей, повышенной или пониженной температуры.
- С целью поддержания наилучших эксплуатационных характеристик монитора и продления срока эксплуатации настоятельно рекомендуется использовать монитор в помещении, соответствующем следующим требованиям к температуре и влажности.
 - Температура: 0-40°C 32-104°F
 - Влажность: 20-80% относительной влажности
- Температура ЖК-панели должна постоянно составлять 25 градусов Цельсия для обеспечения оптимальной яркости.

ВАЖНО: Если монитор не используется, рекомендуется всегда запускать экранную заставку. Если устройство используется для показа статического изображения, запустите приложение для периодического обновления экрана. Непрерывное воспроизведение статических изображений в течение продолжительного периода времени может привести к "выгоранию", "остаточное" или "фантомное" изображению на экране. Это широко известная особенность ЖК-мониторов. В большинстве случаев "выгорание", "остаточное" или "фантомное" изображение постепенно исчезнут после выключения питания.

ОСТОРОЖНО: Серьезные признаки "выгорания", "остаточного" или "фантомного" изображения не исчезнут, и устранить их нельзя. Условия гарантии на данное явление не распространяются.

Обслуж.:

- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- При необходимости ремонта или интеграции в другие системы обратитесь в местный сервисный центр.
- Не подвержайте монитор воздействию прямых солнечных лучей.



В случае нарушения нормальной работы монитора при выполнении инструкций данного руководства обратитесь к специалисту или в местный сервисный центр.

Прочитайте и неукоснительно соблюдайте приведенные ниже инструкции при подключении и эксплуатации монитора.



- Если монитор не используется в течение длительного времени, отключите его от электрической розетки.
- Отсоедините монитор от электрической розетки перед выполнением очистки. Очистка проводится влажной тканью. Экран можно протирать сухой тканью при выключенном питании. Запрещено использование спирта, растворителей и жидкостей на основе аммиака.
- В случае нарушения нормальной работы монитора при выполнении инструкций данного руководства, обратитесь к специалисту сервисного центра.
- Крышку корпуса должен открывать только квалифицированный специалист сервисной службы.
- Предохраняйте монитор от воздействия прямого солнечного света и не устанавливайте его рядом с кухонными плитами и другими источниками тепла.
- Не допускайте попадания посторонних предметов в вентиляционные отверстия, поскольку это приводит к нарушению охлаждения электронных компонентов монитора.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия на корпусе монитора.
- Не допускайте попадания влаги на монитор. Во избежание поражения электрическим током, не используйте монитор под дождем или при повышенной влажности.
- Выключив монитор посредством отсоединения шнура питания или кабеля питания постоянного тока, подождите 6 секунд перед подсоединением шнура питания или кабеля питания постоянного тока с целью обеспечения нормального режима эксплуатации.
- Во избежание поражения электрическим током или неустраняемого повреждения монитора, не используйте монитор под дождем или при повышенной влажности.
- При установке монитора удостоверьтесь, что штепсельная вилка и электрическая розетка находятся в легко доступном месте.
- **ВАЖНО:** При использовании монитора рекомендуется запускать экранную заставку. Если высококонтрастный видеокادر остается на экране в течение длительного времени, в передней части экрана может сохраняться "остаточное" или "фантомное" изображение. Это хорошо известное явление, вызываемое недостатками ЖК-технологии. В большинстве случаев остаточное изображение постепенно исчезает после выключения монитора. Обращаем ваше внимание на то, что дефект остаточного изображения не устраняется и не входит в условия гарантии.

Декларация соответствия ЕС

Данное устройство соответствует требованиям, изложенным в Директиве Совета ЕС о сближении законодательства государств-членов в отношении электромагнитной совместимости (2014/30/EC), низковольтного оборудования (2014/35/EC), Директива об ограничении использования опасных веществ (RoHS) (2011/65/EC).

После прохождения испытаний установлено соответствие устройства согласованным стандартам для оборудования информационных технологий, опубликованным в разделе "Директивы" официального бюллетеня Европейского Союза.

Предупреждение об аварийном отключении (ESD)

Если пользователь находится рядом с монитором, это может привести к его разрядке и перезагрузке с отображением главного меню.

Внимание!

Оборудование соответствует требованиям для класса А стандарта EN55032/CISPR 32. В жилых помещениях устройство может создавать радиопомехи.

Заявление Федеральной Комиссии Связи (FCC) (только для США).



ПРИМЕЧАНИЕ. Данное оборудование прошло проверку и признано соответствующим ограничениям, установленным для цифровых устройств класса А в соответствии с Частью 15 правил ФКС США. Эти предельные значения призваны обеспечить разумную защиту от вредных помех при эксплуатации оборудования в коммерческой среде. Данное оборудование вырабатывает, использует и излучает энергию радиочастот и, в случае невыполнения инструкций по установке и эксплуатации может создать вредные помехи для средств радиосвязи. Работа данного оборудования в жилых зонах может создавать вредные помехи. В этом случае пользователь обязан устранить возникшие помехи своими силами и за свой счет.



Внесение изменений или модификаций, не утвержденных сторонами, ответственными за соблюдение нормативных требований, приводит к аннулированию разрешения пользователя на использование оборудования.

Для подключения монитора к компьютеру используйте только экранированный кабель RF, который поставляется в комплекте с монитором. Для профилактики повреждений устройства, которые приводят к пожару или поражению электрическим током, не допускайте попадания в устройство дождевой воды или влаги.

Устройство соответствует требованиям части 15 Правил FCC. Эксплуатация производится с учетом следующих условий: (1) устройство не должно создавать вредных помех; и (2) устройство должно принимать любые помехи, включая те, которые могут негативно повлиять на его работу.

Envision Peripherals Inc.
47409 Seabridge Drive
Fremont, CA 94538
Тел: 510-770-9988

Декларация Польского центра испытаний и сертификации

Оборудование получает питание из электрической розетки с прилагаемой схемой защиты (розетка для вилки с тремя контактами). Все совместно работающее оборудование (компьютер, монитор, принтер и т. д.) подключается к одному источнику питания.

Фазовый провод внутренней электропроводки помещения должен иметь резервное устройство защиты от короткого замыкания в форме предохранителя с номинальной силой тока не более 16 ампер (A).

Для полного отключения оборудования выньте силовой кабель из розетки, расположенной недалеко от оборудования, в легко доступном месте.

Защитный знак "B" подтверждает соответствие оборудования требованиям об использовании защиты стандартов PN-93/T-42107 и PN-89/E-06251.

Wymagania Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji

Urządzenie powinno być zasilane z gniazda z przyłączonym obwodem ochronnym (gniazdo z kolkiem). Współpracujące ze sobą urządzenia (komputer, monitor, drukarka) powinny być zasilane z tego samego źródła.

Instalacja elektryczna pomieszczenia powinna zawierać w przewodzie fazowym rezerwową ochronę przed zwarciami, w postaci bezpiecznika o wartości znamionowej nie większej niż 16A (amperów).

W celu całkowitego wyłączenia urządzenia z sieci zasilania, należy wyjąć wtyczkę kabla zasilającego z gniazda, które powinno znajdować się w pobliżu urządzenia i być łatwo dostępne.

Znak bezpieczeństwa "B" potwierdza zgodność urządzenia z wymaganiami bezpieczeństwa użytkowania zawartymi w PN-93/T-42107 i PN-89/E-06251.

Pozostałe instrukcje bezpieczeństwa

- Nie należy używać wtyczek adapterowych lub usuwać kolka obwodu ochronnego z wtyczki. Jeżeli konieczne jest użycie przedłużacza to należy użyć przedłużacza 3-żyłowego z prawidłowo połączonym przewodem ochronnym.
- System komputerowy należy zabezpieczyć przed nagłymi, chwilowymi wzrostami lub spadkami napięcia, używając eliminatora przepięć, urządzenia dopasowującego lub bezzakłóceniewego źródła zasilania.
- Należy upewnić się, aby nie leżało na kablach systemu komputerowego, oraz aby kable nie były umieszczone w miejscu, gdzie można byłoby na nie nadeptywać lub potykać się o nie.
- Nie należy rozlewać napojów ani innych płynów na system komputerowy.
- Nie należy wpychać żadnych przedmiotów do otworów systemu komputerowego, gdyż może to spowodować pożar lub porażenie prądem, poprzez zwarcie elementów wewnętrznych.
- System komputerowy powinien znajdować się z dala od grzejników i źródeł ciepła. Ponadto, nie należy blokować otworów wentylacyjnych. Należy unikać kładzenia luźnych papierów pod komputer oraz umieszczania komputera w ciasnym miejscu bez możliwości cyrkulacji powietrza wokół niego.

Электрические, магнитные и электромагнитные поля ("ЭМП")

1. Мы производим и реализуем многие продукты, предназначенные для потребителей, которые, подобно электронной аппаратуре, в целом, обладают способностью излучать и принимать электромагнитные сигналы.
2. Одним из основных принципов нашей деятельности является принятие всех необходимых мер по технике безопасности и охране здоровья, обеспечивая соответствие нашей продукции всем применимым требованиям законодательства и соблюдение стандартов ЭМП, действующих во время выпуска продукции.
3. Мы стремимся к разработке, производству и реализации продуктов, не оказывающих вредного воздействия на здоровье.
4. На основании научных доказательств, существующих на сегодняшний день, мы подтверждаем безопасность эксплуатации устройств в случае их использования по назначению и соблюдения инструкций по обращению.
5. Мы принимаем активное участие в разработке международных стандартов ЭМП и безопасности, и поэтому ожидаем дальнейшего развития в области стандартизации для внедрения на ранних этапах производства продукции.

Информация только для Великобритании



ВНИМАНИЕ - ДЛЯ УСТАНОВКИ УСТРОЙСТВА ТРЕБУЕТСЯ ЗАЗЕМЛЕНИЕ.

ВАЖНО:


Монитор поставляется в комплекте с литой штепсельной вилкой 13А утвержденного образца. Для замены предохранителя с вилкой этого типа выполните следующие действия:

1. Снимите крышку отсека предохранителя и извлеките предохранитель.
2. Установите новый предохранитель: BS 1362 5A, A.S.T.A. или другого вида, утвержденного BSI.
3. Установите крышку отсека предохранителя на место.

Если установленная вилка не подходит для вашей сетевой розетки, срежьте ее и установите на ее место соответствующую 3-контактную вилку.

Если на сетевой вилке имеется предохранитель, он должен быть рассчитан на силу тока в 5 А. При использовании вилки без предохранителя сила тока предохранителя в распределительном щите не должна превышать 5 А.

ПРИМЕЧАНИЕ. Отрезанную вилку необходимо уничтожить, во избежание поражения электрическим током в случае ее подключения к розетке 13А в другом месте.



Присоединение вилки

Провода силового кабеля окрашены в соответствии со следующей системой расцветки:

ГОЛУБОЙ - "НЕЙТРАЛЬНЫЙ" ("N")

КОРИЧНЕВЫЙ - "ПОД НАПРЯЖЕНИЕМ" ("L")

ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый - "ЗЕМЛЯ" ("E")

1. ЗЕЛЕНый и ЖЕЛТЫЙ провода присоединяют к контакту штепсельной вилки, обозначенному буквой "E" или символом "Земля", либо окрашенному в ЗЕЛЕНый или ЖЕЛТО-ЗЕЛЕНый цвет.
2. ГОЛУБОЙ провод присоединяют к контакту, обозначенному буквой "N" или окрашенному в ЧЕРНый цвет.
3. КОРИЧНЕВый провод присоединяют к контакту, обозначенному буквой "L" или окрашенному в КРАСНый цвет.

Перед установкой крышки вилки убедитесь в том, что клемма для подключения шнура закреплена вокруг изоляционной оболочки кабеля, а не просто вокруг трех проводов.

Информация для Северной Европы (стран Северной Европы)

Placering/Ventilation

VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅ PLATS.

Placering/Ventilation

ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGSFOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE.

Paikka/Ilmankierto

VAROITUS:

SIIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIESTA.

Plassering/Ventilasjon

ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

China RoHS

根据中国大陆《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》，以下部分列出了本产品中可能包含的有害物质的名称和含量。

部件名称	有害物质					
	铅 (Pb)	汞 (Hg)	镉 (Cd)	六价铬 (Cr (VI))	多溴联苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
外壳	○	○	○	○	○	○
液晶显示屏	×	○	○	○	○	○
电路板组件*	×	○	○	○	○	○
电源适配器	×	○	○	○	○	○
电源线/连接线	×	○	○	○	○	○
遥控器	×	○	○	○	○	○

本表格依据SJ/T 11364 的规定编制。

*: 电路板组件包括印刷电路板及其构成的零部件，如电阻、电容、集成电路、连接器等。

○: 表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572规定的限量要求以下。

×: 表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T 26572规定的限量要求。

上表中打“×”的部件，应功能需要，部分有害物质含量超出GB/T 26572规定的限量要求，但符合欧盟RoHS法规要求（属于豁免部分）。

备注：上表仅做为范例，实际标示时应依照各产品的实际部件及所含有害物质进行标示。



此标识指期限(十年)，电子电气产品中含有的有害物质在正常使用的条件下不会发生外泄或突变，电子电气产品用户使用该电子电气产品不会对环境造成严重污染或对其人身、财产造成严重损害的期限。

《废弃电器电子产品回收处理管理条例》提示性说明

为了更好地关爱及保护地球，当用户不再需要此产品或产品寿命终止时，请遵守国家废弃电器电子产品回收处理相关法律法规，将其交给当地具有国家认可的回收处理资质的厂商进行回收处理。

警告

此为A级产品。在生活环境中，该产品可能会造成无线电干扰。在这种情况下，可能需要用户对干扰采取切实可行的措施。

單元	限用物質及其化學符號					
	鉛 (Pb)	汞 (Hg)	鎘 (Cd)	六價鉻 (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 (PBB)	多溴二苯醚 (PBDE)
塑料外框	○	○	○	○	○	○
後殼	○	○	○	○	○	○
液晶面板	—	○	○	○	○	○
電路板組件	—	○	○	○	○	○
底座	○	○	○	○	○	○
電源線	—	○	○	○	○	○
其他線材	—	○	○	○	○	○
遙控器	—	○	○	○	○	○
喇叭	—	○	○	○	○	○
備考1. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。						
備考2. “—” 係指該項限用物質為排除項目。						

警語：使用過度恐傷害視力。

注意事項：

- (1) 使用30分鐘請休息10分鐘。
- (2) 未滿2歲幼兒不看螢幕，2歲以上每天看螢幕不要超過1小時。

警告使用者：

此為甲類資訊技術設備，於居住環境中使用時，可能會造成射頻擾動，在此種情況下，使用者會被要求採取某些適當的對策。

Turkey RoHS:

Türkiye Cumhuriyeti: EEE Yönetmeliğine Uygundur.

Ukraine RoHS:

Обладнання відповідає вимогам Технічного регламенту щодо обмеження використання деяких небезпечних речовин в електричному та електронному обладнанні, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 грудня 2008 № 1057

Утилизация по окончании срока службы

Данный монитор для общественных мест содержит материалы, которые могут быть переработаны и использованы повторно. Специализированные компании могут осуществить переработку данного изделия, чтобы увеличить количество повторно используемых материалов и сократить количество утилизируемых материалов.

Ознакомьтесь с местными правилами утилизации старого монитора и упаковки. Эти правила можно получить у местного торгового агента Philips.

(Для жителей Канады и США)

Данный продукт может содержать свинец и (или) ртуть. Утилизация производится в соответствии с местными государственными и федеральными нормами. Дополнительная информация о переработке представлена на веб-сайте: (Программа по обучению потребителей)

Директива по отходам электрического и электронного оборудования (WEEE)

Вниманию пользователей частных домашних хозяйств Евросоюза



Данная маркировка на изделии или на его упаковке обозначает, что согласно Директиве ЕС 2012/19/EU по отработавшему электрическому и электронному оборудованию данное изделие не допускается утилизировать вместе с обычными бытовыми отходами. Вы несете ответственность за утилизацию данного оборудования в специально предназначенных местах сбора отходов электрического и электронного оборудования. Для определения мест утилизации отходов электрического и электронного оборудования обратитесь в местные органы власти, организацию по утилизации отходов, обслуживающую ваше домашнее хозяйство, или в магазин, где было приобретено данное изделие.

Вниманию пользователей в США:

Утилизация производится в соответствии с местными, государственными и федеральными законами. Для получения информации об утилизации и вторичной переработке посетите веб-сайт: или .

Директивы об утилизации по окончании срока службы - Вторичная переработка



Данный монитор для общественных мест содержит материалы, которые могут быть переработаны. Утилизация производится в соответствии с местными, государственными и федеральными законами.

Ограничения на использование опасных веществ (Индия)

Данное устройство соответствует "Правилам об отходах электронного оборудования (управлении) 2016" (Глава V, правило 16, подпункт (1)). Поскольку новое электрическое и электронное оборудование, а также компоненты, детали, запасные части и расходные материалы не содержат свинец, ртуть, кадмий, шестивалентный хром, полибромированные бифенилы и полибромированные дифениловые эфиры сверх максимальной концентрации 0,1% от массы в гомогенных материалах, установленных для свинца, ртути, шестивалентного хрома, полибромированных бифенилов и полибромированных дифениловых эфиров, а также 0,01% от массы в гомогенных материалах, установленных для кадмия, кроме исключений, приведенных в Приложении 2 к Правилам.

Декларация по утилизации электронного мусора в Индии



Данный символ на изделии или на упаковке указывает, что данный продукт нельзя утилизировать вместе с бытовыми отходами. Напротив, ответственность за доставку использованного оборудования на специальный пункт сбора для дальнейшей переработки или утилизации использованного электрического и электронного оборудования лежит на пользователе. Раздельный сбор и переработка использованного оборудования при его утилизации помогают сберечь природные ресурсы и гарантировать то, что такая переработка защитит здоровье человека и окружающую среду. Для получения информации о местах приема использованного оборудования для переработки в Индии обращайтесь на веб-сайт, ссылка на который приведена ниже.

Для просмотра дополнительной информации об отходах электронного оборудования посетите веб-сайт <http://www.india.philips.com/about/sustainability/recycling/index.page>. Чтобы узнать о местах приема отработанного оборудования на переработку в Индии, обратитесь по указанным ниже адресам.

Телефон горячей линии: 1800-425-6396 (С понедельника по субботу, с 9:00 до 17:30)

Пункт централизованного сбора отходов электронного оборудования

Адрес: TPV Technology India Private Limited, 59, Махешвари Харар, 1st Main Road, Mahadevapura Post, Whitefield Road Bangalore, штат Карнатака, PIN: 560048, Тел.: 080-3023-1000

Эл. почта: india.callcentre@tpv-tech.com

Батареи



Для ЕС: Символ перечеркнутого мусорного контейнера на колесах указывает на недопустимость утилизации использованных батарей с другими бытовыми отходами! В соответствии с нормативами и законодательством страны для надлежащей утилизации и переработки использованных батарей используется отдельная служба сбора.

Для получения сведений о сборе отходов и доступных способах переработки обратитесь в местные органы управления.

В Швейцарии: И использованные батареи подлежат возврату в пункт продажи.

Другие страны, не входящие в ЕС: По вопросам утилизации использованных батарей обращайтесь с местные органы управления.

В соответствии с Директивой 2006/66/ЕС Европейского Союза не допускается ненадлежащая утилизация батарей. Сбор использованных батарей осуществляется отдельной местной службой.



Após o uso, as pilhas e/ou baterias deverão ser entregues ao estabelecimento comercial ou rede de assistência técnica autorizada.

Information for EAC	
Месяц и год производства	См. информацию на паспортной табличке.
Name and location of manufacturer	ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия
Importer and information	Наименование организации: ООО "Профтехника" Адрес: 3-й Проезд Марьиной рощи, 40/1 офис 1. Москва, 127018, Россия Контактное лицо: Наталья Астафьева, +7 495 640 20 20 nat@profdisplays.ru

Содержание

1. Распаковка и установка.....	1
1.1. Распаковка.....	1
1.2. Комплект поставки.....	1
1.3. Сведения по установке.....	1
1.4. Настенный монтаж.....	2
1.4.1. Решетка VESA.....	2
1.5. Монтаж в вертикальном положении.....	3
1.5.1. Использование направляющего ролика для установки логотипа в вертикальном положении.....	3
1.5.2. Удаление логотипа.....	3
1.6. Инструкции по использованию набора для выравнивания.....	4
1.6.1. Установка набора для выравнивания.....	4
2. Описание деталей и функций.....	5
2.1. Панель управления.....	5
2.2. Контакты вход/выход.....	6
2.3. Пульт дистанционного управления.....	7
2.3.1. Общие функции.....	7
2.3.2. Идентификатор пульта ДУ.....	8
2.3.3. Установка батареек в пульт дистанционного управления.....	9
2.3.4. Обращение с пультом дистанционного управления.....	9
2.3.5. Зона действия пульта дистанционного управления.....	9
3. Подключение внешнего оборудования.....	10
3.1. Подключение внешнего оборудования (DVD/VCR/VCD).....	10
3.1.1. Использование входа КОМПОНЕНТНОГО видеосигнала.....	10
3.1.2. Использование входного разъема Источник видеосигнала.....	10
3.1.3. Использование входа видеосигнала HDMI.....	11
3.2. Подключение ПК.....	11
3.2.1. Использование входа VGA.....	11
3.2.2. Использование входа DVI.....	11
3.2.3. Использование входа HDMI.....	12
3.2.4. Использование входного разъема DisplayPort.....	12
3.3. Подключение аудио оборудования.....	12
3.3.1. Подключение внешних динамиков.....	12
3.4. Подключение нескольких мониторов "цепочкой".....	13
3.4.1. Подключение монитора.....	13
3.4.2. Подключение источника цифрового видеосигнала.....	13
3.5. Подключение через ИК-порт.....	13
3.6. Подключение ИК-канала управления.....	14
3.7. Проводное подключение к сети.....	14
4. Эксплуатация.....	15
4.1. Просмотр подключенного источника видеосигнала.....	15
4.2. Изменение формата изображения.....	15
4.3. Воспроизведение мультимедийных файлов через локальную сеть.....	15
4.3.1. Настройка сети.....	15
4.3.2. Правила пользования DLNA-DMP.....	15
4.3.3. Правила пользования DLNA-DMP на компьютере.....	16
4.4. Воспроизведение мультимедийных файлов с USB накопителя.....	16
4.5. Параметры воспроизведения.....	17
4.5.1. Прослушивание музыки.....	17
4.5.2. Просмотр фильмов.....	17
4.5.3. Просмотр фотографий.....	17
4.6. Правила пользования браузером Opera (HTML5).....	18
5. Смена параметров.....	19
5.1. Настройки.....	19
5.1.1. Изображение.....	19
5.1.2. Звук.....	20
5.1.3. Мозаика.....	20
5.1.4. Сеть.....	21
5.1.5. Хранение.....	22
5.1.6. Общие параметры.....	23
5.1.7. Расшир.....	26
5.1.8. Веб-управление.....	26
5.1.9. FTP-сервер.....	29
6. Совместимость с USB устройствами.....	31
7. Режим ввода.....	33
8. Политика относительно поврежденных пикселей.....	34
8.1. Пиксели и субпиксели.....	34
8.2. Типы дефектов пикселей + определение точки.....	34
8.3. Дефекты в виде ярких точек.....	34
8.4. Дефекты в виде черных точек.....	35
8.5. Близость областей дефектов пикселей.....	35
8.6. Допуски на дефекты пикселей.....	35
8.7. MURA.....	35
9. Инструкции по очистке, поиску и устранению неисправностей.....	36
9.1. Очистка.....	36
9.2. Устранение неисправностей.....	37
10. Технические характеристики.....	38

1. Распаковка и установка


1.1. Распаковка

- Данное устройство упаковано в картонную коробку, вместе со стандартными комплектующими.
- Дополнительные комплектующие упакованы отдельно.
- В связи с размером и весом монитора, рекомендуется перемещать его вдвоем.
- После вскрытия картонной коробки проверьте комплектность и состояние ее содержимого.


1.2. Комплект поставки

Проверьте наличие следующих изделий в полученном комплекте поставки:

- ЖК-монитор
- Краткое руководство пользователя
- Пульт дистанционного управления с батарейками AAA
- Сетевой кабель
- Кабель RS232
- Кабель шлейфового подключения RS232
- Направляющий ролик для установки логотипа
- Набор для выравнивания 1: 1 шт.
- Набор для выравнивания 2: 2 шт.
- Винт с барашком: 8 шт.



Краткое руководство пользователя




Пульт дистанционного управления с батарейками AAA


* Поставляемый сетевой шнур отличается, в зависимости от пункта назначения.




Сетевой кабель




Кабель шлейфового подключения RS232



Кабель RS232



Направляющий ролик для установки логотипа



Набор для выравнивания 1



Набор для выравнивания 2



Винт с барашком

* Различия зависят от региона.

Конструкция монитора и комплект принадлежностей могут отличаться от показанных на рисунке.

ПРИМЕЧАНИЯ.


- Убедитесь в том, что для всех других регионов применяется сетевой кабель, который соответствует напряжению переменного тока в электрической розетке, предусмотрен нормами по технике безопасности, принятыми в определенной стране, и утвержден ими.
- Сохраняйте коробку и упаковочный материал для перевозки монитора.

1.3. Сведения по установке

- В связи с высоким энергопотреблением, рекомендуется использовать только ту штепсельную вилку, которая была специально разработана для данного монитора. При необходимости удлинения линии обратитесь в сервисный центр компании.
- Во избежание опрокидывания, монитор устанавливают на ровную поверхность. Расстояние от задней стенки монитора до стены должно быть достаточным для надлежащей вентиляции. Для продления срока службы электронных компонентов не устанавливайте монитор на кухне, в ванной и других местах с повышенной влажностью.
- Нормальная работа монитора возможна на высоте до 3.000м. При установке на высоте более 3.000м возможны нарушения в работе устройства.

1.4. Настенный монтаж

Для настенного монтажа монитора необходимо получить стандартный комплект для настенного монтажа (приобретается за дополнительную плату). Мы рекомендуем использовать интерфейс крепления, соответствующий требованиям стандарта TUV-GS и (или) UL1678 в Северной Америке.



1. Застелите стол защитным листом, которым был обернут монитор при упаковке, чтобы не поцарапать экран.
2. Проверьте наличие всех принадлежностей для монтажа монитора (настенный крепеж, потолочный крепеж, настольная подставка и т. д.)
3. Выполните инструкции, описанные для базового монтажного комплекта. Несоблюдение инструкций по монтажу может привести к повреждению оборудования, либо травме пользователя или установщика. Гарантия на устройство не распространяется на повреждения, связанные с неправильной установкой.
4. С комплектом для настенного монтажа используйте монтажные винты М6 (длина которых на 10 мм больше толщины монтажного кронштейна) и хорошо затяните их.

1.4.1. Решетка VESA

55BDL3102H	400(Г) × 400 (В) мм
------------	---------------------


Внимание:

Для защиты монитора от падения:

- Для настенного или потолочного монтажа монитора мы рекомендуем использовать металлические кронштейны, приобретаемые за дополнительную плату. Подробные инструкции по монтажу представлены в руководстве, которое поставляется в комплекте с кронштейном.
- Для уменьшения вероятности травм и повреждений от падения монитора в случае землетрясения или других стихийных бедствий проконсультируйтесь с производителем кронштейна о выборе места для монтажа.

Требования по обеспечению вентиляции при установке в закрытых сооружениях


Для обеспечения рассеивания тепла оставьте пространство между монитором и окружающими предметами, как показано на диаграмме ниже.



1.5. Монтаж в вертикальном положении


Монитор можно установить в вертикальном положении.

1. Снимите прикрепленную подставку.
2. Поверните монитор на 90 градусов по часовой стрелке. Логотип **"PHILIPS"** должен оказаться С ЛЕВОЙ СТОРОНЫ от вас в положении лицом к монитору.




1.5.1. Использование направляющего ролика для установки логотипа в вертикальном положении

1. Установите направляющую на левом верхнем углу лицевой рамки дисплея. Сложите оба ее угла.
2. Снимите защитную пленку с обратной стороны наклейки с логотипом **"PHILIPS"**. Прижмите направляющую левой рукой. Уложите наклейку с логотипом **"PHILIPS"** клеевой стороной вниз в паз для логотипа правой рукой и плотно прижмите ее к лицевой панели.
3. Выньте направляющий ролик.



1.5.2. Удаление логотипа

1. Приготовьте лист бумаги с разрезом по размеру логотипа для защиты передней панели от царапин.
2. С помощью ножа аккуратно снимите наклейку логотипа, подвигая под него лист бумаги.
3. Оторвите наклейку логотипа.




ПРИМЕЧАНИЕ. При монтаже монитора на стену обратитесь за консультацией к специалисту сервисного центра. Мы не несем ответственности за выполнение монтажа не специалистами сервисного центра.


1.6. Инструкции по использованию набора для выравнивания

1.6.1. Установка набора для выравнивания

- Перед установкой набора для выравнивания мониторы должны быть надлежащим образом установлены на кронштейн для видеостены.
- Для правильной установки набора для выравнивания обратитесь к квалифицированному специалисту. Мы не несем ответственности, если установка производится не специалистом.
- Использование винта с барашком облегчает установку набора для выравнивания.
- Использование набора для выравнивания 1 на четырех соседних мониторах.




- Использование набора для выравнивания 2 на двух соседних мониторах.



2. Описание деталей и функций

2.1. Панель управления



1

Кнопка служит для включения или перевода монитора в режим ожидания.

2

Включение и выключение звука.

3

Выбор источника сигнала.

- Нажмите на кнопку [OK] для вызова экранного меню.

4

Увеличение подстройки в режиме активации экранного меню или увеличение громкости при выключенном экранном меню.

5

Уменьшение подстройки в режиме активации экранного меню или уменьшение громкости при выключенном экранном меню.

6

Перемещение полосы подсветки вверх для настройки выбранного элемента при активном экранном меню.

7

Перемещение полосы подсветки вниз для настройки выбранного элемента при активном экранном меню.


8

Возврат к предыдущему меню в режиме активации экранного меню или активация экранного меню при выключенном экранном меню.

9 ИК-приемник пульта дистанционного управления и индикатор питания

- Получение команд от пульта дистанционного управления.
- Показывает рабочее состояние монитора без OPS:
 - При включении монитора загорается зеленый индикатор
 - При переходе монитора в режим ожидания загорается красный индикатор
 - При переходе монитора в режим АРМ загорается желтый индикатор
 - При выборе опции {РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ} мигает красный и зеленый индикатор
 - Мигающий красный индикатор указывает на то, что была выявлена неисправность
 - При отключении монитора от источника питания индикатор не горит

2.2. Контакты вход/выход



① ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК ВХОД

Питание переменного тока от электрической розетки.

② ГЛАВНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПИТАНИЯ

Служит для включения/выключения питания монитор от сети.

③ ВХОД ИК-СИГНАЛА / ④ ВЫХОД ИК-СИГНАЛА

Вход/выход ИК сигнала для использования функции сквозного канала.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- При подключении разъема [ВХОД ИК-СИГНАЛА] ИК-приемник монитора не работает.
- Дистанционное управление источником аудио/видео сигнала через монитор описано на стр. 14 в разделе “Подключение ИК-канала управления”.

⑤ RS232C ВХОД / ⑥ RS232C ВЫХОД

Сетевое подключение RS232C вход/выход для использования функции сквозного канала.

⑦ RJ-45

Функция управления ЛВС для приемки сигнала пульта ДУ из центра управления.

⑧ ВХОД HDMI1 / ⑨ ВХОД HDMI2

HDMI видео/аудио вход.

⑩ ВХОД DVI

DVI-D видеовход.

⑪ ВЫХОД DVI

DVI или VGA видеовыход.

⑫ ВХОД DisplayPort / ⑬ ВЫХОД DisplayPort

DisplayPort видеовход/ видеовыход.

⑭ Вход VGA (миниатюрный разъем типа D)

VGA видеовход.

⑮ ВХОД КОМПОНЕНТНОГО ВИДЕОСИГНАЛА (BNC)

Вход источника компонентного видеосигнала YPbPr.

⑯ Y/CVBS

Вход источника видеосигнала.

⑰ Вход LINE IN на компьютере

Аудиовход для источника сигнала VGA (стереонаушники с разъемом 3,5 мм).

⑱ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ДИНАМИКА

Внутренний включатель/выключатель динамика.

⑲ АУДИОВХОД

Аудиовход для внешнего источника аудио/видео сигнала (RCA).

⑳ АУДИОВЫХОД

Аудиовыход на внешнее аудио/видео устройство.

㉑ USB-порт


Подключите USB накопитель.

㉒ ВЫХОД ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ ДИНАМИКОВ

Подключение выходного аудиосигнала к внешним динамикам.

2.3. Пульт дистанционного управления

2.3.1. Общие функции



① [🔌] Кнопка [ПИТАНИЯ]

Кнопка служит для включения или перевода монитора в режим ожидания.

② Кнопки [PLAY (ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ)]

Управление воспроизведением медиа-файлов.

③ [📶] Кнопка SOURCE (ИСТОЧНИК)

Выберите источник входного сигнала. Нажмите [↵] или кнопку [📶] для выбора **DisplayPort, DVI-D, VGA, HDMI 1, HDMI 2, HDMI 3, Component, Video, USB, BROWSER, SmartCMS** или **Card OPS**. Нажмите на кнопку [OK] для подтверждения выбора и выхода.

④ [🏠] Кнопка Главная страница

Доступ к экранному меню.

⑤ Кнопка [≡] LIST (Список)

Нет функции.

⑥ [⬅] [➡] [⬆] [⬇] Кнопки навигации

Навигация в меню и выбор элементов.

⑦ [⚙] Кнопка ADJUST (Настройка)

Автоматическая регулировка только для входа VGA.

⑧ [🔊] Кнопка Без звука

Служит для выключения/включения звука.

⑨ [🔴] [🟢] [🟡] [🔵] Цветные кнопки

Выбор функции или параметра.

⑩ [NORMAL] кнопки

Переключение на нормальный режим.

⑪ [ID] кнопки

Переключение на ID режим.

⑫ [📐] Кнопка FORMAT (Формат)

Изменение режима масштабирования.

⑬ [↩] Кнопка BACK (НАЗАД)

Возврат на предыдущую страницу меню или выход из предыдущей функции.

⑭ [i] Кнопка INFO (Инфо)

Просмотр информации о текущей деятельности.

⑮ Кнопка [OK]

Подтверждение ввода или выбора.

⑯ [⚙] Кнопка OPTIONS (Настройки)

Просмотр доступных параметров, меню изображения и звука.

⑰ [−] [+] Кнопка регулирования громкости


Настройка громкости.

⑱ Цифровые кнопки

Ввод текста для сетевого параметра и установка ID для ID режима.

2.3.2. Идентификатор пульта ДУ

Пульту ДУ можно присвоить идентификатор для его использования с одним из нескольких различных мониторов.



Нажмите кнопку [ID]. Красный индикатор дважды мигнет.

1. Нажмите кнопку [ID SET] не менее 1 секунды для входа в режим идентификации. Загорается красный индикатор. Повторно нажмите кнопку [ID SET] для выхода из режима идентификации. Красный индикатор гаснет.

Цифровыми кнопками [0] - [9] выберите монитор для управления. кнопку [0] и [1] для отображения номера 1, нажмите кнопку [1] и [1] для отображения номера 11.

Доступны номера от [01] до [255].

2. Если в течение 10 секунд не нажимается ни одна кнопка, режим идентификации закрывается.
3. При ошибочном нажатии другой кнопки кроме цифровой выждите 1 секунду, пока красный индикатор не погаснет и не загорится снова, затем введите нужные цифры.
4. Нажмите кнопку [ENTER] для подтверждения. Красный индикатор дважды мигает и гаснет.

ПРИМЕЧАНИЕ.


- Нажмите кнопку [NORMAL]. Дважды мигает зеленый индикатор, указывая на обычный режим работы монитора.
- Перед выбором номера монитора, идентификационные номера следует установить для каждого монитора.
- Используйте клавишу «||» (пауза) на пульте ДУ для остановки изображения на экране. Используйте клавишу «▶» (воспроизведение) на пульте ДУ для возобновления показа изображения на экране.
- Функцию остановки изображения (freeze) можно применить только к «реальным» видеоресурсам, таким как: VGA, AV, YPbPr, HDMI, DVI, DP.
- Любое действие с пультом ДУ или изменение видеорежима возобновляет показ изображения на экране.

2.3.3. Установка батареек в пульт дистанционного управления

Пульт дистанционного управления работает от двух батареек AAA 1,5 В.

Для установки или замены батареек:

1. Нажмите и сдвиньте крышку для открытия отсека.
2. Установите батарейки, соблюдая полярность (+) и (-) в батарейном отсеке.
3. Установите крышку батарейного отсека на место.



Внимание:

Неправильное использование батареек приводит к их протечке или взрыву. Рекомендуется неукоснительно соблюдать следующие инструкции:

- Установите батарейки типоразмера AAA, соблюдая полярность (+) и (-) на батарейках (+) и (-) в батарейном отсеке.
- Не используйте одновременно батарейки различных типов.
- Не используйте одновременно старые и новые батарейки. Это сокращает срок службы батареек и вызывает их протечку.
- Немедленно извлеките использованные батарейки для предупреждения протечки жидкости в батарейный отсек. Не прикасайтесь к электролиту поврежденной батарейки, это может нанести вред кожному покрову.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если вы не собираетесь использовать пульт дистанционного управления в течение длительного времени, извлеките из него батарейки.

2.3.4. Обращение с пультом дистанционного управления

- Избегайте сильных ударов.
- Избегайте попадания на пульт дистанционного управления воды или другой жидкости. В случае намокания пульта дистанционного управления немедленно вытрите его насухо.
- Избегайте воздействия высокой температуры и пара.
- Вскрытие пульта дистанционного управления разрешено только для замены батареек.


2.3.5. Зона действия пульта дистанционного управления

Направьте верхнюю часть пульта дистанционного управления в сторону ИК-приемника на мониторе и нажмите на кнопку.

Используйте пульт дистанционного управления на расстоянии не более чем 5 м / 26 футов (опустите линзу и направьте пульт дистанционного управления передней стороной) от датчика дисплея, при этом горизонтальный и вертикальный углы наклона не должны превышать 20 градусов.

ПРИМЕЧАНИЕ.


- Функции пульта ДУ могут нарушаться в том случае, если ИК-приемник монитора находится под воздействием прямых солнечных лучей или интенсивного освещения, либо при наличии препятствия на пути передачи сигнала.
- Использовать кабель ИК-датчика для надежной работы функции дистанционного управления. (См. указания в п. 3.5).




3. Подключение внешнего оборудования

3.1. Подключение внешнего оборудования (DVD/VCR/VCD)


3.1.1. Использование входа КОМПОНЕНТНОГО видеосигнала



3.1.2. Использование входного разъема Источник видеосигнала




3.1.3. Использование входа видеосигнала HDMI




3.2. Подключение ПК


3.2.1. Использование входа VGA




3.2.2. Использование входа DVI



3.2.3. Использование входа HDMI




3.2.4. Использование входного разъема DisplayPort



3.3. Подключение аудио оборудования

3.3.1. Подключение внешних динамиков




3.4. Подключение нескольких мониторов "цепочкой"

Для таких приложений, как панель меню, можно последовательно соединить между собой несколько мониторов.


3.4.1. Подключение монитора

Подключите разъем [RS232C ВЫХОД] МОНИТОРА 1 к разъему [RS232C ВХОД] МОНИТОРА 2.




3.4.2. Подключение источника цифрового видеосигнала

Подключите разъем [ВЫХОД DP] МОНИТОРА 1 к разъему [ВХОД DP] МОНИТОРА 2.




3.5. Подключение через ИК-порт




ПРИМЕЧАНИЕ.

1. Датчик пульта ДУ монитора не работает при подключении к разъему [Вход IR].
2. Сквозной ИК-канал допускает подключение не более 9 мониторов.

3.6. Подключение ИК-канала управления



3.7. Проводное подключение к сети



Настройка сети.

1. Включите маршрутизатор и его DHCP настройку.
2. Подключите маршрутизатор к монитору кабелем Ethernet.
3. Нажмите на кнопку **[🏠] Главная** страница на пульте дистанционного управления и выберите **Установка**.
4. Выберите **Подключиться к сети** и нажмите на кнопку **[OK]**.
5. Для установки сети следуйте инструкциям экранного меню.
6. Подождите, пока монитор выполнит поиск сетевого подключения.
7. При получении подсказки выберите согласие с **“Лицензионным соглашением с конечным пользователем”**.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подключение следует производить с помощью экранированного кабеля CAT-5 Ethernet для соответствия требованиям директивы ЕС по электромагнитной совместимости.

4. Эксплуатация

ПРИМЕЧАНИЕ. Описанные в данном разделе кнопки управления относятся к пульту ДУ, если не указано иначе.

4.1. Просмотр подключенного источника видеосигнала

Подключение внешнего оборудования описано на стр. 10.

1. Кнопка **ИСТОЧНИК**.
2. Нажмите на кнопку или для выбора устройства, а затем на кнопку .

4.2. Изменение формата изображения

Можно изменить формат изображения в соответствии с параметрами источника видеосигнала. Каждый источник видеосигнала поддерживает определенные форматы изображения. Доступные форматы изображения зависят от источника видеосигнала.

1. Кнопка **Формат**.
2. Нажмите на кнопку или для выбора формата изображения, а затем на кнопку кнопки.
 - **{Автоматическое масштабирование}**: Увеличение изображения на весь экран. Рекомендуется при минимальных искажениях экрана, но не для **HD** или **ПК**.
 - **{Широкоэкр. 16:9}**: Изображение формата 4:3 увеличивается до формата 16:9. Не рекомендуется для **HD** или **ПК**.
 - **{Широкий экран}**: Показ широкоформатного контента без растяжения. Не рекомендуется для **HD** или **ПК**.
 - **{Не в масштабе}**: Максимальная детализация в режиме **ПК**. Функция доступна только при выборе режима **ПК** в меню **{Изображение}**.
 - **{4:3}**: Отображение в классическом формате 4:3.
 - **{Пользоват. масштаб}**: Выберите применимые параметры изменения масштаба в подменю **Изображение** и края экрана.


4.3. Воспроизведение мультимедийных файлов через локальную сеть

Для воспроизведения файлов через локальную сеть требуется:


- Проводная домашняя сеть, подключенная с помощью маршрутизатора стандарта (uPnP).
- Дополнительные принадлежности: Кабель ABC для подключения монитора к домашней сети.
- Медиа-сервер, работающий на базе компьютера.
- Настройте параметры брандмауэра компьютера для запуска медиа-сервера.

4.3.1. Настройка сети

1. Подключите монитор и компьютер к общей домашней сети. Подключение дисплея к сети см. на рисунке ниже.
2. Включите компьютер и маршрутизатор.
 - **Подключение одного дисплея:**



- **Подключение нескольких дисплеев:**



ПРИМЕЧАНИЕ. Если устройство не переходит в режим DLNA из-за внешнего электрического возмущения (например, электростатического разряда), потребуется вмешательство пользователя.

Настройка общего пользования мультимедийными файлами

1. Для общего пользования мультимедийными файлами установите на компьютере медиа-сервер. Вот примеры медиа-серверов.
 - Для **ПК**: Windows Media Player 11 (или более поздней версии) или TVersity
 - Для **Mac**: Twonky
2. Установите общее пользование медиа-файлами на компьютере через медиа-сервер. Более подробно об установке медиа-сервера можно узнать на веб-сайте медиа-сервера.

4.3.2. Правила пользования DLNA-DMP


Проверьте подключение к сети.

Для отображения подключения к сети нажмите кнопку .

HDMI 1 1080p60		14/05/2018 Пятница 09:32:00	
Форм. изображения	Широкий экран	Широкий экран	
Стиль изображ.	Стандартный	Стандартный	
Стиль звука	Оригинальный	Оригинальный	
Smart power	Выкл.	Выкл.	
Громкость	20	20	
Группа монитора	1	1	
ID монитора	1	1	
Модель название	55BDL3102H	55BDL3102H	
Версия ПО	1.05	1.05	
Серия			
Температура	33°C	33°C	
Охлаждающий вент	0 RPM	0 RPM	
Конфигурация сети	DHCP	DHCP	
IP-адрес	0.0.0.0	0.0.0.0	
Сет. маска	0.0.0.0	0.0.0.0	
Шлюз	0.0.0.0	0.0.0.0	
Название сети	55BDL3102H	55BDL3102H	
MAC-адрес в сети Ethernet	00:24:67:33:50:43	00:24:67:33:50:43	

Воспроизведение файлов с дисплея

1. Нажмите кнопку **SOURCE**, выберите **Сеть**, затем нажмите кнопку .




2. На экране отображаются все компьютеры, подключенные к одному маршрутизатору. Выберите нужный.


3. Кнопками **[↑]** и **[↓]** выберите каталог и файлы для воспроизведения.
4. К одному компьютеру можно подключить до 4 мониторов, на которые будет выводиться одинаковый контент.

4.3.3. Правила пользования DLNA-DMP на компьютере



1. Нажмите кнопку **[🏠]** Главная страница, выберите Сеть, затем нажмите кнопку **[OK]**.



2. Выберите для функции **Цифровой медиарендерер** значение **ВКЛ.**



3. Задайте имя монитора.



4. Нажмите на кнопку **[🏠]** Главная страница и войдите в меню **Источник**. Затем выберите **Сеть** и нажмите кнопку **[OK]**.
5. На компьютере откройте **Центр управления сетями и общим доступом** и нажмите **Выбор домашней группы и параметров общего доступа**.
6. Отметьте форматы мультимедиа. Нажмите **Выбор параметров потоковой передачи мультимедиа.....**
7. Перейдите в **Дополнительные параметры общего доступа** и отметьте **Включить сетевое обнаружение**.
8. Зайдите в каталог мультимедийных файлов. Выберите мультимедийный файл правым щелчком мыши. В подменю **Воспроизведение на устройстве** отображаются все мониторы, подключенные к вашей сети. Выберите монитор и щелкните мультимедийный файл для воспроизведения.

Воспроизведение файлов


1. **[📺]** Кнопка **SOURCE**.
2. Выберите **Обзор сети** и нажмите на кнопку **[OK]**.
3. Выберите файл в браузере контента и нажмите на кнопку **[OK]** для начала воспроизведения.
4. Управление воспроизведением осуществляется кнопками режимов воспроизведения **[Воспр.]** на пульте ДУ.

Советы:


- Выберите верхнюю строку для сортировки файлов по типу.
- Выберите **Сортировать** для показа файлов по названию альбома, имени исполнителя и другим категориям.
- Для очистки списка отключенных от сети медиа-серверов нажмите на кнопку **[📺]** **OPTIONS**. Выберите **Удалить отключенные от сети серверы** и нажмите на кнопку **[OK]**.

4.4. Воспроизведение мультимедийных файлов с USB накопителя

1. Подключите USB накопитель к разъему USB монитора.




2. Нажмите кнопку **[📺]** **SOURCE**, выберите **USB** и нажмите кнопку **[OK]**.



3. На подключенном USB накопителе автоматически распознаются все воспроизводимые файлы и автоматически подразделяются на 3 типа: **Музыка**, **Кино** и **Фото**.
4. Нажмите на кнопку **НАЗАД**, чтобы вернуться на верхний уровень экрана. Нажмите на кнопку **[←]** или **[→]** для выбора типа файла. Для входа в список воспроизведения нажмите на кнопку **[OK]**.
5. Выберите нужный файл. Для начала просмотра нажмите на кнопку **[OK]**.
6. Для управления функцией воспроизведения следуйте инструкциям экранного меню.
7. Для управления воспроизведением служат кнопки **[Воспр.]** (**■ || ◀▶ ▶▶**).

4.5. Параметры воспроизведения

4.5.1. Прослушивание музыки

1. Выберите **Музыка** в верхней строке.
- 
2. Выберите одну композицию и нажмите на кнопку **[OK]**.
 - Для прослушивания всех композиций в папке выберите один музыкальный файл. Выберите **[—]** - **Воспроизводить все**.
 - Для перехода к следующей или предыдущей композиции нажмите на кнопку **[A]** или **[I]**.
 - Для приостановки композиции нажмите на кнопку **[OK]**. Для продолжения воспроизведения еще раз нажмите на кнопку **[OK]**.
 - Для перехода вперед или назад на 10 секунд нажмите на кнопку **[→]** или **[←]**.
 - Для выполнения поиска вперед или назад нажмите на кнопку **[◀◀]** или **[▶▶]**. Нажмите на кнопку несколько раз для выбора желаемой скорости.
 - Для отключения музыки нажмите на кнопку **[■]**.


Параметры Музыка

Во время прослушивания музыки нажмите на кнопку **[☰]** **OPTIONS**, а затем на кнопку **[OK]** для выбора параметра.

- **{Воспроизведение в случайном порядке}**: Включить или выключить воспроизведение композиций в случайном порядке.
- **{Повтор}**: Выберите **{Повтор}** для повторного воспроизведения композиции или альбома или **{Воспроизвести один раз}** для однократного прослушивания композиции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для просмотра информации о песне (например, название, исполнитель или длительность) выберите песню и нажмите на кнопку **[i]** **INFO**. Чтобы скрыть информацию, снова нажмите на кнопку **[i]** **INFO**.

4.5.2. Просмотр фильмов

1. Выберите **Кино** в верхней строке.
- 
2. Выберите видеозапись и нажмите на кнопку **[OK]**.
 - Для просмотра всех видеозаписей в папке выберите один видеофайл. Выберите **[—]** - **Воспроизводить все**.

- Для приостановки видеозаписи нажмите на кнопку **[OK]**. Для продолжения воспроизведения еще раз нажмите на кнопку **[OK]**.
- Для перехода вперед или назад на 10 секунд нажмите на кнопку **[→]** или **[←]**.
- Для выполнения поиска вперед или назад нажмите на кнопку **[◀◀]** или **[▶▶]**. Нажмите на кнопку несколько раз для выбора желаемой скорости.
- Для отключения видеозаписи нажмите на кнопку **[■]**.

Параметры фильма

Во время просмотра видеозаписи нажмите на кнопку **[☰]** **OPTIONS**, а затем на кнопку **[OK]** для выбора параметра.

- **{Субтитры}**: Выбор доступных параметров субтитров.
- **{Язык субтитров}**: Выбор языка субтитров из имеющихся вариантов.
- **{Воспроизведение в случайном порядке}**: Включить или выключить воспроизведение видеофайлов в случайном порядке.
- **{Повтор}**: Выберите **{Повтор}** для просмотра видеофайла несколько раз или выберите **{Воспроизводить однократно}** для просмотра видеофайла один раз.
- **{Состояние}**: Просмотр информации о видеофайле (например, позиция воспроизведения, длительность, название или дата).

4.5.3. Просмотр фотографий

1. Выберите **Фото** в верхней строке.

Запуск режима слайдшоу

Если в папке имеется несколько фотографий, выберите фото. Нажмите на кнопку **[—]** - **Воспроизводить все**.

- Для перехода к следующему или предыдущему фото нажмите на кнопку **[→]** или **[←]**, а затем **[OK]**.
- Для прерывания слайдшоу нажмите на кнопку **[■]**.


Параметры слайдшоу

Во время просмотра слайдшоу нажмите на кнопку **[☰]** **OPTIONS**, а затем на кнопку **[OK]** для выбора параметра.


- **{Воспроизведение в случайном порядке}**: Включить или выключить просмотр изображений в режиме слайдшоу в случайном порядке.
- **{Повтор}**: Выберите **{Повтор}** для просмотра слайдшоу несколько раз или **{Воспроизводить однократно}** для просмотра один раз.
- **{Время показа слайдшоу}**: Выберите время показа каждой фотографии в режиме слайдшоу.
- **{Переход слайд-шоу}**: Выбор перехода от одной фотографии к другой.

4.6. Правила пользования браузером Opera (HTML5)


1. Нажмите кнопку [🏠] ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА, выберите **Internet** и нажмите кнопку [OK] кнопки.




2. Переместите курсор в адресную строку. Нажмите на кнопку [OK] для вызова экранной клавиатуры. Перемещая курсор, введите URL-адрес. После завершения ввода URL-адреса нажмите **Готово**.



3. Наведите курсор на значок "→" и нажмите на кнопку [OK].



4. Отображается веб-страница.




ПРИМЕЧАНИЯ.

- Браузер Опера не поддерживает FLASH формат.
- Браузер не является источником видеосигнала. Изображение не сохраняется в окне браузера после перезапуска монитора.


5. Смена параметров

Работа с пультом дистанционного управления:



1. Нажмите на кнопку **[HOME]** ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА для вызова экранного меню.
2. Нажмите на кнопку **[M]** **[P]** **[←]** или **[→]** для выбора элемента меню или настройки его значения. Для подтверждения нажмите на кнопку **[OK]**.
3. Кнопка **[↶]** НАЗАД служит для возврата на предыдущий уровень меню.
4. Нажмите на кнопку **[HOME]** ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА для выхода из экранного меню.

Функции клавиш управления монитора.




5. Кнопка **[МЕНЮ]** служит для вызова экранного меню.
6. Нажмите на кнопку **[вверх]** **[вниз]** **[плюс]** или **[минус]** для выбора элемента меню или настройки его значения.
7. Кнопка **[source]** служит для подтверждения выбора меню и входа в подменю.
8. Кнопка **[МЕНЮ]** служит для выхода из экранного меню.

5.1. Настройки

Нажмите на кнопку **[HOME]** ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА.

5.1.1. Изображение



Стиль изображ.

Выбор заданной настройки изображения.

Контрастность подсветки

Регулировка яркости подсветки монитора.

Цвет

Регулировка насыщенности цвета изображения.

Четкость

Регулировка резкости изображения.

Подавл. помех

Выбор уровня шумоподавления для изображения.

Сниз. дефект. MPEG

Смягчение переходов и туманностей на цифровом изображении.

Улучшение изображения

Точная настройка отдельных пикселей в соответствии с окружающими пикселями и создание совершенного изображения высокой четкости.

- **{Улучшенная четкость}**: Включение высокого уровня резкости, особенно для линий и контуров изображения.
- **{Динамич. контр.}**: Динамическое улучшение детализации темных, средних и светлых участков изображения.
- **{Улучшение цвета}**: Динамическое улучшение яркости и детализации цветов.

Улучшено

Вход в расширенные настройки, в т.ч. параметры "гамма", "оттенок", "контраст изображения" и т.д.

- **{Гамма}**: Регулировка нелинейной настройки яркости и контраста изображения. Доступны следующие варианты: **Собственный, S gamma, 2.2, 2.4 и D-Image**.
Примечание. D-Image служит для имитации кривой DICOM на рентгеновских снимках.
- **{Оттенок}**: Изменение цветового баланса.
- **{Пользовательский оттенок}**: Настройка цветового баланса. Функция доступна только при выборе **{Оттенок}** → **{Пользовательский}**.
- **{Контраст. изображ.}**: Регулировка контраста видео.
- **{Яркость}**: Регулировка яркости экрана.
- **{Оттенок}**: Регулировка оттенка экрана.

Режим развертки

Изменение области изображения на мониторе.

Формат и края экрана

- {Форм. изображения}: Изменение формата изображения.
- {Масштаб}: Одновременно расширяет горизонтальные и вертикальные размеры изображения.
- {Масштаб (Г)}: Расширяет только горизонтальные размеры изображения.
- {Масштаб (В)}: Расширяет только вертикальные размеры изображения.

Примечание: Функции “Масштаб”, “Масштаб (Г)” и “Масштаб (В)” активны только при выборе для параметра “Форм. изображения” значения “Пользоват. масштаб”.

На стр. 15 представлено описание **Формат изображения**.

Диапазон входного HDMI


Цветовые диапазоны видеоформата HDMI.

- {Авто}: Автоматический диапазон видеоформата HDMI.
- {Предел}: Выберите предельный диапазон видеоформата HDMI.
- {Полн.}: Выберите полный диапазон видеоформата HDMI.

Сброс настроек изображения

Восстановление заводских параметров изображения по умолчанию.

5.1.2. Звук



Стиль звука

Вход в предустановленные параметры звука.

Низ. частоты

Служит для увеличения или уменьшения низких звуков.

Выс. Частоты

Служит для увеличения или уменьшения высоких звуков.

Баланс

Акцентирование баланса левого или правого звукового выхода.

Громкость

Регулировка уровня громкости.

Мин. громкость

Минимальный уровень громкости.

Макс. громкость

Максимальный уровень громкости.

Режим Surround

Эффект объемного звучания.

Аудиовыход (линейный выход)

Регулировка громкости аудиосигнала.

Улучшено

Вход в расширенные настройки для улучшения качества звучания.

- {Автонастройка звука}: Включение смягчения резкого изменения уровня громкости.
- {Настройка динамика}: Включение и выключение встроенных динамиков.
- {Чистый звук}: Улучшение качества звука.
- {Формат аудиовыхода}: Выбор типа звукового сигнала для цифрового разъема аудиовыхода. (Только HDMI)
- {Задержка аудиовыхода}: Автоматическая синхронизация изображения на мониторе со звуком от подключенного домашнего кинотеатра.
- {Сдвиг аудиовыхода}: Настройка параметра задержки аудиовыхода. Функция доступна при включении параметра {Задержка аудиовыхода}.


Синхронизация Громкость

Выберите {Вкл.} или {Выкл.} режим “Синхронизация”. Функция “Громкость”. Выберите {Вкл.} для синхронизации громкости внутреннего динамика и линейного выхода. Выберите {Выкл.} для регулировки громкости внутреннего динамика и линейного выхода, соответственно.

Сброс настроек звука

Восстановление заводской настройки.

5.1.3. Мозаика



С помощью данной функции можно создавать единую матрицу большого экрана (видеоэкран), включающую до 225 мониторов (до 15 мониторов по вертикали и 15 мониторов по горизонтали).

Вкл.

Нажмите на кнопку {Вкл.} или {Выкл.} для выбора функции Мозаика. При выборе {Вкл.} применяются параметры монитора в режимах {Г-мониторы}, {В-мониторы}, {Полож-е «вкл.»} и {Композ. кадра}.

Г-мониторы

Настройка мониторов, установленных по горизонтали.

В-мониторы

Настройка мониторов, установленных по вертикали.

Полож-е «вкл.»

Настройка расположения данного монитора в экранной матрице.

Например: матрица 2x2 экрана (4 монитора)

Г- мониторы = 2 мониторов

В- мониторы = 2 мониторов



Например: матрица 5x5 экранов (25 мониторов)

Г- мониторы = 5 мониторов


В- мониторы = 5 мониторов




Композ. Кадра

Служит для включения и выключения функции компенсации рамки. При выборе {Вкл.} выполняется коррекция изображения, с учетом компенсации на ширину панелей экрана, для точного воспроизведения изображения.

{Вкл.}



{Выкл.}




Включение задерж

Настройка времени задержки включения питания (в секундах) обеспечивает последовательное включение питания для всех мониторов в зависимости от их ID-номера.

Авто ID

Функция настройки позволяет задать {ID монитора} подключенного устройства в соответствии с параметрами {Г-мониторы}.


Например, Г- мониторы = 4 монитора



Примечание. Для использования данной функции подключите все устройства последовательно с помощью кабеля RS-232 и установите значение RS-232 для Порта упр. сетью.

Примечание. Для использования данной функции при подключении DP 1.2 максимальное разрешение должно составлять 1920x1080/60 Гц для 4 мониторов. Для разрешения 4 тыс.x2 тыс./30 Гц допускается подключение только 2 мониторов.

5.1.4. Сеть



Параметры сети

{Конфигурация сети}: Выбор способа назначения монитором адресов сетевым ресурсам.
Пользователь может выбрать {DHCP и авто-IP} (рекомендуется) или {Статич. IP}.

Цифровой медиарендерер - DMR

Получение мультимедийных файлов с устройств, подключенных к сети.


Название сети

При подключении нескольких мониторов каждый монитор можно переименовать для простоты идентификации.

Для ввода имени используйте экранную клавиатуру или кнопки пульта ДУ.

Mail Notification

Почтовое уведомление сообщает о критической температуре и источниках входного сигнала. Данная функция обеспечивает отправку электронной почты, если температура слишком повышается, или теряется сигнал с источника.



- {From}: Полный адрес вашей электронной почты.
- {To}: Введите в данное поле адрес электронной почты первого получателя, которому вы хотите направить почту.
- {CC1}: Введите в данное поле адрес электронной почты второго получателя, которому вы хотите направить почту.
- {CC2}: Введите в данное поле адрес электронной почты третьего получателя, которому вы хотите направить почту.
- {SMTP Setting}: Добавление или удаление учетных записей или изменение существующих параметров подключения.
- {Username}: Учетная запись вашей электронной почты.
- {Password}: Пароль для данной учетной записи электронной почты.
- {SMTP Server}: URL-адрес вашего почтового сервера.
- {Send}: Отправка тестовой почты самому себе.

Примечания:

- Данная функция требует активного интернет-подключения.
- SMTP-адрес может начинаться с smtp://. Например, smtp://.
- По вопросам использования внешней узла SMTP для отправки всей вашей электронной почты узнайте о политике конфиденциальности вашей обслуживающей компании. Данная услуга может быть недоступна.

Настройка FTP

Добавление или удаление учетных записей или изменение существующих параметров подключения.


- {SmartCMS}: Установка имени пользователя и пароля к FTP для SmartCMS.
- {выбран источник}: Установка имени пользователя и пароля к FTP для выбран источника.

Примечание: При использовании функции SmartCMS и выбран источник вы сможете передавать мультимедийные файлы на FTP-сервер вместо их копирования на USB-накопитель.

Очистка памяти Интернета

Удаление всех идентификационных файлов, закладок, журнала регистрации и текста, использованного для автозаполнения.

5.1.5. Хранение



SmartCMS

Выберите адрес хранения контента SmartCMS по умолчанию.

- {Внутренний}: Встроенная память по умолчанию.
- {Внешний}: Внешняя память по умолчанию.

USB AutoPlay

Выберите адрес хранения контента USB автовоспроизведения по умолчанию.

- {Внутренний}: Встроенная память по умолчанию.
- {Внешний}: Внешняя память по умолчанию.

USB копирование

- USB-копирование позволяет передавать мультимедийные файлы между внутренней флэш-устройством USB. Кроме того, эта функция обеспечивает простой импорт URL для Интернета.
- {Импорт}: импорт мультимедийных файлов и списка URL с флэш-устройств USB на внутреннюю память.
- {Экспорт}: экспорт мультимедийных файлов и списка URL из внутренней памяти на флэш-устройство USB.

USB клонирование

Пользовательские настройки Импорта/Экспорта.

- {Импорт}: Импорт пользовательских настроек с флэш-накопителя USB.
- {Экспорт}: Резервное копирование пользовательских настроек на флэш-накопитель USB.

Clear SmartSMS (Очистка SmartSMS)

Удаление USB SmartCMS.

Clear USB AutoPlay (Очистка USB AutoPlay)

Удаление параметра USB AutoPlay.

Clear PlayList (Очистка USB PlayList)

Удаление USB PlayList.

Очистка памяти Интернета

Удаление всех данных из встроенной памяти, включая музыку и фотографии.


Примечания:

- Перед использованием функции импорта копирования USB для автовоспроизведения создайте новую папку и назовите ее

philips. Переместите все мультимедийные файлы в указанную папку для автовоспроизведения.

- Перед использованием функции импорта копирования USB для URL-адреса создайте новый текстовый документ с именем "". При вводе URL-адреса следует соблюдать следующий формат: "Номер расписания, URL-адрес."
- Например, создать URL-адрес расписания 1 и расписания 2 для веб-сайта и веб-сайта соответственно.
1, www.google.com 2, tw.yahoo.com

5.1.6. Общие параметры



Язык меню

Выбор языка при работе с экранным меню.

Группа монитора

Настройка диапазона группы от 1 до 255. Настройка по умолчанию 255.

ID монитора

Настройка ID-номера монитора для управления монитором через соединение RS232. При одновременном подключении нескольких мониторов каждому монитору присваивается индивидуальный ID-номер. Диапазон ID номеров монитора - от 1 до 255. Настройка по умолчанию 1.

Режим экономии

Настройка монитора для автоматического сокращения энергопотребления.

Примечание. Заводская настройка по умолчанию – Низкое энергопотребление в режиме ожидания, однако пользователь не сможет восстановить значение по умолчанию, если задан режим энергосбережения Нормальный в пункте Восстановить заводские настройки в меню. Однако пользователь все же может вручную установить режим энергосбережения Низкое энергопотребление в режиме ожидания.

Автопоиск каналов

Служит для автоматического поиска и отображения имеющихся источников сигнала.

Часы

Установка текущей даты и времени для внутреннего таймера монитора.

Scheduling

Данная функция позволяет запрограммировать до 7 различных интервалов времени для активации монитора.


Можно выбрать:

- Тип источника сигнала, используемый монитором в установленное время активации.


- Время включения и отключения монитора.
- Дни недели, в которые производится включение монитора.

Примечания:


- Перед применением данной функции рекомендуется установить текущую дату и время в меню {Часы}.
- После изменения параметра {Часы} в меню {Общие параметры} следует заново составить {Scheduling}.







1. Можно выбрать одно из 7 расписаний: Откройте меню **Состояние** и выберите **Вкл..**




2. Откройте меню **Источник** и выберите источник входного сигнала.
Если выбран {Источник} → {USB playlist}. Установите список воспроизведения.
Если выбран {Источник} → {Internet}. Установите URL-адрес.
Если {выбран источник} → {USB AutoPlay}. На USB-накопителе следует создать папку с именем "philips" и поместить в нее все мультимедийные файлы для автоматического воспроизведения.



3. Установите **Включенное состояние**.4. Установите **Выключенное состояние**.5. Откройте меню **Режимы повтора** и выберите.6. Если выбран {Источник} → {USB playlist}. Откройте меню **Плейлист настройка**.

- Выберите файлы кнопками [←] [→].
- Кнопки [←] [→] служат для выбора писк воспроизведения и Диспетчер файлов.
- Кнопка [OK] служит для очистки списка воспроизведения.
- 7. Для сохранения списка воспроизведения нажмите на кнопку [—] и выберите **Сохранить список**.



ПРИМЕЧАНИЯ.

- В каждом списке воспроизведения можно сохранить не более 30 файлов.
- Список воспроизведения не очищается после восстановления {Заводск.установки}. Удалите файлы и на USB-накопителе вручную.

Таймер отключения

Отключение монитора по истечении указанного времени.

OneWire

Подключение к монитору и управление устройствами, совместимыми со стандартом HDMI-CEC через порт HDMI с использованием этого же пульта ДУ.

Блокировка локальной клавиатуры

Служит для активации или отключения функции управления от клавиатуры (клавиш управления).

- {Разблокировать}: Активация функций клавиатуры.
- {Блокировка Все}: Блокировка всех функций клавиатуры.
- {Блокировка, кроме громкости}: Отключить все функции клавиатуры, кроме клавиши [—] и [++].
- {Блокировка, кроме питания}: Отключить все функции клавиатуры, кроме клавиши [⏻] кнопки.
- {ББлокировать все, кроме вкл/выкл и громкости}: Отключить все функции клавиатуры, кроме клавиши [—], [++] и [⏻].

Блокировка пульта ДУ

Служит для активации или отключения функции управления от пульта дистанционного управления.

- {Разблокировать}: Активация функций клавиатуры.
- {Блокировка Все}: Блокировка всех функций клавиатуры.
- {Блокировка, кроме громкости}: Отключить все функции клавиатуры, кроме клавиши [—] и [++] .
- {Блокировка, кроме питания}: Отключить все функции клавиатуры, кроме клавиши [⏻] Кнопка ПИТАНИЯ.
- {Блокировать все, кроме вкл/выкл и громкости}: Отключить все функции клавиатуры, кроме клавиши [—] [++] и [⏻] ПИТАНИЯ.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для отключения режимов **Блокировка локальной клавиатуры** или **Блокировка пульта ДУ** нажмите на кнопки [⏻] и 1 9 9 8 на пульте ДУ.

Сдвиг пикселей

Для источников входного видеосигнала выберите {Вкл.} для включения функции автоматического перемещения изображения по экрану через 30 секунд бездействия дисплея для защиты экрана дисплея от "выгорания" или "остаточного" изображения.

Smart power

Выбор уровня подсветки для оптимизации динамического энергопотребления и контрастности изображения.

{Выкл.}, {Стандартный}, {Средний}, {Высокий}.

Wake on lan

Выберите {Вкл.} для включения монитора через сеть.

Полож-е «вкл.»

Выбор состояния монитора для использования при следующем включении питания.

- {Вкл.} – Монитор включается при подключении сетевого кабеля в розетку.
- {Режим ожидания} – Монитор остается в режиме ожидания при включении сетевого кабеля в розетку.
- {Последнее состояние} – Монитор возвращается к предыдущему статусу питания (вкл/выкл/ожидание) при снятии и замене сетевого шнура.

Опт. датчик

Выберите {Вкл.} для автоматической настройки подсветки монитора.

Светодиодный индикатор питания

Выберите {Выкл.} для отключения датчика.

Эмблема

Выберите {Выкл.}, чтобы не выводить на экран монитора логотип PHILIPS при включении питания.

Доступны следующие варианты: **Выкл.**, **Вкл** и **Пользовательский**.

Примечание. Для использования варианта User (Пользовательский) необходимо скопировать файл эмблемы (*.png) на флэш-накопитель USB под именем «WelcomeLogo.png». Затем необходимо перейти в Хранилище, выбрать «USB копирование» - «Импорт» и нажать на кнопку [OK].

Усовершенствованное управление питанием

Выберите {Вкл.}. В этом случае при отсутствии сигнала монитор автоматически отключается.

Уведомления источника

Нажмите на кнопку [П] ПИТАНИЯ для активации монитора из режима ожидания или смены источника входного сигнала, информационное экранное меню отображается в левом верхнем углу экрана.

Выберите {Выкл.} для отключения этой функции.

DisplayPort Ver.

Установите версию DisplayPort 1.1a или 1.2, данный параметр доступен только для входа и выхода DisplayPort.

1.1a: Переключение версии DisplayPort на 1.1a (по умолчанию), выход DisplayPort клонируется на вход DisplayPort.

1.2: Переключение версии DisplayPort на 1.2 для поддержки режима MST (многопоточковая передача данных)

ПРИМЕЧАНИЕ. Если с источником DisplayPort отображается черный экран или монитор работает ненадлежащим образом, переключитесь на версию 1.1a, затем отключите питание и снова включите.

Охлаждающий вент

Выберите {Вкл.} для постоянной работы вентилятора. При выборе {Авто} вентилятор охлаждения включается/выключается в зависимости от температуры монитора.

ПРИМЕЧАНИЯ.

- При установленном параметре {Авто} вентилятор охлаждения запускается при температуре 60 °C.
- Если температура превышает 70 °C в течение свыше 3 минут, на экране в течение 10 секунд отображается сообщение, затем монитор автоматически выключается, при этом мигают красный и зеленый индикаторы.


Порт сетев. управл-я

Выберите RS232 из Card OPS или встроенный RS232 в наборе PD.

Наст. Нет сигнала (Настройка Нет сигнала)

Выберите (Вкл.), чтобы выбрать изображение для показа при отсутствии входного сигнала.

{Выкл.}: При отсутствии входного сигнала на мониторе отображается "Нет сигнала".



{Вкл.}: 1. При отсутствии входного сигнала на мониторе отображается по умолчанию "CustWelcomeLogo.png". 2.

Для показа пользовательского изображения переименуйте изображение на CustWelcomeLogo.png. Затем перейдите в Экранное меню => 3V => USB копирование => Импортировать CustWelcomeLogo.png




Welcome to xxxxxx!

Заводск.установки

Восстановление всех заводских настроек по умолчанию

5.1.7. Расшир.

На странице расширенных параметров можно настроить параметры сигнала HDMI и DVI для получения качественного изображения.



Jitter clean (Устранение дрожания)

Включение или выключение функции устранения дрожания для улучшения качества сигнала HDMI и DVI. По умолчанию эта функция включена.

VCO gain (Усиление VCO)

Автоматическая или ручная настройка VCO. По умолчанию установлено значение Auto (Авто).


Примечание. При неустойчивом сигнале или пропадании изображения от входа HDMI можно настроить усиление VCO для получения хорошего изображения.

5.1.8. Веб-управление

А. Проверьте подключение к сети. Для отображения информации о подключении к сети нажмите кнопку Инфо.

HDMI 1 1080p60		14/05/2018 Понедельник 16:10:14	
Форм. изображения	Автоматическое масштабирование		
Стиль изображ.	Стандартный		
Стиль звука	Оригинальный		
Smart power	Выкл.		
Громкость	20		
Группа монитора	1		
ID монитора	1		
Модель название	55BDL3102H		
Версия ПО	0.07		
Серия			
Температура	39°C		
Конфигурация сети	DHCP		
IP-адрес	192.168.0.101		
Сет. маска	255.255.255.0		
Шлюз	192.168.0.1		
Название сети	55BDL3102H		
MAC-адрес в сети Ethernet	00:00:00:00:00:00		

На компьютере, подключенном к PD, сначала откройте веб-браузер. Затем введите адрес PD (192.168.0.101) в поле веб-адреса для администрирования сети и нажмите кнопку Enter, чтобы перейти на домашнюю страницу веб-управления.



Примечание. Имя пользователя по умолчанию "admin" с паролем "1234".

В. Страница веб-управления по умолчанию — Питание. Это позволит вам легко включать монитор или переводить его в режим ожидания.



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information



Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.


Power Off (Питание Выкл.): Переключение монитора в режим ожидания.

Power On (Питание Вкл.): Включение питания монитора.

Get Power status (Статус режима питания): Щелкните данную кнопку для получения статуса монитора.


Примечание. Функция "Питание Вкл." поддерживается только в режиме энергосбережения "Нормальный".

С. Щелкните видео для перехода на страницу Видео. Здесь вы можете просто настроить видеопараметры.



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information



Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Brightness (Яркость): Корректировка общей яркости изображения с помощью изменения интенсивности подсветки ЖК-панели. от 0 (мин.) до 100 (макс.).

Video contrast (Контрастность изображения): Корректировка резкости изображения. Черные элементы изображения становятся более насыщенными, а белые - более яркими. от 0 (мин.) до 100 (макс.).

Color (Цвет): Корректировка для уменьшения или увеличения интенсивности цветов изображения. от 0 (мин.) до 100 (макс.).

Sharpness (Резкость): Настройка качества элементов изображения. от 0 (мин.) до 100 (макс.).

Hue (Оттенок): Регулировка оттенка экрана. от -50 (мин.) до 50 (макс.).

Backlight (Подсветка): Регулировка яркости подсветки монитора. от 0 (мин.) до 100 (макс.).

Gamma (Гамма): Регулировка нелинейной настройки яркости и контраста изображения. от 1 (мин.) до 4 (макс.).

Noise Reduction (Шумоподавление): Устранение шума изображения. Можно выбрать необходимый уровень уменьшения шума. Выберите одну из (следующих функций): Выкл./Низкий/Средний/Высокий

Picture Format (Формат изображения): Изменение области изображения на мониторе. Выбор подходящего формата. Выберите одну из следующих функций: Автоувеличение/Фильм 16:9/Широкий экран/Исходный/4:3

Video Source (Источник видеосигнала): Выберите источник входного сигнала. Выберите USB/Network/Internet/SmartCMS/CVBS/YpPr/VGA/HDMI/DVI-D

Auto Adjust (Автонастройка): Функция автонастройки используется для автоматической оптимизации отображения положения изображения.

D. Щелкните кнопку "Аудио" для перехода на страницу настройки звуковых параметров. Здесь вы можете просто настроить параметры звука.



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information

Audio

Volume

Treble

Bass

Ver.0.103


This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Volume (Громкость): Регулировка уровня громкости. от 0 (мин.) до 60 (макс.).

Treble (ВЧ): Служит для увеличения или уменьшения высоких звуков. от -8 (мин.) до 8 (макс.).

Bass (НЧ): Служит для увеличения или уменьшения низких звуков. от -8 (мин.) до 8 (макс.).

E. Щелкните кнопку "Цвет" для перехода на страницу цветковых параметров. Здесь вы можете просто настроить цветковые параметры.



Ver.0.103


This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Tint (Оттенок): Изменение цветового баланса. Выберите Холодный/Нормальный/Теплый/Пользовательский

Custom tint (Пользовательский оттенок): Эта функция служит для точной настройки цветковых тонов изображения изменением параметров R (красный), G (зеленый) и B (синий) соответственно.

Примечание. Настройка оттенка пользователем доступна только при значении "Пользовательский" для параметра "Оттенок".

F. Щелкните кнопку "Мозаика" для перехода на страницу "Мозаика". С помощью данной функции можно создавать единую матрицу большого экрана (видеоэкран), включающую до 225 мониторов (до 15 мониторов по вертикали и 15 мониторов по горизонтали).



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information

Tiling

H Monitor

V Monitor

Position

Frame Comp.

Enable

Switch on delay

Video wall:

1	2
3	4

Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

H Monitor (Г- монитор): Настройка мониторов, установленных по горизонтали.

V Monitor (В- монитор): Настройка мониторов, установленных по вертикали.

Position (Положение): Настройка расположения данного монитора в экранной матрице.

Frame Comp. (Комп. кадра): Служит для включения и выключения функции компенсации рамки.

Enable (Вкл.): Нажмите на кнопку {Вкл.} или {Выкл.} для выбора функции Мозаика.


Задержка вкл.: Настройка времени задержки последовательного включения питания каждого монитора

Примечание.

матрица 2x2 экрана (4 монитора)

Г- мониторы = 2 мониторов

В- мониторы = 2 мониторов




матрица 5x5 экранов (25 мониторов)

Г- мониторы = 5 мониторов


В- мониторы = 5 мониторов



Композ. Кадра Вкл.



Комп. кадра Выкл.



Г. Щелкните кнопку "Дата и время" для перехода на страницу установки даты и времени. Здесь вы можете легко задать дату и время для встроенных часов монитора.



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information


Date and Time

Year: 2015
 Month: 3
 Day: 6
 Hour: 9
 Minute: 54

Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1024 x 1080 screen size.

Н. Щелкните "Расписание" для перехода на страницу составления расписания. Данная функция позволяет запрограммировать до 7 различных временных интервалов для активации монитора.



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information

Schedule

Page: 1
 Input: Internet
 On: 0 : 0
 Off: 0 : 0
☐ Every Sunday ☐ Every Monday
☐ Every Tuesday ☐ Every Wednesday
☐ Every Thursday ☐ Every Friday
☐ Every Saturday

Примечание. Подробное описание процедуры составления расписания см. на стр. 21.

И. Щелкните кнопку "Защита" для перехода на страницу настройки параметров безопасности. Здесь вы можете просто изменить имя пользователя и пароль.

Введите новое имя пользователя и пароль в поля "Имя пользователя" и "Пароль", затем щелкните кнопку "Задать" для назначения нового имени пользователя и нового пароля.



PHILIPS

- Power
- Video
- Audio
- Color
- Tiling
- Date and Time
- Schedule
- Security
- Advanced Settings
- Network Settings
- System Information


Security

Username: admin
 Password: ****
 Confirm Password:
 Set

Ver.0.103

This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1024 x 1080 screen size.

- Ж. Щелкните кнопку "Дополнительные настройки" для перехода на страницу дополнительных настроек.



Ver.0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.


Lock KB lock (Блокировка локальной клавиатуры): Служит для включения или отключения функции управления монитором с клавиатуры (кнопки управления).

RC lock (Блокировка пульта ДУ): Служит для активации или отключения функции управления от пульта дистанционного управления.

Monitor Group (Группа монитора): Настройка диапазона группы от 1 до 255. Настройка по умолчанию 1.

Monitor ID (ID монитора): Настройка ID-номера монитора для управления монитором через соединение RS232. При одновременном подключении нескольких мониторов каждому монитору присваивается индивидуальный идентификационный номер. Диапазон ID номеров монитора - от 1 до 255. Настройка по умолчанию 1.

- К. Щелкните кнопку "Сетевые настройки" для перехода на страницу настройки сетевых параметров.




Ver.0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Host Name (Имя хост-узла): При подключении нескольких мониторов каждый монитор можно переименовать для простоты идентификации.

DHCP: Выбор способа назначения монитором адресов сетевым ресурсам. (Вкл.: DHCP и Авто-IP, Выкл.: Статический IP-адрес). Если параметр DHCP "Вкл.", устройство при каждом включении будет запрашивать и назначать адрес. В противном случае, вам потребуется запрашивать соответствующие параметры IP у администратора сети.

- Л. Щелкните кнопку "Информация о системе" для перехода на страницу системной информации.

Информация по данному монитору. Такая как заводской (серийный) номер, время работы и температура через RS232/Сеть.



Ver.0.103 This site best viewed with Microsoft Internet Explorer @ 1920 x 1080 screen size.

Примечание.

1. Некоторая информация браузера может определяться самим браузером. Для качественного просмотра и безопасности мы рекомендуем поддерживать используемый браузер в актуальном состоянии.


2. Рекомендуем использовать IE для оптимальной производительности при веб-управлении.

5.1.9. FTP-сервер


- А. Проверьте подключение к сети. Для отображения информации о подключении к сети нажмите кнопку Инфо.

HDMI 1 1080p60		14/05/2018 Пятница 16:10:14	
Форм. изображения	Широкий экран	Конфигурация сети	DHCP & Auto IP
Стиль изображ.	Стандартный	IP-адрес	192.168.1.116
Стиль звука	Пользовательский	Сет. маска	255.255.255.0
Smart power	Выкл.	Шлюз	192.168.1.1
Громкость	0	Название сети	55BDL3102H
Группа монитора	1	MAC-адрес в сети Ethernet	FF:FF:FF:FF:FF:FF
ID монитора	1		
Модель название	55BDL3102H		
Версия ПО	1.51		
Серия			
Температура	25°C		


- В. Запустите Internet Explorer и в адресной строке введите адрес веб-сайта FTP-сервера.



C. Введите имя пользователя и пароль для учетной записи, с которой вы хотите подключиться и щелкните кнопку **Войти на**.



D. После этого устанавливается соединение с FTP-сервером.



Примечание.

1. Данный адрес может начинаться с ftp:// (он не должен начинаться с http://).
2. Для встроенной памяти имя пользователя "philips" и пароль "philips".
3. Для внешнего USB-устройства имя пользователя "usb" и пароль "usb".
4. При использовании функции USB AutoPlay вы сможете выгружать мультимедийные файлы на FTP-сервер вместо их копирования на USB-накопитель.

6. Совместимость с USB устройствами

Форматы субтитров к USB-видеоустройствам (язык субтитров и т.д.)

Расширение имени файла	Хранилище	Видеокодек	Максимальное разрешение	Макс. частота кадров (кадр/с)	Макс. скорость передачи (Мбит/с)	Аудиокодек
.mpg mpeg .vob	PS	MPEG-1	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	MPEG-1(L1&L2), MPEG-1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), DVD-PCM
		MPEG-2	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25р, 30р, 50р, 60р, 60i	30	
.ts	TS	MPEG-2	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	MPEG-1(L1&L2), MPEG-1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2)
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25р, 30р, 50р, 60р, 60i	30	
		MVC	1920x1080i при частоте=50, 60 Гц 1920x1080р при частоте=24, 25, 30 Гц 1280x720р при частоте=50, 60 Гц	-	30	
.ts .m2ts .mts .mt2	MaTS TTS	MPEG-2	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	MPEG-1(L1&L2), MPEG-1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2)
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25р, 30р, 50р, 60р, 60i	30	
		MVC	1920x1080i при частоте=50, 60 Гц 1920x1080р при частоте=24, 25, 30 Гц 1280x720р при частоте=50, 60 Гц	-	30	
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MPEG-2	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	MPEG-1(L1&L2), MPEG-1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2)
		MPEG-4 ASP	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	
		H.264	1920x1080	25р, 30р, 50р, 60р, 60i	30	
.ts .m2ts .mts	AVCHD	MVC	1920x1080i при частоте=50, 60 Гц 1920x1080р при частоте=24, 25, 30 Гц 1280x720р при частоте=50, 60 Гц	-	30	MPEG-1(L1&L2), MPEG-1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2)
.m4v	M4V	H.264	1920x1080	25р, 30р, 50р, 60р, 60i	30	AAC
.ism/Manifest .mpd	frag MP4	H.264	1920x1080	25р, 30р, 50р, 60р, 60i	30	AAC/HE-AAC(v1&v2), WMA, WMA-PRO
		MVC	1920x1080i при частоте=50, 60 Гц 1920x1080р при частоте=24, 25, 30 Гц 1280x720р при частоте=50, 60 Гц	-	30	
.mp4	MP4	MPEG-4 ASP	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	AAC/HE-AAC(v1&v2), WMA, WMA-PRO
		H.264	1920x1080		30	
		MVC	1920x1080i при частоте=50, 60 Гц 1920x1080р при частоте=24, 25, 30 Гц 1280x720р при частоте=50, 60 Гц	-	30	
		WMV9/VC1	1920x1080	30р, 60i	30	
.mkv .mk3d	MKV	MPEG-4 ASP	1920x1080	25р, 30р, 50i, 60i	30	MPEG-1(L1&L2), MPEG-1,2,2,5 L3, AAC/HE-AAC(v1&v2), WMA, WMA-PRO
		H.264	1920x1080		30	

Форматы USB Мультимедиа

Расширение имени файла	Хранилище	Видеокодек	Максимальное разрешение	Частота (кГц)	Макс. скорость передачи данных (Мбит/с)	Аудиокодек
.mp3	MP3	-	-	48	384	MPEG-1,2,2.5 L3
.wma .asf	WMA (V2 до V9.2)	-	-	48	192	WMA
.wma	WMA Pro	-	-	96	768	WMA, WMA Pro
.wav(PC)	LPCM	-	-	192	768	LPCM
.aif(mac) .aiff(mac)	LPCM	-	-	192	768	LPCM
.aac .mp4 .m4a	AAC	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC(v1&v2)
.pls .m3u	Списки воспроизведения	-	-	-	-	-
.m4a	M4A	-	-	48	1024	AAC, HE-AAC(v1&v2)

Форматы фото USB

Файл Расширения	Хранилище	Видео кодек	Максимальное разрешение	Частота	Макс. бит Скорость передачи данных	Аудио кодек
jpg/jpeg	JPEG		базовый: цветовой режим = 444, размер <= 32768x16128 цветовой режим = 422v, размер <= 16384x16128 цветовой режим = другой, не поддерживается	-	-	-
bmp	BMP		4096x3072_4bit, 2730x2500_8bit, 2048x1536_16bit, 1500x1200_32bit	-	-	-
png	PNG		4096x3072_4bit, 2730x2500_8bit, 2048x1536_16bit, 1500x1200_32bit	-	-	-
gif	GIF		4096x3072_4bit, 2730x2500_8bit, 2048x1536_16bit, 1500x1200_32bit	-	-	-

ПРИМЕЧАНИЯ.

- Если стандартная скорость передачи/частота кадров контента превышает значение в кадрах/с, указанное в таблице выше, может отсутствовать изображение или звук.
- Если скорость передачи или частота кадров видео контента превышает значение, указанное в таблице выше, это приводит к прерыванию изображения при воспроизведении.

7. Режим ввода

Разрешение VGA:

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Частота обновления	Тактовая частота пикселей	Соотношение сторон	Обозначает режим
	Пиксели по горизонтали	Вертикальные линии				
VGA	640	480	60 Hz	25,175 MHz	4:3	Видео Видеокарты Массива
			72 Hz	31,5 MHz		
			75 Hz	31,5 MHz		
WVGA	720	400	70 Hz	33,75 MHz	16:9	Широкий Видео Видеокарты Массива
SVGA	800	600	60 Hz	40 MHz	4:3	SuperVGA
			75 Hz	49,5 MHz		
XGA	1024	768	60 Hz	65 MHz	4:3	Отобразит Видеокарты Массива
			75 Hz	78,75 MHz		
WXGA	1280	768	60 Hz	79,5 MHz	5:3	Wide XGA
WXGA	1280	800	60 Hz	79,5 MHz	16:10	Wide XGA
SXGA	1280	1024	60 Hz	108 MHz	5:4	Super XGA
WXGA	1360	768	60 Hz	85,5 MHz	16:9	Wide XGA
UXGA	1600	1200	60 Hz	162 MHz	4:3	Ultra XGA
HD1080	1920	1080	60 Hz	148,5 MHz	16:9	HD1080

Разрешение SDTV:

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Частота обновления	Тактовая частота пикселей	Соотношение сторон	Обозначает режим
	Пиксели по горизонтали	Вертикальные линии				
480i	720	480	59.94 Hz	27 MHz	4:3	Модифицированный NTSC стандарт
480p						
576i	720	576	50 Hz	27 MHz	4:3	Модифицированный PAL стандарт
576p						

Разрешение HDTV:

Стандартное разрешение	Активное разрешение		Частота обновления	Тактовая частота пикселей	Соотношение сторон	Обозначает режим
	Пиксели по горизонтали	Вертикальные линии				
720p	1280	720	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Обычно режим DVB
			60 Hz			
1080i	1920	1080	50 Hz	74,25 MHz	16:9	Обычно режим ATSC
			60 Hz	74,176 MHz		
1080p	1920	1080	50 Hz	148,5 MHz	16:9	Обычно режим ATSC
			60 Hz	148,325 MHz		


- Качество воспроизведения текста с ПК оптимально в режиме HD 1080 (1920 × 1080, 60 Гц).
- Внешний вид монитора ПК может отличаться, в зависимости от производителя (и используемой версии Windows).
- Информация о подключении монитора к ПК представлена в справочном руководстве к ПК.
- При наличии режима выбора частоты вертикальной и горизонтальной развертки выберите 60 Гц (для вертикальной) и 31,5 кГц (для горизонтальной). В некоторых случаях при отключении питания ПК (или отключении ПК от монитора) на экране появляются непредусмотренные сигналы (например, полосы). В этом случае нажмите на кнопку **[Ввод]** и укажите видеорежим. Также проверьте подключение ПК.
- Если горизонтальные синхронные сигналы в режиме RGB имеют нерегулярный характер, проверьте режим энергосбережения ПК или кабельные соединения.
- Таблица параметров монитора соответствует стандартам IBM/VESA и составлена на базе аналогового ввода.
- Режим поддержки DVI считается аналогичным режиму поддержки ПК.
- Оптимальное значение синхронизированной частоты вертикальной развертки для каждого режима - 60 Гц.

8. Политика относительно поврежденных пикселей

Мы стараемся поставлять продукцию высочайшего качества и применяем самые передовые технологии производства и строжайший контроль качества продукции. Однако иногда невозможно избежать появления дефектов в пикселях и субпикселях PDP/TFT-панелей, используемых при производстве плазменных и ЖК-мониторов. Ни один изготовитель не может гарантировать, что все выпускаемые панели будут содержать только бездефектные пиксели. Однако компания Philips гарантирует выполнение ремонта или замены любого плазменного и ЖК монитора с недопустимым числом дефектов в течение гарантийного срока и в соответствии с условиями предоставляемой на него гарантии.

В данном разделе описаны разные типы дефектов пикселей и определено допустимое число дефектов для ЖК-монитора. Для того чтобы принять решение о ремонте монитора в рамках предоставленной на него гарантии, число дефектов пикселей должно превысить допустимые уровни, указанные в справочной таблице. Если параметры ЖК-монитора соответствуют техническим условиям, требования о замене по условиям гарантии будут отклонены. Кроме того, поскольку некоторые виды или сочетания дефектов пикселей более заметны, чем другие, компания Philips устанавливает для них более жесткие стандарты качества.

8.1. Пиксели и субпиксели




Пиксель, или элемент изображения, состоит из трех субпикселей основных цветов - красного, зеленого и синего. Из множества пикселей формируется изображение. Когда все субпиксели, образующие пиксель, светятся, три цветных субпикселя формируют один белый пиксель. Три субпикселя темного множества образуют черный пиксель. Другие сочетания светящихся и не светящихся субпикселей выглядят как единые пиксели других цветов.

8.2. Типы дефектов пикселей + определение точки

Дефекты пикселей и субпикселей проявляются на экране по-разному. Определены три категории дефектов пикселей и несколько типов дефектов субпикселей в каждой из этих категорий.

Определение точки= Что такое дефекты "точек"?

Один или несколько дефектных смежных субпикселей рассматриваются как одна "точка". Для определения дефектной точки число дефектных субпикселей не имеет значения. Это означает, что дефектная точка может состоять из одного, двух или трех дефектных субпикселей из темного или светящегося множества.



Одна точка= один пиксель; состоит из трех субпикселей красного, зеленого и синего цвета.

8.3. Дефекты в виде ярких точек

Дефекты в виде ярких точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда светятся или "включены". Вот несколько примеров дефектов в виде ярких точек:

 <p>Светится один субпиксель – красный, зеленый или синий</p>	 <p>Светятся два соседних субпикселя: Красный + Синий = Фиолетовый Красный + Зеленый = Желтый Зеленый + Синий = Бирюзовый (голубой)</p>	 <p>Светятся три соседних субпикселя (один белый пиксель)</p>
--	--	--

8.4. Дефекты в виде черных точек

Дефекты в виде черных точек проявляются в виде пикселей или субпикселей, которые всегда выглядят темными или “выключены”. Вот несколько примеров дефектов в виде черных точек:



8.5. Близость областей дефектов пикселей

Поскольку эффект от размещенных рядом областей дефектов пикселей и субпикселей одного типа может быть более существенным, компания Philips определяет также допуски на близость областей дефектов пикселей. В следующей таблице указаны технические характеристики:

- Допустимое количество смежных черных точек = (смежные черные точки = 1 пара черных точек)
- Минимальное расстояние между черными точками
- Общее число всех дефектных точек

8.6. Допуски на дефекты пикселей

Ремонт или замена монитора производится в случае выявления в течение гарантийного периода дефектов пикселей в PDP / TFT панелях, используемых в плазменных/ЖК мониторах Philips. При этом число дефектов пикселей или субпикселей должно превысить допуски, указанные в следующей таблице.

ДЕФЕКТЫ ЯРКИХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 светящийся субпиксель	2
ДЕФЕКТЫ ЧЕРНЫХ ТОЧЕК	ДОПУСТИМЫЙ УРОВЕНЬ
1 черный субпиксель	10
ОБЩЕЕ ЧИСЛО ВСЕХ ДЕФЕКТОВ ТОЧЕК	12

ПРИМЕЧАНИЕ. *1 или 2 дефекта смежных субпикселей = 1 дефект точек

8.7. MURA

Черные точки или очаги иногда появляются на некоторых жидко-кристаллических (ЖК) панелях. В отрасли они известны под названием Mura, что по-японски означает "неоднородность". Данный термин описывает неоднородный рельеф или область, однородность которой при определенных условиях нарушается. Mura появляется в результате нарушения слоя уложенных жидких кристаллов, и чаще всего это связано с длительной эксплуатацией при повышенной температуре окружающей среды. Это явление широко распространено в отрасли, Mura не подлежит ремонту. Условия гарантии на данное явление не распространяются.

Mura появилась после внедрения технологии жидких кристаллов, а в связи с увеличением размера мониторов и их эксплуатацией в круглосуточном режиме, многие мониторы работают в условиях низкой освещенности. Это повышает риск возникновения эффекта Mura в мониторах.

ДИАГНОСТИКА ЭФФЕКТА MURA

Существует множество признаков и причин для появления эффекта Mura. Некоторые из них указаны ниже:

- Попадание загрязнений или инородных частиц в кристаллическую матрицу
- Неравномерное распределение ЖК-матрицы во время производства
- Неравномерное распределение яркости подсветки
- Падение панели во время сборки
- Погрешности ЖК ячеек
- Термальное напряжение - длительная работа под воздействием высоких температур

ПРОФИЛАКТИКА ЭФФЕКТА MURA

Мы не можем гарантировать полного устранения эффекта Mura в каждом случае, но, в целом, появление Mura можно минимизировать следующими методами:

- Уменьшение яркости подсветки
- Использование экранной заставки
- Снижение температуры воздуха вокруг монитора

9. Инструкции по очистке, поиску и устранению неисправностей

9.1. Очистка

Меры предосторожности при работе с монитором

- Не подносите руки, лицо или предметы к вентиляционным отверстиям монитора. Верхняя часть монитора обычно сильно нагревается под воздействием горячего отработанного воздуха, который выводится через вентиляционные отверстия. При близком контакте возможны ожоги и травмы. Установка каких-либо предметов возле верхней панели монитора может привести к повреждению данных предметов или самого монитора под воздействием высокой температуры.
- Перед перемещением монитора не забудьте отключить все кабели. Перемещение монитора вместе с присоединенными кабелями может привести к повреждению кабелей, пожару или поражению электрическим током.
- Перед выполнением очистки или обслуживания выньте штепсельную вилку из розетки.

Инструкции по очистке передней панели

- Передняя панель монитора прошла специальную обработку. Аккуратно протрите поверхность салфеткой или мягкой, немохмящейся тканью.
- При загрязнении поверхности смочите мягкую, немохмящуюся ткань в мягкодействующем моющем средстве. Отожмите ткань для удаления излишка жидкости. Протрите поверхность, удаляя грязь. Затем протрите насухо такой же тканью.
- Не царапайте поверхность панели ногтями, пальцами или острыми предметами.
- Запрещается применение таких летучих веществ, как спреи, растворители и разбавители.

Инструкции по очистке корпуса

- При загрязнении корпуса протрите его мягкой сухой тканью.
- При сильном загрязнении корпуса смочите немохмящуюся ткань в мягкодействующем моющем средстве. Отожмите ткань для максимального удаления влаги. Протрите корпус. Вытрите поверхность насухо с помощью другого кусочка ткани.
- Не допускайте попадания воды или моющего средства на поверхность монитора. При попадании воды или влаги внутрь устройства, возможны неполадки в работе, поражение электрическим током и опасности, связанные с электрическими компонентами.
- Не царапайте поверхность корпуса ногтями, пальцами или острыми предметами.
- Для очистки корпуса запрещается применение таких летучих веществ, как спреи, растворители и разбавители.
- Не оставляйте возле корпуса резиновые или ПВХ предметы на долгое время.

9.2. Устранение неисправностей

Признак	Возможная причина	Способ устранения
Отсутствует изображение	<ol style="list-style-type: none"> 1. Не подключен сетевой шнур. 2. Не включен главный переключатель питания на задней панели монитора. 3. Отсутствует соединение с выбранным источником сигнала. 4. Монитор находится в режиме ожидания. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Включите сетевой шнур в розетку. 2. Убедитесь, что переключатель питания включен. 3. Подключите источник сигнала к монитору.
На экране присутствуют помехи или слышится шум	Появление помех вызвано окружающими электроприборами или флуоресцентными лампами.	Установите монитор в другом месте. Возможно, это поможет уменьшить количество помех.
Некорректное отображение цвета	Нарушение подключения сигнального кабеля.	Проверьте надежность подключения сигнального кабеля к задней панели монитора.
Изображение искажено и содержит нехарактерные узоры	<ol style="list-style-type: none"> 1. Нарушение подключения сигнального кабеля. 2. Входящий сигнал не соответствует характеристикам монитора. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте надежность подключения сигнального кабеля. 2. Посмотрите сведения об источнике видеосигнала, чтобы определить его соответствие параметрам монитора. Сверьте технические характеристики с информацией соответствующего раздела технических условий на монитор.
Изображение не заполняет весь экран	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильная установка режима увеличения. 2. Режим развертки может быть неправильно установлен в значение "сжатие развертки". 3. Если изображение превышает размер экрана, необходимо установить режим развертки в значение "сжатие развертки". 	Выполните точную настройку геометрии монитора и параметра времени и частоты с помощью режима Масштабирования или функции индивидуального изменения масштаба.
Звук воспроизводится, но изображение отсутствует	Неправильное подключение кабеля от источника сигнала.	Проверьте правильность подключения звуковых и видеовходов.
Изображение воспроизводится, но звук отсутствует	<ol style="list-style-type: none"> 1. Неправильное подключение кабеля от источника сигнала. 2. Переключатель громкости установлен в самое нижнее положение. 3. Включен режим {Без звука}. 4. Не подключены внешние динамики. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Проверьте правильность подключения звуковых и видеовходов. 2. Для включения звука нажмите на кнопку [+] или [-]. 3. Отключите функцию Без звука кнопкой [MUTE]. 4. Подключите внешние динамики и настройте громкость.
Некоторые элементы изображения не светятся	Не включаются некоторые пиксели монитора.	Данный монитор изготовлен с помощью высокоточной технологии; однако иногда некоторые пиксели монитора не отображаются. Это не является неисправностью.
После отключения монитора на экране отображаются остаточные изображения. (Примерами неподвижных изображений являются логотипы, видеоигры, компьютерные изображения, а также изображения, которые воспроизводятся в обычном режиме 4:3)	Неподвижное изображение остается на экране в течение длительного времени	Не допускайте длительного отображения неподвижных изображений, поскольку это может привести к появлению на мониторе постоянных остаточных изображений.

10. Технические характеристики

Монитор:

Позиция	Технические характеристики
Размер экрана (Активная область)	54,6" дюймовый (138,7 см) ЖК-дисплей
Соотношение сторон	16:9
Число пикселей	1920 (Г) × 1080 (В)
Шаг пикселей	0,63 (Г) × 0,63(В) [мм]
Число цветов	8-разрядный, 16,7 млн. цветов
Яркость (тип.)	2500 кандел/м ²
Коэффициент контрастности (тип.)	5000:1
Углы просмотра	178 градусов

Контакты вход/выход:

Позиция	Технические характеристики
Выход на динамик	Внутренний динамик Внешний динамик
Мощность звука	Разъем для подключения телефона - 1 шт.
Звуковой вход	Разъем RCA × 2 3,5 мм Stereo × 1
RS232	Разъем для подключения телефона 2,5 мм - 2 шт.
RJ-45	Разъем RJ-45 × 1 (8-контактный)
Вход HDMI	Разъем HDMI × 2 (Тип A) (18 контактный)
Вход DVI-D	Разъем DVI-D
Вход VGA	Миниатюрный разъем типа D × 1 (15-контактный)
DVI-I (DVI-D & VGA) Выход	Разъем DVI-I × 1 (29-контактный)
Компонентный вход	Разъем BNC × 3
Вход для видеосигнала	BNC × 1 (используется вместе с Component_Y)
Displayport Вход/ Выход	Разъем Displayport × 2 (20 контактный)

Общие сведения:

Позиция	Технические характеристики
Внутренняя память	16 ГБ eMMC (12 ГБ могут использоваться)
Источник питания	100 ~ 240В пер. тока, 50 ~ 60 Гц
Энергопотребление (максимальное)	508 Вт
Энергопотребление (тип.)	368 Вт
Энергопотребление (в режиме ожидания и выкл.)	<0,5 Вт
Размеры (без подставки) [Д x В x Ш]	1243,2 x 714 x 137,9 мм
Вес (без подставки)	32,2 кг
Масса брутто (без подставки)	39,6 кг

Встроенный динамик:

Позиция	Технические характеристики
Класс энергопотребления	E
Размер видимого экрана	1209,6 x 680,4 мм
Энергопотребление во включенном режиме (Вт)	333 Вт
Ежегодное энергопотребление (кВт/ч)	487 кВт/ч
Энергопотребление в режиме ожидания (Вт)	0,50 Вт
Энергопотребление в выключенном режиме (Вт)	0,50 Вт
Разрешение экрана (пикселей)	1920*1080
Режим ожидания сети (Вт)	25 Ватт

Условия окружающей среды:

Позиция		Технические характеристики
Температура	Рабочая	0 ~ 40°C
	Хранение	-20 ~ 60°C
Влажность	Рабочая	20 ~ 80% рт. ст. (без конденсата)
	Хранение	5 ~ 95% рт. ст. (без конденсата)
Высота над уровнем моря	Рабочая	0 ~ 3.000m
	Хранение/доставка	0 ~ 9.000m



2018 © Koninklijke Philips N.V. Все права защищены.

Philips и the Philips Shield Emblem являются зарегистрированными
товарными знаками компании
Koninklijke Philips N.V. и используются на условиях лицензии,
выданной компанией
Koninklijke Philips N.V.

Характеристики могут быть изменены без предварительного
уведомления.