

PHILIPS

Precisietrimmer

voor scheerapparaten S5xxx-
S7xxx-S9xxx

CP9061



Creëer je eigen stijl

De opklikbare precisietrimmer maakt uw elektrische scheerapparaat helemaal compleet, zodat u elke gewenste stijl kunt creëren.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor producttypen: RQ1150, RQ1160, RQ1180, RQ1250, RQ1260, RQ1261, RQ1280, RQ1290

Geschikt voor producttypen: 1150X, 1160X, 1180X, 1250X, 1260X, 1280X, 1290X

Geschikt voor producttype: RQ1131, RQ1141, RQ1145, RQ1151, RQ1155, RQ1175, RQ1185, RQ1195, RQ1253, RQ1255, RQ1265, RQ1275, RQ1285, RQ1286, RQ1296

Geschikt voor producttypen: S9021, S9031, S9041, S9111, S9112, S9121, S9151, S9152, S9161, S9171, S9311, S9321, S9371, S9511, S9521, S9522, S9531, S9711, S9712, S9721, S9731, S9911

Geschikt voor type scheerapparaat: S7310, S7311, S7320, S7340, S7350, S7360, S7370, S7371, S7510, S7520, S7521, S7522, S7530, S7550, S7560, S7561, S7710, S7720, S7730, S7740, S7780, S7920, S7921, S7980, S8860, S8870, S8880, S8950, S8960, S8980, S9031, S9041, S9051, S9090, S9091, S9111, S9112, S9131, S9151, S9161, S9171, S9181, S9185, S9186, S9211, S9311, S9521, S9531, S9551, S9552, S9711, S9721, S9732, S9733, S9741, S9751, S9781, S9911, SP9820, SP9821, SP9860, SP9861, SP9862, SP9863, SP9880, SW5700, SW5710, SW5720, SW6700, SW6710, SW9700, S5672, S5008, S5010, S5011, S5013, S5015, S5040, S5050, S5051, S5070, S5071,

S5072, S5073, S5074, S5075, S5076, S5077, S5078, S5079, S5080, S5081, S5082, S5083, S5085, S5086, S5090, S5091, S5095, S5100, S5110, S5120, S5130, S5140, S5150, S5205, S5210, S5211, S5212, S5213, S5214, S5215, S5216, S5230, S5231, S5240, S5250, S5251, S5252, S5270, S5271, S5272, S5273, S5290, S5310, S5320, S5330, S5340, S5351, S5355, S5360, S5361, S5370, S5380, S5390, S5391, S5395, S5396, S5397, S5400, S5420, S5510, S5520, S5530, S5540, S5550, S5551, S5560, S5570, S5571, S5572, S5580, S5590, S5600, S5610, S5620, S5630, S5640, S5650, S5651, S5660, S5670

