

Register your product and get support at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

	HP8270
<b>switch settings</b>	<b>Function</b>
Temperature  <b>Quick dry</b>	Dry shower/hair fast quickly
 <b>Thermoprotect</b>	Provides the optimal drying temperature and gives additional protection from overheating the hair
 <b>Auto</b>	Gently dry the hair
 <b>Airflow</b>	Strong airflow and fast drying
 <b>I</b>	Gentle airflow and styling
 <b>O</b>	Switch

- The LED  will always light up when the sensor is switched on.
- Press the cool shot button  for cool airflow to fix your style.
- The appliance is equipped with on function, which provides additional shine and reduces frizz.
  - When the function is on a special, soft air may smell. It is normal and caused by the ions which are generated.
  - To turn the ion function on or off, slide the IONIC switch  to I or O.
- The LED  will always light up when the sensor is switched on.
- Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
- Clean the appliance by damp cloth.
- Keep it safe and dry by place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop .
- Remove the concentrator or diffuser before you clean the appliance.

EN <b>User manual</b>	LV <b>Lietotāja rokasgrāmata</b>
BG <b>Ръководство за ползване</b>	PL <b>Instrukcja obsługi</b>
CS <b>Průvodce pro uživatele</b>	RO <b>Manual de utilizare</b>
ET <b>Kasutusjuhend</b>	RU <b>Руководство пользователя</b>
HR <b>Korisnički priručnik</b>	SK <b>Priručná uživatelia</b>
HU <b>Felhasználói kézikönyv</b>	SL <b>Uporabniški priročnik</b>
KK <b>Колдонуучулар үчүн колдонмалык нерсеси</b>	SR <b>Korisnički priručnik</b>
LT <b>Vartotojo vadovas</b>	UK <b>Посібник користувача</b>

## PHILIPS

**Guarantee and service**

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem please visit the Philips website at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) or contact the Philips Consumer Care Center in your country (The phone number is in the worldwide guarantee leaflet. If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

<b>Български</b>
------------------

### 1 Важно

Преди да използвате уреда, прочетете внимателно това ръководство за ползване и го запазете за гласна в бъдеще.

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте уреда близо до вода.
- Ако уредът се използва в банята, след употреба го изключвайте от контакта. Близостта до вода води до риск, дори когато уредът не работи.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** Не използвайте уреда близо до вани, душове, мивки или съдове с вода.
- След употреба винаги изключвайте уреда от контакта.
- При прегряване уредът се изключва автоматично. Изключете уреда и го оставете да изстива няколко минути. Преди да включите отново уреда, проверете дали решетките не са задръстени с пух, косми и др.
- С оглед предотвратяване на опасност, при повреда в захранващия кабел той трябва да бъде сменен от Philips,оторизиран от Philips сервиз или квалифициран техник.

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и от хора с намалени физически възприятия или умствени недостатъци или без опит и познания, ако са инструктирани за безопасна употреба на уреда и са под наблюдение с цел гарантиране на безопасна употреба и ако са им разяснени евентуалните опасности. Не позволявайте на деца да си играят с уреда. Не позволявайте на деца да извършват почистване или поддръжка на уреда без надзор.

- За допълнителна защита ви съветваме да инсталирате в електрозахранващата мрежа на банята защитно-токосва защита (RCD). Тази RCD трябва да е с номинален работен ток на утеса не повече от 30 mA. Обърнете се за съвет към квалифициран електротехник.
- За избягване на токов удар не пхвайте металини предмети през решетките за въздух.
- Никога не блокирайте притока на въздух през решетката.
- Преди да включите уреда в контакта, проверете дали посоченото върху уреда напрежение отговаря на това на местната електрическа мрежа.
- Не използвайте уреда за шевя, различни от указаното в това ръководство.
- Не използвайте уреда на изкуствена коса.
- Никога не оставяйте уреда без надзор, когато е включен в електрическата мрежа.
- Никога не използвайте аксесоари или части от други производители или такива, които не са специално препоръчвани от Philips. При използване на такива аксесоари или части вашата гаранция става невалидна.
- Не навийайте захранващия кабел около уреда.
- Изкачайте уреда да истине, преди да го приберете.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- WARNING:** Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

**Environment**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

### 2 Introduction

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). The ActiveCare Dryer has a unique and innovative new sensor technology called the TempResonance Sensor. This technology has been specifically designed to protect your hair from over-heating and is much gentler on the scalp than conventional dryers. The TempResonance sensor is an infrared sensor that measures the temperature of your hair while drying it. This allows you to control the amount of heat that is applied to your hair and scalp. This gives advanced protection to the hair from overheating the hair and the scalp and therefore keeps your hair healthier and shinier. We've already turned the sensor so you can enjoy maximum protection right from the start.

### 3 Dry your hair

- Connect the plug to a power supply socket.
- For precise drying, attach the nozzle  onto the hairdryer. The nozzle enables you to direct the airflow straight at the curls or comb with which you are styling your hair.
- To enhance volume for curls and bouncy style, attach the diffuser  onto the hairdryer. To disconnect the attachment, pull it off the hairdryer.
- You are recommended to use the styling nozzle  (only for styling) and use the Thermoprotect heat setting for this purpose.
- Make sure the sensor switch  is on so that you are guaranteed to have protection from overheating the hair.

**Electromagnetic fields (EMF)**

This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

**Environment**

Your product is designed and manufactured with high quality materials and components, which can be recycled and reused. When this crossed-out wheeled bin symbol is attached to a product it means the product is covered by the European Directive 2012/19/EU. Please inform yourself about the local separate collection system for electrical and electronic products. Please act according to your local rules and do not dispose of your old products with your normal household waste. The correct disposal of your old product will help prevent potential negative consequences for the environment and human health.

### 2 Введение

Поздравляем вас за покупката и добре дошли при Philips! За да възползвате от поддръжката, която Philips предлага, регистрирайте продукта си на [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome). Сесорът ActiveCare има нова, уникална и иновативна технология на датчика, наречена датчик TempResonance. Тази технология е специално разработена за защита косата от прегряване и е много по-деликатна от повечето на пазарта в сравнение с обикновените сензори. Датчикът TempResonance е инфрачервен сензор, който измерва температурата на косата по време на сушенето и гарантира, че никоя нива да прегрее косата или кожата си. Това ви дава допълнителна защита на косата и кожата от прегряване, помагаш да запазите косата си по-малка и блестяща. Ние вече сме превключили датчика, за да можете да се радвате на максимална защита от самото начало.

### 3 Сушене на косата

- Включете щепсела в контакта.
- За прецизно сушене, поставете накрайника  върху насушената коса. Накрайникът позволява да насочите въздушния струен директно към четките или грешбета, които оформите косата си.
- За да постигнете по-добър обем за къдрици и ирици, прикрепете дифузора  върху насушената коса. За да занеете прическата, извадете я от сушенаря.
- Препоръчително е да използвате сушенаря за оформиене на косата с помощта на краен накрайник  (само за стилиране) и да използвате температурна настройка Thermoprotect.

2 Уверете се, че превключвателят на датчика  е включен, когато гаритурата зашита на вашата коса от прегряване.

3 Поставете превключвателя за температура  и превключвателя за температура  в подходящото положение.	комутатор <b>настройки</b> <b>функция</b>
Температура  Бързо сушене	Обикновено сушене на коса, морска сол, суха коса
 Термозащита	Сушенеа отпнатата температура на косене и дава допълнителна защита на косата от прегряване
 I	Мекото сушене на косата
Въздушна струя <b>II</b>	Сива въздушна струя и бързо сушене
 I	Меката въздушна струя и оформиене
 O	Превключване

- Съветодатчик индикатор  ще свети винаги, когато датчикът е включен.

4 Натиснете бутон за мекота струя , който ви дава хладен въздушен поток за фиксиране на прическата.

- Уредът има функция за йонизиране, която придава допълнителен блеск и намалява наелектричаване.
- Когато функцията е включена може да се усети специфична миризма. Това е нормално и е предизвикано от генериране на йони.
- За включване или изключване на функцията за йонизиране, повдигнете превключвателя IONIC  в положение I или O.

- Изключете уреда и извадете щепсела от контакта.
- Изчакайте уреда върху топлоустойчива повърхност, докато се охлади.
- Оформете уреда с вълната коса.
- Почиствайте уреда с влажна кърпа.
- Приберете го на безопасно и сухо място за скрие. Можете също да го омачите на машината за омачане .
- Свадете концентратора или дифузора преди да почистите уреда.

### 4 Гаранция и сервиз

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на прическата, или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) или се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips в своята страна. Телефонния номер ще намирате в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обрнете се към местния търговец на уреда на Philips.

### Čeština

### 1 Důležitá informace

Před použitím tohoto přístroje si pečlivě přečtěte tuto uživatelskou příručku a uchováte ji pro budoucí použití.

- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
- Pokud je přístroj používán v koupelně, odpojte po použití jeho síťovou zástrčku ze zásuvky, neboť blízkost vody představuje riziko, i v případě, že je přístroj vypnutý.
- VAROVÁNÍ:** Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, sprch, umyvadel nebo jiných nádob s vodou.
- Po použití přístroje vždy odpojte ze sítě.
- Pokud se přístroj přehřeje, automaticky se vypne. Odpojte přístroj a nechte ho několik minut vychladnout. Než přístroj znovu zapnete, přešvědčte se, že mřížky vstupu a výstupu vzduchu nejsou blokovány například prachem, vlasy apod.
- Pokud by byl poškozen napájecí kabel, musí jeho výměnu provést společnost Philips, autorizovaný servis společnosti Philips nebo obdobně kvalifikovaný pracovník, aby se předešlo možnému nebezpečí.
- Děti od 8 let věku a osoby s omezenými fyzickými, smyslovými nebo duševními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a znalostí mohou tento přístroj používat v případě, že jsou pod dohledem nebo byly poučeny o bezpečném používání přístroje a chápují rizika, která mohou hrozit. Děti si s přístrojem nesmí hrát. Čištění a údržbové práce udržbu nesmí provádět děti bez dozoru.
- Jako dodatečnou ochranu doporučujeme instalovat do elektrického obvodu koupelny proudový chránič. Jmenovitý zbytkový proudový proud tohoto proudového chrániče nesmí být vyšší než 30 mA. Více informací vám poskytne elektrikář.
- Nevkládejte kovové předměty do mřížek pro vstup a výstup vzduchu. Předejedete tak úrazu elektrickým proudem.
- Mřížky pro vstup vzduchu udržujte trvale volné.
- Před zapojením přístroje se ujistěte, zda napětí uvedené na přístroji odpovídá místnímu napětí.
- Nepoužívejte přístroj pro jiné účely než uvedené v této příručce.
- Přístroj nepoužívejte na umělé vlasy.
- Je-li přístroj připojen k napájení, nikdy jej neponechávejte bez dozoru.
- Nikdy nepoužívejte příslušenství nebo díly od jiných výrobců nebo takové, které nejsou doporučeny společností Philips. Použijete-li takové příslušenství nebo díly, pozbývá záruka platnosti.
- Nenavíjejte napájecí kabel kolem přístroje.
- Před užitím přístroje počkejte, až zcela vychladne.

- Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING:** Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

- Do not use the appliance on artificial hair.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.

**Electromagnetická polja (EMF)**

Tento přístroj Philips odpovídá všem platným normám a předepisům týkajícím se elektromagnetického pole.

### Životní prostředí

Vyrobené je nastaven v souladu s vysokou kvalitou materiálu a součástí, které je recyklovat a znovu použít. Když toto číslo, označené tímto symbolem přeřknoute konteneru, znamená to, že výrobek, označený touto značkou, odpovídá směrnici 2012/19/EU. Zjistěte si informace a místní podmínky o sběru tříděných odpadů, elektrických a elektronických výrobků.

Použitje podle místních nařízení a navedeníže stave výrobky spolu s běžnými domácími odpady. Správnou údržbu a starostlivost výrobku pomůže předchít možným negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví.

### 2 Úvod

Gratulueme k nákupu a vítáme vás mezi uživateli výrobků společnosti Philips. Chcete-li využít všech výhod podpory náležité společnosti Philips, zaregistrujte svůj výrobek na stránkách [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Ysoučed ActiveCare je vybaven unikátním senzorem, který měří teplotu vašich vlasů a zaručí, že přístroj nikdy nepřehřeje vaše vlasy nebo pokožku. Tento způsob chrání vlasy a pokožku před přehříváním, takže vaše vlasy zůstávají a lesklé. Nue jsme navíc upravili datčik, aby vám umožňoval maximální ochranu vašich vlasů.

### 3 Připojení zásuvky

- Ypoujte zásuvku a napojte ji.
  - Chcete-li dosáhnout dokonalého výsledku, přepněte na teplotní nastavení (O). Kontrolka umůže naměřenou proudovou sílu zobrazit na krátké době po zapnutí.
  - Pro zvláštní účely můžete i zasuvku výš přepínat na výsuvné difuzer (I). Chcete-li nastávek odpojit, stáhněte jej z výsuvky.
  - Doporučujeme abychte používli kontrolku (O) pouze pro úpravu vlasů a při tom používali funkci Thermoprotect.
- Zkontrolujte, zda je přepínač senzoru (O) zapnutý a zaručuje ochranu před přehříváním vlasů.
- Nastavte přepínač proudu vzduchu (O) a přepínač teploty (O) do vhodné polohy.
- Jelšedž vhodnou senzor. Fokusem vaše vlasy jehedž šňovou luppu  (O).
- Seade on varustatud soovivõ funktsiooniga mis annab juustele täiendava kaitse ja vähendab sissekuivamist.
- Kui funktsioon on sisse lülitatud, võib eristada iseloomulikku lõhna. See on normaalse niiskuse ja niiskustahvaste tekitatud lõhn.
- Ionatsiooni sisse või välja lülitamiseks seade ionatsiooni lülitustil ka asendise (O) või I (O).

připnutí	nastavení	funkce
Teplota  Rychlé vysoušení	Rychlé vysoušení vlasů vříchých ze sprchy	
 Thermoprotect	Pokryje optimální teplotu vysoušení a poskytuje dodatečnou ochranu vlasů před přehříváním	
 I	Jemné vysoušení vlasů	
Proud vzduchu <b>II</b>	Silný proud vzduchu a rychlé vysoušení	
 I	Jemný proud vzduchu a styling	
 O	Přepnutí	

- Kontrolka LED  se rozsvítí, když zapnete senzor.
- Sledněte tlačítko Cool shot  (O) pro chladný proud vzduchu vhodný pro zpevnění účesu.
- Je-li funkce aktivována, můžete cítit zvláštní vůni. Vzniká v důsledku generování iontů a je to normální je.
- Funkce ionizace rozptyluje a vypneje rosoušimé vpránie IONIC  do polohy I nebo O.

Po použití:

- Vypněte přístroj a odpojte je ze sítě.
- Počkejte je na řádnou dobu povrch, dokud vychladne.
- Přístroj očistěte vlhkým hadříkem.
- Stádně jej na bezpečném, suchém a bezpečném místě. Přístroj lze zasídit za zvláštní účely. Přístroj se však nepoužívá jako sušič vlasů.
- Před očištění přístroje směřte kontrolku nebo difuzér.

### 4 Záruka a servis

Pokud byste měli jakýkoliv problém (např. s výměnou nástavce) nebo pokud potřebujete jakékoli informace, navštivte webovou stránku společnosti Philips [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) nebo kontaktujte předávací místo a zákaznický středisko Philips ve vaší zemi. Telefonní číslo najdete v uživatelské příručce. Pokud se ve vaší zemi nestihlo otevřít žádné zákaznické středisko Philips, obraťte se na místního prodejce výrobků Philips.

### Esti

Ако се нуждаете от информация, например за замяна на прическата, или имате проблем, посетете уеб сайта на Philips на адрес [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) или се свържете с Центъра за обслужване на потребители на Philips в своята страна. Телефонния номер ще намирате в международната гаранционна карта. Ако във вашата страна няма Център за обслужване на потребители, обрнете се към местния търговец на уреда на Philips.

### 1 Tähitis

Enne seadme kasutamist lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt ja hoidke see edaspidi alles.

**HOIATUS:** ärge kasutage seda seadet veekeskkonnas.

**PARAST** seadme kasutamist vannitoas võtke pistik kohe pistikupesast välja, kuna vea lähedus kujutab endast ohtu ka väljalülitatud seadme korral.

**HOIATUS:** ärge kasutage seda seadet vannide, duššide, basseinide või teiste veetisaldavate anumate läheduses.

**Võtke** seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.

**Ülekuumenemise** lülitub seade automaatselt välja. Lülitage seade vooluvõrgust välja ja laske mõned minutid jahtuda. Enne kui lülitate seadme uuesti sisse, kontrollige, ega õhuavad pole ebemete, juuste vms ummistunud.

Kui toitejuhe on rikitud, siis ohtlike olukordade vältimiseks tuleb lasta toitejuhe vahetada Philips, Philipsi volitatud hoolduskeskuses või samasuguse kvalifikatsiooniga osavil isikul.

Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliselt puuetega ja vaimuhairetega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohtu. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed ei tohi seadet ilma järelevalveta puhastada ega hooldada.

Täiendava kaitseks soovitame vannitoa elektrisüsteemi paigaldada rikkevoolukaitsme (RCD). Rikkevoolukaitsme (RCD) rakendusvõlli ei tohi ületada 30 mA. Küsige elektrikult nõu.





