# Register your product and get support at www.philips.com/welcome

# PhotoFrame

SPF2017

SPF2027

SPF2047



**RU** Руководство пользователя



# Содержание

1	Важно!	2
	Техника безопасности	2
	Правила безопасности и	
	обслуживание	2
	Важная информация!	2
	Гарантия	2
	Лекларация соответствия	2
	Утилизация	3
		5
	службы	3
	Информация об утилизации для	
	потребителей	3
	Соответствие стандартам	
	электромагнитных полей (EMF)	4
	North Europe Information	
	(Nordic Countries)	4
	Декларация запрещенных веществ	4
2	Фоторамка	5
_	Ввеление	5
	Комплект поставки	5
	Обзор фоторамки	6
		0
3	Начало работы	7
	Установка опоры	7
	Подключение к питанию	7
	Включите фоторамку	7
	Подключение накопителя	8
	Подключение к компьютеру	9
4	Отображение фотографий	10
5	Просмотр фотографий в режиме миниатюр и использование менк	)
	фотографий	11
	Копирование фотографий	12
	Удаление фотографий	12
	Выбор эффекта для фотографии	12
	Выбор фоторамки	12
	Поворот фотографии	13
	Масштабирование и обрезка фотографии	13
6	Управление альбомом	14
	Созлание альбома	14
		14
		15
	I ICPCHIMICTUDATIVIE ANDUUMA	IJ

#### 16 7 Слайд-шоу Выбор последовательности слайд-шоу 16 Выбор эффекта перехода 16 Выбор последовательности слайд-шоу 17 Отображение фотографий в виде 17 коллажа 18 Выбор фона для фотографии 8 20 Настройка 20 Выбор языка экранных меню 20 Настройка яркости дисплея Защита/Отсутствие защиты карты 21 памяти 21 Установка таймера напоминания 21 Создание таймера напоминания Настройка времени и даты события 22 Установка и отключение 23 напоминания Удаление напоминания 24 Выбор фотографии для напоминания 24 Установка отложенного сигнала 25 26 Настройка времени и даты Настройка формата времени и даты 27 Часы 28 Установка автоматического включения/ 29 выключения в определенное время 30 Просмотр состояния фоторамки 31 Выбор автоматической ориентации 31 Настройка звука кнопок 32 Установка демонстрации Возврат заводских настроек по 32 умолчанию 33 9 Сведения об изделии 35 10 Часто задаваемые вопросы 36 11 Глоссарий

#### Необходима справка?

На сайте www.philips.com/welcome, где можно найти полный комплект сопутствующих материалов, таких как руководство пользователя, последние обновления программного обеспечения и ответы на часто задаваемые вопросы.

# 1 Важно!

### Техника безопасности

# Правила безопасности и обслуживание

- Не касайтесь экрана, не надавливайте на него и не трите жесткими предметами, это может привести к необратимым повреждениям экрана.
- Если устройство не используется в течение долгого времени, отключите его от электросети.
- Перед очисткой экрана выключите фоторамку и отсоедините шнур питания от электросети. Протирайте экран только мягкой тканью, смоченной водой. Для очистки устройства запрещается использовать средства, содержащие спирт, а также химические и бытовые моющие средства.
- Никогда не размещайте устройство вблизи источников открытого пламени или других источников тепла, в том числе избегайте воздействия прямых солнечных лучей.
- Никогда не подвергайте устройство воздействию дождя или воды. Никогда не размещайте рядом с устройством сосуды с жидкостью, например, вазы.
- Не роняйте устройство. Падение может привести к повреждению устройства.
- Не оставляйте кабели на опоре.
- Убедитесь, что устанавливаемые и используемые службы и ПО загружены из надежного источника и не содержат вирусов и вредоносных программ.
- Устройство предназначено только для использования в помещении.
- Используйте только адаптер питания, поставляемый с устройством.

## Важная информация!

### Гарантия

Система не содержит компонентов, требующих обслуживания пользователем. Не открывайте и не снимайте крышки внутри устройства. Ремонт может проводится только в сервисных центрах Philips и авторизованных мастерских. Нарушение этого положения ведет к аннулированию сформулированных или подразумеваемых гарантийных обязательств. Выполнение любой операции, ясно запрещенной к выполнению в данном руководстве, а так же любые настройки, действия по сборке не рекомендованные или запрещенные в данной инструкции аннулируют гарантийные обязательства.

### O Be responsible Respect copyrights

Незаконное создание копий материалов, защищенных от копирования, в том числе компьютерных программ, файлов, музыкальных записей и записей теле- и радиопередач, может являться нарушением закона об авторском праве и быть уголовно наказуемым. Данное оборудование не должно использоваться в таких целях.

### Декларация соответствия

Компания Philips Consumer Lifestyle со всей ответственностью заявляет, что данное устройство соответствует следующим стандартам EN60950-1:2006 (Требования к безопасности оборудования для информационных технологий) EN55022:2006 (Требования к индустриальным радиопомехам от оборудования для информационных технологий) EN55024:1998 (Требования к помехоустойчивости оборудования для информационных технологий) EN61000-3-2:2006 (Ограничения гармонических составляющих тока, создаваемых оборудованием) EN61000-3-3:1995 (Ограничения флуктуации напряжения и фликкер-шума) а также соответствует следующим положениям директив 73/23/ЕЕС (Директивы по низковольтному оборудованию) 2004/108/ЕС (Директивы по ЕМС) 2006/95/ЕС (Поправка к директиве по ЕМС и низковольтному оборудованию) и произведено на предприятииизготовителе с уровнем контроля качества, соответствующим стандартам ISO9000.

### Утилизация



Изделие разработано и изготовлено с применением высококачественных деталей и компонентов, которые подлежат переработке и повторному использованию. Если изделие маркировано значком с изображением корзины со стрелками, это означает, что изделие соответствует директиве Европейского Парламента и Совета 2002/96/ЕС:



Не выбрасывайте изделие вместе с бытовыми отходами. Для утилизации электрических и электронных изделий необходимы сведения о местной системе отдельной утилизации отходов. Правильная утилизация отработавшего изделия поможет предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека.

### Утилизация по окончании срока службы

- В данном изделии содержатся материалы, которые подлежат переработке и вторичному использованию. Это изделие можно утилизировать, обратившись в специализированные компании, для увеличения количества материалов, подлежащих повторному использованию, и минимизации количества выбрасываемых материалов.
- Обратитесь к местному торговому представителю Philips для получения сведений о местных правилах утилизации отслужившего монитора.
- (Для покупателей в Канаде и США) Утилизируйте в соответствии с местными и федеральными правилами.
   Дополнительную информацию об утилизации см. на сайте www.eia.org
   (Инициатива просвещения потребителей)

### Информация об утилизации для потребителей

Philips устанавливает технически и экономически осуществимые цели для минимизации влияния продукции организации, служб и действий на окружающую среду.

При планировании, разработке и на всех стадиях производства продукции компания Philips делает все возможное, чтобы обеспечить простую утилизацию. Отдел управления утилизацией Philips принимает участие в национальных инициативах по приему продукции и программах по утилизации, при любой возможности, особенно при проведении совместно с конкурентами.

В настоящее время существует система утилизации, работающая в европейских странах, таких как Нидерланды, Бельгия, Норвегия, Швеция и Дания. В США компания Philips Consumer Lifestyle North America вложила финансовые средства в проект утилизации электронной продукции Ассоциации электронной промышленности (EIA) и государственные инициативы по утилизации электронной продукции по окончании срока службы. Кроме того, Северо-Восточный совет по утилизации (NERC) - некоммерческая организация, в состав которой входит несколько стран, занимающаяся развитием продвижения рынка утилизации отходов, - планирует разработку программы по утилизации. В Азиатско-тихоокеанском регионе, на Тайване продукция для утилизации принимается Управлением по охране окружающей среды (ЕРА) для соблюдения правил процесса управления утилизацией ИТ-продукции, подробности см на веб-сайте www.epa.gov.tw.

# Соответствие стандартам электромагнитных полей (EMF)

Компания Koninklijke Philips Electronics N.V. производит и продает различные изделия потребительского назначения, которые, как и любые электронные устройства, способны излучать и принимать электромагнитные сигналы.

Одним из ведущих деловых принципов компании Philips является применение всех мер безопасности для соответствия всем действующим правовым требованиям и соответствие стандартам EMF, действующим на момент производства изделия. Philips стремится разрабатывать, производить и продавать изделия, не оказывающие отрицательного воздействия на здоровье. Philips подтверждает, что при правильном обращении и использовании в указанных целях его изделия безопасны в соответствии с современными научными данными.

Philips активно участвует в разработке международных стандартов безопасности EMF, что помогает компании заранее

внедрять в изделия разработки в области стандартизации.

# North Europe Information (Nordic Countries)

### VARNING:

FÖRSÄKRA DIG OM ATT HUVUDBRYTARE OCH UTTAG ÄR LÄTÅTKOMLIGA, NÄR DU STÄLLER DIN UTRUSTNING PÅPLATS. Placering/Ventilation

### ADVARSEL:

SØRG VED PLACERINGEN FOR, AT NETLEDNINGENS STIK OG STIKKONTAKT ER NEMT TILGÆNGELIGE. Paikka/Ilmankierto

### VAROITUS:

SIJOITA LAITE SITEN, ETTÄ VERKKOJOHTO VOIDAAN TARVITTAESSA HELPOSTI IRROTTAA PISTORASIASTA. Plassering/Ventilasjon

### ADVARSEL:

NÅR DETTE UTSTYRET PLASSERES, MÅ DU PASSE PÅ AT KONTAKTENE FOR STØMTILFØRSEL ER LETTE Å NÅ.

### Декларация запрещенных веществ

Данный продукт соответствует стандартам RoHs и отвечает требованиям Philips BSD (AR17-G04-5010-010).

# 2 Фоторамка

Поздравляем с покупкой и приветствуем вас в клубе Philips! Для того чтобы воспользоваться всеми преимуществами поддержки Philips, зарегистрируйте ваше изделие на сайте www.philips.com/welcome.

## Введение

Цифровая фоторамка Philips отображает цифровые фотографии в формате JPEG в высоком качестве.

Ее можно установить на плоскую поверхность или повесить на стену.

## Комплект поставки



• Цифровая фоторамка Philips



• Опора



• Адаптер питания переменного/ постоянного тока



• CD-ROM (Руководство пользователя в цифровом формате)



• Краткое руководство пользователя



• (для SPF2047) Дополнительная стильная рамка серебристого цвета

## Обзор фоторамки



### (1) 也

• Включение/выключение фоторамки

### 2 🛛

- Воспроизведение слайд-шоу
- Переключение между режимами слайд-шоу, просмотра и календаря

### 3 ▲/▼/◀/►

 Выбор предыдущего/следующего/ правого/левого варианта

### (4) OK

• Подтверждение выбора

### 5

- Вход в главное меню
- Вход/выход в меню фотографий
- (6) 🦛
  - Слот для флэш-накопителя USB
- (7) 🛚 замок Кенсингтона
- (8) 🗠
  - Слот для USB-кабеля для ПК

### (9) ■ SD/MMC/xD/MS/MS Pro

 Слот для карты SD/MMC/xD/MS/ MS Pro

### (10) DC

- Разъем для адаптера питания переменного/постоянного тока
- (11) Отверстие для опоры
- (12) Отверстие для монтажа на стене

# Русский

# 3 Начало работы

#### Внимание

• Используйте кнопки, как описано в руководстве пользователя.

Всегда последовательно следуйте инструкциям, приведенным в данной главе. При обращении в представительство компании Philips необходимо назвать номер модели и серийный номер устройства. Серийный номер и номер модели указаны на нижней панели устройства. Впишите эти номера сюда:

Номер модели

Серийный номер

## Установка опоры

Чтобы установить фоторамку на плоскую поверхность, установите опору, входящую в комплект, к задней части устройства.

Вставьте опору в фоторамку.



2 Плотно завинтите опору в соответствующее отверстие.

## Подключение к питанию



- При размещении фоторамки проверьте, чтобы вилка и розетка находились в пределах досягаемости.
- 1 Подключите шнур питания к разъему DC фоторамки.



2 Вставьте вилку шнура в розетку электросети.

## Включите фоторамку



#### Примечание

 Выключить фоторамку можно только после того, как завершены все действия по копированию и сохранению.

### Первое использование

- 1 Нажмите и удерживайте Ф более 1 секунды.
  - Отобразится меню выбора языка.



- 2 Выберите язык и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
  - Отобразится справочная информация о кнопках управления.

Welcome to Philips DPF	PHILIPS
Help	
Helpful Hints for Control Keys Toggle to Slideshow, Thumbnail, or Main menu Play: Play photos in slideshow, Browse or Calendar OK: Confirm selected item Menu: Quick access to the menu options. Key pads to move Up, Down, Up Right or Left Press any key to close this page	O Play O OK O Menu Power
Show help messages.	ок Сancel

- **3** Чтобы закрыть справочную информацию, нажмите любую кнопку.
  - Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.

### При последующем использовании:

- 1 Нажмите и удерживайте Ф более 1 секунды.
  - Отобразится справочная информация о кнопках управления.
- 2 Чтобы закрыть справочную информацию, нажмите любую кнопку.
  - Фотографии будут отображены в режиме слайд-шоу.
- Для выключения фоторамки нажмите и удерживайте кнопку Ф.

## Подключение накопителя

### Внимание

 Не отсоединяйте внешний накопитель от фоторамки во время передачи файлов между устройствами.

Фоторамка поддерживает воспроизведение фотографий JPEG при подключении следующих видов внешних носителей:

- Secure Digital (SD)
- Secure Digital (SDHC)
- Карта памяти ММС
- Карта xD
- Memory Stick
- Memory Stick Pro (с адаптером)
- Запоминающее устройство USB
   Тем не менее, некоторые виды карт могут не поддерживаться.
- 1 Вставьте накопитель до упора.



 Фотографии, сохраненные на накопителе, отображаются в режиме слайд-шоу. • Чтобы отключить внешний накопитель, вытащите его из фоторамки.

# Подключение к компьютеру

#### Внимание

- Не отсоединяйте фоторамку от компьютера во время передачи файлов между устройством и компьютером.
- 1 Подключите фоторамку с компьютеру с помощью кабеля USB.



- Можно просто перетаскивать фотографии с компьютера во внутреннюю память фоторамки.
- 2 По завершении копирования и сохранения файлов отсоедините кабель USB от компьютера и от фоторамки.

# 4 Отображение фотографий

#### Примечание

• Фоторамка поддерживает отображение фотографий только в формате JPEG.

1 В главном меню выберите пункт [Фото], затем нажмите ОК для подтверждения.

Distant	
Slideshow	_
Setup	
	PH

 Отобразятся все доступные источники фотографий.

2 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Photos		PHILIPS
Source		
PhotoFrame	New Album	
SD/MMC Card	Default album	
Memory Stick	My album 1	1
xD Card		1
USB drive		1
		1
		1
		1
Choose the Photo so	urce	Play Slideshow
010030 110 1 11010 30	area.	Ок
		0

- 3 Выберите альбом, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - ➡ Фотографии в альбоме отобразятся в режиме миниатюр.
- 4 Нажмите кнопку <sup>к</sup> для запуска слайдшоу.
  - В режиме слайд-шоу нажмите кнопку 
     для отображения следующей/предыдущей фотографии.
  - В режиме слайд-шоу используйте кнопку <sup>к</sup>, чтобы переключаться между режимами слайд-шоу, обзора и календаря.

### К Совет

- В режиме слайд-шоу все фотографии отображаются в фоторамке автоматически.
- В режиме обзора в фоторамке отобразится текущая фотография, а для отображения следующей/ предыдущей фотографии нажимайте
- В режиме календаря в фоторамке отобразятся фотографии и календарь.

# 5 Просмотр фотографий в режиме миниатюр и использование меню фотографий

В режиме миниатюр можно просматривать несколько фотографий. Также в режиме миниатюр можно открыть фото для редактирования.

**1** В главном меню выберите пункт **[Фото]**, затем нажмите **ОК** для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS
		PHILIP

- В режиме слайд-шоу или обзор можно нажать кнопку ОК для просмотра фотографий в режиме миниатюр.
- 2 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку ОК для подтверждения.

- 3 Выберите альбом, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - ➡ Фотографии в альбоме отобразятся в режиме миниатюр.



- 4 Нажмите кнопку ▲/▼/◀/► для выбора фотографии, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - Для выбора всех фотографий, отображаемых на экране нажмите и удерживайте кнопку ОК в течение более чем одной секунды.
- 5 Нажмите кнопку 🛙 для доступа к [Меню фото] и управления фотографиями.





 Если количество фотографий в альбоме превышает 16, нажмите ▲/▼ для перехода к следующим/ предыдущим 16 фотографиям.

## Копирование фотографий

#### Внимание

Никогда не отсоединяйте внешний накопитель до завершения процесса копирования или удаления.

 В [Меню фото] выберите пункт [Копировать в], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Photo Menu		
Copy to	PhotoFrame	4
Delete	A MANIC Card	
Photo Effects	immory Stick	PAR L
Frames	and Cord	en.
Rotate	B duve	
Zoom and Crop		800 X 600
		2009/01/02
		Source:PhotoFrame
hoose your storage	media to copy to.	O Play Slideshow
		🔘 ок
		Exit Photo Menu

2 Выберите папку назначения и нажмите кнопку **ОК**, чтобы начать копирование.





 Когда недостаточно памяти для сохранения изображений, появляется сообщение об ошибке.

## Удаление фотографий

### Внимание

- Никогда не отсоединяйте внешний накопитель до завершения процесса копирования или удаления.
- В [Меню фото] выберите пункт [Delete], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

# Выбор эффекта для фотографии

 В [Меню фото] выберите пункт [Фотоэффекты], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

		r mar s
Photo Menu		
Copy to	No Effect	
Delete	Black and White	
Photo Effects	Sepia 1	
Frames	Sepia 2	
Rotate	Sepia 3	
Zoom and Crop		720 X 540 2007/01/07 Source:Photo Frame
Added effects can alw No Effect.	ays be removed by selecting	<ul> <li>Play Slideshow</li> <li>OK</li> <li>Exit Photo Menu</li> </ul>

2 Выберите эффект, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

## Выбор фоторамки

- В [Меню фото] выберите пункт [Рамки], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 2 Выберите рамку и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



- З Нажмите кнопку ▲/▼/◀/► для обрезки фотографии, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- **4** Выберите пункт **[Да]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

## ⊁ Совет

• Масштабирование и обрезка применимы только к фотографиям с разрешением более 800 x 600 пикселей.

## Поворот фотографии

- В [Меню фото] выберите пункт [Поворот], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 2 Выберите ориентацию, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

# Масштабирование и обрезка фотографии

 В [Меню фото] выберите пункт [Увеличение и обрезка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



2 Нажмите кнопку к для увеличения фотографии.

> Нажмите кнопку Для уменьшения фотографии.

# 6 Управление альбомом

## Создание альбома

Создать альбом можно в фоторамке или на накопителе, подключенном к фоторамке.

1 В главном меню выберите пункт [Фото], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS
		PHILIPS

2 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку ОК для подтверждения.



- 3 Выберите пункт [Новый альбом], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - → Отобразится клавиатура.

1			3 4	5	6	7	8	9	0	$\overline{\mathbf{X}}$
A		3	C	E	F	G	H	1	1	<b>*</b>
J	1		LN	1 N	0	Р	Q	R		Enter
S			UN	W	Х	γ	Ζ			Linter
			ŝ	pace				al	)C	Cancel

- 4 Для ввода нового названия (до 24 символов) выберите букву/цифру, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - Для переключения верхнего и нижнего регистра выберите [abc] на отображаемой клавиатуре, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- 5 По окончании ввода названия выберите [Enter], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

## Удаление альбома

- Выберите альбом.
- Для входа в меню альбома нажмите
- 3 Выберите пункт [Delete Album], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Photos   Source   PhotoFrame	PHILIPS
My album 1	
Rename Album	
Delete Album	
Delete the album.	Play Slideshow
	О ок
	O Exit Alum Menu

 Отобразится сообщение о подтверждении действия.

Photos   Source   Ph	otoFrame		PHILIPS
My album 1			
Rename Album			
Delete			
	Delete al Yes	bum? No	
Delete the album.		P	lay Slideshow
		E	xit Alum Menu

4 Выберите пункт [Да], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

### Переименование альбома

- 1 Выберите альбом.
- 2 Для входа в меню альбома нажмите.
- 3 Выберите пункт [Переимен. альбом], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - → Отобразится клавиатура.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	X
A	B	C	D	E	F	G	H	1	!	+ +
J	K	L	М	N	0	P	Q	R		Fatas
S	T	U	۷	W	X	Y	Z			Enter
_		_	Sp	ace		_		al	oc	Cancel

4 Для ввода нового названия (до 24 символов) выберите букву/цифру, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

- Для переключения верхнего и нижнего регистра выберите [abc] на отображаемой клавиатуре, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- 5 По окончании ввода названия выберите [Enter], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

# 7 Слайд-шоу

# Выбор последовательности слайд-шоу

Слайд-шоу может отображаться в заданной последовательности или в случайном порядке.

1 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS
		PHILIPS

2 Выберите пункт [Порядок слайдшоу], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



**3** Выберите вариант, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

## Выбор эффекта перехода

1 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	_
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS
		PHILIPS

2 Выберите пункт [Эффект перехода], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Settings		
Slideshow sequence	No Transition	
Transition Effect	Random	
Frequency	Sliding	
Collage	Fading	
Background color	Bars	
	Translation	
	Snail	
	Stairs	
hoose the transition ef	fect between photos.	O Play Slideshow
		Оок

**3** Выберите эффект перехода и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

### Совет

 При выборе варианта [Случайный] все доступные эффекты перехода применяются ко всем фотографиям в случайном порядке.

# Выбор последовательности слайд-шоу

1 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите ОК для подтверждения.



2 Выберите пункт [Частота], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Settings		
Slideshow sequence	5 Seconds	
Transition Effect	10 Seconds	
Frequency	30 Seconds	
Collage	1 Minute	
Background color	5 Minutes	
	30 Minutes	
	1 Hour	
	4 Hours	
boose the slideshow tr	ansition time	O Play Slideshow

3 Выберите время перехода и нажмите ОК для подтверждения.

# Отображение фотографий в виде коллажа

1 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		PHILIPS
		PHILIPS

2 Выберите пункт [Колллаж], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Slideshow		PHILIPS
Settings		
Slideshow sequence Transition Effect Frequency	Single Multi	1
Collage Background color		* * *
Display multiple photos	frame.	Play Slideshow

- 3 Выберите пункт [Универсальный], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- **4** Выберите необходимый вариант.
- 5 Нажмите кнопку ◄ (Стрелка вправо) и выберите [Фото 1].
- 6 Нажмите кнопку ◄ (Стрелка вправо) еще раз для доступа к параметрам источника фотографий.

- 7 Выберите фотографию из источника фотографий.
- 8 Повторяйте шаги с 5 по 7 пока не будут выбраны все фотографии для форматирования.



- 9 Нажмите кнопку № для отображения в виде коллажа.
  - Чтобы убрать отображение в виде коллажа, выберите в меню [Слайдшоу] > [Колллаж] > [Single] и нажмите ОК для подтверждения.

## 🔆 Совет

- При выборе варианта коллажа в фоторамке отобразится статический коллаж, а режим слайд-шоу будет отключен.
- При выборе формата [Случайный] фоторамка автоматически составит коллаж случайным образом на основе оптимального варианта фотографий и отобразит коллажи в режиме слайд-шоу.

# Выбор фона для фотографии

Для фотографии, меньшей по размеру, чем экран фоторамки, можно выбрать цвет фона.

 В главном меню выберите пункт [Слайд-шоу], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Setup	
		PHILIPS
		PHILIP

- 2 Выберите пункт [Цвет фона], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 3 Выберите цвет фона / [Автоподгонка] / [RadiantColor], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - При выборе цвета фона, фоторамка отобразит фотографию на этом фоне или с черной полосой.



 → При выборе [Автоподгонка] фоторамка увеличивает фотографию для заполнения экрана с искажением изображения.



 → При выборе [RadiantColor] фоторамка заполняет цветом края фотографии, меньшей, чем размер экрана для заполнения экрана без черных полос или искажения формата.



# 8 Настройка

# Выбор языка экранных меню

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.



2 Выберите пункт **[Язык]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



- 3 Выберите пункт [Настройка языка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- **4** Выберите язык и нажмите **ОК** для подтверждения.

## Настройка яркости дисплея

Вы можете настроить фоторамку для наилучшего вида фотографий.

- **1** В главном меню выберите [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.
- 2 Выберите пункт [Яркость], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup	PHILIPS
Options	
Brightness	
Language 5 -	n= *
Memory Card	
Event Reminder	
Time and Date	
Smart Sleep	
Status 0	
Auto Orientation	
Adjust the screen brightness.	O Play Slideshow
	О ок
	0

З Нажимайте кнопку ▲/▼ для регулировки яркости, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



# Защита/Отсутствие защиты карты памяти

На накопителе, подключенном к фоторамке, можно активировать функцию удаления. Во избежание удаления фотографий с накопителя можно отключить функцию удаления на накопителе.

- 1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.
- 2 Выберите пункт [Карта памяти], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Delete enable	
Language	Delete disable	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart power		
Status		
Auto Orentiation		
Enable to delete origina	al photos on memory cards.	O Play Slideshow
		О ок
		0

3 Выберите [Включить удаление] / [Выключить удаление], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

## Установка таймера напоминания

Можно создать напоминание об особом событии и выбрать фотографию для отображения в выбранное время.



Перед настройкой таймера напоминания убедитесь, что установлены правильные время и дата.

### Создание таймера напоминания

 В главном меню выберите пункт [Установка] и нажмите кнопку ОК для подтверждения.



Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		1
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		1
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow Ok

3 Выберите пункт [Новое напоминание], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup Options	PHILIPS
Event Reminder	
New reminder	
Snooze	
My reminder1	
Course a second s	O Play Slideshow
create a new reminder.	O Ok
	ŏ

- → Отобразится клавиатура.
- 4 Для ввода нового названия (до 24 символов) выберите букву/цифру, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
  - Для переключения верхнего и нижнего регистра выберите [abc] на отображаемой клавиатуре, затем нажмите кнопку OK для подтверждения.
- 5 По окончании ввода названия выберите [Enter], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

### Настройка времени и даты события



- Необходимо установить текущее время и дату в фоторамке перед установкой времени и даты для таймера напоминания.
- В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.





3 Выберите напоминание и нажмите кнопку OK для подтверждения.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos	]
	Set Time	
	Set Date	1
		1
		1
		1
Set the reminder.		O Play Slideshow

- 4 Выберите пункт [Время] / [Set date], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 5 Нажмите ▲/▼/</▶ и ОК для установки времени и даты, а затем нажмите ОК для подтверждения.
- 🔆 Совет
- Когда запустится сигнал напоминания, можно нажать любую кнопку один раз для остановки напоминания. Для остановки функции временного отключения нажмите кнопку два раза.

# Установка и отключение напоминания

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.



Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	-
Memory Card	- 511002e	1
Event Reminder Time and Date		
Smart Power		1
Status Auto Orientation		
Set a reminder		Play Slideshow Ok

**3** Выберите напоминание и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

Setup Options		PHILIPS
Event Reminder		
New reminder	Set	
Snooze	Delete reminder	
My reminder1	Photos	
	Set Time	
	Set Date	
	1	
	10000	
Set the reminder		O Play Slideshow
oct the reminder.		O Ok
		ō

- 4 Выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - Для установки напоминания выберите пункт [Вкл], а затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - Для отключения напоминания выберите пункт [Выкл], а затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

### Удаление напоминания

- В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 2 Выберите пункт [Напом. о событиях], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- **3** Выберите напоминание и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

**4** Выберите пункт **[Удал. Напоминание]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



5 Выберите пункт [Да], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

# Выбор фотографии для напоминания

Вы можете выбрать фотографию для напоминания. При каждом включении таймера напоминания запускается только последнюю установленную фотографию. Если фотография не определена, по умолчанию напоминание активирует стартовую фотографию Philips.

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Выберите пункт [Напом. о событиях], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	New reminder	
Language	Snooze	
Memory Card		
Event Reminder		
Time and Date		
Smart Power		
Status		
Auto Orientation		
Set a reminder		O Play Slideshow Ok

3 Выберите напоминание и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

	PHILIPS
Set	
Delete reminder	
Photos	
Set Time	
Set Date	
	Play Slideshow Ok
	Set Delete reminder Photos Set Time Set Date

**4** Выберите пункт **[Фото]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



- 5 Выберите источник фотографий и нажмите кнопку ОК для подтверждения.
- 6 Выберите фотографию и нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

### Установка отложенного сигнала

 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



3 Выберите пункт [Отлож.сигнал], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

	PHILIPS
Off	
10 Minutes	
60 Minutes	
	1
	1
	1
1	
1000000000	1
terval.	Play Slideshow
	Off 10 Minutes 60 Minutes

4 Выберите вариант, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.

## Настройка времени и даты

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.



2 Выберите пункт [Время и дата], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Set time	
Language	Set time format	1
Memory Card	Set date	1
Event Reminder	Set date format	1
Time and Date	Show clock	]
Smart Power		]
Status		]
Auto Orientation		
Set the time and date	of system	Play Slideshow

3 Выберите пункт [Время] / [Set date], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format		
Set date		
Set date format		
Show clock		
	1000	
Set the time and date of	f system	O Play Slideshow
		O Ok
		))

4 Нажмите ▲/▼/◀/► и ОК для установки времени/даты, а затем нажмите ОК для подтверждения.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	04:36PM	
Set time format	<	
Set date		
Set date format		
Show clock		
Set the time and date of	system	O Play Slideshow
		O Ok
		ō

### Настройка формата времени и даты

На фоторамке можно установить формат отображения времени и даты.

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Выберите пункт [Время и дата], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Set time	
Language	Set time format	
Memory Card	Set date	]
Event Reminder	Set date format	]
Time and Date	Show clock	]
Smart Power		]
Status		]
Auto Orientation		
Set the time and date	of system	Play Slideshow

3 Выберите пункт [Ус-ть формат врем.] / [Set date format], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	12 Hours	
Set time format	24 Hours	
Set date		]
Set date format		
Show clock		
		1
Set the time format of	system	Play Slideshow
		O Ok
		0

4 Установите время и дату, а затем нажмите **ОК** для подтверждения.

### Часы

В фоторамке в режиме слайд-шоу можно настроить отображение часов и календаря.

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	
	Slideshow	
	Setup	
		4
		PHILIF

2 Выберите пункт [Время и дата], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup		PHILIPS
Options		
Brightness	Set time	
Language	Set time format	
Memory Card	Set date	]
Event Reminder	Set date format	]
Time and Date	Show clock	1
Smart Power		]
Status		]
Auto Orientation		1
Set the time and date	of system	Play Slideshow Ok

3 Выберите пункт [Показывать часы], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup Options		PHILIPS
Time and Date		
Set time	No clock	
Set time format	In slideshow	1
Set date	Both	1
Set date format		1
Show clock		1
	and a state of the	1
		1
		1
Show clock in slidesh	ow mode.	Play Slideshow Ok
		0

- 4 Выберите вариант, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.
  - [Не показывать часы] (Часы не отображаются.)
  - [В режиме слайд-шоу] (Отображаются часы.)
  - **[В обоих режимах]** (Отображаются часы и календарь.)

# Установка автоматического включения/выключения в определенное время

Можно настроить время автоматического включения/выключения дисплея фоторамки.

#### Примечание

 Можно установить текущее время и дату в фоторамке перед установкой функций автоматического включения/выключения.

 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.



2 Выберите пункт [Smart Sleep], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

	PHILIPS
Off Set Time	
control power system	<ul> <li>Play Slideshow</li> <li>Ok</li> </ul>
	Off Set Time

**3** Выберите пункт **[Время]**, затем нажмите кнопку **ОК** для подтверждения.



4 Выберите пункт [Будний день] / [Выходные], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup Options Smart	Power	PHILIPS
Set time		
Weekday	Set On/Off	
Weekend	Auto on	
	Auto off	
	1	
	1	
Set the event time		Play Slideshow
		O Ok

- 5 Выберите пункт [Авто Вкл] / [Авто Выкл], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - Для отмены [Авто Вкл] / [Авто Выкл] выберите[Настройка Вкл/ Выкл] > [Выкл].

6 Нажмите ▲/▼/◀/► и ОК для установки времени автоматического включения/ выключения, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



### К Совет

- Рабочий день: с 00:00 понедельника до 23:59 пятницы
- Выходной: с 00:00 субботы до 23:59 воскресенья
- При автоматическом выключении нажмите любую кнопку управления, чтобы включить фоторамку.

# Просмотр состояния фоторамки

Можно узнать о наличии свободного места, подключенном носителе и версии встроенной программы фоторамки.

 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Photos	
Slideshow	
Setup	
	X

### 2 Выберите [Состояние].

Setup	PHILIPS
Options	
Brightness	PhotoFrame
Language	Free Space:520MB
Memory Card	Firmware: V0.10
Event Reminder	Free Space:
Time and Date	SD/MMC Card: 75MB
Smart Power	USB drive: 23MB
Status	
Auto Orientation	
PhotoFrame Information.	Play Slideshow OK

 Состояние фоторамки отобразится в правой части экрана.

# Выбор автоматической ориентации

Можно отображать фотографии в необходимой ориентации в зависимости от горизонтальной/вертикальной ориентации фоторамки.

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



2 Выберите пункт [Автоориентация], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



- 3 Выберите [Включить] для активации функции автоориентации, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.
  - Выберите [Отключить] для отключения функции автоориентации, затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

## Настройка звука кнопок

 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	_
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Выберите пункт [Установить сигнал], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

Setup		PHILIPS
Options		
Set Beep	On	
DEMO Settings		
Set the beep.		Play Slideshow

- 3 Выберите пункт [Вкл] для включения звука кнопок, затем нажмите ОК для подтверждения.
  - Для выключения звука кнопок выберите пункт [Выкл], затем нажмите ОК для подтверждения.

### Установка демонстрации

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.

PhotoFrame		
	Photos	_
	Slideshow	
	Setup	
		*
		PHILIPS

2 Выберите пункт [демо-режим], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.



**3** Выберите пункт [Вкл], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

# Возврат заводских настроек по умолчанию

1 В главном меню выберите пункт [Установка], затем нажмите ОК для подтверждения.

Photos	
Slideshow	
Setup	

2 Выберите пункт [Настройки], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

O Play Slideshow

3 Выберите пункт [Default], затем нажмите кнопку ОК для подтверждения.

# 9 Сведения об изделии

### Примечание

• Информация о продукте может быть изменена без предварительного уведомления.

### Изображение/Дисплей

- Угол просмотра: @ C/R > 10, 140 ° (Γ)/110 ° (B)
- Срок службы при 50% яркости: 20000 ч
- Формат изображения: 4:3
- Разрешение панели: 800 × 600
- Яркость (типичная): 250 кд/м<sup>2</sup>
- Коэффициент контрастности (типич.): 300:1

### Возможность соединения

USB: USB 2.0 Host, USB 2.0 Slave

#### Медианосители

- Типы карт памяти:
  - Secure Digital (SD)
  - Secure Digital (SDHC)
  - Карта памяти ММС
  - Карта xD
  - Memory Stick
  - Memory Stick Pro (с адаптером)
  - USB: флэш-накопитель USB
- Емкость встроенной памяти: 512 МБ (до 500 фотографий высокого разрешения, примерно 26 МБ занято системой)

### Габариты

- Размеры устройства (Ш × В × Г): 194,0 × 158,8 × 23 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш х В х Г): 194 х 158,8 х 93 мм
- Вес основного устройства: 0,359 кг
- Диапазон температур (эксплуатация): 0°С - 40°С/32°F - 104°F
- Диапазон температур (эксплуатация): 10°С - 60°С/14°F - 140°F

### Питание

- Вход: 100 240 В ~ 50/60 Гц 0,3 А
- Выход: 9 В == 1,0 А

- Уровень энергопотребления: IV
- Энергопотребление (при включенной системе): 7 Вт
- Режимы энергопотребления: питание от сети переменного тока

#### Принадлежности

- Адаптер питания переменного/ постоянного тока
- Опора
- (для SPF2047) Дополнительная стильная рамка серебристого цвета
- Краткое руководство пользователя
- CD-ROM (Руководство пользователя в цифровом формате)

#### Функции управления

- Устройство считывания карт: встроенное
- Поддерживаемый формат фотографий: JPEG (файлы JPEG до 10 МБ, до 48 мегапикселов)
- Выбор ориентации: автоматическая ориентация фотографии, ландшафтная, портретная

- Кнопки и органы управления: 3 кнопки, 4-х позиционная клавиша навигации и "Ввод"
- Режим воспроизведения: полноэкранный просмотр, слайд-шоу, просмотр миниатюр
- Управление альбомами: создание, удаление, переименование
- Редактирование фотографий: копирование, удаление, добавление рамок, поворот, фотоэффекты, масштабирование и обрезка
- Фотоэффекты: черно-белый, сепия
- Параметры слайд-шоу: последовательность слайд-шоу, эффект перехода, частота, коллаж, цвет фона
- Цвет фона: черный, белый, серый, автозаполнение, Radiant color
- Функция настройки: регулировка яркости, язык, состояние, напоминание о событиях с таймером отключения, включение/выключение звукового сигнала, настройка времени и даты, включение/отключение часов, автоматическое включение/выключение и т.д.
- Состояние системы: версия встроенной программы, свободная память
- Совместимость с системой Plug & Play: Windows Vista, Windows 2000/ХР и более поздние версии
- Подтверждение соответствия нормативам: BSMI, C-Tick, CCC, CE, GOST, PSB, Швейцарии
- Другие достоинства: совместимость с замком Kensington
- Языки экранных меню: английский, испанский, немецкий, французский, итальянский, голландский, датский, русский, упрощенный китайский, традиционный китайский, португальский

# 10 Часто задаваемые вопросы

#### ЖК-экран - сенсорный?

ЖК-экран - не сенсорный. Для управления фоторамкой используйте кнопки на задней панели.

# Можно менять фотографии слайд-шоу с помощью подключения различных карт памяти?

Да. При подключении к фоторамке карты памяти фотографии, хранящиеся на этой карте памяти, можно просматривать в режиме слайд-шоу.

# Будет ли поврежден ЖК-экран при продолжительном отображении одной и той же фотографии?

Нет. Фоторамка может отображать одну и ту же фотографию в течение 72 часов без ущерба для ЖК-экрана.

### Можно ли использовать фоторамку во время периодов автоматического отключения?

Да. Для выхода из режима ожидания нажмите Ф.

# Почему в фоторамке не отображаются некоторые фотографии?

Фоторамка поддерживает только фотографии в формате JPEG. Убедитесь, что фотографии JPEG не повреждены.

# Почему после настройки фоторамка не выключилась автоматически?

Прежде всего убедитесь, что текущее время, время выключения и время включения правильно установлены. Фоторамка автоматически выключается точно в установленное время отключения. Если это время уже прошло, устройство выключится в это же время на следующий день.

### Можно ли увеличить объем памяти фоторамки для хранения большего количества фотографий?

Нет. Встроенная память фоторамки фиксирована и не может быть увеличена. Однако можно переключаться между различными устройствами памяти, подключенными к фоторамке.

# 11 Глоссарий

### IPEG

Широко распространенный формат цифровых фотоснимков. Это система сжатия данных неподвижного изображения, предложенная Joint Photographic Expert Group, с незначительным снижением качества изображения при высокой степени сжатия. Расширения файлов — .jpg или .jpeg.

## Μ

### Memory Stick

Memory Stick. Флэш-карта памяти для хранения цифровых данных на камерах, видеокамерах и других портативных устройствах.

## 3

### Замок Kensington

Защитный слот Кенсингтона (также называемый К-слот или замок Кенсингтона). Часть системы защиты от взлома. Это небольшое отверстие с металлической окантовкой, имеющееся почти на всех небольших или портативных компьютерах и электронном оборудовании, особенно на дорогостоящем и/или сравнительно недорогом, таком как ноутбуки, мониторы компьютеров, настольные ПК, игровые приставки и видеопроекторы. Оно используется для шнура безопасности, которым фиксируется устройство.

### Φ

### Формат изображения

Формат изображения представляет собой соотношение ширины и высоты телевизионного экрана. Формат стандартного телевизора - 4:3; формат широкоэкранного телевизора или телевизора с высокой четкостью - 16:9. Формат letter box позволяет получить изображение с более широкой перспективой на стандартном экране формата 4:3.

## К

### Карта хD

EXtreme Digital Picture Card. Флэш-карта памяти, используемая в цифровых камерах.

### Карта памяти ММС

Карта памяти MultiMedia Флэш-карта памяти, которая является хранилищем данных мобильных телефонов, КПК и других портативных устройств. Карта использует флэш-память для приложений для чтения и записи или чипов ROM (ROM-MMC) для постоянного хранения информации, в последнее время широко используемых для добавления приложений в КПК.

### Карта памяти SD

Secure Digital Memory Card. Флэш-карта памяти, которая является хранилищем данных для цифровых камер, мобильных телефонов и КПК. В картах SD используются такие же конструктивные параметры 32 х 24 мм, как и в MultiMediaCard (MMC), но они чуть толще (2,1 мм и 1,4 мм), а устройство считывания карт SD поддерживает оба формата. Доступны карты до 4 ГБ.





