

Tillæg

* TAB5105 og TAB5305

Equalizer (EQ) indstilling:

Tryk **EQ** på fjernbetjeningen for at vælge EQ-tilstand.

Musik/Film/Nyheder/Stadion

LED blinker i 3 sekunder for at vise den aktuelle EQ-tilstand:

Vare	Indikatorfarve	EQ-tilstand
	Hvid	Musik
	Grøn	Film
	Rød	Nyheder
	Cyan	Stadion