

# Nachtrag

\* TAB5105 und TAB5305

Equalizer (EQ) Einstellung:

Drücken Sie **EQ** auf der Fernbedienung, um den EQ-Modus auszuwählen.

Music (Musik)/Movie (Film)/News (Nachrichten)/Stadium (Stadion)

Die LED blinkt 3 Sekunden lang, um den aktuellen EQ-Modus anzuzeigen:

Element	LED-Farbe	EQ-Modus
	Weiß	Musik (Musik)
	Grün	Movie (Film)
	Rot	News (Nachrichten)
	Cyanblau	Stadium (Stadion)