Suomi

TOIMINNOT

① **Näyttö** - näyttää kellon- ja hälytysajan (pieni näyttö) sekä tilan
② **AL 1** - valitsee 1 hälytystilan: OFF/ RADIO
③ **RADIO ON / SLEEP**
- aktivoi uniajastimen ja säätää uniajastimen ajan
- kytkee radion päälle
④ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
- kytkee hälytyksen pois päältä 8 - 9 minuutin ajaksi
- muuttaa näytön kirkkauden voimakkuutta
- pysäyttää SLEEP-toiminnon
⑤ **RADIO OFF / ALARM RESET**
- pysäyttää aktiivisen hälytyksen 24 tunnin ajaksi
- pysäyttää RADIO / SLEEP- toiminnot
⑥ **AL 2** - valitsee hälytys 2 tilan: OFF/ BUZZER / COCKCROW
⑦ **TUNING** - viritttää radioasemat
⑧ **BAND** - valitsee FM-AM (MW tai LW) taajuusalue
⑨ **VOLUME** - säätää äänentason
⑩ **MINUTES** - säätää minuutit kellonaikaa ja hälytysaikoja varten
⑪ **SET ALARM 2 :** asettaa hälytyksen 2 ajan
⑫ **SET TIME :** asettaa kellonajan
⑬ **SET ALARM 1 :** asettaa hälytyksen 1 ajan
⑭ **HOUR :** säätää tunnit kellonaikaa ja hälytysaikoja varten
⑮ **Sian saparo** - parantaa FM radion kuuluvuutta
⑯ **Pääjohto** - yhdistää vaihtovirtaverkkosyöttöön
⑰ **Paristokoteron ovia** - avaa varustaaksesi **3 x R6/UM3/AA** paristoilla (eivät mukana) kellon muistin varmistukseksi
⑱ **RESET** - paina jos laite / näyttö ei vastaa yhdenkään painikkeen käyttöön

VERKKOSYÖTTÖ JA DEMO-TILA

1 Tarkista, että **tyyppikilvessä laitteen pohjassa** näkyvä verkkosyöttö vastaa paikallista verkkosyöttöä . Jollei vastaa, ota yhteys myyjään tai asiakaspalveluun.
2 Yhdistä pääjohdon pistoke pistorasiaan. Verkkosyöttö on nyt kytketty päälle. Aloitusnäyttöön syttyy valo lyhyesti, jota seuraa **PHILIPS demo-tila**.
→ ***PH..IL..IPS*** vierii näytön läpi yhtäjaksoisesti.
- Paina **AL 2**- painiketta demo-tilan aikana kuunnellaksesi kukonlaulu-esittelyn.
- Paina **SET TIME** tai **RADIO ON / SLEEP** poistuaksesi demo-tilasta, ennen kuin asetat aikoja tai kytket radion päälle.
3 Kytkeäksesi laitteen täysin irti verkkosyötöstä, vedä pois pääjohdon pistoke pistorasiasta.

Odotustilan tehonkulutus 3W

KELLON MUISTIN VARMISTUS

Kellon muistin varmistus mahdollistaa hälytys- ja kellonaika-asetusten tallentamisen myös virtakatkoksen esim. sähkökatkoksen aikana. Koko kelloradio ja näytön valaisu kytkeytyy pois päältä.

1 Ota pois paristokoteron ovi ja laita sisään **3 R6/UM3/AA** paristoa (eivät mukana) kellon muistin varmistukseksi.
2 Pane takaisin paristokoteron ovi.

Nähdäksesi vain kellonajan:
- Paina **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**- painiketta.
→ Ajannäyttöön syttyy valo 10 sekunnin ajaksi.
Heti kun virransyöttö palaa, näyttö osoittaa oikean ajan.

PERUSOMINAISUUDET

Valaistuksen kirkkaus
Paina **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** yhden tai useamman kerran.
→ Näytön kirkkaus muuttuu tässä järjestyksessä:
kirkas ➞ himmeä ➞ taustavalo pois päältä
Huomaa:
Kun hälytys- tai SLEEP- toiminto on aktiivinen, kirkkautta ei voida säätää.

KELLO- JA HÄLYTYSAJAN ASETTAMINEN

Aika näkyy näytöllä 24-tunnin jaksoissa.

1. Paina **SET TIME** tai **SET ALARM 1 (tai 2)** päästäksesi kuhunkin tilaan joko kellon- tai hälytysajan asettamistilaan.
→ Kellonajan tai hälytysajan näyttö vilkkuu.
→ Jos **SET TIME** painetaan, kuulet yhden piippauksen.
2. Pidä alhaalla tai paina **HOUR** tai **MINUTES** toistuvasti asettaaksesi ja säätääksesi tunnit ja minuutit kunkin erikseen. Vapauta **HOUR** tai **MINUTES** kun olet saanut oikeat asetukset.
3. Sen jälkeen kun sekä tunnit että minuutit on asetettu, paina **SET TIME** tai **SET ALARM 1 (tai 2)** vahvistaaksesi asetuksen.
→ Jos **SET TIME** painetaan, kuulet kaksi yhyttä piippausta.
- Kellonajan asetus vahvistetaan myös automaattisesti 10 sekuntia sen jälkeen kun olet asettanut ajan.
- Hälytysaikaa ei ole mahdollista säätää hälytysmerkin aikana tai toistohälytystilassa.

RADIO

1 Paina **RADIO ON / SLEEP** kerran kytkeäksesi radion päälle.
2 Valitse taajuusalue käyttämällä **BAND**- kytkintä.
3 Säädä **TUNING** löytääksesi radioaseman.
4 Säädä ääni käyttämällä **VOLUME**.
5 Paina **RADIO OFF / ALARM RESET** kytkeäksesi pois päältä.

Parantaaksesi radion kuuluvuutta:
FM varten oikaise ja pane sian saparo paikoilleen parhaan kuuluvuuden aikaansaamiseksi.
AM (MW tai LW) varten laiteessa on sisäänrakennettu antenni. Suuntaa antenni säätämällä kelloradiosi asentoa.

HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN

YLEISTÄ
Jos haluat käyttää hälytystä, aseta ensin hälytysaika ennen kuin valitset kahdesta hälytystilasta, radio tai summeri. Hälytysnäyttö näkyy lakkaamatta, ja hälytysosoitin ilmestyy, jos hälytys on asetettu.

- Valitaksesi radiohälytyksen paina **AL 1**- painiketta kerran. **AL 1**- näyttö ja ♫ ilmestyvät.
– Varmista, että olet säätänyt äänen voimakkuuden tarpeeksi kovaksi niin että heräät!
- Valitaksesi summeri- tai kukonlauluhälytyksen paina **AL 2**- painiketta kerran tai useammin. **AL 2**-näyttö ja Ω tai 🐓 ilmestyvät.
- Muutaman sekunnin sisällä kuuluu lempeä herätyssäni :
→ Summeri-vaihtoehto - lisää piippausäänen taajuutta.
→ Kukonlaulu-vaihtoehto - lisää äänen voimakkuutta.

HÄLYTYKSEN KYTKEMINEN POIS PÄÄLTÄ

Hälytyksen voi kytkeä pois päältä kolmella eri tavalla. Jollet peruuta hälytystä täysin, **24-tunnin hälytyksen nollaus** valitaan automaattisesti 59 minuuttia sen jälkeen kun hälytys ensimmäisen kerran alkaa soida.

24H HÄLYTYKSEN NOLLAUS
Jos haluat hälytyksen pysähtyvän, mutta haluat myös säilyttää hälytyksen asetuksen seuraavaa päivää varten:
- Paina **RADIO OFF / ALARM RESET**.
→ Kuulet piippauksen, joka vahvistaa 24-tunnin nollauksen aktivoitumisen. Vastaava hälytysnäyttö ilmestyy.

TOISTOHÄLYTYS
Tämä toistaa hälytysmerkin 8-9 minuutin välijaoin.
- Hälytysmerkin aikana paina **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Hälytyksen osoitin vilkkuu toistohälytyksen aikana.
- Toista halutessasi.

HÄLYTYKSEN TÄYDELLINEN PERUUTTAMINEN
- Hälytyksen ollessa aktivoitu tai toistohälytystilassa paina ja pidä painettuna **AL 1** tai **AL 2** - painiketta kauemmin kuin 2 sekunnin ajan. Hälytys on näin kytketty täysin pois päältä.
→ Valitun hälytyksen merkki ja asetettu hälytysaika katoavat.

VIAN-ETSINTÄ

Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai asiakaspalveluun.

VAROITUS: *Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!*

Äänti ei kuulu
– *Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty*
- Säädä VOLUME

Ei näytön taustavaloa / radio ei toimi
– *Vaihtovirtajohdon pistoke ei kunnolla kiinni*
- Kytke pistoke kunnolla

Näyttö virhe/ ei reaktiota ohjaukseen
– *Staattinen purkaus*
- Paina **RESET** reikää laitteen pohjassa kuulakärkikynällä. Tai irrota laite virransyötöstä 5 sekunnin ajaksi ja kytke sitten uudelleen

Jatkuva rätinä ja kohina AM-vastaanoton aikana
– *Muista sähkölaitteista johtuva häiriö esim. TV:t, tietokone, loistelamput*
- Siirrä kelloradio pois sähkölaitteiden luota

Ajoittainen rätinä FM-vastaanoton aikana
– *Heikko signaali*
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Hälytys ei toimi
– *Hälytysaika/ tila ei asetettu*
- Katso **HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN**
– *Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten*
- Lisää äänenvoimakkuutta
– *RADIO ei viritetty radioasemalle*
- Viritä asema

HUOLTO

- Jollet aio käyttää laitetta pitkään aikaan, vedä pääjohto pistorasiasta, ja poista kellon muistia varmistavat paristot.
- Älä altista laitetta kosteudelle, sateelle, hiekalle tai lämmityslaitteen tai suoran auringonvalon aiheuttamalle liialliselle kuumuudelle.
- Puhdistaessasi laitteen käytä pehmeää, kosteaa liinaa tai säämiskänpalaa. Älä käytä puhdistusaineita, joissa on bentseeniä, tinneriä jne., sillä ne voivat vahingoittaa kuorta.

YMPÄRISTÖTIETOJA

Olemme vähentäneet pakkausjätteen pienimpään mahdolliseen määrään käyttämällä vain paperia ja pahvia.
Laitteen materiaalit voidaan kierrättää, mikäli purkamisen suorittaa siihen erikoistunut yritys. **Noudata paikallisia, pakkausmateriaalien, käytettyjen paristojen ja vanhojen laitteiden hävittämistä koskevia sääntöjä**.

VIAN-ETSINTÄ

Vian ilmetessä tarkista ensin allaolevat kohdat ennen kuin viet laitteen korjattavaksi. Mikäli et löydä ratkaisua ongelmaan näitä vihjeitä seuraamalla, ota yhteys myyjään tai asiakaspalveluun.

VAROITUS: *Älä missään tapauksessa yritä korjata laitetta itse, sillä se mitätöi laitteen takuun. Älä avaa laitetta - se voi aiheuttaa sähköiskun!*

Äänti ei kuulu
– *Äänenvoimakkuutta ei ole säädetty*
- Säädä VOLUME

Ei näytön taustavaloa / radio ei toimi
– *Vaihtovirtajohdon pistoke ei kunnolla kiinni*
- Kytke pistoke kunnolla

Näyttö virhe/ ei reaktiota ohjaukseen
– *Staattinen purkaus*
- Paina **RESET** reikää laitteen pohjassa kuulakärkikynällä. Tai irrota laite virransyötöstä 5 sekunnin ajaksi ja kytke sitten uudelleen

Jatkuva rätinä ja kohina AM-vastaanoton aikana
– *Muista sähkölaitteista johtuva häiriö esim. TV:t, tietokone, loistelamput*
- Siirrä kelloradio pois sähkölaitteiden luota

Ajoittainen rätinä FM-vastaanoton aikana
– *Heikko signaali*
- Oikaise ja pane sian saparo- antenni paikoilleen

Hälytys ei toimi
– *Hälytysaika/ tila ei asetettu*
- Katso **HÄLYTYKSEN ASETTAMINEN**
– *Äänenvoimakkuus liian pienellä radiota varten*
- Lisää äänenvoimakkuutta
– *RADIO ei viritetty radioasemalle*
- Viritä asema

Sekä mallinumero että valmistusnumero sijaitsevat laitteen pohjassa. Tämä laite vastaa EU :n radiohäiriöitä koskevia vaatimuksia.

Ελληνικά

Διακόπτες-Πλήκτρα

① **Ένδειξη** - δείχνει ώρα και κατάσταση ρολογιού και ξυπνητηριού (μικρή ένδειξη)
② **AL 1** - επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας ξυπνητήρι 1 : OFF/ RADIO
③ **RADIO ON / SLEEP**
- ενεργοποιεί τον τρόπο λειτουργίας ύπνος και ρυθμίζει την ώρα ύπνου
- ανοίγει το ραδιόφωνο
④ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
- κλείνει το ξυπνητήρι για διάστημα 8 - 9 λεπτών
- αλλάζει την ένταση φωτισμού της ένδειξης
- σταματά τη λειτουργία SLEEP
⑤ **RADIO OFF / ALARM RESET**
- σταματά τον ενεργό ξυπνητήρι για 24 ώρες
- σταματά τη λειτουργία RADIO / SLEEP
⑥ **AL 2** - επιλέγει τον τρόπο λειτουργίας ξυπνητήρι 2 : OFF/ BUZZER / COCKCROW
⑦ **TUNING** - βάζει ραδιοφωνικούς σταθμούς
⑧ **BAND** - επιλέγει τη ζώνη συχνοτήτων FM-AM (MW ή LW)
⑨ **VOLUME** - ρυθμίζει την ένταση ήχου
⑩ **MINUTES** - ρυθμίζει τα λεπτά για την ώρα του ρολογιού και ξυπνητηριού
⑪ **SET ALARM 2 :** ρυθμίζει την ώρα του ξυπνητηριού 2
⑫ **SET TIME :** ρυθμίζει την ώρα του ρολογιού
⑬ **SET ALARM 1 :** ρυθμίζει την ώρα του ξυπνητηριού 1
⑭ **HOUR :** ρυθμίζει τις ώρες για την ώρα του ρολογιού και ξυπνητηριού
⑮ **Σπειροειδής κεραία** - βελτιώνει τη ραδιοφωνική λήψη FM
⑯ **Ακροδέκτης ρεύματος** - συνδέει με το δίκτυο εναλλασσόμενου ρεύματος
⑰ **Πόρτα υποδοχής μπαταριών** - ανοίξτε για να εισάγετε **3 μπαταρίες x R6/UM3/AA** (δεν περιλαμβάνονται) σαν εφεδρεία μνήμης ρολογιού
⑱ **RESET** - πατήστε αν η συσκευή / ένδειξη δεν αντιδρά στη λειτουργία κανενός κουμπιού

ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗ

1 Ελέγξτε αν η τάση ρεύματος που αναγράφεται στην πλάκα στοιχείων κατασκευής της συσκευής, αντιστοιχεί στην τάση της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης. Αν δεν αντιστοιχεί, επικοινωνήστε με το κατάστημα αγοράς ή το κέντρο σέρβις.
2 Βάλτε το φις στην ηλεκτρική πρίζα. Τώρα πια έχει ρευματοδοτηθεί η συσκευή. Η ένδειξη έναρξης ανάβει για λίγο και ακολουθεί ο τρόπος λειτουργίας επίδειξη **PHILIPS**.
→ ***PH..IL..IPS*** ανεβοκατεβαίνει συνέχεια στην ένδειξη.
- Πατήστε το κουμπί **AL 2** κατά τον τρόπο λειτουργίας επίδειξη για να ακούσετε την επίδειξη κράξιμο κόκορα.
- Πατήστε **SET TIME** ή **RADIO ON / SLEEP** για να βγείτε από τον τρόπο λειτουργίας επίδειξη, πριν ρυθμίσετε την ώρα ή ανοίξετε το ραδιόφωνο.
3 Για να αποσυνδέστε τελείως τη συσκευή από το ηλεκτρικό δίκτυο, τραβήξτε το φις από την ηλεκτρική πρίζα.

Κατανάλωση ρεύματος στην κατάσταση αναμονής 3W

ΕΦΕΔΡΕΙΑ ΜΝΗΜΗΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

Ωη εφεδρεία μνήμης ρολογιού επιτρέπει στις ρυθμίσεις ώρας ξυπνητηριού και ρολογιού να αποθηκευτούν μέχρι και μια ημέρα όταν κοπεί το ρεύμα, π.χ. ύστερα από βλάβη ρεύματος. Ο πλήρης φωτισμός του ραδιοφώνου ξυπνητηριού και ένδειξης κόβεται.

1 Βγάλτε την πόρτα υποδοχής μπαταριών και εισάγετε **3 μπαταρίες R6/UM3/AA** (δεν περιλαμβάνονται) σαν εφεδρεία μνήμης ρολογιού.
2 Ξανατοποθετήστε την πόρτα υποδοχής μπαταριών.

Για να απεικονίσετε την ώρα ρολογιού μόνο:
- Πατήστε το κουμπί **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Η ένδειξη ώρας ανάβει για 10 δευτερόλεπτα.
Μόλις αποκατασταθεί το ρεύμα, η ένδειξη δείχνει τη σωστή ώρα.

ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΡΙΟΥ

Υπάρχουν τρεις τρόποι να κλείσετε το ξυπνητήρι. Εκτός αν ακυρώσετε τελείως το ξυπνητήρι, η λειτουργία 24ωρος μηδενισμός ξυπνητηριού επιλέγεται αυτόματα μετά από 59 λεπτά από τη στιγμή που κλείσει το ξυπνητήρι για πρώτη φορά.

24ΩΡΟΣ ΜΗΔΕΝΙΣΜΟΣ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ
Αν θέλετε να σταματήσει αμέσως ο τρόπος λειτουργίας ξυπνητήρι αλλά θέλετε επίσης να διατηρήσετε τη ρύθμιση ξυπνητηριού για την επόμενη ημέρα:
- Πατήστε **RADIO OFF / ALARM RESET**.
→ Ακούτε ένα χαρακτηριστικό ήχο μπιπ ο οποίος επιβεβαιώνει την ενεργοποίηση του 24ωρου μηδενισμού. Εμφανίζεται η αντίστοιχη ένδειξη ξυπνητηριού.

ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΣΕΥ
Επαναλαμβάνει το χτύπημα ξυπνητηριού σας κατά διαστήματα 8-9 λεπτών.
- Κατά το χτύπημα του ξυπνητηριού, πατήστε **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Ο δείκτης ξυπνητηριού αναβοσβήνει όσο χτυπά το ξυπνητήρι.
- Επαναλάβετε αν θέλετε.

Πλήρης Ακύρωση Ξυπνητηριού
- Κατά τη διάρκεια του τρόπου λειτουργίας ενεργοποίηση ξυπνητηριού ή επανάληψη ξυπνητηριού, πατήστε το κουμπί **AL 1** ή **AL 2** για πάνω από 2 δευτερόλεπτα. Το ξυπνητήρι τότε κλείνει τελείως.
→ Εξαφανίζεται το σύμβολο ξυπνητηριού και η ώρα ρύθμισης ξυπνητηριού.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1 Πατήστε **RADIO ON / SLEEP** μια φορά για να ανοίξετε το ραδιόφωνο .
2 Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων με το διακόπτη **BAND**.
3 Ρυθμίστε το **TUNING** για να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό.
4 Ρυθμίστε τον ήχο με το **VOLUME**.
5 Πατήστε **RADIO OFF / ALARM RESET** για να το κλείσετε.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:
Για ***FM***, τραβήξτε και αναπτύξτε πλήρως την σπειροειδή κεραία για να έχετε άριστη λήψη.
Για ***AM (MW ή LW)***, η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε την κεραία ρυθμίζοντας τη θέση του ραδιοφώνου ξυπνητηριού σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, ρυθμίστε πρώτα την ώρα του ξυπνητηριού, πριν κάνετε την επιλογή μεταξύ δύο τρόπων λειτουργίας του ξυπνητηριού ραδιόφωνο ή βομβητής. Η ένδειξη ξυπνητηριού εμφανίζεται συνεχώς, και ο δείκτης ξυπνητηριού εμφανίζεται όταν ρυθμιστεί το ξυπνητήρι.

- Για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό ξυπνητήρι, πατήστε μια φορά το κουμπί **AL 1**. Εμφανίζεται η ένδειξη **AL 1** και ♫.
– Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση αρκετά δυνατά και ότι θα ξυπνήσετε!
- Για να επιλέξετε το βομβητή ή το κράξιμο κόκορα, πατήστε μια ή περισσότερες φορές το κουμπί **AL 2**. Εμφανίζεται η ένδειξη **AL 2** και Ω ή 🐓 .
- Εντός ολίγων δευτερολέπτων, το απαλό ξυπνητήρι σας :
→ Λειτουργία βομβητής - αυξάνει τη συχνότητα ήχου μπιπ.
→ Λειτουργία κράξιμο κόκορα - αυξάνει την ένταση.

SLEEP (ΥΠΝΟΣ)

Για το Sleep
Η συσκευή αυτή διαθέτει ενσωματωμένο χρονοδιακόπτη ύπνου, ο οποίος επιτρέπει στο ραδιόφωνο να κλείνει αυτόματα μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα. Υπάρχουν τέσσερις λειτουργίες ώρας ύπνου.

Ρύθμιση και κλείσιμο του Sleep
1 Πατήστε **RADIO ON / SLEEP** για να ανοίξετε το ραδιόφωνο.
2 Εντός 1 λεπτού, έναναπατήστε μια ή περισσότερες φορές **RADIO ON / SLEEP** για να επιλέξετε την ώρα ύπνου σας.
→ Η ένδειξη δείχνει κατά σειρά **ON**, και τις λειτουργίες ώρας ύπνου: **SL : 60**, **SL : 30**, **SL : 15** και **OFF**.
3 Για να ακυρώσετε τον ύπνο, πατήστε μια ή περισσότερες φορές ένα από τα κουμπιά:
– **RADIO OFF / ALARM RESET**.
– **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
– **RADIO ON / SLEEP** μέχρι να εξαφανιστεί το 🐓 από την ένδειξη.

ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

- Αν δεν σκοπεύετε να χρησιμοποιήσετε τη συσκευή για πολύ καιρό, βγάλτε το φις από την πρίζα και αφαιρέστε τις μπαταρίες εφεδρείας μνήμης ρολογιού.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή στην υγρασία, τη βροχή, την άμμο ή την υπερβολική θερμότητα άλλων συσκευών ή του απευθείας ηλιακού φωτός.
- Για να καθαρίσετε τη συσκευή, χρησιμοποιείτε ένα υγρό μαλακό πανί ή δέρμα σαμουά. Μην χρησιμοποιείτε προϊόντα καθαρισμού που περιέχουν οινόπνευμα, διαλυτικά κ.λ.π. διότι μπορεί να κάνουν ζημιά στη συσκευή.

ΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΗΗ συσκευασία της συσκευής έχει περιοριστεί στο ελάχιστο χρησιμοποιώντας μόνο χαρτί και χαρτοκιβώτιο.
Η συσκευή σας αποτελείται από υλικά τα οποία μπορούν να ανακυκλωθούν αν αποσυναρμολογηθούν από ειδικευμένη επιχείρηση. **Τηρείτε τους κανονισμούς που ισχύουν στη χώρα σας για την απόρριψη των υλικών συσκευασίας, των παλιών μπαταριών και των αχρησιμοποίητων συσκευών**.

ΑΒΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ένταση φωτισμού
Πατήστε **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL** μια ή περισσότερες φορές.
→ Η ένταση φωτισμού της ένδειξης αλλάζει με την εξής ακολουθία :
ΕΝΤΟΝΟΣ ➞ ΑΜΥΔΡΟΣ ➞ Πίσω φωτισμός σβηστός

Σημείωση:
Όταν είναι ενεργοποιημένη η λειτουργία ξυπνητήρι ή SLEEP η ένταση δεν μπορεί να ρυθμιστεί.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΡΑΣ ΡΟΛΟΓΙΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ

Η ώρα εμφανίζεται σύμφωνα με το ωρολογιακό σύστημα 24 ωρών.



1. Πατήστε **SET TIME** ή **SET ALARM 1 (ή 2)** για να μπείτε στον αντίστοιχο τρόπο λειτουργίας ρύθμισης ώρας ρολογιού ή ξυπνητηριού.
→ Η ένδειξη ώρας ρολογιού ή η ώρας ξυπνητηριού αναβοσβήνει.
→ Αν πατήσετε **SET TIME** ακούγεται ένας χαρακτηριστικός ήχος μπιπ.
2. Κρατήστε πατημένο ή πατήστε επανειλημμένα το **HOUR** ή **MINUTES** για να κανονίσετε αντίστοιχα τις ώρες και τα λεπτά. Αφήστε ελεύθερο το **HOUR** ή **MINUTES** όταν φτάσετε στη σωστή ώρα.
3. Αφού ρυθμιστούν και οι ώρες και τα λεπτά, πατήστε **SET TIME** ή **SET ALARM 1 (ή 2)** για να επικυρώσετε τη ρύθμιση.
→ Αν πατήσετε **SET TIME**, ακούγονται δύο σύντομοι χαρακτηριστικοί ήχοι μπιπ.
- Η ρύθμιση της ώρας του ρολογιού επικυρώνεται και αυτόματα 10 δευτερόλεπτα μετά τη ρύθμιση της ώρας.
- Δεν είναι δυνατόν να τροποποιήσετε την ώρα του ξυπνητηριού όση ώρα χτυπά το ξυπνητήρι ή τον τρόπο λειτουργίας επανάληψη ξυπνητηριού.

ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ

1 Πατήστε **RADIO ON / SLEEP** μια φορά για να ανοίξετε το ραδιόφωνο .
2 Επιλέξτε τη ζώνη συχνοτήτων με το διακόπτη **BAND**.
3 Ρυθμίστε το **TUNING** για να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό.
4 Ρυθμίστε τον ήχο με το **VOLUME**.
5 Πατήστε **RADIO OFF / ALARM RESET** για να το κλείσετε.

Για να βελτιώσετε τη ραδιοφωνική λήψη:
Για ***FM***, τραβήξτε και αναπτύξτε πλήρως την σπειροειδή κεραία για να έχετε άριστη λήψη.
Για ***AM (MW ή LW)***, η συσκευή διαθέτει ενσωματωμένη κεραία. Κατευθύνετε την κεραία ρυθμίζοντας τη θέση του ραδιοφώνου ξυπνητηριού σας.

ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΞΥΠΝΗΤΗΡΙΟΥ

ΓΕΝΙΚΑ
Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το ξυπνητήρι, ρυθμίστε πρώτα την ώρα του ξυπνητηριού, πριν κάνετε την επιλογή μεταξύ δύο τρόπων λειτουργίας του ξυπνητηριού ραδιόφωνο ή βομβητής. Η ένδειξη ξυπνητηριού εμφανίζεται συνεχώς, και ο δείκτης ξυπνητηριού εμφανίζεται όταν ρυθμιστεί το ξυπνητήρι.

- Για να επιλέξετε το ραδιοφωνικό ξυπνητήρι, πατήστε μια φορά το κουμπί **AL 1**. Εμφανίζεται η ένδειξη **AL 1** και ♫.
– Βεβαιωθείτε ότι έχετε ρυθμίσει την ένταση αρκετά δυνατά και ότι θα ξυπνήσετε!
- Για να επιλέξετε το βομβητή ή το κράξιμο κόκορα, πατήστε μια ή περισσότερες φορές το κουμπί **AL 2**. Εμφανίζεται η ένδειξη **AL 2** και Ω ή 🐓 .
- Εντός ολίγων δευτερολέπτων, το απαλό ξυπνητήρι σας :
→ Λειτουργία βομβητής - αυξάνει τη συχνότητα ήχου μπιπ.
→ Λειτουργία κράξιμο κόκορα - αυξάνει την ένταση.

Αυτή η συσκευή συμφωνεί με τις απαιτήσεις για τις ραδιοφωνικές παρεμβολές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. ΟΟ αριθμός μοντέλου και ο αριθμός κατασκευής βρίσκονται στο κάτω μέρος της συσκευής.

Polski

FUNKCJE

① **Wyświetlacz** - pokazuje zegar oraz budzik (mały wyświetlacz) oraz ich stan
② **AL 1** - wybiera tryb budzenia 1: OFF/ RADIO
③ **RADIO ON / SLEEP**
- uaktywnia tryb spoczynku oraz ustawia jego czas
- włącza radio
④ **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**
- wyłącza budzenie na okres 8 - 9 minut
- zmienia jasność świecenia wyświetlacza
- dezaktywuje funkcję SLEEP
⑤ **RADIO OFF / ALARM RESET**
- wstrzymuje aktywne budzenie na 24 godziny
- dezaktywuje funkcję RADIO / SLEEP
⑥ **AL 2** - wybiera tryb budzenia 2: OFF/ BUZZER / COCKCROW
⑦ **TUNING** - wyszukuje stacje radiowe
⑧ **BAND** - wybiera pasmo FM-AM (MW lub LW)
⑨ **VOLUME** - ustawia głośność dźwięku
⑩ **MINUTES** - ustawia minuty w zegarze i budziku
⑪ **SET ALARM 2 :** ustawia godzinę budzenia 2
⑫ **SET TIME :** ustaw godzinę zegara
⑬ **SET ALARM 1 :** ustawia godzinę budzenia 1
⑭ **HOUR :** ustawia godziny w zegarze i budziku
⑮ **Antena wysuwana** - poprawia odbiór w paśmie FM
⑯ **Kabel zasilania** - do połączenia z siecią prądu zmiennego
⑰ **Pokrywa baterii** - otworzyć i włożyć **3 baterie R6/UM3/AA** (nie dołączone do zestawu) pamięci zegara
⑱ **RESET** - wcisnąć jeśli funkcja ustaw / wyświetlacz nie reaguje na żaden przycisk

SIEĆ ZASILANIA I TRYB DEMONSTRACYJNY

1 Upewnić się, że sposób połączenia z siecią zasilania pokazany na **spodzie zestawu** odpowiada twojej sieci. Jeśli tak nie jest, należy skontaktować się z dealerem lub centrum obsługi.
2 Podłączyć wtyczkę do gniazda zasilania na ścianie. Zasilanie zostało właśnie włączone. Przez krótką chwilę wyświetlany jest komunikat o rozruchu, po którym następuje tryb demonstracyjny **PHILIPS**.
→ Napis ***PH..IL..IPS*** przez cały czas pojawia się na wyświetlaczu.
- W trakcie trybu demonstracyjnego wcisnąć przycisk **AL 2**, aby usłyszeć próbę "koguta".
- W celu wyjścia z trybu demonstracyjnego, wcisnąć przycisk **SET TIME** lub **RADIO ON / SLEEP**, przed ustawieniem godziny lub włączeniem radia.
3 Aby całkowicie odłączyć zestaw od sieci zasilania, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda umieszczone na ścianie.

Zużycie energii w trybie standby 3W

PAMIĘĆ ZEGARA

Pamięć zegara umożliwia zachowanie ustawień zegara i budzika w przypadku wystąpienia przerwy w dopływie zasilania trwającej do jednego dnia, np. wyłączenie prądu. Radio-zegar oraz wyświetlacz zostaną wyłączone.

1 Zdjąć pokrywę baterii oraz włożyć **3 baterie R6/UM3/AA** (nie dołączone do zestawu) pamięci zegara.
2 Zamocować pokrywę baterii.

Aby podejrzeć tylko ustawienie godziny:
- Wcisnąć przycisk **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ Godzina zostanie wyświetlona przez 10 sekund.
W chwili ponownego włączenia zasilania wyświetlacz będzie pokazywać właściwą godzinę.

USTAWIANIE BUDZIKA

UWAGI OGÓLNE
Przy ustawianiu budzika należy pamiętać, aby przed wyborem jednego z dwóch możliwych trybów budzenia najpierw ustawić godzinę budzenia, radio lub brzęczyk. Wyświetlacz budzika widoczny jest przez cały czas, a wskaźnik budzenia pojawia się, jeśli jest ono ustawione.

- Aby wybrać budzenie za pomocą radia, należy jeden raz wcisnąć przycisk **AL 1**. Pojawia się polecenie **AL 1** oraz ♫.
– Upewnić się, że budzenie ustawione jest wystarczająco głośno, aby cię obudzić!
- Aby wybrać budzenie za pomocą brzęczyka lub koguta, należy wcisnąć przycisk **AL 2** jeden lub więcej razy. Pojawia się polecenie **AL 2** oraz Ω lub 🐓 .
- W ciągu kilku sekund, budzik :
→ Przy opcji brzęczyk - Zwiększa częstotliwość dźwięków.
→ Przy opcji kogut - Zwiększa głośność.

WYŁĄCZANIE BUDZIKA

Są trzy sposoby wyłączania budzika. Jeśli opcja budzenia nie zostanie całkowicie wyłączona, wybrana zostanie automatyczna opcja **ustawienia 24-o godzinnego budzenia** po 59 minutach od poprzedniego budzenia.

USTAWIENIE 24-O GODZINNEGO BUDZENIA
Przy dezaktywowaniu trybu budzenia z jednoczesnym zachowaniem jego ustawień na następny dzień:
- Wcisnąć **RADIO OFF / ALARM RESET**.
→ Jeden krótki dźwięk potwierdza uaktywnienie ustawień 24-o godzinnych. Odpowiedni rodzaj alarmu pojawia się na wyświetlaczu.

POWTÓRZENIE BUDZENIA
Wybranie tej opcji powoduje powtarzanie sygnału budzenia z przerwami 8-9 minut.
- W trakcie sygnału budzenia należy wcisnąć przycisk **REPEAT ALARM / BRIGHTNESS CONTROL**.
→ W trybie powtórzenia budzenia, wskaźnik budzenia miga.
- Możliwość powtórzenia operacji.

CAŁKOWITE WYŁĄCZENIE FUNKCJI BUDZENIA
- Przy aktywnej opcji budzenia lub w trybie powtarzania budzenia, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk **AL 1** lub **AL 2** przez ponad 2 sekundy. Budzik zostaje całkowicie wyłączony.
→ Znika symbol oraz czas budzenia.

USTAWIANIE ZEGARA I BUDZIKA

Godziny wyświetlane są w formacie 24-o godzinnym.

1. Aby uaktywnić tryb ustawień zegara lub budzika należy wcisnąć przycisk **SET TIME** lub **SET ALARM 1 (lub 2)**.
→ Godzina lub czas budzenia miga.
→ Po wciśnięciu przycisku **SET TIME**, da się słyszeć jeden krótki dźwięk.
2. Aby ustawić godzinę i minuty, przytrzymać lub naciskać przycisk **HOUR** lub **MINUTES**. Zwoln