Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHD002
BHD004
BHD006
BHD007

EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning	NO	Brukerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador
EL	Εγχειρίδιο χρήστης	SV	Användarhandbok
ES	Manual del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
FI	Käyttöopas	MS-MY	Manual pengguna
FR	Mode d'emploi	ZH-CN	用户手册
ID	Buku Petunjuk Pengguna		دليل المستخدم AR
IT	Manuale utente		راهنمای کاربر FA

PHILIPS

Specifications are subject to change without notice
© 2019 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

3140 035 39319

English

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips! To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

1 Important

Read this user manual carefully before you use the appliance and keep it for future reference.

- WARNING: Do not use this appliance near water.
- When the appliance is used in a bathroom, unplug it after use since the proximity of water presents a risk, even when the appliance is switched off.
- WARNING: Do not use this appliance near bathtubs, showers, basins or other vessels containing water.
- Always unplug the appliance after use.
- If the appliance overheats, it switches off automatically. Unplug the appliance and let it cool down for a few minutes. Before you switch the appliance on again, check the grilles to make sure they are not blocked by fluff, hair, etc.
- If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- For additional protection, we advise you to install a residual current device (RCD) in the electrical circuit that supplies the bathroom. This RCD must have a rated residual operating current not higher than 30mA. Ask your installer for advice.
- Do not insert metal objects into the air grilles to avoid electric shock.
- Never block the air grilles.
- Before you connect the appliance, ensure that the voltage indicated on the appliance corresponds to the local power voltage.
- Do not use the appliance for any other purpose than described in this manual.
- Do not use the appliance on carpets.
- When the appliance is connected to the power, never leave it unattended.
- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Do not wind the mains cord round the appliance.
- Wait until the appliance has cooled down before you store it.
- Do not pull on the power cord after using. Always unplug the appliance by holding the plug.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

Environment
This symbol means that this product shall not be disposed of with normal household waste (2012/19/EU). Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

2 Introduction

This new hairdryer has been specially designed to offer you comfortable and reliable drying at home or while travelling. It has a compact design, making it easy to use. Its airflow dries your hair quickly, giving it the lustre, body and richness you love.

3 Overview

1 **Concentrator**
2 **Slide switch with 3 heat/speed settings and off position**
- **II** : Strong airflow for fast drying
- : Constant cooling temperature for efficient drying
- : Cool airflow to set your style
- : Off

3 **Volume diffuser (Only for BHD004)**
4 **Hanging loop**
5 **Dual voltage switch (Only for BHD006, BHD007)**
6 **Handle (Foldable handle only for BHD006,BHD007)**
7 **Air inlet grille**
8 **Pouch for storage (Only for BHD006, BHD007)**

4 Using the Hairdryer

1 (Only for BHD006, BHD007) Check if the dual voltage switch (on the bottom back part of the handle) has been set to the local mains voltage before you connect the appliance. You can adjust the position of the dual voltage switch with a screwdriver or coin.
2 Put the plug in the wall socket.
3 Select your desired setting to switch on the appliance:
↳ (Only for BHD007)When the appliance is powered on, ions are automatically and continuously dispensed, reducing frizz and providing additional shine.
- **Concentrator**

The concentrator enables you to focus the airflow on a specific part of your head. It gives you more control and direction when you wish to create your desired style.
1 To connect the concentrator, simply snap it onto the appliance.
2 To disconnect the concentrator, pull it off the appliance.
- **Volume diffuser (Only for BHD004)**

1 To enhance your natural volume and maintain your curls, hold the dryer vertically to dry your hair.
2 To add volume at the roots, insert the pins into your hair in such a way that they touch your scalp.
3 Make rotating movements with the appliance to distribute the warm airflow through your hair.
4 For optimal results, use or cool setting.

5 After use

1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 To disconnect the concentrator or diffuser (Only for BHD004), pull it off the hairdryer.
4 Clean the appliance with a damp cloth.
5 (Only for BHD006, BHD007) To fold the handle, apply soft pressure on the backside of the handle until it folds (①).
6 Store the appliance in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (④) or put it in the pouch (⑧) provided (only for BHD006, BHD007).

6 Guarantee & service

If you need information e.g. about replacement of an attachment or if you have a problem, please visit the Philips website at www.philips.com or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you will find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Philips Customer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager apparatet i brug, og opbevar den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, kummer eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis apparatet bliver overophedet, slukker det automatisk.Tag stikket ud af stikkontakten, og lad apparatet afkøle i et par minutter. Før du tænder apparatet igen, skal du kontrollere gitrene for at sikre, at de ikke er blokeret af fnug, hår osv.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Som en ekstra sikkerhedsforanstaltning anbefales det, at installationen til badeværelset er forsynet med et HFI-relæ, der ikke overstiger 30mA. Kontakt eventuelt en el-installatør.
- Stik aldrig metalgenstande ind i luftgitrene, da dette kan give elektrisk stød.
- Bloker aldrig luftgitrene.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)
Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljøhensyn
Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes sammen med almindeligt husholdningsaffald (2012/19/EU). Følg dit lands regler for særskilt indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse hindrer negative konsekvenser af forkerte regler for miljø og menneskers helbred.

2 Introduktion

Denne nye hårtørrer er specielt designet til at give dig komfortabel og pålidelig hårtørring i hjemmet eller på rejser.
Dens kompakte design gør den nem at bruge. Luftstrømmen tørrer dit hår hurtigt og giver det den glans og fylde, du elsker.

3 Oversigt

1 **Fønnab**
2 **Skydekontakt med 3 varme-/hastighedsindstillinger samt afbryder.**
- : Kraftig luftstrøm til hurtig tørring
- : Konstant og passende temperatur giver en effektiv tørring
- : Kold luftstrøm til at style håret
- : Fra

3 **Volumendiffuser (kun til BHD004)**
4 **Ophængningskrog**
5 **Dobbelt spændingsomskifter (kun til BHD006, BHD007)**
6 **Håndtag (Foldbart håndtag kun til BHD006,BHD007)**
7 **Luftindtagsgitre**
8 **Etui til opbevaring (kun til BHD006, BHD007)**

4 Brug af hårtørreren

1 (Kun til BHD006, BHD007) Før der sluttes stikmi til apparatet, skal du kontrollere, at den dobbelte spændingsomskifter (nederst bag på håndtaget) er indstillet til den lokale netspænding. Brug en skruetrækker eller en mønt til at skifte indstillingen for den dobbelte spændingsomskifter.
2 Sæt stikket i stikkontakten.
3 Vælg den ønskede indstilling til at tænde apparatet.
↳ (Kun til BHD007) Når apparatet er tændt, frigives der automatisk og kontinuerligt ioner, hvilket reducerer krusning og giver yderligere glans.
- **Fønnab**

Med fønnabbet kan du koncentrere luftstrømmen om en specifik del af dit hoved. Den giver dig mere kontrol og retning når du vil skabe din ønskede stil.
1 Tilslut fønnabbet ved blot at trykke det fast på apparatet.
2 Tag fønnabbet af ved at trække det af apparatet.
- **Volumendiffuser (kun til BHD004)**

1 For at forbedre din naturlige volumen og beholde dine krøller skal du holde hårtørreren lodret under hårtørring.
2 For at give håret hvile ved hårrødderne sættes diffuseren ind i håret, så pindene rører hovedbunden.
3 Bevæg hårtørreren i roterende bevægelser for at opnå en jævn fordeling af den varme luft i dit hår.
4 Brug for ellers indstillingen for kold luft for at opnå de bedste resultater.

5 Efter brug

1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der tåler store varme, mens det køler ned.
3 Tag fønnabbet eller diffuseren (kun til BHD004) af hårtørreren ved at trække dem af.
4 Rengør apparatet med en fugtig klud.
5 (Kun til BHD006, BHD007) Fold håndtaget sammen ved at trykke blidt på bagsiden, indtil det folder sammen (①).
6 Opbevar apparatet på et sikkert og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op med ophængsstroppen (④) eller lægge det i den medfølgende etui (⑧) (kun til BHD006, BHD007).

6 Reklamationsret og service

Hvis du har behov for oplysninger, fx om udskiftning af tilbehør, eller har et problem, kan du besøge Philips' websted på www.philips.com eller kontakte det lokale Philips Kundecenter (telefonnummeret findes i folderen "World-Wide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, sollten Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome registrieren.

1 Wichtig

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts das Benutzerhandbuch sorgfältig durch, und bewahren Sie es für die Zukunft auf.

- WARNUNG:Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch von der Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG:Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser.
- Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Bei Überhitzung wird das Gerät automatisch ausgeschaltet. Ziehen Sie den Stecker aus der Steckdose, und lassen Sie das Gerät einige Minuten lang abkühlen.Vergewissern Sie sich vor dem erneuten Einschalten, dass keine Flusen, Haare usw. die Gebläseöffnung blockieren.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einer von Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt wurden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Der Einbau einer Fehlerstromschutzeinrichtung in dem Stromkreis, der das Badezimmer versorgt, bietet zusätzlichen Schutz. Dieses Gerät muss über einen Nennauslösestrom von maximal 30 mA verfügen. Bei Fragen wenden Sie sich an Ihren Installateur.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Lufteinlass- oder Gebläseöffnung ein, da dies zu Stromschlägen führen kann.
- Halten Sie Lufteinlassgitter und Gebläseöffnung immer frei.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden.Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es verstauen.
- Ziehen Sie nach der Verwendung nicht am Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder
Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umwelt
Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Befolgen Sie die örtlichen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung trägt negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Einführung

Dieser neue Haartrockner wurde speziell entwickelt, um Ihnen zu Hause und auf Reisen komfortables und verlässliches Haartrocknen zu ermöglichen.
Er ist kompakt und somit besonders handlich im Gebrauch. Der Luftstrom trocknet Ihr Haar schnell und verleiht ihm dabei zusätzlichen Glanz, Fülle und Volumen.

3 Übersicht

1 **Schlagabschnitt**
2 **Schiebeschalter mit 3 Heiz-/Gebläsestufen und Aus-Position**
- : Starker Luftstrom für schnelles Trocknen
- : Konstante Temperatur für effizientes Trocknen
- : Kaltstufe zum Fixieren der Frisur
- : O

3 **Volumendiffuser (nur für BHD004)**
4 **Aufhängeschlaufe**
5 **Spannungswähler (nur für BHD006, BHD007)**
6 **Griff (Faltbarer Griff nur für BHD006, BHD007)**
7 **Lufteinlassgitter**
8 **Aufbewahrungstasche (nur für BHD006, BHD007)**

4 Verwenden des Haartrockners

1 (Nur für BHD006, BHD007) Überprüfen Sie, ob der Spannungswähler (unten an der Rückseite des Handgriffs) auf die örtliche Netzspannung eingestellt wurde, bevor Sie das Gerät anschließen. Stellen Sie den Spannungswähler gegebenenfalls mit einem Schraubendreher oder einer Geldmünze auf die richtige Netzspannung ein.
2 Stecken Sie den Stecker in die Steckdose.
3 Wählen Sie zum Einschalten des Geräts die gewünschte Einstellung:
↳ (Nur für BHD007) Wenn das Gerät eingeschaltet ist, werden automatisch und kontinuierlich Ionen abgegeben, die die statische Aufladung reduzieren und Ihrem Haar mehr Glanz verleihen.
- **Schlagdüse**

Mit der Schlagdüse können Sie den Luftstrom auf einen bestimmten Bereich Ihres Kopfes richten. So gibt Ihnen mehr Kontrolle über die Richtung, wenn Sie den gewünschten Look kreieren.
1 Die Schlagdüse lässt sich einfach auf das Gerät stecken.
2 Zum Abnehmen drücken Sie die Schlagdüse einfach vom Gerät abgezogen.
- **Volumendiffuser (nur für BHD004)**

1 Um Ihr natürliches Volumen zu verstärken und Ihre Locken beizubehalten, halten Sie den Haartrockner senkrecht, wenn Sie Ihre Haare trocknen.
2 Setzen Sie die Diffusorfinger in das Haar ein, sodass sie die Kopfhaut berühren. So erhalten Sie ab dem Haaransatz volles Volumen.
3 Bewegen Sie das Gerät kreisförmig um die warme Luft gleichmäßig im Haar zu verteilen.
4 Verwenden Sie für optimale Ergebnisse oder die Kaltluftstufe.

5 Nach dem Gebrauch

1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Zum Abnehmen wird die Stylingdüse oder der Diffusor (nur für BHD004) einfach vom Haartrockner abgezogen.
4 Reinigen Sie das Gerät mit einem feuchten Tuch.
5 (Nur für BHD006, BHD007) Drücken Sie vorsichtig auf die Rückseite des Handgriffs, bis dieser zusammenklappt (①).
6 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeöse aufhängen (④) oder in der mitgelieferten Tasche aufbewahren (⑧) (nur für BHD006, BHD007).

6 Garantie und Kundendienst

Besitzen Sie weitere Informationen z. B. zu einem Ersatz eines Aufsatzes, oder treten Probleme auf, besuchen Sie den Philips Website unter www.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για να επωφεληθείτε πλήρως από την υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δηλώστε το προϊόν σας στη διεύθυνση www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε το παρόν εγχειρίδιο χρήσης προτού χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, λεκάνες ή άλλα δοχεία που περιέχουν νερό.
- Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από το ρεύμα μετά τη χρήση.
- Εάν η συσκευή υπερθερμανθεί, απενεργοποιείται αυτόματα. Αποσυνδέστε τη συσκευή από την πρίζα και αφήστε τη να κρυώσει για μερικά λεπτά. Πριν ενεργοποιήσετε ξανά τη συσκευή, ελέγξτε τις γρίλιες ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν μπλοκάρει από χνούδια, τρίχες, κτλ.
- Αν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από τη Philips, από κάποιο κέντρο επισκευών εξουσιοδοτημένο από τη Philips ή από έξίσου ειδικευμένα άτομα, προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και πάνω και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση, με την προϋπόθεση ότι τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή χρήση της συσκευής και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και συντηρούν τη συσκευή χωρίς επιτήρηση.
- Για επιπλέον προστασία, σας συνιστούμε να εγκαταστήσετε ένα μηχανισμό προστασίας από διαρροή ρεύματος (RCD) στο ηλεκτρικό κύκλωμα που τροφοδοτεί το μπάνιο σας. Αυτός ο μηχανισμός δεν θα πρέπει να έχει διαβαθμισμένη τιμή παραμένοντος ρεύματος λειτουργίας υψηλότερη από 30mA. Για περαιτέρω πληροφορίες, συμβουλευτείτε τον ηλεκτρολόγο σας.
- Μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες προς αποφυγή ενδεχομένου ηλεκτροπληξίας.
- Μην φράξετε ποτέ τις γρίλιες αέρα.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στη συσκευή αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για οποιονδήποτε άλλο σκοπό από αυτόν που περιγράφεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Αν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύησή σας καθίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα κρατώντας την από το βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά πεδία (ΕΜΠ)
Η συσκευή αυτή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τους κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον
Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνηθισμένα απορρίμματα του νοικοκυριού (2012/19/ΕΕ). Τηρείτε τους κανόνες της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην αποφυγή αρνητικών επιπτώσεων για το περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Εισαγωγή

Το νέο σας πιστολάκι έχει σχεδιαστεί ειδικά για να σας προσφέρει άνετο και αξιόπιστο στέγνωμα στο σπίτι ή στα ταξίδια σας.
Το μικρό του μέγεθος το καθιστά ιδιαίτερα εύχρηστο. Ταυτόχρονα η ροή αέρα στεγνώνει τα μαλλιά σας γρήγορα και λάμπει.

3 Επισκόπηση

1 **Στόμιο**
2 **Διακόπτης με 3 ρυθμίσεις θερμότητας/ταχύτητας και θέση off**
- : Δυνατή ροή αέρα για γρήγορο στέγνωμα
- : Σταθερή ήπια θερμοκρασία για αποτελεσματικό στέγνωμα
- : Κρύα ροή αέρα για σταθεροποίηση του φορμαρίσματος
- : Κλειστό

3 **Φυσαίνα (μόνο για το BHD004)**
4 **Γαντζάκι για κρέμασμα**
5 **Διακόπτης διπλής τάσης (μόνο στα BHD006, BHD007)**
6 **Λαβή (αναδιπλούμενη λαβή μόνο στα BHD006, BHD007)**
7 **Γρίλια εισόδου αέρα**
8 **Αντοθηκευτική θήκη (μόνο για τα BHD006, BHD007)**

4 Χρήση του σεσουάρ

1 (Μόνο για τα BHD006, BHD007) Βεβαιωθείτε ότι ο διακόπτης διπλής τάσης (στο κάτω και πίσω μέρος της λαβής) είναι ρυθμισμένος στην τοπική τάση ρεύματος. Επιτρέπεται να ρυθμίσετε τη θέση του διακόπτη διπλής τάσης με ένα κατσαβίδι ή με ένα κέρμα.
2 Συνδέστε το φις στην πρίζα.
3 Επιλέξτε τη ρύθμιση ρεύματος για να ενεργοποιήσετε τη συσκευή:
↳ (Μόνο για το BHD007) Όταν η συσκευή ενεργοποιείται, διαχέει αυτόματα και σταθερά ιόντα στα μαλλιά, για λιγότερο φριζαρισμένα και περισσότερη λάμψη.
- **Στόμιο**

Με το στόμιο μπορείτε να κατευθύνετε τη ροή του αέρα σε ένα συγκεκριμένο σημείο του κεφαλιού σας. Σας επιτρέπει περισσότερο έλεγχο και ευχέρεια για να δημιουργήσετε το στύλ που προτιμάτε.
1 Για να συνδέσετε το στόμιο, απλά κάψωμέστε το στη συσκευή.
2 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο, τραβήξτε το από τη συσκευή.
- **Φυσαίνα (μόνο για το BHD004)**

1 Για να ενισχύσετε το φυσικό σας όγκο και να διατηρήσετε τις μπούκλες σας σπογγώστε τα μαλλιά σας κρατώντας το στεγνωτήρι σε όρθια θέση.
2 Για να προσθέσετε όγκο στις ρίζες βάλτε τις άκρες της φυσαίνας μέσα στα μαλλιά σας έτσι ώστε να έρχονται σε επαφή με το δέρμα του κεφαλιού.
3 Κάντε περιστροφικές κινήσεις με τη συσκευή για να κατανείμετε το ζεστό αέρα στα μαλλιά σας.
4 Για καλύτερα αποτελέσματα, χρησιμοποιήστε τη ρύθμιση για κρύο αέρα.

5 Μετά τη χρήση

1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και αποσυνδέστε την από την πρίζα.
2 Τοποθετήστε τη σε μια ανθεκτική στη θερμότητα επιφάνεια για να κρυώσει.
3 Για να αποσυνδέσετε το στόμιο ή τη φυσαίνα (μόνο στο BHD004), τραβήξτε τα από το στεγνωτήρι.
4 Καθαρίστε τη συσκευή με ένα υγρό πανί.
5 (Μόνο στα BHD006, BHD007) Για να διπλώσετε τη λαβή, πιέστε την ελαφρά στο πίσω μέρος μέχρι να διπλώσει (①).
6 Διατηρήστε τη συσκευή σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να την κρεμάσετε από το γαντζάκι (④) ή να την τοποθετήσετε στην παρεχόμενη θήκη (⑧) (μόνο στα BHD006, BHD007).

6 Εγγύηση και επισκευή

Αν χρειάζεστε πληροφορίες π.χ. για την αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος ή αν αντιμετωπίζετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της παγκόσμιας εγγύησης). Εάν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της Philips στην χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

Le felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, registre el producto en www.Philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo para un necesario consultorio en el futuro.

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua ni cerca de bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el aparato se calienta en exceso, se apaga automáticamente. Desenchufe el aparato y deje que se enfríe durante unos minutos. Antes de encender de nuevo el aparato, compruebe la rejilla para asegurarse de que no estén obstruidas con pelusas, pelos, etc.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, por un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de 8 años y por personas con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, si han sido supervisados o instruidos acerca del uso del aparato de forma segura y siempre que sepan los riesgos que conlleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento sin supervisión.
- Como protección adicional, aconsejamos que instale en el circuito que suministre al cuarto de baño un dispositivo de corriente residual (RCD). Este RCD debe tener una corriente operacional residual que no exceda de 30 mA. Consulte a su electricista.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las rejillas de aire.
- No bloquee nunca las rejillas del aire.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
- No tire del cable de alimentación después de cada uso. Desenchufe siempre el aparato sujetándolo por la clavija.

Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Medio ambiente
Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal de hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de su país para el reciclaje de productos eléctricos y electrónicos. El correcto desecho de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud humana.

2 Introducción

Este nuevo secador está especialmente diseñado para ofrecerle un secado cómodo y fiable tanto en casa como durante sus viajes.
El diseño compacto y ligero hace que sea muy fácil de usar. Su flujo de aire le permite secar el pelo con rapidez, proporcionándole el brillo, el cuerpo y la vitalidad que tanto le gustan.

3 Descripción

1 **Boquilla difusora**
2 **Botón con 3 posiciones de calor/velocidad y posición de apagado**
- : Flujo de aire fuerte para un secado rápido
- : Temperatura suave constante para un secado eficaz
- : Flujo de aire frío para fijar el peinado
- : Apagado

3 **Difusor de volumen (solo para el modelo BHD004)**
4 **Anilla para colgar**
5 **Conmutador de doble voltaje (solo para los modelos BHD006, BHD007)**
6 **Mango (mango plegable solo para los modelos BHD006, BHD007)**
7 **Rejilla de entrada de aire**
8 **Funda para guardar (solo para los modelos BHD006, BHD007)**

4 Uso del secador

1 (Solo para los modelos BHD006, BHD007) Compruebe que el conmutador de doble voltaje (situado en la parte posterior del mango) se corresponde con el voltaje de la red eléctrica antes de conectar el aparato. Puede utilizar una moneda o un destornillador para ajustar el conmutador de doble voltaje.
2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.
3 Seleccione la posición deseada para encender el aparato:
↳ (Solo para el modelo BHD007) Cuando el aparato está encendido, los iones se emiten de forma automática y constante, reduciendo el encrespamiento y proporcionando más brillo.
- **Boquilla concentradora**

La boquilla concentradora le permite dirigir el flujo de aire a una parte específica del cabello. De esta forma, la apariencia es más precisa y el peinado se logra con el determinado peinado.
1 Para conectar la boquilla concentradora, solo tiene que encajarla en el aparato.
2 Para quitar la boquilla concentradora del aparato, tire de ella.
- **Difusor de volumen (solo para el modelo BHD004)**

1 Para aumentar el volumen natural y mantener los rizos, sostenga el secador verticalmente para secar el cabello.
2 Para dar volumen desde la raíz, introduzca las púas en el cabello de modo que lleguen a tocar el cuero cabelludo.
3 Efectúe movimientos circulares con el aparato para distribuir el aire caliente por el cabello.
4 Para conseguir un resultado óptimo, utilice o aire frío.

5 Después del uso

1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Para desmontar la boquilla concentradora o el difusor (solo para el modelo BHD004), extráigalos del secador.
4 Limpie el aparato con un paño humedo.
5 (Solo para los modelos BHD006, BHD007) Para plegar el mango, presione cuidadosamente sobre la parte posterior de este hasta que se doble (①).
6 Guarde el aparato en un lugar seco, seguro y sin polvo.También puede colgarlo por la anilla para colgar (④) o guardarlo en la funda (⑧) proporcionada (solo para los modelos BHD006, BHD007).

6 Garantía y servicio

Si necesita información, por ejemplo, sobre la sustitución de una pieza o si tiene algún problema, visite el sitio web de Philips en www.philips.com o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (encontrará el número de teléfono en el folleto de la garantía). Si no hay Servicio de Atención al Cliente en su país, diríjase al distribuidor Philips local.

El enchufe macho de conexión debe ser conectado solamente a un enchufe hembra de las mismas características técnicas del enchufe en materia

Suomi

Onneksi olkoon ostoksesta ja tervetuloa Philipsin pariin! Rekisteröi tuotteesi osoitteessa www.philips.com/welcome, niin saat Philipsin tarjoaman tuen täysimääräisesti.

1 Tärkeää

Lue tämä käyttöopas ennen laitteen käyttöönottoa ja säilytä se myöhempää käyttöä varten.

- VAROITUS: Älä käytä tätä laitetta veden lähellä.
- Jos käytät laitetta

- Quest'apparecchio può essere usato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte, prive di esperienza o conoscenze adatte a condizione che tali persone abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e capiscano i potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Per una sicurezza maggiore, è consigliabile installare un dispositivo RCD (Residual Current Device, dispositivo per corrente residua) all'interno del circuito elettrico che fornisce alimentazione al bagno. Tale dispositivo RCD deve avere una corrente operativa residua caratteristica non superiore a 30 mA. Chiedere aiuto al proprio installatore.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle griglie di aerazione.
- Non bloccare mai le griglie di aerazione.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale.
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare mai accessori o parti di altri prodottori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorcigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Non tirare il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Campi elettromagnetici (CEM)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Tutela dell'ambiente

- Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2012/19/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto usato a un rivenditore:
1) Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al rivenditore.
2) Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore a 400 m2.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Introduzione

Questo nuovo accappatoio è stato espressamente progettato per garantire un funzionamento comodo e affidabile a casa o in viaggio. Ha un design compatto che lo rende semplice da utilizzare. Il flusso d'aria ecoglo (rapidi riparametrabile, rendendoli lucidi, corpose e vellutinosi.

3 Panoramica

1 **Concentratore del flusso d'aria**
2 **Interruttore scorrevole con 3 impostazioni calore / velocità e posizione off**
- ❄ : getta forte per un'acciugatura veloce
- ❄ : temperatura sempre sicura per un'acciugatura efficace
- ❄ : getto d'aria freddo per scegliere la propria acciugatura
- O : off

3 **Diffusore di volume (solo per BHD004)**
4 **Ganci**
5 **Accessorio per doppia tensione (solo per BHD006, BHD007)**
6 **Impugnatura (preghevole solo per BHD006, BHD007)**
7 **Griglia di aspirazione**
8 **Astuccio (solo per BHD006, BHD007)**

4 Utilizzo dell'asciugacapelli

1 (Solo per BHD006, BHD007) Prima di collegare l'apparecchio, accertarsi che l'interruttore di doppia tensione (situato sulla parte posteriore in basso dell'impugnatura) sia stato impostato sulla tensione della rete in uso. È possibile regolare la posizione dell'interruttore di doppia tensione con un cacciavite o una moneta.
2 Inserire la spina nella presa di corrente a muro.
3 Selezionare l'impostazione desiderata per accendere l'apparecchio: ❄ (solo per BHD004) quando l'apparecchio è acceso, gli orifizi non rilasciati in modo automatico e continuo per ridurre l'effetto vapore e diffonde una maggiore lucentezza.

- **Concentratore del flusso d'aria**

Il concentratore del flusso d'aria va connesso di dirigere il flusso d'aria su una ciocca di capelli alla volta. Permette di controllare e dirigere il flusso d'aria in modo più preciso, in modo da facilitare la creazione dello stile desiderato.

1 Per collegare il concentratore, inserirlo nell'apparecchio.
2 Per rimuovere il concentratore, estrarlo dall'apparecchio.

- **Diffusore di volume (solo per BHD004)**

1 Per ottimizzare il volume naturale e mantenere i ricci, tenere l'asciugacapelli in posizione verticale durante l'asciugatura.
2 Per dare volume alla radici, inflare i capelli in modo che siano a contatto con il cuoio capelluto.
3 Compiere movimenti circolari con l'apparecchio per distribuire l'aria calda in modo uniforme fra i capelli.
4 Per risultati ottimali, utilizzare l'impostazione ❄ o di aria fredda.

5 Dopo l'utilizzo

1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionarlo su una superficie termoresistente fino a quando non è completamente freddo.
3 Per scegliere il concentratore del flusso d'aria o il diffusore (solo per BHD004), estrarlo dall'asciugapelli.
4 Riporre l'apparecchio e i suoi accessori.
5 (Solo per BHD006, BHD007) Per ripiegare l'impugnatura, esercitare una lieve pressione sulla parte posteriore della stessa (⑥).
6 Riporre l'apparecchio in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile riporre sull'apposito gancio (④) o nell'astuccio (⑧) (non in dotazione per BHD004).

6 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di un accessorio) o per risolvere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza, rivolgersi al proprio rivenditore Philips.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt profiteren van de ondersteuning die Philips biedt, kunt u uw product registreren op www.philips.com/welcome.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaarlijk opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of ander waterhoudend object.
- Haal na gebruikt altijd de stekker uit het stopcontact.
- Als het apparaat oververhit raakt, schakelt het automatisch uit. Haal de stekker uit het stopcontact en laat het apparaat afkoelen voordat u het opnieuw inschakelt of de luchtroosters weer inschakelt of de luchtroosters niet verstopt zitten met pluizen, haar enz.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Voor extra veiligheid adviseren we u een aardlekschakelaar te installeren in de elektrische groep die de badkamer van stroom voorziet. Deze aardlekschakelaar dient een waarde te hebben die niet hoger is dan 30 mA. Raadpleeg de installateur.
- Steek geen metalen voorwerpen door de luchtroosters, om elektrische schokken te voorkomen.
- Blokkeer nooit de luchtroosters.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Trek, na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Als u correct afvalbeheer ondersteunt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.

2 Inleiding

Deze nieuwe föhn is speciaal ontwikkeld voor het comfortabel en betrouwbaar drogen van uw haar, thuis en op reis.
Door het compacte ontwerp is de föhn gemakkelijk in het gebruik. De luchtstroom droogt uw haar snel, zodat u de glans en het volume krijgt die u wilt.

3 Overzicht

1) **Concentrator**
2) **Schuifknop met 3 warmte-/snelheidsstanden en uit-stand**
- ❄ : Sterke luchtstroom voor snel drogen
- ❄ : Constante, verzorgende temperatuur voor efficiënt drogen
- ❄ : Koele luchtstroom voor het fixeren van uw kapsel
- O: Uit

3) **Volumediffuser (alleen voor BHD004)**
4) **Ophanglus**
5) **Voltagekeuzeschakelaar (alleen voor BHD006, BHD007)**
6) **Handgreep (riklbare handgreep alleen voor BHD006, BHD007)**
7) **Luchtinlaatrooster**
8) **Opbergetui (alleen voor BHD006, BHD007)**

4 De föhn gebruiken

1 (Alleen voor BHD006, BHD007) Controleer of de voltagekeuzeschakelaar (onder op de achterkant van de handgreep) is ingesteld op de plaatselijke netspanning voordat u de föhn aansluit. U kunt de voltagekeuzeschakelaar instellen met een schroevendraaier of een munt.
2 Steek de stekker in het stopcontact.
3 Schakel het apparaat in door de gewenste stand te kiezen.
- (Alleen voor BHD007) Als het apparaat is ingeschakeld worden voortdurend en automatisch ionen uitgegeven voor minder plukig haar en meer glans.

- **Concentrator**

Met de concentrator kunt u de luchtstroom op een specifiek deel van uw hoofd richten. Zo hebt u meer controle over de föhn wanneer u uw haar stylet.

1 U bevestigt de concentrator eenvoudig door deze op het apparaat te klikken.
2 Om de concentrator te verwijderen, trekt u deze van het apparaat af.

- **Volumediffuser (alleen voor BHD004)**

1 Om uw natuurlijke volume te verstevigen en uw krullen te behouden, houdt u de droger verticaal vast om uw haar te drogen.
2 Steek de pennen zo in uw haar dat ze uw hoofdhuid raken om uw haar meer volume te geven vanaf de wortels.
3 Maak rondraadsende bewegingen met het apparaat om de warme lucht door uw haar te verspreiden.
4 Gebruik ❄ of de koele stand voor optimale resultaten.

5 Na gebruik

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat op een hittebestendig oppervlak tot het is afgekoeld.
3 Trek de concentrator of diffuser (alleen voor BHD004) van de föhn om deze te verwijderen.
4 Maak het apparaat schoon met een vochtige doek.
5 (Alleen voor BHD006, BHD007) Om de handgreep in te klappen, oefent u lichte druk uit op de achterkant van de handgreep (⑥).
6 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook aan het ophanglus (④) hangen of opbergen in het meegeleverde etui (⑧) (alleen voor BHD006, BHD007).

6 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een hulpstuk) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het wereldwide garantieboekje). Als er geen Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av støtten som Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne bruker-veiledningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for senere referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusj, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis apparatet overopphettes, slår det seg av automatisk. Trekk ut støpselet på apparatet, og la det avkjøles noen minutter. Kontroller at gitrene ikke er blokkert av lo, hår osv. før du slår på apparatet igjen.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips, eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- Hvis du vil ha ekstra beskyttelse, råder vi deg til å installere en feilkapasitetsromsenhet (RCD) i den elektriske kretsen som forsyner badet. Denne enheten må ha et spenningsnivå for reststrøm som ikke er høyere enn 30 mA. Be installatøren om råd.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i gitrene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke blokker luftintaket.
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømmen, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen til apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philipsapparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljø

Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter i tråd med lover. Korrekt avhending bidrar til å forhindre negative konsekvenser for miljø og helse.

2 Introduksjon

Denne nye føneren er spesialdesignet for å gi deg god og pålitelig føring hjemme, eller når du er ute og reiser.
Den har et kompakt design som gjør den enkel å bruke. Luftstrømmen tørker håret raskt og gir glansen, volumet og fyllen du liker.

3 Oversikt

1) **Munnstykke for konsentrert luft**
2) **Skyvebryter med tre varme-/hastighetsinnstillinger og av-posisjon**
- ❄ : Sterk luftstrøm for rask tørking
- ❄ : Konstant, verdsorgende temperatur voor efficient drogen
- ❄ : Kjølig luftstrøm slik at du kan forme din egen stil
- O : Av

3) **Volumdiffuser (kun for BHD004)**
4) **Hengeklokke**
5) **Dobbel spenningsvelger (kun for BHD006, BHD007)**
6) **Håndtak (sammenleggbart håndtak kun på BHD006, BHD007)**
7) **Luftinntaksgitter**
8) **Oppbevaringsetui (kun for BHD006, BHD007)**

4 Bruke føneren

1 (Kun for BHD006, BHD007) Kontroller at den dobbe spenningsvelgeren (nederst på baksiden av håndtaket) er stilt inn på den lokale nettspenningen før du kobler til apparatet. Du kan endre innstillingen for den dobbe spenningsvelgeren med en skrutrekker eller en mynt.
2 Sett støpselet inn i stikkontakten.
3 Velg ønsket innstilling for å slå på apparatet.
- (Kun for BHD007) Når apparatet er slått på, utlades det stoner automatisk hele tiden, noe som reduserer krus og gir håret mer glans.

- **Munnstykke for konsentrert luft**

Munnstykket gjør at du kan konsentrere luftstrømmen på spesifikke områder av håret ditt. Det gir deg større kontroll over føneren når du skal style håret.

1 Du kobler på munnstykket ved å feste det på apparatet med et klikk.
2 Når du vil ta det av, trekker du det av apparatet.

- **Volumdiffuser (kun for BHD004)**

1 Hvis du vil forbedre naturlig volumet og vellhodighet i håret, holder du føneren vertikalt for å tørke håret.
2 Hvis du vil tilføre volum ved røttene, setter du tuppene inn i håret slik at de berører hodebunnen.
3 Gjør rotrende bevegelser med apparatet for å fordele den varme luften jevnt i håret.
4 For optimale resultater kan du bruke ❄ eller kjølig innstilling.

5 Etter bruk

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Plasser det på et varmebestandig underlag til det er avkjølt.
3 Hvis du vil koble fra munnstykket eller diffuseren (kun for BHD004), drar du dem av føneren.
4 Rengjør apparatet med en fuktig klut.
5 (Kun for BHD006, BHD007) Hvis du vil slå sammen håndtaket, trykker du forsiktig på baksiden av håndtaket til det klapper sammen (⑥).
6 Oppbevar apparatet på et trygt og tørt sted uten støv. Du kan også henge det i hengeklokken (④) eller legge det i etuet (⑧) (om følger med (kun for BHD006, BHD007).

6 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, feils, om utskifting av tilbehør eller hvis det har oppstått problemer, kan du besøke nettområdet til Philips på www.philips.com eller ta kontakt med Philips kundesentre der du bor (du finner telefonnummeret i garantiheftet). Hvis det ikke er noen forbrukersentre der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela compra do seu produto e bem-vindo à Philips! Para usufruir de todo o apoio oferecido pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

- AVISO: Não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: Não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o aparelho aquecer excessivamente, desliga-se automaticamente. Desligue o aparelho e deixe-o arrefecer durante alguns minutos. Antes de voltar a ligar o aparelho, verifique as grelhas e certifique-se de que não estão bloqueadas com pêlos, cabelos, etc.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso tenham sido supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Para maior segurança, aconselhamos a instalação de um dispositivo de corrente residual (disjuntor) no circuito eléctrico que abastece a casa de banho. Este disjuntor deve ter uma corrente residual nominal não superior a 30 mA. Aconselhe-se com o seu electricista.
- Não introduza objectos metálicos nas grelhas de ar para evitar choques eléctricos.
- Não obstrua as grelhas de ventilação.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho sobre cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o fio de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho segurando sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Meio ambiente

Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE). Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Introdução

Este novo secador de cabelo foi concebido especificamente para lhe oferecer uma secagem confortável e fiável em casa ou em viagem. Tem um design compacto que o torna fácil de usar. O seu fluxo de ar seca o seu cabelo rapidamente, conferindo-lhe o brilho, o toque e o volume que deseja.

3 Visão geral

1) **Concentrador**
2) **Interruptor com 3 definições de calor/velocidade e posição desligado**
- ❄ : Fluxo de ar forte para secagem rápida
- ❄ : Temperatura de cuidado constante para secagem eficiente
- ❄ : Fluxo de ar frio para definir o seu penteado
- O : desligada

3) **Difusor de volume (apenas para BHD004)**
4) **Argola de suspensão**
5) **Comutador duplo de voltagem (Apenas para BHD006, BHD007)**
6) **Pega (pega dobrável apenas para BHD006,BHD007)**
7) **Grelha de entrada de ar**
8) **Bolsa para arrumação (apenas para BHD006, BHD007)**

4 Utilização do secador

1 (Apenas para BHD006, BHD007) Verifique se o comutador duplo de voltagem (na parte inferior do cabo da pega) está ajustado para a voltagem correcta. Pode ajustar o comutador duplo de voltagem com a ajuda de uma chave de parafusos ou uma moeda.
2 Ligue a ficha à tomada eléctrica.
3 Seleccione a regulação pretendida para ligar o aparelho.
- (Apenas para BHD007) Quando o aparelho é ligado, são libertados automaticamente iões de forma contínua, reduzindo o frisado e fornecendo um brilho adicional.

- **Concentrador**

O concentrador permite-lhe concentrar o fluxo de ar numa parte específica da sua cabeça. Este proporciona-lhe um maior controlo e melhor direccionamento quando quer criar o penteado que deseja.

1 Para ligar o concentrador, basta encaixá-lo no aparelho.
2 Para retirar o concentrador, puxe-o do aparelho.

- **Difusor de volume (apenas para BHD004)**

1 Para aumentar o seu volume natural e manter os seus cacheis modelados, segure o secador na vertical para secar o cabelo.
2 Para dar volume às raízes, introduza as pontas do cabelo de modo a tocar o couro cabeludo.
3 Efectue movimentos circulares com o aparelho para distribuir o ar quente por todo o seu cabelo.
4 Para resultados perfeitos, utilize ❄ ou a posição de ar frio.

5 Após a utilização

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Para desencaixar o concentrador ou o difusor (apenas para BHD004), puxe-o para fora do secador de cabelo.
4 Limpe o aparelho com um pano húmido.
5 (Apenas para BHD006, BHD007) Para dobrar a pega, aplique uma leve pressão na parte posterior da pega até encaixar (⑥).
6 Guarde o aparelho num local seguro, seco e sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (④) ou colocá-lo na bolsa (⑧) fornecida (apenas para BHD006, BHD007).

6 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou se tiver problemas, visite o Web site da Philips em www.philips.com ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips do seu país (o número de telefone encontra-se o folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Apoio ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Svenska

Vi tycker att det är roligt att du har köpt en Philips-produkt! Gamom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt!

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara den för framtida bruk.

- VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, behållare eller kärl som innehåller vatten.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Om apparaten blir överhettad stängs den av automatiskt. Dra ut apparatens stickkontakt och låt den svalna ett par minuter. Innan du slår på apparaten igen måste du kontrollera gallren så att de inte har täppts till av lud, hår eller dylikt.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade serviceombud eller liknande behörig personer för att undvika olyckor.
- Den här apparaten kan användas av barn som är 8 år och äldre och av med olika fysiska, sensoriska eller av kan har kunskap om hur apparaten används så länge de övervakas och får instruktioner angående säker användning och förstår riskerna som medföljer. Barn ska inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll ska inte göra av barn utan vuxens tillsyn.
- Av säkerhetsskäl rekommenderar vi även att du installerar en jordfelsbrytare för den krets som strömförsörjer badrummet. Jordfelsbrytaren måste ha en bryströmstyrka som inte överstiger 30 mA. Kontakta en behörig elektriker för mer information.
- För inte in metallföremål i luftgallren eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Blockera aldrig luftgallren.
- Innan du sluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
- Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från apparaten genom att hålla i kontakten.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Miljö

Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska produkter. Genom att korrekt avfallshantera produkten hjälper du till att förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

2 Introduktion

Den här nya hårtorkaren har utformats särskilt för att ge bekväm och tillförlitlig hårtorkning hemma och på resor.
Den kompakta och därför lätt att använda. Luftflödet torkar håret snabbt samt ger det glans, fyllighet och styrka, precis som du vill ha det.

3 Översikt

1) **Förlängstycke**
2) **Skjutreglage med tre värme-/hastighetsinställningar och av-läge**
- ❄ : Kraftigt luftflöde för snabb torkning
- ❄ : Jämn, omvårdnad temp för effektiv torkning
- ❄ : Kallt luftflöde för att fixera frisyren
- O : Av

3) **Volymmunstycke (endast för BHD004)**
4) **Upphängningsögla**
5) **Spänningsväljare (endast för BHD006, BHD007)**
6) **Handtag (fällbart handtag endast för BHD006, BHD007)**
7) **Galler för luftintag**
8) **Fodral för förvaring (endast för BHD006, BHD007)**

4 Så här använder du hårtorken

1 (Endast för BHD006, BHD007) Kontrollera att spänningsväljaren (på den nedre delen av handtagets baksida) är inställd på den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten. Du kan justera läget för spänningsväljaren med en skruvmejsel eller ett mynt.
2 Sätt i stickkontakten i vägguttaget.
3 Slå på apparaten genom att välja önskad inställning.
- (Endast för BHD007) När apparaten slås på avges joner automatiskt och kontinuerligt för att minska krullighet och ge mera glans.

- **Förmunstycke**

Med förmunstycket kan du koncentrera luftflödet till en specifik del av håret. Det ger dig mer kontroll och styrsel när du vill skapa den stil du önskar dig.

1 Sätt fast förmunstycket genom att knäppa fast det på apparaten.
2 Om du vill ta bort förmunstycket drar du det från apparaten.

- **Volymmunstycke (endast för BHD004)**

1 För att förstärka din naturliga volym och bibehålla lockarna håller du hårtorken vertikalt när du torkar håret.
2 För att få extra volym vid rötterna sticker du in piggarna ända in till hårbotten.
3 Gör roterande rörelser med apparaten för att sprida den varma luften genom håret.
4 Använd ❄ eller kallinställning för bästa resultat.

5 Efter användning

1 Stäng av apparaten och dra ur nätsladden.
2 Placera den på en värmetålig yta tills den svalnar.
3 Dra ut munstycket eller diffusorn (endast för BHD004) från apparaten.
4 Rengör apparaten med en fuktig trasa.
5 (Endast för BHD006, BHD007) När du vill vika in handtaget trycker du lätt på baksidan av handtaget tills det viks in (⑥).
6 Förvara apparaten på en säker torr och varmfri plats. Du kan också hänga upp den i upphängningsögla (④) eller stoppa in den i fodralet (⑧) som medföljer (endast för BHD006, BHD007).

6 Garanti och service

Om du behöver information, tex. om utbyte av ett tillbehör, eller har problem kan du besöka Philips webbplats på www.philips.com eller kontakta Philips kundtjänst i ditt land (telefonnumret finns i garantibroschyren). Om det inte finns någon kundtjänst i ditt land kan du vända dig till din lokala Philips återförsäljare.

Türkçe

Bu kılavuz sadece gücü tekrarlar. Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için, ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin.

1 Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun ve daha sonra yeniden başvurmak için saklayın.

- UYARI: Bu cihazı su yakınında kullanmayın.
- Yakında su bulunması, cihaz kapalı bile olsa tehlike oluşturacağından, cihazı banyoda kullandıktan sonra fişini çekmeyi unutmayın.
- UYARI: Bu cihazı banyo küvetlerinin, duşların, lavaboların ve suyla dolu başka kapların yakınında çalıştırmayın.
- Kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihaz aşırı ısınırsa otomatik olarak kapanır. Cihazın fişini prizden çekerek birkaç dakika soğumasını için bekleyin. Cihazı tekrar çalıştırmadan önce, giriş deliklerinin tüy, saç, vb. nedeniyle tıkanmadığından emin olun.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips'in yetki verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, sensory da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlaması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır; Temizleme ve kullanıcı bakımı, nezaret edilmeyen çocuklarca yapılmamalıdır.
- Ek koruma için banyonun elektrik devresine bir rezidüel akım koruma cihazı (RCD) takmanızı tavsiye ederiz. Bu rezidüel akım koruma cihazının rezidüel çalışma akımı değeri 30mA'dan yüksek olmamalıdır. Kurulumu yapan kişiye danışın.
- Elektrik çarpması riski kullanılacak hava ızgaralarına metal cisimler sokmayın.
- Hava ızgaralarını kesinlikle engellemeyin.
- Cihazı bağlamadan önce, cihaz üzerinde belirtilen gerilim değerinin yerel şebeke gerilimiyle aynı olduğundan emin olun.
- Cihazı bu kılavuzda açıklanan dışında bir amaç için kullanmayın.
- Cihazı peruk üzerinde kullanmayın.
- Cihaz güçle bağlandığında, hiç bir zaman gözetimsiz bırakmayın.
- Başka üreticilere ait olan veya Philips tarafından özellikle tavsiye edilmeyen aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın. Bu tür aksesuar veya parça kullanırsanız, garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Cihazı kullanırken cihazın etrafına sarmayın.
- Cihazı kaldırmadan önce soğumasını bekleyin.
- Kullandıktan sonra güç kablosunu çekmeyin. Cihazı prizden çekerken mutlaka fişten tutarak çekin.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Çevre

Bu simgeye, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU). Elektrikli ve elektronik ürünlerin geri dönüşümü için yerel kurallara uyun. Ürünün doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

2 Giriş

Bu yeni saç kurutma makinesi evinizde ya da seyahatleriniz sırasında rahat bir şekilde kullanmanız için tasarlanmıştır. Kompakt tasarımı sayesinde kullanımı kolaydır. Hava akımı saçınızı hızlı bir şekilde kurutarak sevdiğiniz şıklık ve hacmini saçlara kazandırır.

3 Genel bakış

1) **Dar kurutma başlığı**
2) **3 kademeli sıcaklık/hız ayarı ve kapalı konumu düğmesi**
- ❄ : Hızlı kurutma için güçlü hava akımı
- ❄ : Etkili kurutma için sabit balarm sıcaklığı
- ❄ : Saçlarınıza şekil vermek için soğuk hava akımı
- O: Kapalı

3) **Hacim difüzörü (Yalnızca BHD004)**
4) **Asma düzeneği**
5) **Çift gerilim anahtarı (Yalnızca BHD006, BHD007)**
6) **Tutma yeri (Yalnızca BHD006 ve BHD007 için katlanabilir tutma yeri)**
7) **Hava giriş ızgarası**
8) **Saklama çantası (Yalnızca BHD006, BHD007)**

4 Saç Kurutma Makinesinin kullanımı

1 (Yalnızca BHD006, BHD007) Cihaz bağlamadan önce, kılavuz pervinin alt ve arka kısmında bulunan çift gerilim anahtarının yerel şebeke gerilimine ayarlandığından emin olun. Çift gerilim anahtarının konumunu bir madeni para veya tornavida yardımıyla