Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

BHS676

EN	User manual	NL	Gebruiksaanwijzing
DA	Brugervejledning	NO	Brukerhåndbok
DE	Benutzerhandbuch	PT	Manual do utilizador
EL	Εγχειρίδιο χρήστης	SV	Användarhandbok
ES	Manual del usuario	TR	Kullanım kılavuzu
FI	Käyttöopas	MS-MY	Manual pengguna
FR	Mode d'emploi	ZH-CN	用户手册
ID	Buku Petunjuk Pengguna	FA	راهنمای کاربر
IT	Manuale utente		

PHILIPS

Hair Type	Temperature Setting
Thick	200 °C to 230 °C
Normal	170 °C to 190 °C
Fine	130 °C to 150 °C

3 Straighten your hair (Fig.2)

1 Connect the plug to a power supply socket.
2 Slide the closing lock (◎) downwards to unlock the appliance.
3 Press and hold the ⏻ button (◎) until the display screen lights up.
↳ The default temperature setting 160°C (◎) is displayed.
4 Press the + or − buttons (◎) to select your desired temperature setting.
↳ When the appliance is heating up, the temperature digits will blink. The digits stop blinking when the heating plates have reached the selected temperature.
↳ The appliance will heat up in 30 seconds.
5 The ion function (◎) is activated when the appliance is switched on, which provides additional shine and reduces frizz.
↳ You may smell a special odor and hear a sizzling noise. It is common. Please they are caused by the ion generator.
6 Comb your hair and then start by clipping your blow dried hair into sections not wider than 6 cm.
Note: For thicker hair, it is suggested to create more sections.
7 Place one section of hair in between the heating plates (◎) and press the handle gently together.
8 Slide the straightener down the length of the hair in a single motion (max. 5 sec) from root to end, without stopping to prevent overheating.
9 To straighten the rest of your hair, repeat steps 6 to 8 until you achieve the desired look.
10 To finish your hair styling, rest with a shine spray or flexible hold hairspray.
Tip: Do not touch your hair after straightening your hair.
After use:
1 Switch off the appliance and unplug it.
2 Place it on a heat-resistant surface until it cools down.
3 Clean the appliance and heating plates with a damp cloth.
4 Close the heating plates (◎) and slide the closing lock (◎) to lock the appliance.
5 Keep it in a safe and dry place, free of dust. You can also hang it with the hanging loop (◎).
Note: The appliance has auto-off function. It switches off automatically after 30 minutes without clamping.

4 Guarantee and service

If you need information or a service call, or if you experience a problem, please visit the Philips website at www.philips.com/support or contact the Philips Customer Care Centre in your country (you find its phone number in the worldwide guarantee leaflet). If there is no Consumer Care Centre in your country, go to your local Philips dealer.

Dansk

Tillykke med dit køb, og velkommen til Philips! Hvis du vil have fuldt udbytte af den support, som Philips tilbyder, kan du registrere dit produkt på www.philips.com/welcome.

1 Vigtigt

Læs denne brugervejledning omhyggeligt igennem, før du tager apparatet i brug, og gem den til senere brug.

- ADVARSEL: Anvend ikke dette apparat i nærheden af vand.
- Hvis du anvender apparatet i badeværelset, skal du trække stikket ud efter brug, da nærhed af vand udgør en risiko, selvom apparatet er slukket.
- ADVARSEL: Brug ikke dette apparat i nærheden af badekar, brusekabiner, bassiner eller andre kar, der indeholder vand.
- Tag altid stikket ud, efter du har brugt apparatet.
- Hvis netledningen beskadiges, må den kun udskiftes af Philips, et autoriseret Philips-serviceværksted eller en tilsvarende kvalificeret fagmand for at undgå enhver risiko.
- Dette apparat kan bruges af børn fra 8 år og opefter og personer med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet instrueret i sikker brug af apparatet og forstår de medfølgende risici. Lad ikke børn lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke foretages af børn uden opsyn.
- Før du tilslutter apparatet, skal du sikre dig, at den spænding, der er angivet på apparatet, svarer til den lokale spænding.
- Brug ikke apparatet til andre formål end dem, der er beskrevet i vejledningen.
- Brug ikke apparatet på kunstigt hår.
- Hold konstant opsyn med apparatet, når det er sluttet til stikkontakten.
- Brug aldrig tilbehør eller dele fra andre fabrikanter eller tilbehør/dele, som ikke specifikt er anbefalet af Philips. Hvis du anvender en sådan type tilbehør eller dele, annulleres garantien.
- Du må ikke sno ledningen rundt om apparatet.
- Læg aldrig apparatet væk, før det er helt afkølet.
- Vær meget opmærksom, når du bruger apparatet, da det kan være meget varmt. Hold kun i håndtaget, da de øvrige dele er varme, og undgå kontakt med huden.
- Placer altid apparatet med forsiden på en varmebestandig, stabil og jævn overflade. De varme varmeplader må ikke berøre overfladen eller andre brændbare materialer.
- Netledningen skal holdes komme i kontakt med apparatets varme dele.
- Når apparatet er tændt, skal det holdes væk fra brændbare genstande og materialer.
- Når apparatet er varmt, må der ikke lægges noget hen over det (f.eks. håndklæder eller tøj).
- Brug kun apparatet på tørt hår. Undlad at betjene apparatet med våde hænder.
- Hold varmepladerne rene og fri for støv og stylingprodukter som f.eks. mousse, spray og gel. Brug aldrig apparatet sammen med stylingprodukter.
- Varmepladerne har en keratinkeramisk belægning. Denne belægning slides muligvis væk med tiden. Dette påvirker dog ikke apparatets ydeevne.
- Hvis apparatet bruges til farvet hår, kan det smitte af på varmepladerne.
- Reparation og eftersyn af apparatet skal altid foretages på et autoriseret Philips-servicecenter. Reparation udført af ukvalificeret personale kan medføre ekstremt farlige situationer for brugeren.
- Stik aldrig metalgenstande ind i åbningerne, da dette kan give elektrisk stød.
- Træk ikke i netledningen efter brug. Tag altid stikket ud af stikkontakten ved at holde fast i stikket.

Elektromagnetiske felter (EMF)

Dette Philips-apparat overholder alle branchens gældende standarder og regler angående eksponering for elektromagnetiske felter.

Miljø

Dette symbol betyder, at dette produkt ikke må bortskaffes med resten af husholdningsaffaldet (2012/19/EU). Følg det lands regler for separat indsamling af elektriske og elektroniske produkter. Korrekt bortskaffelse er med til at forhindre negative konsekvenser af miljøet og menneskelivet.

2 Klargøring inden brug

- Vask håret med shampoo og balsam, og tørret det.
- Brug et varmebeskyttende produkt, og ret håret med en breddanket kam.
- Anvender kun glatjernet, når dit hår er tørt.
- Hypoallergen produkt anbefaler varmebeskyttende produkter ved glatning.
- Sørg for at vælge den temperaturindstilling, der passer til din hårtype. Se Hårtype-tabellen nedenfor. Vælg altid en lavere temperatur, når du anvender glatjernet flere gang.

Hårtype	Temperaturindstilling
Tyk	200 °C til 230 °C
Normal	170 °C til 190 °C
Fint	130 °C til 150 °C

3 Glat håret (fig. 2)

1 Sæt stikket i stikkontakten.
2 Skub lukketappen (◎) nedad for at åbne apparatet op.
3 Hold knappen ⏻ (◎) nede, indtil displayet lyser.
↳ Standardindstillingen af temperaturen er 160 °C (◎) vises.
4 Tryk på knapperne + eller − (◎) for at vælge den ønskede temperaturindstilling.
↳ Når apparatet varmer op, blinker temperaturtallet. Tallet holder op med at blinke, når varmepladerne har nået den valgte temperatur.
↳ Apparatet varmes op på 30 sekunder.
5 Ion-funktionen (◎) aktiveres, når apparatet tændes, og giver yderligere glans og reducerer krusning.
↳ Du vil måske bemærke en særlig lugt og høre en hvislende lyd. Det er almindeligt, og skyldes ion-generatoren.
6 Red håret, og begynd derefter med at trække det tørre hår i hårlokker på ikke mere end 6 centimeters bredde.
Bemærk: Ved tykkere hår anbefales det at lave flere hårlokker.
7 Placer en hårlok mellem varmepladerne (◎), og prøv håndtagene godt sammen.
8 Lad glatjernet glide i hele hårets retning i én bevægelse (maks. 5 sek.) fra rod til spids uden at stoppe, for at undgå overopvarmning.
9 For at gøre resten af håret skal du gentage trin 6 til 8, indtil du opnår det ønskede resultat.
10 For at afslutte din styling af håret kan du bruge en glansspray eller en fleksibel med fikseholdt hold eller lign.
Tip: Rør ikke håret, efter at du har glattet det.
Efter brug:
1 Sluk for apparatet, og tag stikket ud af stikkontakten.
2 Placer det på en overflade, der kan tåle varme, mens det køler ned.
3 Rengør apparatet og varmepladerne med en fugtig klud.
4 Luk varmepladerne (◎), og skub låsemekanismen (◎) for at låse apparatet.
5 Opbevar det på et tørt og tørt sted, der er fri for støv. Du kan også hænge det op i opbevaringsstroppen (◎).
Bemærk: Apparatet har en auto-sluk-funktion. Det slukker automatisk efter 30 minutter uden fastspænding.

4 Garanti og service

Hvis du har behov for oplysninger, f.eks. om udbedring af fejlerne eller det problem, der du beregne Philips website på www.philips.com/support eller kontakte det lokale Philips-kundecenter (telefonnummeret findes i folderen "Worldwide Guarantee"). Hvis der ikke findes et kundecenter i dit land, bedes du kontakte din lokale Philips-forhandler.

Deutsch

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf und willkommen bei Philips! Um das Kundendienstangebot von Philips vollständig nutzen zu können, registrieren Sie Ihr Produkt unter www.philips.com/welcome.

1 Wichtige Hinweise

Lesen Sie vor Gebrauch des Geräts die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser.
- Wenn das Gerät in einem Badezimmer verwendet wird, trennen Sie es nach dem Gebrauch vom Stromversorgung. Die Nähe zum Wasser stellt ein Risiko dar, sogar wenn das Gerät abgeschaltet ist.
- WARNUNG: Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Badewannen, Duschen, Waschbecken oder sonstigen Behältern mit Wasser. Ziehen Sie nach jedem Gebrauch den Netzstecker aus der Steckdose.
- Um Gefährdungen zu vermeiden, darf ein defektes Netzkabel nur von einem Philips Service-Center, einem Philips autorisierten Werkstatt oder einer ähnlich qualifizierten Person durch ein Original-Ersatzkabel ersetzt werden.
- Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Kenntnis verwendet werden, wenn sie bei der Verwendung beaufsichtigt werden oder Anweisung zum sicheren Gebrauch des Geräts erhalten und die Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Wartung darf nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Bevor Sie das Gerät an eine Steckdose anschließen, überprüfen Sie, ob die auf dem Gerät angegebene Spannung mit der Netzspannung vor Ort übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nie für andere als in dieser Bedienungsanleitung beschriebene Zwecke.
- Verwenden Sie das Gerät nicht zum Trocknen von Kunsthaar.
- Wenn das Gerät an eine Steckdose angeschlossen ist, lassen Sie es zu keiner Zeit unbeaufsichtigt.
- Verwenden Sie niemals Zubehör oder Teile, die von Drittherstellern stammen bzw. nicht von Philips empfohlen werden. Wenn Sie diese(s) Zubehör oder Teile verwenden, erlischt Ihre Garantie.
- Wickeln Sie das Netzkabel nicht um das Gerät.
- Lassen Sie das Gerät abkühlen, bevor Sie es wegräumen.
- Geben Sie acht bei der Verwendung des Geräts, da es äußerst heiß sein könnte. Halten Sie nur den Griff, da die anderen Teile heiß sind, und vermeiden Sie Kontakt mit der Haut.
- Stellen Sie das Gerät immer mit dem Sänder auf eine hitzebeständige, stabile ebene Fläche. Die heißen Heizplatten sollten nie die Oberfläche oder anderes brennbares Material berühren.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts in Berührung kommt.
- Halten Sie das eingeschaltete Gerät fern von leicht entzündbaren Gegenständen und Materialien.
- Bedecken Sie das heiße Gerät niemals mit Handtüchern, Kleidungsstücken oder anderen Gegenständen.
- Verwenden Sie das Gerät nur an trockenem Haar. Bedienen Sie das Gerät nicht mit nassen Händen.
- Halten Sie die Heizplatten sauber und frei von Staub sowie von Stylingprodukten, wie Schaumfestiger, Stylingspray, Gel. Verwenden Sie das Gerät nie in Kombination mit Stylingprodukten.
- Die Heizplatten verfügen über eine Keratin-Keramikbeschichtung. Diese Beschichtung nutzt sich im Laufe der Zeit ab. Dies hat jedoch keinerlei Einfluss auf die Leistung des Geräts.
- Bei Verwendung von mit getönten oder gefärbten Haar können sich die Heizplatten möglicherweise verfärben.
- Geben Sie das Gerät zur Überprüfung bzw. Reparatur stets an ein von Philips autorisiertes Service-Center. Eine Reparatur durch unqualifizierte Personen kann zu einer hohen Gefährdung für den Benutzer führen.
- Führen Sie keine Metallgegenstände in die Öffnungen ein, da dies zu Stromschlägen führen kann. Ziehen Sie nach der Verwendung den Stecker aus der Netzkabel. Ziehen Sie stattdessen am Netzstecker, um das Gerät von der Stromversorgung zu trennen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtlichen einschlägigen und Regelungen bezüglich der Exposition in elektromagnetischen Feldern.

Umgebung

Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden kann (2012/19/EU). Beachten Sie die lokalen Bestimmungen zur getrennten Entsorgung von elektrischen und elektronischen Produkten. Eine ordnungsgemäße Entsorgung hilft, negative Auswirkungen auf Umwelt und Gesundheit zu vermeiden.

2 Für den Gebrauch vorbereiten

- Waschen Sie Ihr Haar mit Shampoo und Spülung, und fönen Sie es dann trocken.
- Verwenden Sie ein Hitzeschutzprodukt, und kämmen Sie Ihr Haar mit einem großzügigen Scheitel.
- Verwenden Sie den Haarglätter nur, wenn Ihr Haar trocken ist.
- Bei regelmäßiger Benutzung des Haarglätters wird empfohlen, Hitzeschutzprodukte zu verwenden.
- Wählen Sie eine Temperatur aus, die Ihrem Haartyp entspricht. Beachten Sie sich auf die Tabelle zum Haartyp unten. Wählen Sie beim wiederholten Glätten eine niedrigere Temperaturstufe.

Haartyp	Temperaturstufe
Dick	200 °C bis 230 °C
Normal	170 °C bis 190 °C
Fein	130 °C bis 150 °C

3 Das Haar glätten (Abb. 2)

1 Verbinden Sie das Netzkabel mit einer Steckdose.
2 Schieben Sie die Verriegelungstaste (◎) nach unten, um die Vorrichtung des Geräts aufzuheben.
3 Halten Sie die Taste ⏻ (◎) gedrückt, bis das Display aufleuchtet.
↳ Die Standardeinstellung für Temperaturen von 160 °C (◎) wird angezeigt.
4 Drücken Sie die Taster + oder − (◎), um Ihre gewünschte Temperatureinstellung auszuwählen.
↳ Wenn sich das Gerät erhitzt, blinken die Temperaturziffern. Die Ziffern blinken nicht mehr, sobald die Heizplatten die ausgewählte Temperatur erreicht haben.
↳ Das Gerät heizt sich in 30 Sekunden auf.
5 Die Ionisierungsfunktion (◎) wird aktiviert, sobald das Gerät eingeschaltet ist. Sie verleiht Ihrem Haar mehr Glanz und sorgt dafür, dass Ihr Haar weniger knistert.
↳ Möglicherweise können Sie einen speziellen Geruch oder ein zischendes Geräusch wahrnehmen. Dies ist völlig normal und wird durch die Ionisierungsquelle ausgelöst.
6 Kämmen Sie Ihr Haar, und teilen Sie Ihr geföntetes Haar in Strähnen, die nicht breiter sind als 6 cm.
Hinweis: Es wird empfohlen, dickeres Haar in mehr Strähnen zu unterteilen.
7 Legen Sie eine Haarsträhne zwischen die Heizplatten (◎) und drücken Sie die Platten vorsichtig zusammen.
8 Führen Sie das Gerät in einer einzigen Bewegung (innerhalb von max. 5 Sekunden) unter kontinuierlicher Verwendung vom Haaransatz bis zu den Spitzen. So schützen Sie das Haar vor Überhitzung.
9 Um den Rest Ihres Haars zu glätten, wiederholen Sie Schritt 6 bis 8, bis Sie den gewünschten Look erzielt haben.
10 Um Ihr Haarstyling abzuschließen, besprühen Sie es mit Glanzspray oder Haarspray für flexiblen Halt.
Tipp: Berühren Sie Ihr Haar nach dem Glätten nicht.
Nach dem Gebrauch:
1 Schalten Sie das Gerät aus, und ziehen Sie den Netzstecker aus der Steckdose.
2 Legen Sie das Gerät auf eine hitzebeständige Unterlage, und lassen Sie es abkühlen.
3 Reinigen Sie das Gerät und die Heizplatten mit einem feuchten Tuch.
4 Schließen Sie die Heizplatten (◎), und schieben Sie die Verriegelungstaste (◎) nach unten, um das Gerät zu verriegeln.
5 Bewahren Sie das Gerät an einem sicheren, trockenen und staubfreien Ort auf. Sie können das Gerät auch an der Aufhängeschlaufe aufhängen (◎).
Hinweis: Das Gerät verfügt über eine Abschaltautomatik. Es schaltet sich nach 30 Minuten inaktivität automatisch aus.

4 Garantie und Service

Benötigen Sie weitere Informationen, z. B. zu einem Ersatz eines Ausfalles, oder treten Probleme auf, besuchen Sie die Philips Website unter www.philips.com/support, oder setzen Sie sich mit dem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschein). Falls es in Ihrem Land kein Service-Center gibt, wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Philips Händler.

Ελληνικά

Συγχαρητήρια για την αγορά σας και καλωσορίσατε στη Philips! Για πλήρη υποστήριξη που προσφέρει η Philips, δείτε τα προϊόν σας στο www.philips.com/welcome.

1 Σημαντικό

Διαβάστε προσεκτικά το παρόν εγχειρίδιο χρήσης πριν χρησιμοποιήσετε τη συσκευή και φροντίστε το για μελλοντική ανάγκη.

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτή τη συσκευή κοντά σε νερό.
- Όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή στο μπάνιο, αποσυνδέετέ την από την πρίζα μετά τη χρήση καθώς η εγγύτητα με νερό αποτελεί κίνδυνο ακόμα και όταν η συσκευή είναι απενεργοποιημένη.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Μην χρησιμοποιείτε αυτήν τη συσκευή κοντά σε μπανιέρες, ντουζιέρες, νιπτήρες, λεκάνες ή άλλου είδους σκεύη που περιέχουν νερό.
- Αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα μετά από κάθε χρήση.
- Εάν το καλώδιο υποστεί φθορά, θα πρέπει να αντικατασταθεί από ένα κέντρο σέρβις εξουσιοδοτημένο από τη Philips, ή από ένα ισοδύναμο εξειδικευμένο άτομο προς αποφυγή κινδύνου.
- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιηθεί από παιδιά από 8 ετών και άνω καθώς και από άτομα με περιορισμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή από άτομα χωρίς εμπειρία και γνώση με την προϋπόθεση ότι η χρήσιμοποιούν υπό επίβλεψη ή ότι έχουν λάβει οδηγίες σχετικά με την ασφαλή της χρήση και κατανοούν τους ενεχόμενους κινδύνους. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Τα παιδιά δεν πρέπει να καθαρίζουν και να συντηρούν τη συσκευή χωρίς επίτηρηση.
- Προτού συνδέσετε τη συσκευή, βεβαιωθείτε ότι η τάση που αναγράφεται στην ετικέτα στην αντιστοιχεί στην τοπική τάση ρεύματος.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή για κανένα άλλο σκοπό εκτός από αυτόν που περιγράβεται στο παρόν εγχειρίδιο.
- Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή σε τεχνητά μαλλιά.
- Όταν η συσκευή είναι συνδεδεμένη στην πρίζα, μην την αφήνετε ποτέ χωρίς παρακολούθηση.
- Μην χρησιμοποιείτε ποτέ εξαρτήματα ή μέρη από άλλους κατασκευαστές ή που η Philips δεν συνιστά ρητώς. Εάν χρησιμοποιήσετε τέτοια εξαρτήματα ή μέρη, η εγγύηση σας καβίσταται άκυρη.
- Μην τυλίγετε το καλώδιο γύρω από τη συσκευή.
- Περιμένετε έως ότου κρυώσει η συσκευή για να την αποθηκεύσετε.
- Να χρησιμοποιείτε τη συσκευή με υπόβαθρο ανθεκτικό στη θερμότητα. Οι κυπτάρες πλάκες δεν πρέπει να έρχονται σε επαφή με επιφάνεια ή με οποιοδήποτε άλλο εύφλεκτο υλικό.
- Μην αφήνετε το καλώδιο να έρθει σε επαφή με τα ζεστά μέρη της συσκευής.
- Όταν η συσκευή είναι ενεργοποιημένη, κρατήστε τη μακριά από εύφλεκτα αντικείμενα και υλικά.
- Ποτέ μην καλύπτετε τη συσκευή με οποιήποτε (π.χ. πετσέτα ή ρούχα) όταν είναι ζεστή.
- Χρησιμοποιείτε τη συσκευή μόνο σε στεγνά μαλλιά. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή με βρεγμένα χέρια.
- Να διατηρείτε τις πλάκες της συσκευής καθαρές χωρίς σκόνη και υπολείμματα από τα προϊόντα φορμαρίσματος όπως αφρό, σπρέι και τζελ. Μην χρησιμοποιείτε ποτέ τη συσκευή σε συνδυασμό με προϊόντα φορμαρίσματος.
- Οι πλάκες ισιώματος έχουν κεραμική επίστρωμη με κερατίνη. Η επίστρωση μπορεί να φθαρεί με το πέρασμα του χρόνου. Ωστόσο, το φαινόμενο αυτό δεν επηρεάζει την απόδοση της συσκευής.
- Αν η συσκευή χρησιμοποιηθεί σε βαμμένα μαλλιά, ενδέχεται να εμφανιστούν κηλίδες στις πλάκες.
- Για έλεγχο ή επισκευή της συσκευής, να απευθύνεστε πάντα σε ένα εξουσιοδοτημένο κέντρο επισκευών της Philips. Η επισκευή από μη εξουσιοδοτημένα άτομα μπορεί να σποβεί έκρηξε επικίνδυνη για το χρήστη.
- Για να αποφύγετε τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας, μην βάζετε μεταλλικά αντικείμενα μέσα στις γρίλιες.
- Μετά τη χρήση, μην τραβάτε το καλώδιο από την πρίζα. Να αποσυνδέετε πάντα τη συσκευή από την πρίζα φατώντας την από το βύσμα.

Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία (EMF)

Η συγκεκριμένη συσκευή της Philips συμμορφώνεται με όλα τα ισχύοντα πρότυπα και τις κανονισμούς σχετικά με την έκθεση σε ηλεκτρομαγνητικά πεδία.

Περιβάλλον

Αυτό το σύμβολο υποδεικνύει ότι το παρόν προϊόν δεν πρέπει να απορριφθεί μαζί με τα συνήθη οικιακά απορρίμματα (2012/19/ΕΕ). Ακολουθήστε τους κανονισμούς της χώρας σας για την ξεχωριστή συλλογή ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών προϊόντων. Η σωστή απόρριψη συμβάλλει στην πρόληψη των αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και την ανθρώπινη υγεία.

2 Προετοιμασία χρήσης

- Λούστε τα μαλλιά σας με σαμπουάν, βάλτε μαλλιωτό κρέμα και στεγνώστε τα με τον κατσαβίδι.
- Χρησιμοποιήστε ένα προϊόν προστασίας από τη θερμότητα και τακτοποιήστε τα μαλλιά σας με χτένα.
- Χρησιμοποιήστε τον σιδηνό μόνο σε στεγνά μαλλιά.
- Αν χρησιμοποιείτε ένα προϊόν φορμαρίσματος, συνιστάται η χρησιμοποίηση προϊόντος προστασίας από τη θερμότητα πριν τον ισιώνετε τα μαλλιά σας.
- Επιλέγετε πάντα μια ρύθμιση θερμοκρασίας κατάλληλη για τα μαλλιά σας. Δείτε τον πίνακα μαλλιών παρακάτω. Αν χρησιμοποιείτε τον σιωνή μαλλιών για πάρτη φορά, χρησιμοποιήστε μια χαμηλότερη ρύθμιση.

Τύπος μαλλιών	Ρύθμιση θερμοκρασίας
Χοντρή	200 °C έως 230 °C
Κανονική	170 °C έως 190 °C
Λεπτή/ψιλή	130 °C έως 150 °C

3 Ίσιωμα (Εικ. 2)

1 Βάλτε το βύσμα σε μια υποδοχή τροφοδοσίας ρεύματος.
2 Σύρετε το κλείδωμα πλευών (◎) προς τα κάτω, για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή.
3 Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί ⏻ (◎) μέχρι να ανάβει η οθόνη κατάστασης.
↳ Ειδοποίηση η προκαθορισμένη ρύθμιση θερμοκρασίας 160°C (◎) εμφανίζεται.
4 Πατήστε το κουμπί + ή − (◎) για να επιλέξτε την επιθυμητή ρύθμιση θερμοκρασίας.
↳ Όταν η συσκευή θερμαίνεται, τα ψηφία της θερμοκρασίας αναβοσβήνουν. Τα ψηφία σταματούν να αναβοσβήνουν μόλις οι πλάκες φτάσουν στη θερμοκρασία που έχετε επιλέξει.
↳ Η συσκευή θερμαίνεται σε 30 δευτερόλεπτα.
5 Η λειτουργία ιόντων (◎) ενεργοποιείται κατά τη στιγμή κατά τη συσκευή, γεμίζοντας περισσότερη λάμψη και ελαττώνοντας τη φριζάδα.
↳ Ενδέχεται να μυρίσετε μια χαρακτηριστική μυρωδιά και ένα ήχο σφυρίγματος. Είναι κάτι φυσιολογικό, επειδή οι πλάκες τοποθετούν από τη γεννήτρια ιόντων.
6 Χτενίστε τα μαλλιά σας και μετά ξεκινήστε χωρίζοντας τα και πάστε τα με νύπιν σε τούρες που δεν ξεπερνούν τα 6 εκατοστά.
Σημείωση: Αν έχετε χοντρή τρίχα, σας συνιστάται να χωρίσετε τα μαλλιά σας σε περισσότερες τούρες.
7 Τοποθέτηστε μια τούρα ανάμεσα στις πλάκες ισιώματος (◎) και πιέστε τις λαβές για να κλείσουν.
8 Σύρετε τη συσκευή ισιώματος κάτω από τη τρίχα σας μια μόνη κίνηση (μέγ.5 δευτερόλεπτα) από τις ρίζες ως τις άκρες, χωρίς να σταματήσετε, για να αποφύγετε τη υπερθέρμανση.
9 Για να ισιώσετε τα υπόλοιπα μαλλιά, επαναλάβετε τα βήματα 6 έως 8 μέχρι να επιτύχετε αυτόν τον σκοπό.
10 Για να ολοκληρώσετε τη βαφαρίσματα βάνδασης τα μαλλιά με ένα σπρέι γυαλίσματος ή μια κρέμα μαλλιών ελαφρύ κρατήματος.
Συμβουλή: Μην βουρτζίτε τα μαλλιά μετά το ίσιωμα.
Μετά τη χρήση:
1 Απενεργοποιήστε τη συσκευή και βγάλτε την από την πρίζα.
2 Τοποθέτηστε την με μια θερμοκρασιακή επιφάνεια μέχρι να κρυώσει.
3 Καθαρίστε τη συσκευή και τις πλάκες ισιώματος με ένα βρεγμένο πανί.
4 Κλείστε τις πλάκες ισιώματος (◎) και σύρετε το κλείδωμα πλευών (◎) για να κλείσετε τη συσκευή.
5 Διατηρήστε τη σε ασφαλές και ξηρό μέρος, προστατευμένο από τη σκόνη. Μπορείτε επίσης να κρεμάσετε τη συσκευή στο γαντζάκι (◎).
Σημείωση: Η συσκευή διαθέτει λειτουργία αυτόματης απενεργοποίησης. Απενεργοποιείται αυτόματα σε περίπου 30 λεπτά χωρίς τη χρήσιμοποίηση.

4 Εγγύηση και επισκευή

Αν χρειάζεστε πληροφορίες ή για την αντικατάσταση κάποιου εξαρτήματος, ή αν αντιμετωπίσετε κάποιο πρόβλημα, επισκεφθείτε τον ιστότοπο της Philips στη διεύθυνση www.philips.com/support ή επικοινωνήστε με τη μονάδα εξυπηρέτησης πελατών της Philips στη χώρα σας (θα βρείτε το τηλέφωνο στο φυλλάδιο της διεθνούς εγγύησης). Αν δεν υπάρχει Κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών στη χώρα σας, απευθυνθείτε στον τοπικό αντιπρόσωπο της Philips.

Español

Felicitamos por su compra y le damos la bienvenida a Philips. Para aprovechar al máximo la asistencia que ofrece Philips, regístre su producto en www.philips.com/welcome.

1 Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y guárdelo para futuras consultas.

- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua.
- Si utiliza el aparato en el cuarto de baño, desenchúfelo después de usarlo. La proximidad de agua representa un riesgo, aunque el aparato esté apagado.
- ADVERTENCIA: No utilice este aparato cerca del agua. No coloque ningún recipiente con agua en la bañeras, duchas, cubetas u otros recipientes que contengan agua.
- Desenchufe siempre el aparato después de usarlo.
- Si el cable de alimentación está dañado, deberá ser sustituido por Philips, un centro de servicio autorizado por Philips o por personal cualificado, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- Este aparato puede ser usado por niños a partir de ocho años, por personas con capacidad física, psíquica o sensorial reducida y por quienes no tengan suficiente conocimiento y la experiencia necesarios siempre que lo hagan bajo supervisión o hayan recibido instrucciones sobre cómo utilizar el aparato de forma segura y conozcan los riesgos que conllleva su uso. No permita que los niños jueguen con el aparato. Los niños no deben llevar a cabo la limpieza ni el mantenimiento a menos que lo hagan bajo supervisión.
- Antes de enchufar el aparato, compruebe que el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de la red eléctrica local.
- No utilice este aparato para otros fines distintos a los descritos en este manual.
- No utilice el aparato sobre cabello artificial.
- Nunca deje el aparato sin vigilancia cuando esté enchufado a la red eléctrica.
- No utilice nunca accesorios ni piezas de otros fabricantes o que Philips no recomiende específicamente. Si lo hace, quedará anulada su garantía.
- No enrolle el cable de alimentación alrededor del aparato.
- Espere a que se enfríe el aparato antes de guardarlo.
- Preste total atención cuando utilice el aparato, ya que puede estar muy caliente. Agarre solo el mango, ya que el resto de piezas están calientes, y evite el contacto con al piel.
- Coloque siempre el aparato con el soporte sobre una superficie plana, estable y resistente al calor. Las placas de calentamiento calientes nunca deben tocar superficies ni otros materiales inflamables.
- Evite que el cable de alimentación entre en contacto con las piezas calientes del aparato.
- Mantenga el aparato lejos de objetos y materiales inflamables mientras esté encendido.
- Nunca cubra el aparato (por ejemplo, con una toalla o ropa) mientras esté caliente.
- Utilice el aparato sólo sobre el pelo seco. No utilice el aparato con las manos mojadas.
- Mantenga las placas de calentamiento limpias y sin polvo ni productos para moldear el pelo, tales como espuma, spray o gel. No lo use con productos para moldear.
- Las placas de calentamiento tienen un revestimiento cerámico con queratina. Este revestimiento se puede desgastar lentamente con el tiempo. No obstante, esto no afecta al rendimiento del aparato.
- Si se utiliza el aparato con cabello teñido, las placas de calentamiento pueden mancharse.
- Lleve siempre el aparato a un centro de servicio autorizado por Philips para su comprobación y reparación. Las reparaciones llevadas a cabo por personal no cualificado pueden dar lugar a situaciones extremadamente peligrosas para el usuario.
- Para evitar descargas eléctricas, no introduzca objetos metálicos por las aberturas.
- No tire del cable de alimentación después de cada uso. Desenchufe siempre el aparato tirando de la clavija.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato de Philips cumple los estándares y las normativas aplicables sobre exposición a campos electromagnéticos.

Medioambiental

Este símbolo significa que este producto no debe desecharse con la basura normal del hogar (2012/19/UE). Siga la normativa de su país con respecto a la recogida de productos eléctricos y electrónicos. Una correcta eliminación de los productos ayuda a evitar consecuencias negativas para el medioambiente y la salud.

2 Preparación para el uso

- Lávese el cabello con champú y acondicionador, y séquelo con secador.
- Utilice un producto protector y peinese con un peine de púas grandes.
- Utilice la plancha solo cuando el pelo esté seco.
- Es recomendable que los usuarios habituales utilicen productos para protegerse del calor cuando se alisen.
- Asegúrese de seleccionar una temperatura adecuada para su tipo de cabello. Consulte la siguiente tabla de tipos de cabello. Seleccione siempre una posición de temperatura más baja cuando utilice la plancha por primera vez.

Tipo de cabello	Posición de temperatura
Grueso	200 °C a 230 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 150 °C

3 Alisado del cabello (Fig. 2)

1 Enchufe la clavija a una toma de corriente.
2 Para desbloquear el aparato, deslice hacia abajo el mecanismo de cierre (◎).
3 Mantenga pulsado el botón ⏻ (◎) hasta que se enciendan la pantalla.
↳ Se mostrará la posición de temperatura predeterminada 160°C (◎).
4 Pulse los botones + o − (◎) para seleccionar la posición de temperatura que desea.
↳ Cuando el aparato se esté calentando, los dígitos de temperatura parpadean. Los dígitos dejan de parpadear cuando las placas de calentamiento alcanzan la temperatura seleccionada.
↳ El aparato se calentará en 30 segundos.
5 La función de iones (◎) se activa cuando se enciende un aparato, lo que ayuda a proporcionar brillo adicional y reduce el encrespado, se activa cuando el aparato está encendido.
↳ Es posible que se desprenda un olor característico y que se oiga un chisporroteo. Esto es habitual y se debe al generador de iones.
6 Péinese el pelo y, a continuación, empiece a separar el cabello secado con el secador en secciones no superiores los 6 cm de ancho.
Nota: En el caso de cabellos más gruesos, es recomendable dividirlo en más mechones.
7 Coloque un mechón de pelo entre las placas de calentamiento (◎) y junte los mangos con firmeza.
8 Deslice la plancha a lo largo del pelo en un solo movimiento (máximo 5 segundos) de la raíz a las puntas, sin detenerse para evitar que se caliente en exceso.
9 Para alisar el resto del pelo, repita los pasos del 6 al 8 hasta que obtenga el look que desea.
10 Para finalizar el peinado, vaporice un spray para dar brillo o una laca flexible.
Consejo: No repite el pelo después de alisarlo.
Después de usar:
1 Apague el aparato y desenchúfelo.
2 Colóquelo en una superficie resistente al calor hasta que se enfríe.
3 Limpie bien el aparato y las placas alisadoras con un paño húmedo.

4 Tutup pelat pemanas (⑤) dan gaser kunci penutup (⑥) untuk mengunci alat.
5 Simpan di tempat yang dingin dan kering serta bebas debu. Anda juga dapat menggantungnya di kait gantungan (③).

Catatan: Alat ini dilengkapi fungsi mati otomatis. Alat dimatikan secara otomatis setelah 30 menit tanpa dioperasikan.

4 Garansi dan servis

Jika Anda membutuhkan servis atau informasi tentang pengganti alat pelengkap atau mengenai masalah, hanya kunjungi situs web Philips di www.philips.com atau hubungi Pusat Layanan Pelanggan Philips di negara Anda (nomor telepon bebas ditelepon pada bagian local/ Internasional). Jika di negara Anda tidak terdapat Pusat Layanan Pelanggan, kunjungi Kantor Philips setempat. Dimpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial Jl. Buncit Raya kav. 99 Jakarta 12510 Indonesia

Italiano

Congratulazioni per l'acquisto e benvenuti in Philips! Per trarre il massimo vantaggio dall'assistenza fornita da Philips, registrare prodotto sul sito www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare l'apparecchio e conservarlo per un riferimento futuro.

- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di acqua.
- Quando l'apparecchio viene usato in bagno, scollegarlo dopo l'uso, perché la vicinanza all'acqua rappresenta un rischio anche quando il sistema è spento.
- AVVERTENZA: non utilizzare questo apparecchio in prossimità di vasche da bagno, docce, lavandini o altri recipienti contenenti acqua.
- Dopo l'utilizzo, scollegare sempre l'apparecchio.
- Se il cavo di alimentazione è danneggiato deve essere sostituito da Philips, da un centro di assistenza autorizzato Philips o da persone con qualifiche affine al fine di evitare possibili danni.
- Questo apparecchio può essere usato da bambini a partire dagli 8 anni in su e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte o prive di esperienza o conoscenze adatte, a condizione che abbiano ricevuto assistenza o formazione per utilizzare l'apparecchio in maniera sicura e siano consapevoli dei potenziali pericoli associati a tale uso. Evitare che i bambini giochino con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere eseguite da bambini senza la supervisione di un adulto.
- Prima di collegare l'apparecchio assicurarsi che la tensione indicata su quest'ultimo corrisponda a quella locale.
- Non utilizzare l'apparecchio per scopi non descritti nel presente manuale
- Non utilizzare l'apparecchio su capelli artificiali.
- Quando l'apparecchio è collegato all'alimentazione, non lasciarlo mai incustodito.
- Non utilizzare gli accessori o parti di altri produttori oppure componenti non consigliati in modo specifico da Philips. In caso di utilizzo di tali accessori o parti, la garanzia si annulla.
- Non attorigliare il cavo di alimentazione attorno all'apparecchio.
- Lasciare raffreddare l'apparecchio prima di riporlo.
- Prestare la massima attenzione durante l'uso dell'apparecchio poiché potrebbe essere estremamente caldo. Utilizzare esclusivamente l'apposita impugnatura poiché le parti parti sono calde ed evitare il contatto con la pelle.
- Appoggiare sempre l'apparecchio sull'apposito supporto, posizionandolo su una superficie piana, stabile e termoresistente. Le piastre riscaldanti non devono mai toccare la superficie o altro materiale infiammabile.
- Evitare che il cavo di alimentazione entri in contatto con le parti surriscaldate dell'apparecchio.
- Tenere l'apparecchio acceso lontano da oggetti e materiali infiammabili.
- Non coprire mai l'apparecchio (ad esempio con un asciugamano o un indumento) quando è caldo.
- Utilizzare l'apparecchio solo su capelli asciutti. Non utilizzare l'apparecchio con le mani bagnate.
- Assicurarsi che le piastre riscaldanti siano prive di polvere e residui di prodotti modellanti come mousse, spray o gel. Non utilizzare mai l'apparecchio insieme a prodotti modellanti.
- Le piastre riscaldanti sono dotate di rivestimento in ceramica e cheratina. Quest'ultimo è soggetto a usura nel corso del tempo. Questo, tuttavia, non compromette le prestazioni dell'apparecchio.
- Se l'apparecchio viene utilizzato su capelli tinti, le piastre riscaldanti potrebbero macchiarsi.
- Per eventuali controlli o riparazioni, rivolgersi sempre a un centro servizi autorizzato da Philips. La riparazione da parte di persone non qualificate potrebbe mettere in serio pericolo l'incolumità dell'utente.
- Per evitare il rischio di scariche elettriche, non inserire oggetti metallici nelle aperture.
- Non trarre il cavo di alimentazione dopo l'uso. Scollegare sempre l'apparecchio tenendo la spina.

Campi elettromagnetici (EMF)

Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi all'esposizione ai campi elettromagnetici.

Ambiente

- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali rifiuti domestici (2002/96/UE).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto usato presso il rivenditore:
  - Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile ad invertendo.
  - Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni inferiori (fino a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ad invenditori con superficie dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ad 400 m2.
- In tutti gli altri casi, attenersi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti elettrici ed elettronici (in vigore nel vostro paese: un consulto smaltimento consente di evitare conseguenze negative per l'ambiente e per la salute.

2 Preparazione per l'uso

1 Lasciare i capelli con cura (spazzolare e districare i nodi).
- Usare un prodotto che protegga dal calore e pettinare i capelli con un pettine a denti grandi.
- Usare la piastra solo sui capelli asciutti.
- Se la piastra viene sottoposta a un uso intensivo, si consiglia di usare prodotti di protezione dal calore prima di iniziare i capelli.
- Assicurarsi di selezionare una temperatura adatta al proprio tipo di capelli. Fare riferimento alla tabella sul Tipo di capelli riportata qui sotto. Quando si usa la piastra per la prima volta, selezionare una temperatura più bassa.

Tipo di capelli	Impostazione della temperatura
Spesse	200 °C - 230 °C
Normale	170 °C - 190 °C
Sottili	130 °C - 160 °C

3 Uso della piastra (Fig. 2)

1 Collegare la presa a una spina di alimentazione.
2 Spostare il dispositivo di blocco (⑥) verso il basso per sbloccare l'apparecchio.
3 Tenere premuto il pulsante ⏻ (③) fino a che non si accende il display.
- Viene visualizzata l'impostazione della temperatura precedentemente salvata.
4 Premere i pulsanti + o – (④) per selezionare l'impostazione della temperatura desiderata.
- Quando l'apparecchio si riscalda, le cifre della temperatura lampeggiano. Smettono di lampeggiare quando le piastre hanno raggiunto la temperatura selezionata.
- L'apparecchio si riscalda in 30 secondi.
5 La funzione di ionizzazione (⑦) è attivata quando l'apparecchio è accesso, disattivata quando l'unità è spenta e riduce le effetto crespo.
- Se potete percepire un odore particolare e sentire uno sfrigolio. È un fenomeno comune causato dal generatore di ioni.
6 Pettinare i capelli e suddividere i capelli ancora lunghi in ciocche più piccole.

Nota: per i capelli più spessi, si consiglia di creare più ciocche.

7 Posizionare una ciocca di capelli tra le piastre riscaldanti (①) e premere le impugnature saldamente insieme.
8 Far scorrere la piastra per capelli lungo i capelli con un unico movimento. Ripetere l'operazione finché abbia piume, senza fermarsi per evitare il surriscaldamento della piastra.
9 Per bicciare gli altri capelli, ripetere i passaggi da 6 a 8 finché non si ottiene la chioma desiderata.
10 Per finire la piega, spruzzare uno spray per rendere i capelli brillanti e senza la fastidiosa carica statica.

Suggerimento: non spazzolare i capelli dopo la piega.

Dopo l'uso

1 Spegnere l'apparecchio e staccare la spina.
2 Posizionare la spina sul cavo di alimentazione fino a quando non è completamente fredda.
3 Pulire l'apparecchio con un panno leggermente umido.
4 Chiudere le piastre riscaldanti (①) e spostare il dispositivo di blocco (②) per sbloccare l'apparecchio.
5 Riporto in un luogo sicuro e asciutto, privo di polvere. È anche possibile fissarlo tramite l'apposito gancio di sospensione (③).

Nota: l'apparecchio dispone della funzione di spegnimento automatico. Si spegne automaticamente dopo 30 minuti di mancato utilizzo dell'apparecchio.

4 Garanzia e assistenza

Per ricevere ulteriori informazioni (ad esempio, sulla sostituzione di accessori), o per richiedere eventuali problemi, visitare il sito Web Philips all'indirizzo www.philips.com/support oppure contattare il Centro Assistenza Clienti Philips di zona (il numero di telefono è riportato nell'opuscolo della garanzia). Se nel proprio paese non è presente alcun centro di assistenza clienti, rivolgersi al rivenditore Philips locale.

Nederlands

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Registreer uw product op www.philips.com/welcome om optimaal gebruik te kunnen maken van de door Philips geboden ondersteuning.

1 Belangrijk

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze nadien nog te kunnen raadplegen.

- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van water.
- Als u het apparaat in de badkamer gebruikt, haal de stekker dan na de gebruik altijd uit het stopcontact. De nabijheid van water kan gevaar opleveren, zelfs als het apparaat is uitgeschakeld is.
- WAARSCHUWING: gebruik dit apparaat niet in de buurt van een bad, douche, wastafel of andere waterbehoudende vat.
- Haal na gebruik altijd de stekker uit het stopcontact.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het laten vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties om gevaar te voorkomen.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben gekregen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud dienen niet zonder toezicht door kinderen te worden uitgevoerd.
- Controleer voordat u het apparaat aansluit of het voltage dat op het apparaat is aangegeven overeenkomt met de plaatselijke netspanning.
- Gebruik het apparaat niet voor andere doeleinden dan beschreven in deze gebruiksaanwijzing.
- Gebruik het apparaat niet op kunsthaar.
- Laat het apparaat nooit zonder toezicht liggen wanneer dit het is aangesloten op het stopcontact.
- Gebruik nooit accessoires of onderdelen van andere fabrikanten of die niet specifiek zijn aanbevolen door Philips. Als u dergelijke accessoires of onderdelen gebruikt, vervalt de garantie.
- Wikkel het netsnoer niet om het apparaat.
- Wacht met opbergen tot het apparaat is afgekoeld.
- Wees zeer voorzichtig bij gebruik van het apparaat. Het kan bijzonder heet zijn. Houd het handvat alleen vast. Alle andere onderdelen heet zijn en vermijd contact met de huid.
- Plaats het apparaat altijd met de standaard op een hittebestendige, platte, stabiele, vlakke ondergrond. Laat de hete verwarmingsplaten nooit in contact komen met de ondergrond of met ander brandbaar materiaal.
- Voorkom dat het netsnoer in aanraking komt met de hete delen van het apparaat.
- Houd het apparaat uit de buurt van brandbare voorwerpen en materialen als het is ingeschakeld.
- Dek het apparaat nooit af als het heet is (bijv. met een handdoek of kleding).
- Gebruik het apparaat alleen op droog haar. Bedien het apparaat niet met natte handen.
- Houd de verwarmingsplaten schoon en vrij van stof en stylingproducten zoals mousse, haarlak en gel. Gebruik het apparaat nooit in combinatie met stylingproducten.
- De verwarmingsplaten hebben een keramische laag met keratine. Deze laag kan in de loop der tijd langzaam wegslijten. Dit heeft echter geen invloed op de prestaties van het apparaat.
- De verwarmingsplaten van het apparaat kunnen verkleuringen vertonen bij gebruik met gekleurd haar.
- Breng het apparaat altijd naar een door Philips geautoriseerd servicecentrum voor onderzoek of reparatie. Reparatie door een onbevoegde persoon kan leiden tot een bijzonder gevaarlijke situatie voor de gebruiker.
- Steek geen metalen voorwerpen in de openingen, om elektrische schokken te voorkomen.
- Trek na gebruik niet aan het netsnoer. Haal het netsnoer altijd uit het stopcontact door aan de stekker te trekken.

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit Philips-apparaat voldoet aan alle normen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Milieu

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huisvuil mag worden afgedankt (2002/96/EG). Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Door een correcte afdanking van oude producten voorkomt uw het milieu en de volksgezondheid te voorkomen.

2 Voorbereidingen voor het gebruik

1 Was de haar met shampoo en conditioner en föhn het dan het droog.
- Gebruik een hittebeschermend product en kam uw haar met een grove kam.
- Gebruik de stylingtimer alleen wanneer uw haar droog is. Rij regelmatig uitgroeiende haarlengtes met stylingproducten te gebruiken bij het ontkrullen.
2 Zorg dat u een temperatuurinstelling kiest die bij uw haar past. Bekijk de ondersteunende tabel met haartypen. Kies altijd eerst een lagere temperatuurinstelling wanneer u de straightener voor het eerst gebruikt.

Haartype	Temperatuurstand
Dik	200°C tot 230°C
Normaal	170°C tot 190°C
Fijn	130°C tot 160°C

3 Uw haar ontkrullen (Afb. 2)

1 Steek de stekker in een stopcontact.
2 Schuif de vergrendeling (⑥) naar beneden om het apparaat te ontgrendelen.
3 Houd de knop ⏻ (③) ingedrukt totdat het display wordt verlicht.
- De standaardtemperatuurstand van 160°C (③) wordt weergegeven.
4 Druk op de knop + of – (④) om de gewenste temperatuurstand te kiezen.
- Wanneer het apparaat begint op te warmen, gaan de temperatuurcijfers knipperen. Ze stoppen met knipperen wanneer de verwarmingsplaten de geselecteerde temperatuur hebben bereikt.
- Het apparaat is binnen 30 seconden opgewarmd.
5 De ionenfunctie (⑦) is geactiveerd wanneer het apparaat wordt ingeschakeld. Deze functie geeft extra glans en vermindert krulverlies.
- Mogelijk ruik u een speciale geur en hoort u een sisverschijnsel. Dit is normaal. Deze ruik/sisverschijnsel veroorzaakt door de ionengenerator.
6 Kam uw haar en verdeel de overblijvende haar in lokken met een breedte van maximaal 6 cm.

Opmerking: voor dikker haar wordt aangeraden om meer lokken te maken.

7 Plaats een gedeelte van uw haar tussen de verwarmingsplaten (①) en druk de hendels/grepen stevig op elkaar.
8 Trek langs de volledige lengte van de haren in een beweging langs de lok naar beneden (maximaal 5 seconden) om uw haar te straightenen. Om overwelliting te voorkomen dient u tijdens deze handeling de lok vast te houden.
9 Herhaal stappen 6 t/m 8 om de rest van uw haar te straightenen. Om overwelliting te voorkomen dient u tussen 10 Maak het af met een glansspray of flexibele haarlak.

Tip: breng de spray aan op de afstand van de arm.

Na gebruik

1 Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het stopcontact.
2 Plaats het apparaat uit het stopcontact totdat u het is afgekoeld.
3 Maak het apparaat en de verwarmingsplaten schoon met een vochtige doek.
4 Sluit de verwarmingsplaten (①) en verschuif de vergrendeling (②) naar beneden om de vergrendeling te sluiten.
5 Berg het apparaat op een veilige, droge en stofvrije plaats op. U kunt het apparaat ook ophangen aan de haak (③) hangen.

Opmerking: het apparaat beschikt over een automatische uitschakelfunctie. Als het apparaat 30 minuten niet wordt gebruikt, schakelt het zich uit.

4 Garantie en service

Als u informatie nodig hebt (bijv. over het vervangen van een opzetstukje) of als u een probleem hebt, bezoek dan de Philips-website (www.philips.com/support) of neem contact op met het Philips Customer Care Centre in uw land (u vindt het telefoonnummer in het 'wereldwide guarantee'-pamflet). Als er geen Philips Consumer Care Centre in uw land is, ga dan naar uw Philips-dealer.

Norsk

Gratulerer med kjøpet, og velkommen til Philips! Hvis du vil dra full nytte av det Philips tilbyr, kan du registrere produktet ditt på www.philips.com/welcome.

1 Viktig

Les denne bruksanvisningen nøye før du bruker apparatet, og ta vare på den for fremtidig referanse.

- ADVARSEL: Ikke bruk dette apparatet i nærheten av vann.
- Når du bruker apparatet på badet, må du koble det fra etter bruk. Nærheten til vann utgjør en risiko, selv når apparatet er slått av.
- ADVARSEL: Ikke bruk apparatet nær badekar, dusjer, håndvasker eller andre elementer som inneholder vann.
- Koble alltid fra apparatet etter bruk.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips eller lignende kvalifisert personell, slik at man unngår farlige situasjoner.
- Dette apparatet kan brukes av barn over åtte år og av personer med nedsatt sansevelse eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller personer med manglende erfaring eller kunnskap, dersom de får instruksjoner om sikker bruk av apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk av det og de er klar over risikoen. Barn skal ikke leke med apparatet. Barn skal ikke utføre rengjøring eller vedlikehold uten tilsyn.
- For du kobler til apparatet, må du kontrollere at spenningen som er angitt på apparatet, stemmer med den lokale nettspenningen.
- Ikke bruk apparatet til noe annet formål enn det som beskrives i denne veiledningen.
- Ikke bruk apparatet på kunstig hår.
- Når apparatet er koblet til strømnett, må du aldri la det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter eller som Philips ikke spesifikt anbefaler. Hvis du bruker slikt tilbehør eller slike deler, blir garantien ugyldig.
- Ikke surr ledningen rundt apparatet.
- Vent til apparatet er avkjølt før du legger det vekk.
- Vær forsiktig når du bruker apparatet siden det kan være svært varmt. Bare hold i håndtaket ettersom andre deler er varme og ikke må tas på.
- Sett alltid apparatet i stativet på en varmebestandig, stabil og jevn overflate. De varme varmeplatene må aldri komme bort overflaten eller annet brennbart materiale.
- Unngå at strømledningen kommer i kontakt med de varme delene av apparatet.
- Hold apparatet unna brennbare gjenstander og brennbart materiale når det er slått på.
- Ikke dekk apparatet til med noe (for eksempel et håndkle eller klesplagg) når det er varmt.
- Apparatet skal bare brukes på tørt hår. Ikke bruk apparatet med våte hender.
- Hold alltid varmeplatene rene og fri for støv og stylingprodukter som skum, spray og gelé. Bruk aldri apparatet i kombinasjon med friseringsprodukter.
- Varmeplatene har et keramisk belegg med keratin. Dette belegget kan kanskje slites sakte vekk over tid. Dette påvirker ikke ytelsen til apparatet.
- Hvis apparatet brukes på farget hår, kan varmeplatene bli flekkete.
- Ta alltid med apparatet til et servicesenter som er autorisert av Philips, for undersøkelse eller reparasjon. Reparasjoner som er utført av ukvalifiserte personer kan skape svært farlige situasjoner for brukeren.
- Ikke stikk metallgjenstander inn i åpningene. Det kan føre til elektrisk støt.
- Ikke trekk i nettledningen etter bruk. Hold alltid i støpselet når du trekker ut ledningen fra apparatet.

Elektromagnetiske felt (EMF)

Dette Philips-apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for eksponering for elektromagnetiske felt.

Miljø

Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig husholdningsavfall (2012/19/EU). Følg lokalt regelverk for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter. Korrekt avfallshåndtering av dette produktet er med på å forhindre negative konsekvenser for helse og miljø.

2 Forberedelser før bruk

- Vask håret med shampo og balsam, og tørk det tørt.
- Bruk et varmebeskyttende produkt, og gre håret med en grovtannet kam.
- Bruk stylingtimeren bare når håret er tørt.
- Hvis du bruker den ofte, anbefales det at du bruker varmebeskyttende produkter under stylingen.
- Kontroller at du velger en temperaturinnstilling som passer til håret ditt. Se tabellen for hårtype nedenfor. Velg alltid en lavere temperaturinnstilling når du bruker rettetangen for første gang.

Hårtype	Temperaturinnstilling
Tykt	200 °C til 230 °C
Normal	170 °C til 190 °C
Tynt	130 °C til 160 °C

3 Brukt rettetangen på håret (fig.2)

1 Koble støpselet til en stikkontakt.
2 Skyv låsfølsomen (⑥) nedover for å åpne opp apparatet.
3 Trykk på og hold nede knappen ⏻ (③) til skjermen er tent.
- Standard temperaturinnstilling på 160 °C (③) vises.
4 Trykk på knappene + eller – (④) for å velge den ønskede temperaturinnstillingen.
- Tallene for temperaturen blinker mens apparatet varmes opp. Tallene slutter å blinke når varmeplatene har nådd valgt temperatur.
- Apparatet varmes opp på 30 sekunder.
5 Ionefunksjonen (⑦) er aktivisert når apparatet blir slått på og den går videre med å redusere krøllene.
- Du kan kjenne en spesiell lukt og høre en knitrende. Det er vanlig. Det er lukten/knitrende lyden som ionene gir fra.
6 Gre håret, og start deretter ved å dele det tørkede håret i mer i eller som er mindre enn 6 cm.

Merk: Hvis du har tykt hår, anbefaler vi at du deler det tørr i flere deler.

7 Plasser en hårlokk mellom varmeplatene (①) og trykk håndtakene godt sammen.
8 Dra rettetangen nedover håret i en bevegelse (maks. 5 sek) fra rot til tupp, og gjøre det i et unngå overoppheting.
9 Når du skal rette resten av håret, gjentar du trinn 6–8 til håret har fått ønsket utseende.
10 Ny du er ferdig med å style håret, pøtter du en glansspray eller spray med flexibel lakk.

Tips: Ikke bruk håret etter at du har rettet det.

Etter bruk

1 Slå apparatet av, og trekk ut støpselet fra stikkontakten.
2 Vent til det er blitt kjølig, og trekk deretter ut det fra stikkontakten.
3 Rengjør apparatet og varmeplatene med en fuktig klut.
4 Hvis du vil låse apparatet, lukker du varmeplatene (①) og skyver låsfølsomen (②) nedover.
5 Oppbevar det på et trygt og tørt sted, uten støv. Du kan henge det i hengeren (③) om ønskelig.

Merk: Apparatet har en funksjon for automatisk avslåing. Det slås automatisk av etter 30 minutter uten at platene blir klemt sammen.

4 Garanti og service

Hvis du trenger informasjon, f.eks. om utskifting av tilbehør eller hvis det oppstår problemer, bør du besøke vår webområdet til Philips på www.philips.com/support eller kontaktet med Philips kundesenter i ditt land (se telefonnummer i garantihefte). Hvis det ikke er noen Philips-forhandler der du bor, kan du gå til den lokale Philips-forhandleren.

Português

Parabéns pela sua compra! Seja bem-vindo a Philips! Para usufruir de todas as vantagens da assistência oferecida por Philips, registre o seu produto em www.philips.com/welcome.

1 Importante

Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes de utilizar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

- AVISO: não utilize este aparelho perto de água.
- Quando o aparelho for utilizado numa casa-de-banho, desligue-o da corrente após a utilização, uma vez que a presença de água apresenta riscos, mesmo com o aparelho desligado.
- AVISO: não utilize este aparelho perto de banheiras, chuveiros, lavatórios ou outros recipientes que contenham água.
- Desligue sempre da corrente após cada utilização.
- Se o fio estiver danificado, deve ser sempre substituído pela Philips, por um centro de assistência autorizado da Philips ou por pessoal devidamente qualificado para se evitarem situações de perigo.
- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com idade igual ou superior a 8 anos e por pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência e conhecimento, caso sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas instruções relativas à utilização segura do aparelho e se tiverem sido alertadas para os perigos envolvidos. As crianças não podem brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção do utilizador não podem ser efectuadas por crianças sem supervisão.
- Antes de ligar o aparelho, certifique-se de que a tensão indicada no mesmo corresponde à tensão do local onde está a utilizá-lo.
- Não utilize o aparelho para outro fim que não o descrito neste manual.
- Não utilize o aparelho em cabelo artificial.
- Nunca deixe o aparelho sem vigilância quando estiver ligado à corrente.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças de outros fabricantes ou que a Philips não tenha especificamente recomendado. Se utilizar tais acessórios ou peças, a garantia perderá a validade.
- Não enrole o cabo de alimentação à volta do aparelho.
- Aguarde que o aparelho arrefeça antes de o guardar.
- Tenha muito cuidado ao utilizar o aparelho, pois pode estar extremamente quente. Segure apenas pela pega, visto que as outras peças estão quentes, e evite o contacto com a pele.
- Coloque sempre o aparelho com o suporte numa superfície plana, estável e resistente ao calor. As placas de aquecimento quentes nunca devem tocar na superfície nem outros materiais inflamáveis.
- Evite que o cabo de alimentação entre em contacto com as partes quentes do aparelho.
- Mantenha o aparelho afastado de objectos e materiais inflamáveis quando estiver ligado.
- Nunca cubra o aparelho (p. ex., com toalhas ou roupa) quando estiver quente.
- Utilize apenas o aparelho sobre cabelos secos. Não utilize o aparelho com as mãos molhadas.
- Mantenha as placas de aquecimento limpas e sem pó e produtos de modelação para o cabelo como espuma, laca e gel. Nunca utilize o aparelho em combinação com produtos de modelação do cabelo.
- As placas de aquecimento são revestidas a cerâmica com queratina. Este revestimento poderá desgastar-se com o passar do tempo. No entanto, isto não afecta o desempenho do aparelho.
- Se o aparelho for utilizado em cabelos pintados, as placas de aquecimento podem ficar manchadas.
- Leve sempre o aparelho a um centro de assistência autorizado da Philips para verificação ou reparação. Reparações efectuadas por pessoas não qualificadas poderiam provocar uma situação extremamente perigosa para o utilizador.
- Não introduza objectos metálicos na(s) abertura(s) para evitar choques eléctricos.
- Não puxe o cabo de alimentação após a utilização. Desligue o aparelho seguindo sempre na ficha.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à exposição a campos electromagnéticos.

Ambiente

Este símbolo significa que este produto não deve ser eliminado juntamente com os resíduos domésticos comuns (2012/19/EU). Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e electrónicos. Ao fazer isto, ajuda a evitar as consequências prejudiciais para o meio ambiente e para a saúde pública.

2 Preparação para utilização

1 Leve o cabelo com champô e amaciador e seque-o com a secador.
- Utilize um produto de protecção térmica e penteie o cabelo com um pente de dentes largos.
- Utilize o alisador apenas com o cabelo seco.
- Recomendamos que utilizemos frequentes utilizem produtos de protecção térmica para o cabelo.
- Certifique-se de que seleciona uma temperatura adequada para o seu cabelo. Consulte a tabela Tipo de cabelo apresentada abaixo. Seleccione sempre uma regulação mais baixa quando utilizar o alisador pela primeira vez.

Tipo de cabelo	Regulação da temperatura
Grosso	200 °C até 230 °C
Normal	170 °C a 190 °C
Fino	130 °C a 160 °C

3 Alisar o cabelo (Fig. 2)

1 Ligue a ficha a uma tomada de corrente eléctrica.
2 Deslocar o dispositivo de bloqueio (⑥) para desbloquear o aparelho.
3 Mantenha o botão ⏻ (③) premido até o visor se acender.
- A Temperatura predefinida de 160 °C (③) é apresentada.
4 Prima os botões + ou – (④) para seleccionar a regulação da temperatura pretendida.
- Quando o aparelho começa a aquecer, os dígitos da temperatura ficam intermitentes. A intermitência dos dígitos para quando as placas de aquecimento alcançam a temperatura seleccionada.
- O aparelho aquece em 30 segundos.
5 A função Iónica (⑦) é activada quando o aparelho é ligado e fornece um brilho adicional e reduz o frizado.
- Pode sentir um cheiro específico e ouvir o ruído típico. Isto é normal para este tipo de aparelho.
6 Penteie o cabelo e, em seguida, separe o cabelo já seco em madeixas mais pequenas (máx. 6 cm).

Nota: para cabelo mais grosso, recomendamos a separação de mais madeixas.

7 Coloque uma madeixa de cabelo entre as placas de aquecimento (①) e aperte as pegas firmemente face às placas.
8 Deslize o alisador através do comprimento do cabelo num só movimento (máx. 5 seg.) da raiz até as pontas, sem parar para evitar o sobreaquecimento da placa.
9 Para alisar o resto do cabelo, repita os passos 6 a 8 até conseguir o penteado desejado.
10 Para terminar o penteado, pulverize um spray de brilho ou uma laca de fixação suave.

Sugestão: não escove o cabelo após o alisamento.

Após a utilização

1 Desligue o aparelho e retire a ficha da corrente.
2 Coloque-o numa superfície resistente ao calor até que arrefeça.
3 Limpe o aparelho e as placas de aquecimento com um pano humedecido.
4 Feche as placas de aquecimento (①) e deslize o dispositivo (②) para bloquear o aparelho.
5 Guarde-o num local seguro e seco, sem pó. Também pode pendurá-lo pela argola de suspensão (③).

Nota: o aparelho tem uma função de desactivação automática. Este desliga-se automaticamente após 30 minutos sem ser usado.

4 Garantia e assistência

Caso necessite de informações, p. ex. sobre a substituição de um acessório, ou tenha algum problema, visite o Web site da Philips em www.philips.com/support ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente da Philips no seu país (o número de telefone encontra-se no folheto de garantia mundial). Se não existir um Centro de Assistência ao Cliente no seu país, dirija-se ao representante local da Philips.

Svenska

Grattis till det du köpt och det du har köpt av Philips-produkt! Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

1 Viktigt

Läs användarhandboken noggrant innan du använder apparaten och spara handboken för framtida bruk.

- VARNING: Använd inte den här apparaten nära vatten.
- Om du använder apparaten i ett badrum måste du dra ut kontakten efter användning. Närhet till vatten utgör en fara, även när apparaten är avstängd.
- VARNING: Använd inte apparaten i närheten av badkar, duschar, handfat eller andra kärl som innehåller vatten.
- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett av Philips auktoriserade servicecenter eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Den här apparaten kan användas av barn från 8 års ålder, av personer med nedsatt fysisk, sensorisk och psykisk förmåga, samt av personer som inte har kunskaper hur apparaten används, förutsatt att det sker under tillsyn eller att de har informerats om hur apparaten används på ett säkert sätt och om de eventuella riskerna. Barn ska inte leka med apparaten. Barn får inte rengöra eller underhålla apparaten utan överinseende av en vuxen.
- Innan du ansluter apparaten kontrollerar du att spänningen som anges på apparaten motsvarar den lokala nätspänningen.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i den här användarhandboken.
- Använd inte apparaten på konstgjort hår.
- Lämna aldrig apparaten obevakad när den är ansluten till elnätet.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra tillverkare, eller delar som inte uttryckligen har rekommenderats av Philips. Om du använder sådana tillbehör eller delar gäller inte garantin.
- Linda inte nätsladden runt apparaten.
- Vänta tills apparaten har svalnat innan du lägger undan den.
- Var försiktig när du använder apparaten, eftersom den kan vara mycket varm. Håll endast i handtaget eftersom andra delar är varma, och undvik kontakt med huden.
- Ställ alltid apparaten i stativet på en värmetålig, stabil och plan yta. De heta varmplattorna ska aldrig beröra ytan eller annat brännbart material.
- Undvik att nätsladden kommer i kontakt med apparatens varma delar.
- Håll apparaten borta från brandfarliga föremål och material när den är påslagen.
- Täck aldrig över apparaten med något (tex en handduk) när den är varm.
- Apparaten får endast användas på torrt hår. Använd inte apparaten med våta händer.
- Håll värmeplattorna rena och fria från damm och stylingprodukter som hårskum, hårspray och hårgelé. Använd aldrig apparaten tillsammans med stylingprodukter.
- Värmeplattorna har keramisk keratinbeläggning. Beläggningen kan nötas bort efter längre tids användning. Det påverkar dock inte apparatens prestanda.
- Om du använder apparaten på färgat hår kan det bli fläckar på värmeplattorna.
- Lämna alltid in apparaten till ett servicecenter autoriserat av Philips för undersökning och reparation. Reparation som gjorts av ej kvalificerad person kan innebära en ytterst riskfyllt situation för användaren.
- För inte in metallföremål i öppningarna eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Dra inte i nätsladden efter användning. Koppla alltid från apparaten genom att hålla i kontakten.

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Miljö

Den här symbolen betyder att produkten inte skall slängas bland hushållssopor (2012/19/EU). Följ de regler som gäller i ditt land för att samla in elektriska och elektroniska produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt bidrar du bland annat till förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.

2 Före användning

- Tvätta håret med schampo och balsam och torka det tort.
- Använd en värmeskyddande produkt och använd en grov kam.
- Det rekommenderas att du endast använder stylingtimern om håret är tort.
- Om du använder plattången ofta rekommenderar vi att du använder värmeskyddande produkter i din stylingtur.
- Se till att du väljer en temperaturinställning som är lämplig för ditt hår. Se tabellen för hårtyper nedan. Det är alltid en lägre temperaturinställning när du använder plattången för första gången.

Hårtyp	Temperaturinställning
Tjockt	200 °C till 230 °C
Normal	170 °C till 190 °C
Fint	130 °C till 160 °C

3 Sagmizi düzleştirin (Şekil 2)

1 Fişi elektrik prizine takın.
2 Çıkarın kilitleme çubuğu (⑥) kapatma kilidini (②) açıp doğru kaydırın.
3 Ekran açılıncaya kadar ⏻ düğmesini (③) basılı tutun.
- Varsayılan sıcaklık ayarı olan 160°C (③) görüntülenir.
4 Bileziğinizi ve kilitleme sacınızı ⏻ veya ⏻ düğmesine (④) basın.
- Cihaz ısınmaya başlarken sıcaklık rakamları yanıp sönmeye başlar. Cihaz ısınmaya ulaşınca sıcaklıkla (düzleştirme) rakamlar yanıp sönmeyi durdurur.
- Cihaz 30 saniyede ısınır.
5 Cihaz açıldığında fazladan parlaklık sağlayan ve elektrikleyici azaltan İyon fonksiyonu devreye girecektir.
- Farklı bir koku ve bir çıtırtı sesi duyabilirsiniz. İyon jeneratörünün yaydığı koku/çıtırtı bu bir normalde
6 Saçınızı tarayın ve ardından kurutduğunuz saçınızı 6 cm'den daha kısa/daha uzun bölümlere ayırın.

Not: Kalın saçların daha fazla tutamaç ayırmanız önerilir.

7 Bir tutamı saçınızı plakaların arasına yerleştirin (①) ve plakaları birbirine yaklaştırın.
8 Saçınızı sonuna kadar çekerek bir hareketle (maks. 5 saniye) saçınızı düzleştirmek için bir kez kullanın. Aşırıya kaçmamak için, saçı dişlerinden uçlarına doğru kaydırın (maks.5 sn).
9 Saçınızın geri kalanını elde etmek için saçınızın kalanını düzleştirilmesi