PHILIPS

Mixerskål

1,5 l

löstagbar kniv

HR3961

Mixerbägare till din matberedare

På specifikationsfliken hittar du liknande produkter

Den här burken, som tål maskindisk, passar i din Philips-matberedare och kan användas för att mixa, röra och krossa olika ingredienser. Det kan vara bra att ha en extra burk när den ena ligger i diskmaskinen!

Lätt att använda Philips reservdelar

- Förnya enkelt din produkt med originaldelar från Philips

Funktioner

Enkelt att förnya produktdelar
Ibland behöver din produkt en ansiktslyftning, men det har aldrig varit så enkelt att förnya produkten som nu, med Philips reservdelar för konsumenter. Allt med garanterad Philips-kvalitet.

Specifikationer

Utbytbar del
Passar produkttyper: HR7764/13, HR7766/13, HR7768/13, HR7765/13

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum
2020-03-13
Version: 3.0.1

EAN: 08 71010 35497 10

www.philips.com