PHILIPS

Robot de cuisine

HR7745

Savourez des recettes maison en un clin d'œil

Assemblage instantané avec Click & Go

Le nouveau robot ménager Philips vous permet de cuisiner très rapidement. Il se monte et se démonte en quelques secondes grâce au système exclusif Click & Go de Philips, qui vous permet de verrouiller le bol sur son support dans toutes les positions.

Multifonction
- 33 fonctions

Facile à utiliser et à nettoyer
- Système de (dé)montage Click & Go
- Icônes simples
- Accessoires passant au lave-vaisselle

Puissant
- Puissant moteur de 800 W

Points forts

Système de (dé)montage Click & Go

Le système Click & Go permet de monter et de démonter le robot en quelques secondes. Il suffit de mettre le bol en place, de fermer le couvercle et d'appuyer simplement sur le bouton.

Puissant moteur de 800 W

Moteur puissant de 800 W pour traiter de grandes quantités.

Caractéristiques

Spécificités

Moteur: Univ., interférences radio/TV limitées
Puissance: 800 W
Batteur: 700 g
Contenu du bol: 3,6 l
Vitesses: 2 + Pulse
Tension: 220-240 V
Fréquence: 50 Hz
Longueur du cordon: 100, à double isolation avec prise moulée m
Sécurité: Arrêt automatique réinitialisable pour protéger le moteur
Couleur: Blanc avec des accents orange et jaune blé
Nettoyage: Accessoires passant au lave-vaisselle, Bouton nettoyage facile

Design

Corps, couvercle, poussoir, cheminée: PP
Poignée du blender, presse-agrumes, accessoire de pétrissage: PP
Boîte de rangement, disque émulsionneur: PP
Bol, couvercle, blender, bouchon de sécurité: SAN
Porte-accessoires: ABS
Lame et accessoires en métal: acier inoxydable et ABS
Fouet: Fouet en métal, corps en POM

Accessoires

Lame en acier inoxydable: Pour hacher, mélanger, pétrir, réduire en purée et mixer
Presse-agrumes: Pour obtenir de grandes quantités de jus de citron
Bol mélangeur (1,5 l): Pour mélanger, réduire les fruits en purée et agiter
Outil de pétrissage: Pour pétrir et mixer toute sorte de pâte
Couteau en acier inoxydable: Pour couper les fruits et légumes en rondelles moyennes
Râpe (moyen): Pour couper les fruits et légumes en morceaux
Râpe (super fin): Pour couper les pommes de terre en tranches fines
Râpe (fin): Pour râper finement les fruits et légumes
Disque à trancher (fin): Pour couper les fruits et légumes en fines rondelles
Centrifugeuse: Pour presser des fruits et légumes frais
Fouet: Pour fouetter, battre et émulsionner
Boîte de rangement: Pour ranger tous vos accessoires

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

Date de publication
2021-01-11
Version: 3.2

www.philips.com