Portable DVD Player

PET706

Manual do usuário
Käyttöoppaita
εγχειρίδιο χρήσης
Руководство пользователя

PHILIPS

CLASS 1
LASER PRODUCT

Be responsible
Respect copyrights

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners
2005 © Koninklijke Philips Electronics N.V. All rights reserved.

http://www.philips.com

Printed in China

WK0622.2

Português

VISÃO GERAL FUNCIONAL

Controles principais da unidade (vide figuras 1)

① ▲, ▼, ◄, ►.....Cursor para cima / para baixo / para a esquerda / para a direita
OK.....Confirma a seleção
② **II**.....Pausa a reprodução
►.....Inicia / retoma a reprodução
■.....Pressione duas vezes para parar a reprodução
I◄◄ / ►►I.....Para capítulo, faixas ou títulos anteriores (◄◄) ou próximos (►►)
◄ / ►.....Pesquisa de trás para frente (◄) ou pesquisa de frente para trás (►)
③ **MENU**.....Exibe a página MENU
MONITOR.....Visor de selejção
✲ Para ajustar o brilho com ◄, ►
✲ Para ajustar a cor com ◄, ►
☐ Para ajustar a tela de 16:9 ou 4:3 com ◄, ►
AV-IN.....A/V IN (AUX) (ENTRADA DE A/V)
④ ⏏ **OPEN**.....Abre a porta do disco para inserção ou remoção de um disco

Frente do aparelho (vide figuras 1)

⑤ **IR REMOTE**.....Sensor remoto
⑥ **CHG/POWER**.....Indicador de energia e de carga

CUIDADO!
A utilização de comandos ou ajustes ou a execução de procedimentos diferentes dos descritos neste manual, podem provocar uma exposição a radiações perigosas ou outras operações inseguras.

INFORMAÇÕES GERAIS

Fontes de alimentação

Esta unidade funciona com um adaptador de CA fornecido, adaptador de automóvel ou conjunto de baterias recarregáveis.
• Verifique se a voltagem de entrada do adaptador de CA é igual à voltagem do local. Caso contrário, o adaptador de CA e a unidade poderão ser danificados.
• Não toque no adaptador de CA com as mãos úmidas para evitar choques.
• Ao conectar o adaptador do automóvel (isqueiro), verifique se a voltagem de entrada do adaptador são idênticas.
• Desconecte o adaptador de CA da unidade ou remova o conjunto de baterias quando não for utilizar a unidade por longos períodos.
• Segure o plugue para desconectar o adaptador de CA. Não puxe o cabo de alimentação.

Segurança e manutenção

• Não desmonte a unidade; os raios laser são perigosos para os olhos. Qualquer conserto deverá ser feito por técnicos qualificados.
• Para limpar a unidade, use um pano macio. Evite que ocorra dano ao objetivo do unidade, desconecte o adaptador de CA para cortar a alimentação.
• Tenha cautela para não derrubar a unidade ou submetê-la a impactos fortes que possam causar mau funcionamento.
• Segurança auditiva: ouça num volume moderado; utilizar fones de ouvido num volume elevado pode ser prejudicial para a sua audição.
• Importante (para modelos com fones de ouvido incluídos): A Philips garante a conformidade com a política sonora máxima dos seus reproductores só se forem utilizados os modelos de fones de ouvidos regulamentares, com o modelo de fones original fornecido. Se for necessário proceder à sua substituição, recomendamos que entre em contato com o seu revendedor para encomendar um modelo idêntico ao original fornecido pela Philips.
• Segurança no trânsito: não utilize o aparelho enquanto estiver dirigindo um veículo ou andando de bicicleta, pois você poderá causar um acidente.
• Não exponha a calor excessivo causado por equipamento de aquecimento ou por exposição directa ao sol.
• Este produto não pode à prova d'água. Não deixe cair o produto ou permita que entre água ou qualquer outro líquido no produto, pois isto poderá causar um grande problema ao produto.
• Não utilize nenhum produto de limpeza que contenha álcool, amoníaco, benzina, ou abrasivos uma vez que estes podem danificar a unidade.
• Não toque na lente!

Nota: Quando o aparelho estiver em uso por longo tempo, a superfície ficará aquecida. Isso é normal.

PREPARAÇÃO

Digital Audio Out

✔ Sugestão
• Você também pode usar a tomada COAXIAL para o saída de áudio digital.
• Consulte os manuais do usuário dos equipamentos adicionais para obter mais informações sobre conexão.
• Os aparelhos suportam televisores NTSC/PAL/AUTO.

EXPLICAÇÃO GERAL

Sobre este manual

Este manual fornece as instruções básicas para a operação do DVD Player. Entretanto, a produção de alguns discos DVD exige operação específica ou permite apenas uma operação limitada durante a reprodução. Nesses casos, o aparelho não executa os comandos de operação. Quando isso ocorrer, consulte as instruções contidas na embalagem do disco. Quando a tela exibe um indicador ⃠ a operação não é permitida pelo aparelho ou pelo disco.

Operação do controle remoto

• A menos que haja instruções em contrário, todas as operações podem ser executadas com o controle remoto. Aponte-o sempre diretamente para o aparelho, verificando se não há obstáculos no trajeto do raio infravermelho.
• Quando houver teclas correspondentes na unidade principal, elas também poderão ser usadas.

Menu de navegação

• Seu aparelho tem um sistema de navegação intuitiva no menu para guiá-lo nas várias configurações e operações.
• Use as teclas de função para efetuar/desativar operações relevantes.
• Usp ▲, ▼, ◄, ► para navegar nos menus.
• Pressione a tecla OK para confirmar a seleção.

RECURSOS GERAIS

Câmera lenta

Pressione ► uma ou mais vezes para as seguintes opções de reprodução em câmera lenta:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x retrotativa
x 2	1/4	x 6*	1/4 x retrotativa
x 3	1/8	x 7*	1/8 x retrotativa
x 4	1/16	x 8*	1/16 x retrotativa

Pressione OK tub ► para retomar a reprodução normal.
**para DVDs somente*

Alteração da saída de áudio

Pressione **AUDIO** repetidamente para ir para as opções de áudio a seguir:

x 1	Mono esq	x 2	Mono dir
x 3	Mono misto	x 4	Stereo

ZOOM

A função Zoom permite ampliar a imagem do vídeo e percorrer a imagem ampliada. Pressione **ZOOM** repetidamente para selecionar as opções de zoom a seguir:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	modo de exibição normal		

Mudo

Pressione **MUTE** uma vez para cortar o volume do som no aparelho.
Pressione **MUTE** novamente para desativar esse recurso.

Repetir

Pressione **REPEAT** repetidamente para ver as seguintes opções de repetição:

	Ações de DVD	Ações de VCD
x 1	repete o capítulo	repete a faixa
x 2	repete o título	repete tudo
x 3	repete tudo	cancela a repetição
x 4	cancela a repetição	

RECURSOS GERAIS

Repetir A > B

Para repetir ou reiniciar uma seqüência em um título:
• Pressione **A > B** no ponto de partida escolhido; O indicador ⥁ **A** aparece na tela.
• Pressione **A > B** novamente no ponto final escolhido; O indicador ⥁ **AB** aparece na tela e a seqüência a ser repetida tem início.
• Pressione **A > B** novamente para fechar a seqüência.

Modos de reprodução

Pressione **PLAY-MODE** repetidamente para ver as seguintes opções de ordem de reprodução:

x 1	Reprodução aleatória	x 2	Aleatória
x 3	Programada		

Use **(0-9)** e **OK** para inserir configurações específicas.

Controle do volume

• Pressione +/– para aumentar ou diminuir o volume de uma reprodução no controle remoto ou.
• Você também pode usar a chave giratória na lateral direita da unidade.

Monitor (na unidade principal)

Pressione **MONITOR** repetidamente e use ◄ / ► para ajustar o brilho, a cor e o modo de exibição (tela normal ou cheia).

RECURSOS ESPECIAIS DO DVD

Verificação do conteúdo dos discos DVD-vídeo: **Menus**
Talvez estejam incluídos no disco menus de seleção para títulos e capítulos. O recurso de menu do DVD permite que você faça seleções nesses menus. Pressione a tecla numérica apropriada ou use as teclas ▲, ▼, ◄, ► para realçar sua seleção e pressione **OK**.

Menu do disco

Pressione **MENU** O menu pode listar, por exemplo, ângulos da câmera, opções de idioma e de legendas e também capítulos contidos no título.

Ângulo da câmera

Se o disco contiver seqüências gravadas em diferentes ângulos da câmera, aparecerá o ícone de ângulo, mostrando o número de ângulos disponíveis e aquele que está sendo exibido. Você poderá escolher o ângulo desejado.
Pressione **ANGLE** repetidamente até chegar ao ângulo de exibição desejado.
Para retornar o ângulo de exibição normal, pressione **ANGLE** repetidamente até que não seja mostrada na tela nenhuma mensagem relacionada ao ângulo.

Como mudar o idioma

Pressione **LANGUAGE**. Se o disco atual tiver diferentes opções de idioma, elas aparecerão na tela.
Pressione **LANGUAGE** repetidamente até chegar ao idioma desejado.

Legendas

Pressione **SUBTITLES**. Se o disco atual tiver diferentes opções de legendas, elas aparecerão na tela.
Pressione **SUBTITLES** repetidamente até chegar à opção desejada para as legendas.

OPERAÇÕES DE SETUP (CONFIGURAÇÃO)

Configuração de audio

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

SPEAKER SETUP	selecionar opções de alto-falante
DOLBY DIGITAL SETUP	selecionar opções de som dolby
CHANNEL EQUALIZER	selecionar opções de equalizador
3D PROCESSING	selecionar opções de som surround

Pressione ◄ para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

Preferecias

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

AUDIO	selecionar opções de idioma de áudio
SUBTITLE	selecionar opções de idioma para legendas
DISC MENU	selecionar opções de idioma para menus do disco
PARENTAL	selecionar opções de bloqueio familiar
DEFAULT	Restaurar configurações de fábrica

Pressione ◄ para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

Nota : As opções de bloqueio familiar podem ser selecionadas somente quando o modo de senha estiver desativado.

Configuração de senha

Quando o cursor realçar essas configurações, pressione **OK** para:

PW MODE	alternar senha entre ligado/desligado
PASSWORD	alterar a senha existente (padrão: 99999)

Pressione ◄ para cancelar uma configuração atual ou voltar ao nível do menu anterior.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Se o DVD-Vídeo Player apresentar algum defeito, consulte primeiro esta lista de verificação.Talvez algum detalhe tenha passado despercebido.

AVISO
Em nenhuma hipótese tente consertar o aparelho você mesmo; isso anulará a garantia. Se surgir uma falha, verifique primeiramente os pontos enumerados a seguir, antes de levar o aparelho para manutenção. Se não conseguir resolver o problema seguindo estas sugestões, consulte o seu fornecedor ou centro de assistência técnica.

Sintomas	Solução
O disco não é reproduzido	– Verifique se a etiqueta do disco está voltada para cima. – Limpe o disco – Verifique se o disco tem algum defeito experimentando um outro.
O aparelho não responde ao controle remoto	– Aponte o controle remoto diretamente para o sensor existente na parte frontal do aparelho. Evite qualquer obstáculo que possa interferir no trajeto do sinal. Verifique ou substitua as baterias.
Imagem distorcida ou em preto e branco com disco DVD ou CD de vídeo	– Use somente discos formatados de acordo com o televisor usado (PAL/NTSC).
Não há áudio na saída digital	– Verifique as conexões digitais. – Verifique no menu SETUP (CONFIGURAÇÃO) se a saída digital está ativada.
O aparelho não responde a todos os comandos	– As operações não são aceitas pelo disco – Consulte as instruções do disco.
O aparelho parece aquecido	– Quando o aparelho estiver em uso por longo tempo, a superfície ficará aquecida. Isso é normal.
O ecrã escurece quando se desliga a corrente CA	– A unidade está a poupar energia para garantir um maior tempo de reprodução quando alimentada por bateria. É uma situação normal. Ajuste a luminosidade com a função MONITOR.

Este aparelho está de acordo com as normas estabelecidas pela Comunidade Européia relativa a interferências de rádio.

DADOS TÉCNICOS

Dimensões	18.9 x 14.7 x 3.7 cm
Peso	0.88 kg / 1.89 lb
Alimentação	CC 9V 1.8A
Faixa de temperatura de operação	0 ~ 50°C (32 ~ 122°F)
Comprimento de onda do laser	650nm
Sistema de vídeo	NTSC / PAL / AUTO
Resposta em frequência	20Hz ~ 20KHz ± 1dB
Relação sinal-ruído	≥ 85dB
Distorção de audio + ruído	≤ -80(1KHz)
Separação de canais	≥ 85dB
Faixa dinâmica	≥ 80dB
Saída de áudio (áudio analógico)	Nível de saída: 2V ± 10%
Impedância de carga:	10KΩ
Saída de vídeo: Nível de saída:	1Vp - p ± 20%
Impedância de carga:	75Ω

A PHILIPS reserva-se o direito de efetuar alterações de design e especificação para aperfeiçoamento do produto sem aviso prévio.

Modificações não autorizadas pelo fabricante poderão anular a autoridade dos usuários para operar este dispositivo.

Todos os direitos reservados.

CONTROLE REMOTO

Controle remoto (vide figuras 2)

① ▲, ▼, ◄, ►.....Cursor para cima / para baixo / para a esquerda / para a direita
OK.....Confirma a seleção
② **VOL+ / -**.....Ajustar o volume
③ **I◄◄ / ►►I**.....Para capítulos, faixas ou títulos anteriores (◄◄) ou próximos (►►)
II.....Pausa a reprodução
►.....Inicia / retoma a reprodução
■.....Pressione duas vezes para parar a reprodução
◄◄ / ►►.....Pesquisa de trás para frente (◄◄) ou pesquisa de frente para trás (►►)
④ **OSD**.....(Exibição na tela) ligado / desligado
DSP.....Câmera lenta
⑤ **AUDIO**.....Seletor de idioma de áudio
ZOOM.....Amplia a imagem do vídeo
⑥ **A > B**.....Para repetir ou reiniciar uma seqüência em um título
PLAY-MODE.....Seleciona opções de ordem de reprodução
⑦ **0 - 9**.....Teclado numérico
⑧ **MUTE**.....Corta o som do aparelho
REPEAT.....Repete o capítulo / título / disco
⑨ **RETURN**.....Para a página de menus do VCD
ANGLE.....Seleciona o ângulo da câmera do DVD
⑩ **SUBTITLE**.....Seletor de idioma das legendas
LANGUAGE.....Seletor de idioma
⑪ **MENU**.....Exibe a página MENU
⑫ **SETUP**.....Entra no menu SETUP (CONFIGURAÇÃO)
⑬ **Porta de infravermelhos**
⑭ **Compartimento das pilhas**

PREPARAÇÃO

Alimentação

Uso do adaptador de CA/CC

Conecte o adaptador fornecido ao aparelho e à fonte de alimentação principal (conforme mostrado).

✔ Sugestão

Para evitar danos no leitor, desligue-o antes de ligar ou desligar o adaptador de CA.

Uso do adaptador do automóvel

Conecte o adaptador de carro fornecido ao aparelho e à saída do isqueiro do carro.

✔ Sugestão
• Para evitar danos no leitor, desligue-o antes de ligar ou desligar o adaptador para automóvel.
• Ao conectar no adaptador do automóvel (isqueiro), verifique se a voltagem de entrada do adaptador são idênticas.

Como ligar o controle remoto

1 Abra o compartimento das pilhas
Remova a aba de plástico protetora (somente primeira utilização).
2 Insira 1 bateria do tipo de 3V do tipo CR2025 e feche o compartimento.

CUIDADO!
- O uso incorreto das baterias pode causar vazamento do eletrólito e corrosão do compartimento, ou o estouro das baterias.
- Perigo de explosão se a pilha for incorretamente substituída. Substitua sempre por outra do mesmo tipo ou equivalente.
- A utilização incorreta das pilhas pode provocar a fuga de electrólito e a corrosão do compartimento ou causar a explosão das pilhas
- Tire as pilhas se não for utilizar o aparelho por muito tempo.

PREPARAÇÃO

Conexão e carregamento do conjunto de baterias*

1 Desligue o aparelho.
2 Conecte o adaptador de CA.
3 Vire o aparelho para baixo.
4 Pressione a trava do conjunto de baterias ❶
5 Retire o conjunto de baterias deslizando-o para fora conforme mostrado ❷ ❸

***As baterias recarregáveis possuem um número limitado de ciclos de carregamento e descarregamento. Se o tempo de operação da bateria e o número de ciclos de carregamento variam conforme a utilização e as definições.**

PREPARAÇÃO

Conexões

Conexão de fones de ouvido

Conecte os fones de ouvido na tomada **PHONE 1** ou **PHONE 2** do aparelho.

Conexão de equipamentos adicionais

• Desligue o aparelho antes de conectá-lo a qualquer equipamento adicional.
• Você pode conectar o aparelho a um televisor ou amplificador para assistir DVDs ou usar a função de karaokê.

AV OUT (SAÍDA DE A/V)

Você pode conectar o aparelho a um televisor.

AV IN (ENTRADA DE A/V)

No painel do leitor de DVD, pressione **AV-IN/** para selecionar A/V IN (AUX) (Entrada A/V)
[FONES DE OUVIDO]

Conexão	Vídeo	Áudio (esquerda)	Áudio (direita)
Cor	Amarelo	Branco	Vermelho

YLEISTÄ

Virtalähteet

Laite toimii vakiovaroitusten kuuluvalla, verkkolaitteella, autosovittimella sekä ladattavilla akuilla.
• Varmista, että verkkolaitteen jännite on yhteensopiva paikallisen verkkojännitteen kanssa. Muuten verkkolaite ja soitin voivat vahingoittua.
• Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin. Näin vältät sähköiskun vaaran.
• Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että sammutin jännite ja laitteen arvot ovat samat jännite.
• Irrota verkkolaite pistorasiasta tai irrota akut, jos laite on pitkää käyttämättä.
• Irrota verkkolaite pistämällä kiinni pistokkeesta. Älä vedä virtajohdosta.

Käyttöturvallisuus ja huolto

• Älä pura laitetta, koska lasersäteet saattava vahingoittua silmiä. Kaikki huoltotyöt on teetettävä koulutetulla henkilöllä.
• Jos laitteen sisälle pudua metalli- tai esineitä, katkaise virta irrottamalla verkkolaite.
• Vältä laitteen pudottamista tai siihen kohdistuvia voimakkaita iskuja, sillä ne voivat vioittaa laitetta.
• Kuulonsuojelussa: Kuuntele kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Kuulo voi vahingoittua kuunnellessa kovaäänistä musiikkia kuukokkella.
• Tärkeää (mallisarja, joihin sisältyy kuulokkeet): Philipsin äänitasteet noudattavat sääderityjä äänitehdon enimmäisrajoituksia vain alkuperäisten kuulokkeiden, jotka on toimitettu, on vaihdettava, suosittelemme, että otat yhteyttä jälleenmyyjään hankkiaksesi alkuperäisiä Philips-kuulokkeita vastaavan mallin.
• Liikenneturvallisuus: Älä käytä laitetta ajon tai pyöräilyn aikana, sillä seurauksena voi olla onnettomuus.
• Älä altoita laitetta liiemmälle tai pitkäaikaiselle lämmölle tai suoralle auringonvalolle.
• Tämä tuote on ole vedenpitävä: Älä päästä soittimen ta uppoamaan veteen. Jos soittimen pääsee vettä, se saattaa vioittua vakavasti ja ruostua.
• Älä käytä mitään alkoholia, ammoniakkia, bentseeniä tai hankausaineita sisältäviä puhdistusaineita, sillä ne voivat vahingoittaa laitetta.
• Älä koske linssiin (sensoriin)!

Huomma: Kun laitetta käytetään pitkään, sen pinta kuumenee.Tämä on normaalia.

YLEISTÄ

Levyjen käsittely

• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä
• Suojaa levy suralta auringonvalolta ja lämmönlähteiltä.
• Säilytä levy levyketoossa, kun se ei ole käytössä.
• Puhdista levy pyyhkimällä sitä pehmeällä, nukkaamattomalla kankaalla keskeltä ulospäin suuntautuvin vedoin.

Näytönsäästön käyttö

Nestekidenäytnjen valmistuksen käytetään erittäin tarkkaa tekniikkaa. Saatat silti nähdä pieniä tummia ja/tai kirkkaita pisteitä (punainen, sininen, vihreä) säännöllisesti nestekidenäytössä.Tämä on seurausta valmistusprosessista, eikä merkitse sitä, että tuote olisi viallinen.

Ympäristöä koskevia tietoja

Kaikki tarpeeton pakkausmateriaali on jätetty pois. Pakkaus voidaan erottaa helposti materiaaleiksi: paihvi, polystyreeni, PET ja muovi.
Laitteesi sisältää materiaaleja,jotka voidaan kierrättää,jos niiden hajoitus annetaan tähän tehtävään erikoistuneen yhtiön suorittavaksi.
Noudata paikallisia pakkausmateriaalien,tyhjien paristojen ja käytöstä poistettyjen laitteiden hävitystä koskevia säännöksiä.

Tekijänoikeustiedot

Kaikki mainitut kaupalliset nimet ovat vastaavien valmistajiensa palvelu-, tuote- tai rekisteröityjä
Internet- ja CD- / VCD- / DVD- tallenteiden luvaton kopiointi ja jakelu voi olla tekijänoikeuslakien ja kansainvälisten sopimusten vastaista.
Windows Media ja Windows-logo ovat Microsoft Corporationin tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä Yhdysvalloissa ja/tai muissa maissa.
Kopiosuojausmateriaalia saatetaan käyttää tässä tuotteessa. Tämä on normaalia, kyseessä ei ole laitteen toimintohäiriö.
• Käytä ainoastaan kaikkia komentoja varten tarkoitettuja virallisia liitäntöjä.
• Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuotoa ja syövyttää paristokoteron tai saada akut paristojen räjähtämään.
• Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkäkään aikaan.

TIETOJA LAITTEEN TOIMINNASTA

Päälaitteen painikkeet (Ks kuvia 1)

① ▲, ▼, ◄, ►.....Kohdistin ylös / alas / vasemmalle / oikealle
OK.....Vahvistaa valinnan
② **II**.....Keskeyttää toiston
►.....Aloittaa toiston / jatkaa toistoa
■.....Voit keskeyttää toiston painamalla painiketta kaksi kertaa
I◄◄ / ►►I.....Haku taaksepäin (◄◄) tai seuraavaa (►►) kappale tai raita
◄ / ►.....Haku taaksepäin (◄) tai Haku eteenpäin (►)
③ **MENU**.....Näyttää MENU-valikkosivun
NÄYTTÖ.....Näytön valitseminen
✲ Voit säätää kirkkautta painikkeilla ◄ ►
✲ Voit säätä värejä painikkeilla ◄ ►
☐ Voit vaihta näytön kuvasuhteeksi 16:9 tai 4:3 painikkeilla ◄ ►
AV-IN.....A/V IN (AUX)-LIITÄNTÄ
④ ⏏ **OPEN**.....Avaa levylaukun levyn asettamista tai poistamista varten

Soittimen etupuoli (Ks kuvia 1)

⑤ **IR REMOTE**.....Kaukosäteinen infrapunaikkuna
⑥ **CHG/POWER**.....Virran ja latauksen ilmaisin

VAROITUS!
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen sääätö tai asetusten muutto saattaa altistaa vaarallisille säteilyile tai muille vaarallisille toiminnoille.

TIETOJA LAITTEEN TOIMINNASTA

Soittimen vasen puoli (Ks kuvia 1)

⑦ **ON . POWER . OFF**.....Soittimen virtaan virran tai katkaisee sen

Soittimen oikea puoli (Ks kuvia 1)

⑧ **VOLUME**.....Äänenvoimakkuuden muuttaminen
⑨ **PHONE 1 & 2**.....Kuulokkeiden liitäntä
⑩ **AV OUT-LIITÄNTÄ**.....Ääni- ja videolähdön liitin
⑪ **AV IN-LIITÄNTÄ**.....Ääni- ja videotulon liitin
COAXIL.....Digitaalisen äänilähdön liitin
⑫ **DC IN 9V**.....Virtalähteen liitäntä

VAROITUS!
Muiden kuin tässä esitettyjen toimintojen sääätö tai asetusten muutto saattaa altistaa vaarallisille säteilyile tai muille vaarallisille toiminnoille.

KAUKO-OHJAIN

Kauko-ohjain (Ks kuvia 2)

① ▲, ▼, ◄, ►.....Kohdistin ylös/alas / vasemmalle / oikealle
OK.....Vahvistaa valinnan
② **VOL+ / -**.....Äänenvoimakkuuden muuttaminen
③ **I◄◄ / ►►I**.....Edellinen (◄◄) tai seuraava (►►) kappale tai raita
II.....Keskeyttää toiston
►.....Aloittaa toiston / jatkaa toistoa
■.....Voit keskeyttää toiston painamalla painiketta kaksi kertaa
◄◄ / ►►.....Haku taaksepäin (◄◄) tai Haku eteenpäin (►►)
④ **OSD**.....On Screen Display -toiminto käytössä / pois käytöstä
DSP.....Hidastettu
AUDIO.....Kielen valitsin (ääni)
ZOOM.....Suurentaa videokuvan
⑤ **A > B**.....Nimikkeen toistaminen tai jakson jatkuva toisto
PLAY-MODE.....Valitsee soittojärjestyksen asetukset
⑥ **0 - 9**.....Numeronäppäimistö
⑦ **MUTE**.....Mykistää soittimen äänen
REPEAT.....Toistaa kappaleen/nimikkeen/levyn
⑧ **RETURN**.....Avaa VCD-valikkosivun
ANGLE.....Valitsee DVD-kameravalman
⑨ **SUBTITLE**.....Valitsee tekstityksen kielen
LANGUAGE.....Kielen valitsin
⑩ **MENU**.....Näyttää MENU-valikkosivun
⑪ **SETUP**.....Avaa SETUP-asetusvalikon
⑫ **Infrapunaportti**
⑬ **Paristolokero**

YLEISTÄ

Hidastettu

Painamalla kerran tai toistuvasti ► -painiketta voit valita hidastetun toiston asetukset:

x 1	1/2	x 5*	1/2 x taaksepäin
x 2	1/4	x 6*	1/4 x taaksepäin
x 3	1/8	x 7*	1/8 x taaksepäin
x 4	1/16	x 8*	1/16 x taaksepäin

Voit palata normaaliin toistoon painamalla **OK** tai ► -painiketta.
** vain DVD*

Äänilähdön muuttaminen

Painamalla toistuvasti **AUDIO** -painiketta voit valita seuraavat ääniasetukset:

x 1	mono, vasen	x 2	mono, oikea
x 3	mono, sekoitettu	x 4	Stereo

ZOOM

Zoom-toiminnon avulla voit suurentaa videokuvaa ja panoroida suurennetussa kuvassa. Painamalla toistuvasti **ZOOM** -painiketta voit valita seuraavat zoomausasetukset:

Zoom x 1	2X	Zoom x 2	3X
Zoom x 3	4X	Zoom x 4	1/2
Zoom x 5	1/3	Zoom x 6	1/4
Zoom x 7	normaali näkymä		

Mykistys

Voit mykistää soittimen äänenvoimakkuuden painamalla **MUTE** -painiketta. Voit poistaa mykistyksen painamalla **MUTE** -painiketta uudelleen.

Repeat

Painamalla toistuvasti **REPEAT** -painiketta voit valita seuraavat toistoasetukset:

	DVD -toiminnot	VCD-toiminnot
x 1	toistaa kappaleen	toistaa raidan
x 2	toistaa nimikkeen	toistaa kaikki
x 3	toistaa kaikki	peruuttaa toiston
x 4	peruuttaa toiston	

YLEISTÄ

Repeat A > B

Raidan toistaminen tai jakson jatkuva toisto:
• Paina **A > B** -painiketta haluamasi aloituskohdassa. ⥁ **A** toite näkyvin näytöstä.
• Paina painiketta **A > B** uudelleen haluamassasi lopetuskohdassa.
⥁ **AB** tulee näkyviin näytöstä ja toistettava jakso alkaa..
• Lopeta painamalla uudelleen painiketta **A > B**.

Toistotilat

Painamalla **PLAY-MODE**-painiketta toistuvasti voit valita seuraavat toistojärjestyksetasetukset.

x 1	järjestyksenvaihto	x 2	satunnaistoisto
x 3	ohjelma		

Aseta asetukset numeropainikkeilla **(0-9)** ja **OK**.

Äänenvoimakkuuden säätö

• Voit lisätä tai vähentää äänentoiston voimakkuutta painamalla +/– -painikkeita voi lisätä kaukо-ohjaimesta.
• Voit myös käyttää laitteen oikeassa reunassa olevaa kiertopainiketta.

Monitor (pääläitteessa)

Painamalla toistuvasti **MONITOR** -painiketta ja käyttämällä ◄ / ► -painikkeita voit säätää seuraavia asetuksia:
kirkkaustaso, väritila ja näyttötila (normaali tai koko näyttö).

DVD:N ERITYISOMINAISUUDET

Levyssä saattaa olla valikko kullekin nimikkeelle ja kappaleelle. DVD:n valikkotoiminnon avulla voit suorittaa valintoja näissä valikoissa.
Kerrosta valintaa painamalla sopivaa numeropainiketta tai painikkeita ▲, ▼, ◄, ►.
Paina lopuksi **OK** -painiketta.

Levyvalikko

Paina **MENU** painiketta.Valikkovaihtoehtoja voivat olla esimerkiksi kameravalma, puhuttu kieli ja tekstitysasetukset sekä nimikkeen kappaleet.

Kameravalma

Jos levyssä on jaksoja, jotka on kuvattu eri kameravalmoista, näyttöön tulee näkyviin kameravalmakuvake, josta selvää käytettävissä olevat kulmat ja näytössä oleva kulma.
Voit halutessasi muuttaa kameravalmaa.

Etsi haluamasi kameravalma painamalla toistuvasti **ANGLE** -painiketta.

Voit palata normaaliin katselukulmaan painamalla toistuvasti **ANGLE**-painiketta, kunnes näytössä ei näy kameravalmaan liittyvää viestiä.

Kielen vaihtaminen

Paina **LANGUAGE**-painiketta. Jos näytössä levyssä on useita kielivaihtoehtoja, ne näkyvät nyt näytössä.
Etsi haluamasi kieli painamalla toistuvasti **LANGUAGE**-painiketta.

Tekstitys

Paina **SUBTITLE**-painiketta. Jos näytössä levyssä on useita tekstitysvaihtoehtoja, ne näkyvät nyt näytössä.
Etsi haluamasi tekstityvaihtoehto painamalla toistuvasti **SUBTITLES** painiketta.

OSD-TOIMINNOT

Voit muuttaa levyn toistoasetuksia kauko-ohjaimen liisäksi myös näytössä.

1 Paina **OSD**-painiketta toiston aikana. Näyttöön tulee näkyviin ohmisaasuvihetto.
2 Korosta valinta painikkeilla ▲ ▼.

Painamalla **OK**-painiketta voit valita sopivan asetuksen, kun kohdistin on sen kohdalla:

FILE	Näppäile haluamasi tiedoston numero
TITLE	anna haluamasi nimikkeen numero
CHAPTER	anna haluamasi kappaleen numero
AUDIO	valitse ääniasetukset.
SUBTITLE	valitse tekstityiasetukset
ANGLE	valitse kameravalmaan asetukset
TT TIME	näppäile tiedoston toistoajan aloituskohta
CH TIME	anna kappaleen toiston aloitusaika
REPEAT	valitse toisto-asetukset
TIME DISP.	valitse kelloasetukset

3 Anna asetukset noreaperopainikkeilla **(0-9)**.
4 Poista nykyinen asetus tai palaa valikon edelliselle tasolle painamalla painiketta ◄.
5 Poistu painamalla **OSD**-painiketta.

VALMISTELUT

Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen*

1 Kattaale laitetta virta. Aseta akut kuvan osoittamalla tavalla.
2 Kytke laitteen vakiovaraustena toimitettu verkkolaite soittimeen ja virtalähteeseen (kuvan osoittamalla tavalla). Lataa akkua, kunnes punainen merkkivalo sammuu (latausaikaan kestää noin 4.5-6.5 tuntia virran katkaisuta).

✔ VIHJE
• Akun lämpeneminen lataamisen aikana on normaalia.
• ▭ näkyy näytöllä kun pariston varaus on vähissä.

Akun irrottaminen

1 Akun asettamisen palkeilleen ja lataaen.
2 Irrota verkkolaite.
3 Käännä soitin ylösalaisin.
4 Paina akukoveen lukituspainiketta ❶
5 Liu'uta akku pois kuvan osoittamalla tavalla ❷ ❸

***Ladattavien paristojen/akkujen lataauskertojen määrä on rajallinen, ja paristo/akut täytyy lopulta vaihtaa.**
Paristojen käyttöiän ja latausaikojen lukumäärä vaihtelee käytön ja asetusten mukaan.

VALMISTELUT

Liitännät

Kuulokkeiden kytkeminen

Kytke kuulokkeet soittimen **PHONE 1**- tai **PHONE 2**-liittimeen.

Lisälaitteiden kytkeminen

• Katkaise laitteen virta, ennen kuin kytket sen muihin laitteisiin
• Voit kytkeä soittimen televisioon tai kaiuttimeen ja katsella DVD-levyjä tai laulaa karaokea.

AV OUT-LIITÄNTÄ

Voit kytkeä soittimen televisioon.

AV IN-LIITÄNTÄ

Valitse A/V IN (A/V SISÄÄN) (AUX) painamalla **AV-IN** DVD-soittimen panelissa.

VALMISTELUT

Valitse kieli

AC/DC-verkkolaitteen käyttäminen

Kytke laitteen vakiovaraustena toimitettu verkkolaite pistorasiaan ja virtalähteeseen (kuvan osoittamalla tavalla).

✔ VIHJE

Vältäkkäsees soittimen vaurioitumista, kytke sen virta pois päältä ennen kuin kytket soittimeen autosovittimen tai irrotat sen autosovittimesta.

Autosovittimen käyttäminen

Kytke laitteen vakiovaraustena toimitettu verkkolaite tupakansytytinrasiaan.

✔ VIHJE

• Vältäkkäsees soittimen vaurioitumista, kytke sen virta pois päältä ennen kuin kytket soittimeen autosovittimen tai irrotat sen autosovittimesta.
• Kun kytket laitteen auton virranlähteeseen (tupakansytytin), varmista että soittimen jännite on sama kuin auton jännite.

Kauko-ohjaimen virtalähde

1 Avaa akkulokero. Poista muovinen suojakuvun lyuki ensimmäisellä kerralla).
2 Asenna kolekon juki 3 V litium -paristo (tyyppi CR2025) ja sulje lokero.

VAROITUS!
- Paristot sisältävät kemiallisia aineita, joten ne on hävitettävä asianmukaisella tavalla.
- Virheellisesti asennettu paristo voi aiheuttaa räjähdysvaaran. Vaihda paristo vain toisen samanlaisen tai vastaavan pariston.
- Paristojen väärä käyttö voi aiheuttaa elektrolyyttivuodon ja syövyttää paristokoteron tai saada akut paristojen räjähtämään.
- Poista paristot, jos laitetta ei tulla käyttämään pitkäkään aikaan.

VALMISTELUT

Akun asettaminen paikalleen ja lataaminen*

1 Kattaale laitetta virta