PHILIPS

Universal Remote

SRP3011

This Quick Start Guide is for version 2 (V02)
Universal Remote Control
Check the label inside the battery compartment for correct version

Diese Kurzanleitung gilt für die Universal-Fernbedienung Version 2 (V02).
Überprüfen Sie das Etikett im Batteriefach auf die korrekte Version.

Ce guide de démarrage rapide concerne la télécommande universelle de version 2 (V02)
Vérifiez l'étiquette à l'intérieur du compartment de la batterie pour la version correcte.

SRP3XXX / XX V02
XXXX XXX XXXX

EN Insert batteries (not included) | **CS** Vložení baterií (nejsou součástí balení) | **DA** Isæt batterier (medfølger ikke) | **DE** Einlegen der Batterien (nicht im Lieferumfang enthalten) | **ES** Inserción de las pilas (no incluidas) | **FI** Aseta paristot (ei mukana) | **FR** Insertion des piles (non incluses) | **HU** Az akkumulátorok behelyezése (nem tartozék) | **IT** Inserire le batterie (non incluse) | **NL** De batterijen plaatsen (niet meegeleverd) | **NO** Sett inn batteriene (følger ikke med) | **PL** Wkładanie baterii (niedołączone do zestawu) | **PT** Introduzir as pilhas (não incluídas) | **SK** Vložte batérie (nie sú súčasťou balenia) | **SL** Vstavljanje baterij (niso priložene) | **SV** Sätt i batterierna (medföljer inte) | **TR** Pilleri takma (dahil değildir) | **RU** Установка батарей (не входят в комплект) | **EL** Τοποθέτηση μπαταριών (δεν περιλαμβάνονται)

Quick start guide
Stručný návod k rychlému použití
Lynvejledning
Kurzanleitung
Guía de configu-ración rápida
Pikaopas
Guide de démarrage rapide
Gyors üzembe helyezési útmutató
Guida rapida
Snelstartgids
Hurtigveiledning
Skrócona instrukcja obsługi
Guia de Início Rápido
Stručná úvodná príručka
Vodnik za hitrer začetek
Snabbstartguide
Hızlı başlangıç kılavuzu
Краткое руководство
Οδηγός γρήγορης έναρξης

Register your product and get support at
www.philips.com/support

2

EN Set up by code selection
1 Switch on your device.
2 Press and hold 1 and 6 at the same time for 5 seconds until the red LED is on.
3 Look up the 5-digit code for your brand in the code list. Codes are listed by the brand name. If more than one code is listed, the most popular code is listed first.
4 Enter the first 5-digit code using the digit buttons.
5 If the light is off, a valid code is saved. Otherwise, the light will flash once, and then remains on for code re-entry.
6 Operate the device which you want to control. If your device responds correctly, it means you have entered the right code. Otherwise, repeat from Step 2, and enter the second code in the list.

CS Nastavení pomocí volby kódu
1 Zapněte zařízení.
2 Stiskněte a podržte tlačítka 1 a 6 po dobu 5 vteřin dokud se nerozsvítí červená LED kontrolka.
3 Vyhledejte si v seznamu kódů 5místný kód příslušné značky. Kódy jsou uvedeny podle názvu značky. Je-li uveden více než jeden kód, Nejoblíbenější kód je uveden jako první.
4 Zadejte první 5místný kód pomocí tlačítek s čísly.
5 Pokud je kontrolka vypnutá, platný kód byl uložen. Jinak kontrolka jednou blikne a poté bude dále svítit, aby bylo možné zadat kód opětovně.
6 Ovládejte zařízení pomocí univerzálního dálkového ovladače. Pokud vaše zařízení reaguje správně, znamená to, že jste zadali správný kód. Jinak opakujte postup od kroku 2 a zadejte druhý kód ze seznamu.

DA Konfigurer efter kodevalg
1 Tænd enheden.
2 Tryk og hold 1 og 6 nede på samme tid i 5 sekunder, indtil den røde LED tænds.
3 Søg den 5-cifrede kode til dit mærke i kodelisten. Koderne er anført efter enhedstype og brandnavn. Den mest populære kode er anført først.
4 Indtast den første 5-cifrede kode ved hjælp af talknapperne.
5 Hvis lyset slukker, gemmes en gyldig kode. Hvis ikke, blinker lampen en gang og forbliver tændt, indtil koden er blevet gemt igen.
6 Betjen enheden med universalfjernbetjeningen. Hvis enheden reagerer korrekt betyder det, at du har indtastet den rigtige kode. Hvis ikke, skal du gentage fra trin 2 og indtaste den anden kode på listen.

DE Einrichten durch Code-Auswahl
1 Schalten Sie das Gerät ein.
2 Halten Sie die Taste 1 und 6 gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED leuchtet.
3 Den 5-stelligen Code für Ihre Marke finden Sie in der Code-Liste. Die Codes sind nach Gerätetyp und Markenname aufgelistet. Der am meisten verwendete Code wird zuerst genannt.
4 Geben Sie den ersten 5-stelligen Code mithilfe der Zifferntasten ein.
5 Wenn die Anzeige aus ist, wurde ein gültiger Code gespeichert. Andernfalls blinkt die Anzeige einmal und leuchtet dann kontinuierlich für die erneute Eingabe des Codes.
6 Bedienen Sie das Gerät mit der Universal-Fernbedienung. Wenn Ihr Gerät korrekt reagiert, das bedeutet, dass Sie den richtigen Code eingegeben haben. Wiederholen Sie andernfalls den Vorgang ab Schritt 2, und geben Sie den zweiten Code auf der Liste ein.

ES Configuración por selección de código
1 Encienda el dispositivo.
2 Mantenga pulsado 1 y 6 al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo se ilumine.
3 Busque el código de 5 dígitos de su marca en la lista de códigos. Los códigos se enumeran por el tipo de dispositivo y la marca. El código más común aparece en primer lugar.
4 Introduzca el primer código de 5 dígitos utilizando los botones numéricos.
5 Si un código válido se ha guardado, la luz permanecerá apagada. De lo contrario, la luz parpadeará una vez y, a continuación, se quedará encendida para volver a introducir el código.
6 Utilice el mando a distancia universal para controlar el dispositivo. Si el dispositivo responde correctamente, significa que ha introducido el código correcto. De lo contrario, repita el procedimiento desde el paso 2 e introduzca el segundo código en la lista.

FI Määritä valitsemalla koodi
1 Käynnistä laite.
2 Pidä painikkeita 1 ja 6 painettuina samanaikaisesti 5 sekunnin ajan, kunnes punainen merkkivalo palaa.
3 Etsi laitemerkin 5-numeroinen koodi mukana toimitetusta koodilistasta. Koodit on luetteloitu laitteen tyypin ja merkin mukaan. Yleisimmät koodit ovat luetteloissa ensimmäisinä.
4 Syötä ensimmäinen 5-numeroinen koodi numeropainikkeilla.
5 Jos valo sammuu, koodi tonni on tallennettu. Muussa tapauksessa valo välähtää kerran ja syttyy uudestaan palamaan merkkinä siitä, että sinun on annettava toinen koodi.
6 Käytä laitetta yleiskaukosäätimellä. Jos laite reagoi oikein, olet syöttänyt oikean koodin. Muussa tapauksessa toista toimenpiteet vaiheesta 2 ja anna ja kirjoita luettelossa toisena oleva koodi.

FR Configuration par sélection de code
1 Allumez l'appareil.
2 Maintenez les touches 1 et 6 enfoncées simultanément pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
3 Recherchez le code à 5 chiffres correspondant à votre marque dans la liste des codes. Les codes sont répertoriés par type d'appareil et nom de marque. Le code le plus populaire est répertorié en premier.
4 Saisissez le premier code à 5 chiffres en utilisant les touches numérotées.
5 Si le voyant est éteint, un code valide est enregistré. Dans le cas contraire, le voyant clignote une fois, puis reste allumé pour réintroduction du code.
6 Commandez l'appareil à l'aide de la télécommande universelle. Si l'appareil réagit correctement, cela signifie que vous avez saisi le bon code. Sinon, répétez la procédure à partir de l'étape 2 et saisissez le second code de la liste.

HU Kódválasztás alapján történő beállítás
1 Kapcsolja be a készüléket.
2 Egyszerre nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az 1 és és 6 gombok, amíg a piros LED bekapcsol.
3 Keresse ki a márkájához tartozó ötjegyű kódot a kódlistán. A kódok készülékfajta és márkanév szerint vannak felsorolva. A leggyakoribb kód áll a lista élén.
4 Adja meg az első ötjegyű kódot a számgombok segítségével.
5 Ha a jelzőfény kialszik, az érvényes kód mentésre került. Ellenkező esetben a jelzőfény egyszer felvillan, majd újra marad a kód ismételt megadásához.
6 Működtesse a készüléket az univerzális távvezérlővel. Ha a készülék megfelelően reagál, az azt jelenti, hogy a megfelelő kódot adta meg. Ellenkező esetben ismételje meg a folyamatot a 2. lépéstől, majd adja meg a listán szereplő második kódot.

IT Impostazione tramite selezione del codice
1 Accendere il dispositivo.
2 Tenere premuto 1 e 6 contemporaneamente per 5 secondi finché non si accende il LED rosso.
3 Cercare il codice a 5 cifre per la propria marca nell'elenco dei codici. I codici sono elencati per il tipo di dispositivo e la marca. Il codice più comune viene elencato per primo.
4 Inserire il primo codice a 5 cifre utilizzando i tasti numerici.
5 Se la spia è spenta, viene salvato un codice valido. In caso contrario, la spia lampeggia una volta, quindi rimane accesa in attesa dell'immissione di un altro codice.
6 Utilizzare il dispositivo con il telecomando universale. Se il dispositivo risponde correttamente, significa che è stato inserito il codice corretto. In caso contrario, ripetere la procedura dal passaggio 2 e inserire il secondo codice nell'elenco.

NL Selecteer code om in te stellen
1 Schakel uw apparaat in.
2 Houd 1 en 6 tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat de rode LED gaat branden.
3 Zoek de 5-cijferige code voor uw merk op in de lijst met codes. Codes staan op apparaattype en merknaam vermeld. De vaakst voorkomende code wordt eerst vermeld.
4 Voer de eerste 5-cijferige code in met de cijfertoetsen.
5 Als het lampje uit is, is er een geldige code opgeslagen. Anders knipoert het lampje eenmaal en blijft het ingeschakeld. Voer dan zodat u een nieuwe code kunt invoeren.
6 Bedien het apparaat met de universele afstandsbediening. Als uw apparaat correct reageert, betekent dit dat u de juiste code hebt ingevoerd. Als dat niet het geval is, herhaalt u de procedure vanaf stap 2, en voert u de tweede code in de lijst in.

NO Definere etter kodevalg
1 Slå på enheten.
2 Trykk og hold 1 og 6 samtidig i 5 sekunder til den røde lysdioden er på.
3 Finn den femsifrede koden for merket i kodelisten. Kodene vise etter enhetstype og -merknavn. De mest populære koden står først.
4 Angi den første femsifrede koden med siffertastpanene.
5 Hvis lampen er slått av, lagre en gyldig kode. Hvis ikke kode lagres, blinker lampen én gang og lyser deretter fram til ny angir kode på nytt.
6 Slik kontrollerer du enheten med den universelle fjernkontrollen. Hvis enheten reagerer på riktig måte, betyr det at du har angitt riktig kode. Hvis ikke du gjenta oppsettet fra trinn 2, og angi den andre koden på listen.

PL Skonfiguruj według wyboru kodu
1 Włącz urządzenie.
2 W tym samym czasie naciśnij i przytrzymaj przyciski 1 i 6 przez 5 sekund, aż podświetlona zostanie czerwona dioda LED.
3 Wyszukaj 5-cyfrowy kod dla danej marki na liście kodów. Kody są uporządkowane na liście według typu urządzenia i nazwy marki. Najpopularniejszy kod jest wymieniony jako pierwszy.
4 Wprowadź pierwszy 5-cyfrowy kod za pomocą przycisków numerycznych.
5 Jeśli wskaźnik się wyłączył, zapisano prawidłowy kod W przeciwnym razie wskaźnik mignie raz, a następnie pozostanie włączony na czas ponownego wprowadzenia kodu.
6 Steruj urządzeniem za pomocą uniwersalnego pilota. Jeśli urządzenie reaguje prawidłowo, oznacza to, że wprowadzono prawidłowy kod. W przeciwnym razie powtórz czynności od kroku 2, a następnie wprowadź drugi kod z listy.

PT Configurar por seleção de código
1 Ligue o dispositivo.
2 Mantenha 1 e 6 premidos em simultâneo durante 5 segundos até o LED vermelho acender-se.
3 Procure o código de 5 dígitos para a sua marca na lista de códigos. Os códigos são listados por tipo de dispositivo e de marca. O código mais popular é listado primeiro.
4 Introduza o primeiro código de 5 dígitos utilizando os botões numéricos.
5 Se a luz estiver apagada, foi guardado um código válido. Caso contrário, a luz apresenta uma intermitência e, em seguida, mantém-se continuamente acesa para solicitar a reintrodução do código.
6 Opere o dispositivo com o telecomando universal. Se o seu dispositivo responder corretamente, isto significa que introduziu o código certo. Caso contrário, repita a partir do passo 2 e introduza o segundo código da lista.

SK Nastavte na výberov kódu
1 Zariadenie zapnite.
2 Stlačte a podržte tlačidlo 1 a 6 po dobu 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti červená LED dióda.
3 Vyhľadajte 5-ciferný kód značky vášho zariadenia v zozname kódov. Kódy sú v zoznamoch uvedené podľa typu zariadenia a názvu značky. Najobľúbenejší kód je uvedený ako prvý.
4 Zadajte prvý 5-ciferný kód pomocou číselných tlačidiel.
5 Ak indikátor nevyslo, uložil sa platná hodnota prístupového kódu.V opačnom prípade kontrolka raz zabliká, a potom zostane svietiť pre opätovné zadanie kódu.
6 Ovládajte zariadenie pomocou univerzálneho diaľkového ovládania. Ak vaše zariadenie reaguje správne, znamená to, že ste zadali správny kód.V opačnom prípade opakujte postup od kroku 2, a zadajte druhý kód zo zoznamu.

SL Namestitev z izbrano kodo
1 Vklopite napravo.
2 Hkrati pritisnite in pridržite 1 in 6 za pet sekund, dokler ne zasveti rdeča lučka.
3 Na seznamu kod poiščite 5-mestno kodo za vašo blagovno znamko. Kode so razvrščene po vrstah naprav in imenih blagovnih znamk. Najprej je navedena najbolj priljubljena koda.
4 S številkami gumbi vnesite 5-mestno kodo.
5 Če indikator ne sveti, je veljavna koda shranjena. Sicer indikator enkrat utripne, nato pa zaživi tudi, ko ponovno vnesete kodo.
6 Napravo upravljate z univerzalnim daljinskim upravljalnikom. Če se naprava pravilno odziva, ste vnesli pravo kodo. Sicer ponovite postopek od 2.koraka in opredelite tri trinc 2, og angi den andre koden på listen.

SV Ställ in efter kodval
1 Slå på enheten.
2 Tryck och håll 1 och 6 samtidigt i 5 sekunder tills den röda lysdioden är tänd.
3 Leta reda på den 5-siffriga koden för ditt märke i kodlistan. Koder anges i listan med enhetstyp och märke. Den mest populära koden visas först.
4 Ange den första 5-siffriga koden för ditt märke i kodlistan. Koder anges i listan med enhetstyp och märke. Den mest populära koden visas först.
5 Om lampan är släckt har en giltig kod sparats. I annat fall blinkar lampan en gång och förblir sedan tänd för ny inmatning av kod.
6 Styra enheten med universalfjärrkontrollen. Om enheten reagerar på rätt sätt innebär det att du har angett rätt kod. Upprepa i annat fall från steg 2 och ange den andra koden i listan.

TR Kod seçimiyle kurulum yapma
1 Cihaz açın.
2 Kırmızı LED yanıncaya kadar 1 ve 6 'ye aynı anda, 5 saniye boyunca basılı tutun.
3 Kod listesine bakıp markanızın 5 haneli kodunu öğrenin. Kodlar, cihaz türü ve marka adına göre sıralanır.En çok kullanılan kod, listenin başında yer alır.
4 Rakam düğmelerini kullanarak listenin en başındaki 5 haneli kodu girin.
5 Işık sönmese geçerli bir kod kaydedilmiştir. Gürültü kod girmesine şöl bir kez yanıp sönecek ve ardından kod yeniden girilene kadar yanmaya devam eder.
6 Cihaz evrensel uzaktan kumandayla çalıştırın. Cihazınız uygun bir şekilde yanıt veriyorsa girdiğiniz kod doğrudur. Cihazınız yanıt vermiyorsa 2. adımı tekrarlayın ve listedeki ikinci kodu girin.

RU Настройка по выбору кода
1 Включите устройство.
2 Нажмите и удерживайте 1 и 6 одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится красный светодиод.
3 Найдите 5-значный код бренда устройства в списке кодов. Коды перечислены по типу устройства и наименованию бренда. Наиболее популярный код находится в начале списка.
4 Введите первый 5-значный код, используя цифровые клавиши.
5 Если индикатор не горит, значит, код действителен и сохранен. В противном случае индикатор мигнет один раз и будет гореть, пока не введете код повторно.
6 Начните управление устройством с помощью универсального пульта ДУ. Если устройство правильно реагирует на команды, значит, вами введен верный код. В противном случае выполните инструкции, начиная с шага 2, и введите второй код в списке.

EL Ρύθμιση με επιλογή κωδικού
1 Ενεργοποιήστε τη συσκευή σας.
2 Πατήστε το 1 και το 6 ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το κόκκινο LED.
3 Αναζήτησε τον 5ψήφιο κωδικό της μάρκας της συσκευής σας στη λίστα με τους κωδικούς.Οι κωδικοί εμφανίζονται με βάση τον τύπο και την μάρκα της συσκευής. Ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος.
4 Εισαγάγετε τον πρώτο 5ψήφιο κωδικό χρησιμοποιώντας τα ψηφιακά κουμπιά.
5 Αν η λυχνία είναι σκοτεινιασμένη, αυτό σημαίνει ότι ο έγκυρος κωδικός αποθηκεύτηκε. Διαφορετικά, η λυχνία θα αναβοσβήσει μία φορά και στη συνέχεια θα παραμείνει ενεργοποιημένη για να εισαγάγετε ξανά τον κωδικό.
6 Χειριστείτε τη συσκευή με τη τηλεχειριστήριο γενικής χρήσης. Αν η συσκευή σας ανταποκρίνεται κανονικά, αυτό σημαίνει ότι έχετε πληκτρολογήσει τον σωστό κωδικό. Διαφορετικά, επαναλάβετε τη διαδικασία από το βήμα 2 και μετά, και εισαγάγετε τον δεύτερο κωδικό της λίστας.

3

EN Learn code from other remote
You must have an original remote for the Universal Remote Control (URC) to learn code from it.
1 Press and hold 1 and 6 at the same time for 5 seconds until the red LED light is on.
2 Enter the learning code 9 9 9 0 0 0. The red LED light will flash once and then remain on.
3 Place the URC and the original remote, head to head aiming at each other on a flat surface.
4 On the URC, press the button that you would like to learn a code from the original remote. The LED will flash twice and stay on.
5 On the original remote, press and hold the button that you would like to learn from the URC.
6 The LED will blink once and stay on if the learning was successful.To learn another key, repeat Step 4.
To exit, press 1 and 6 at the same time.
7 The LED will blink 6 times quickly if learning failed. Repeat Step 4 to learn again.

CS Učení kódu z jiného ovladače
Musíte mít originální dálkový ovladač, abyste z něj mohli univerzální dálkový ovladač (URC) naučit kódy.
1 Stiskněte a podržte tlačítka 1 a 6 po dobu 5 vteřin dokud se nerozsvítí červená LED kontrolka.
2 Zadejte učení kód 9 9 9 0 0 0. Červená LED kontrolka blikne a poté zůstane rozsvícená.
3 Umístěte URC a originální dálkový ovladač na rovný povrch, přednim stranami k sobě.
4 Na URC, stiskněte tlačítko na které chcete načíst kód z originálního dálkového ovladače. LED dvakrát zabliká a zůstane rozsvícená.
5 Na originálním ovladači stiskněte a podržte tlačítko, které chcete naučit po URC.
6 Pokud bylo načtení úspěšné LED kontrolka jednou zabliká a zůstane rozsvícená. Pro učení dalšího tlačítka, opakujte krok 4.
Pro ukončení stiskněte současně 1 a 6
7 Při neúspěšném učení zabliká LED kontrolka 6 krát rychle za sebou. Pro opětovné učení opakuje krok 4.

DA Få mere at vide om kode fra andre fjernbetjeninger
Du skal have en original fjernbetjening til URC (Universal Remote Control) for at kunne lære kode af den.
1 Tryk og hold 1 og 6 nede på samme tid i 5 sekunder, indtil den røde LED er tændt.
2 Indtast lærekoden 9 9 9 0 0 0. Det røde LED-lys blinker en gang og forbliver derefter tændt.
3 Placer URC og den oprindelige fjernbetjening, hoved til hoved sigter på hinanden,på en flad overflade.
4 På URC, skal du trykke på den knap, du gerne vil lære en kode fra den oprindelige fjernbetjening. LED'en blinker to gange og forbliver tændt.
5 På den oprindelige fjernbetjening skal du trykke på og holde den knap nede, som du gerne vil lære af i 2 sekunder.
LED'en blinker én gang og fortsætter,hvis indlæringen lykkedes. Hvis du vil have mere at vide om en anden tast, skal du gentage trin 4.Tryk på 1 og 6 på samme tid for at afslutte.
7 LED'en blinker 6 gange hurtigt,hvis indlæringen mislykkes. Gentag trin 4 for at lære igen.

DE Code von anderer Fernbedienung lernen
Sie müssen eine Original-Fernbedienung für die Universal-Fernbedienung (URC) besitzen, um einen Code von dieser zu lernen.
1 Halten Sie 1 und 6 gleichzeitig 5 Sekunden lang gedrückt, bis die rote LED leuchtet.
2 Geben Sie den Lerncode 9 9 9 0 0 0 ein. Die rote LED-Leuchte blinkt einmal und leuchtet dann weiter.
3 Legen Sie die URC und die Original-Fernbedienung, Kopf an Kopf gegenseinander gerichtet, auf eine flache Oberfläche.
4 Drücken Sie auf der URC die Taste, deren Code von der Originalfernbedienung gelernt werden soll. Die LED blinkt zweimal und leuchtet weiter.
5 Halten Sie auf der Originalfernbedienung die Taste, die gelernt werden soll, 2 Sekunden lang gedrückt.
Die LED blinkt einmal und leuchtet weiter, wenn das Lernen erfolgreich war.Zum Erlernen einer weiteren Taste wiederholen Sie Schritt 4.Zum Beenden des Vorgangs drücken Sie gleichzeitig 1 und 6.
6 Die LED blinkt 6 Mal schnell, wenn das Lernen fehlgeschlagen ist. Wiederholen Sie Schritt 4 zum erneuten Lernen.

ES Aprender el código de otro mando a distancia
Debe tener un mando a distancia original para que el Mando a distancia universal (MDU) aprenda el código de él.
1 Mantenga pulsado 1 y 6 al mismo tiempo durante 5 segundos hasta que el indicador LED rojo se ilumine.
2 Introduzca el código de aprendizaje 9 9 9 0 0 0. La luz LED roja parpadeará una vez y a continuación permanecerá encendida.
3 Coloque el MDU y el mando a distancia original, uno frente al otro, sobre una superficie plana.
4 En el MDU, pulse el botón del código del mando a distancia original que le gustaría memorizar. El LED parpadeará dos veces y permanecerá encendido.
5 En el mando a distancia original, mantenga pulsado el botón cuya función le gustaría memorizar durante 2 segundos.
El indicador LED parpadeará una vez y permanecerá encendido si el aprendizaje se ha realizado correctamente. Para realizar el aprendizaje de otra tecla, repita el paso 4. Para salir, pulse 1 y 6 al mismo tiempo.
6 El indicador LED parpadeará 6 veces rápidamente si el aprendizaje ha fallado. Repita el paso 4 para volver al aprendizaje.

FI Saa kodi toisesta kaukо-ohjimesta
Sinulla on oltava alkuperäinen kauko-ohjain, jotta yleiskauko-ohjain voi saada siltä koodin.
1 Paina 1 ja 6 samanaikaisesti 5 sekunta, kunnes punainen merkkivalo palaa.
2 Syötä oppimiskoodi 9 9 9 0 0 0. Punainen merkkivalo vilkahtaa kerran ja jää palamaan
3 Aseta yleiskauko-ohjain ja alkuperäinen kauko-ohjain päittäin toisiaan kohden tasaiselle pinnalle.
4 Paina yleiskauko-ohjamessa painiketta, jolle haluat opettaa koodin alkuperäisestä kauko-ohjaimesta. Merkkivalo vilkahtaa kahdesti ja jää palamaan.
5 Paina alkuperäisessä kauko-ohjamessa opettettava painiketta 2 sekuntia.
Merkkivalo vilkahtaa kerran ja jää palamaan,jos koodi opettiin.Voit opettaa toisen painikkeen toistamalla vaiheen 4.Voit poistua painamalla 1 ja 6 samanaikaisesti.
6 Merkkivalo vilkahtaa 6 kertaa nopeasti, jos oppminen ei onnistunut. Toista tällöin vähä 4.

FR Apprentissage du code d'une autre télécommande
Vous devez avoir une télécommande d'origine pour que la télécommande universelle (URC) puisse en apprendre le code.
1 Appuyez et maintenez 1 et 6 en même temps pendant 5 secondes jusqu'à ce que le voyant LED rouge soit allumé.
2 Saisissez le code d'apprentissage 9 9 9 0 0 0. Le voyant LED rouge clignotera une fois puis restera allumé.
3 Placez l'URC et la télécommande d'origine, face à face en visant l'un l'autre, sur une surface plane.
4 Sur l'URC, appuyez sur la touche destinée à apprendre un code à partir de la télécommande d'origine. Le voyant LED clignotera deux fois et restera allumé.
5 Sur la télécommande d'origine, maintenez enfoncée la touche dont vous souhaitez apprendre pendant 2 secondes.
Le voyant LED clignotera une fois et restera allumé si l'apprentissage a réussi. Pour faire apprendre une autre touche, répétez l'étape 4. Pour quitter,appuyez sur 1 et 6 en même temps.
7 Le voyant LED clignotera 6 fois rapidement si l'apprentissage a échoué. Répétez l'étape 4 pour réapprendre.

HU Kódok tanulása más távirányítókról
Rendelkeznie kell egy eredeti távirányítóval, amitől az Univerzális távirányító (URC) megtanulja a kódot.
1 Nyomja le, és tartsa lenyomva 5 másodpercig egyszerre az 1 és és 6 gombot, amíg a piros LED bekapcsol.
2 Adja meg a 9 9 9 0 0 0 tanulási kódot. Ekkor a piros LED egyszer felvillan, majd bekapcsolva marad.
3 Helyezze egymával szemben az URC-t és az eredeti távirányítót egy sík felületen.
4 Nyomja meg az URC-n azt a gombot, melynek kódját meg szeretné tanulni a távirányítóról.Ekkor a LED kétszer felvillan, majd bekapcsolva marad.
5 Nyomja meg és tartsa lenyomva 2 másodpercig az eredeti távirányítón azt a gombot, amelyet meg szeretne tanítani az URC-nek.
A LED egyszer felvillan, majd bekapcsolva marad, amennyiben a tanulási folyamat sikeres volt. Egy újabb gomb megtanulásához ismetlése meg a 4. lépést. A kilépéshez nyomja meg egyszerre az 1 és és 6 os gombot.
4 A LED 6-szor gyorsan felvillan, amennyiben a tanulási folyamat sikertelen volt.Ismetlése meg a 4. lépést az újabb tanuláshoz.

IT Apprendre il codice da altri telecomandi
È necessario disporre di un telecomando originale per il telecomando universale (URC, Universal Remote Control) per apprendere il codice da questo telecomando.
1 Tenere premuti contemporaneamente i tasti 1 e 6 per 5 secondi finché non si accende il LED rosso.
2 Inserire il codice di apprendimento 9 9 9 0 0 0. Il LED rosso lampeggerà una volta e poi resterà acceso.
3 Posizionare il telecomando universale e il telecomando originale uno di fronte all'altro, su una superficie piana.
4 Sul telecomando universale, premere il pulsante di cui si desidera apprendere il codice da telecomando originale. Il LED lampeggerà due volte e rimarrà acceso.
5 Sul telecomando originale, tenere premuto il tasto del quale si desidera apprendere il codice per 2 secondi.
Il LED lampeggerà una volta e rimarrà acceso se l'apprendimento è andato a buon fine. Per apprendere un altro codice, ripetere il Passaggio 4.Per uscire, premere contemporaneamente i tasti 1 e 6
7 Il LED lampeggerà 6 volte velocemente se l'apprendimento non è andato a buon fine. Ripetere il Passaggio 4 per eseguire un nuovo apprendimento.

Specifications are subject to change without notice.
Philips and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.
This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of MMD Hong Kong Holding Limited or
one of its affiliates, and MMD Hong Kong Holding Limited is the warranter in relation to this product.

Philips URC Quick Start Guide
SRP3011 V02

NL Programmeer code van andere afstandsbediening

U moet een originele afstandsbediening hebben voor de universele afstandsbediening (URC) om de code van te programmeren.

1. Houd **1** en **6** tegelijkertijd 5 seconden ingedrukt totdat de rode LED gaat branden.
2. Voer de programmeercode **9 9 9 0 0 6** in. Het rode LED-lampje knipoogt eenmaal en blijft vervolgens branden.
3. Plaats de URC en de originele afstandsbediening tegenover elkaar op een vlakke ondergrond.
4. Druk op de URC op de knop waarvan u een code wilt programmeren van de originele afstandsbediening. De LED knipoogt tweemaal en blijft branden.
5. Houd op de originele afstandsbediening de knop die u wilt programmeren 2 seconden ingedrukt.
6. De LED knipoogt één keer en blijft branden als het programmeren geslaagt. Herhaal stap 4 om verder te programmeren. Om af te sluiten, drukt u tegelijkertijd op **1** en **6**.
7. De LED knipoogt 6 keer snel als het programmeren is mislukt. Herhaal stap 4 om opnieuw te programmeren.

NO Lær kode fra andre eksterne

Du må ha en original fjernkontroll for at DEN universelle fjernkontrollen (URC) skal kunne lære kode fra den.

1. Trykk og hold nede **1** og **6** samtidig i 5 sekunder til den røde lysdioden er på.
2. Skriv inn fjernprogrammeringskode **9 9 9 0 0 6**. Den røde LED-lampen blinker én gang og forblir deretter på.
3. Plasser URC og den opprinnelige fjernkontrollen, hode til hode som sikter mot hverandre, på en flat overflate.
4. Trykk på knappen du vil lære en kode fra den opprinnelige fjernkontrollen, på URC. Knappen LED-lampen blinker to ganger og holder seg på.
5. Trykk og hold inne knappen du vil lære av på den opprinnelige fjernkontrollen i 2 sekunder.
6. LED-lampen blinker én gang og forbetter hvis læringen var vellykket. Hvis du vil lære en annen nøkkel, gjentar du trinn 4.
7. Trykk på **1** og **6** samtidig for å avslutte.
8. LED-lampen blinker raskt 6 ganger hvis læringen mislyktes. Gjenta trinn 4 for å lære igjen.

PL Sprawdzanie kodu na innym pilocie

Kod z pilota sprawdzisz wyłącznie na oryginalnym pilocie Universal Remote Control (URC).

1. Przyciśnij i przytrzymaj przyciski **1** i **6** jednocześnie przez 5 sekund, aż pojedynczy zostanie zapalony dioda LED.
2. Wprowadź kod nauki **9 9 9 0 0 6**. Czerwona dioda LED mignie raz i pozostanie podświetlona.
3. Umieść URC i oryginalny pilot obok siebie na płaskiej powierzchni skierowane nadajnikami w swoją stronę.
4. Na URC przyciśnij przycisk, który chcesz powiązać z funkcją oryginalnego pilota. Dioda LED mignie dwa razy i pozostanie podświetlona.
5. Na oryginalnym pilocie przyciśnij i przytrzymaj przycisk, którego funkcję chcesz przyjąć, przez 2 sekundy.
6. Jeśli procedura zakończy się sukcesem, dioda LED mignie raz i pozostanie włączona. Aby zaprogramować inny klawisz, powtórz krok 4.
   Aby wyjść przyciśnij jednocześnie przyciski **1** i **6**.
7. Dioda LED mignie kilkoro razy, jeśli pilot nie będzie się kojarzyć. Powtarzaj krok 4, aby nauczyć funkcję ponownie.

PT Memorizar o código de outro telecomando

Deve ter um telecomando original para o telecomando universal (URC) para memorizar o código a partir do telecomando.

1. Pressione e mantenha pressionado **1** e **6** em simultâneo durante 5 segundos até o LED vermelho acender-se.
2. Introduza o código de aprendizagem **9 9 9 0 0 6**. O LED vermelho pisca uma vez e permanece ligado.
3. Numa superfície plana, coloque a parte superior do URC e do telecomando viradas uma para outra.
4. No URC, pressione o botão para o qual pretende memorizar um código do telecomando original. O LED pisca duas vezes e fica ligado.
5. No telecomando original, pressione e mantenha pressionado o botão que pretende memorizar durante 2 segundos.
6. Se a memorização for bem-sucedida, o LED pisca uma vez e permanece ligado. Para memorizar outra tecla, repita o Passo 4. Para sair, prima **1** e **6** em simultâneo.
7. TO LED pisca 6 vezes rapidamente se a memorização não for bem-sucedida. Repita o Passo 4 para memorizar novamente.

SK Naučte sa kód z iného diaľkového ovládača

Musíte mať originálny diaľkový ovládač pre Universal Remote Control (URC), aby ste sa z neho mohli naučiť kód.

1. Stlačte a podržte **1** a **6** súčasne na 5 sekúnd, kým sa nerozsvieti červená LEDka.
2. Zadajte vyučovací kód **9 9 9 0 0 6**. Červená LEDka raz blikne, a potom zostane svietiť.
3. Nastavte URC a originálny diaľkový ovládač proti sebe na rovný povrch.
4. Na URC stlačte tlačidlo, ktoré chcete naučiť funkciu z originálneho diaľkového ovládača. LEDka dvakrát blikne a zostane zapnutá.
5. Na originálnom diaľkovom ovládači stlačte a podržte tlačidlo, z ktorého by ste sa chceli naučiť kód na dve sekundy.
6. LEDka raz blikne a zostane svietiť, ak bola výučba úspešná. Ak chcete naučiť ďalší kľúč, zopakujte krok 4. Ak chcete skončiť, stlačte **1** a **6** súčasne.
7. LEDka 6 krát rýchlo blikne, ak výučba kódu zlyhala. Zopakujte krok 4, aby ste mohli vykonať výučbu znova.

SL Priučitev kode iz drugega daljinskega upravljalnika

Za priučitev kode iz njega morate imeti originalni daljinski upravljalnik za univerzalni daljinski upravljalnik (URC).

1. Hkrati pritisnite in pridržite **1** in **6** za pet sekund, dokler ne zasveti rdeča lučka.
2. Vnesite kodo priučitve **9 9 9 0 0 6**. Rdeča lučka enkrat utripne in ostane vklopljena.
3. Daljinski upravljalnik URC in originalni daljinski upravljalnik postavite z zgornjo delom drug proti drugemu na ravno površino.
4. Na URC-ju pritisnite gumb, na katerem želite prejeti kodo z originalnega daljinskega upravljalnika. Lučka dvakrat utripne in ostane vklopljena.
5. Na originalnem daljinskem upravljalniku pritisnite in pridržite gumb, s katerega želite opravljati funkcijo za dve sekundi.
6. Lučka enkrat utripne in ostane vklopljena, če je bila priučitev uspešna. Za priučitev drugje tipke ponovite 4. korak. Za izhod hkrati pritisnite **1** in **6**.
7. Lučka šestkrat hitro utripne, če priučitev ni uspela. Znova ponovite 4. korak.

SV Lär kod från andra fjärrkontroller

Du måste ha en originalfjärrkontroll (URC) för att kunna lära dig kod från den.

1. Tryck och håll **1** och **6** samtidigt i 5 sekunder tills den röda lysdioden är tänd.
2. Ange inlärningskoden **9 9 9 0 0 6**. Den röda LED-lampan blinkar en gång och förblir sedan tänd.
3. Placera URC och den ursprungliga fjärrkontrollen, head to head som syftar till varandra, på en plan yta.
4. Tryck på knappen som du vill lära dig en kod från den ursprungliga fjärrkontrollen på URC. Ljusdioden blinkar två gånger och förblir tänd.
5. På den ursprungliga fjärrkontrollen håller du ned knappen som du vill lära dig av i 2 sekunder.
6. Ljusdioden blinkar en gång och förbättrar om inlärningen lyckades. Om du vill lära dig en annan nyckel upprepar du steg 4. Tryck på **1** och **6** samtidigt för att avsluta.
7. Ljusdioden blinkar 6 gånger snabbt om inlärningen misslyckades. Upprepa steg 4 för att lära dig igen.

TR Başka bir kumandadan öğrenme işlemi

Evrensel Uzaktan Kumanda'nın (Universal Remote Control - URC) kod öğrenebilmesi, orijinal bir uzaktan kumandanız bulunmalıdır.

1. Kırmızı LED yanıncaya kadar **1** ve **6** 5 saniye boyunca basılı tutun.
2. **9 9 9 0 0 6** öğrenme kodunu girin. Kırmızı LED yağ bir kez yanıp söner ve ardından yanık kalır.
3. URC'yi ve orijinal uzaktan kumandayı, baş kısımları birbirine dönük şekilde, düz bir yüzeye yerleştirin.
4. URC'de, orijinal uzaktan kumandadan bir kod öğrenmesini istediğiniz düğmeye basın. LED iki kez yanıp söner ve yanık kalır.
5. Orijinal uzaktan kumandada, öğrenmeye kaynaklık edecek düğmeyi 2 saniye boyunca basılı tutun.
6. Öğrenme başarılıysa LED bir kez yanıp söner ve yanık kalır. Başka bir tuşa yönelik öğrenmek için, 4. Adımı tekrarlayın. Çıkmak için, aynı anda **1** ve **6** ya basın.
7. Öğrenme başarısız olursa LED 6 kez hızlıca yanıp söner.Yeniden öğretmek için 4. Adımı tekrarlayın.

RU Получите код с другого пульта ДУ

У вас должен быть оригинальный пульт ДУ для Universal Remote Control (URC), чтобы получить код с него.

1. Нажмите и удерживайте **1** и **6** одновременно в течение 5 секунд, пока не загорится красный светодиод.
2. Введите код получения **9 9 9 0 0 6**. Красный светодиодный индикатор мигает один раз и будет гореть.
3. Положите URC и оригинальный пульт ДУ на ровную поверхность напрямик их друг другу.
4. На URC нажмите кнопку, для которой вы хотите получить код с оригинального пульта ДУ. Светодиод мигнет дважды и продолжит гореть.
5. На оригинальном пульте ДУ нажмите и удерживайте кнопку, для которой вы хотите выполнить получение кода в течение 2 секунд.
6. Светодиод мигнет один раз и продолжит гореть, если получение прошло успешно. Чтобы получить код для другой кнопки, повторите Шаг 4. Для выхода нажмите одновременно **1** и **6**.
7. Светодиод быстро мигнет 6 раз, если получение не удалось. Повторите Шаг 4 для повторного получения.

EL Προγραμματισμός κωδικού από άλλο συσκευή.

Πρέπει να έχετε ένα πρωτότυπο τηλεχειριστήριο για να γίνει προγραμματισμός του τηλεχειριστηρίου πολλαπλών χρήσεων (URC).

1. Πατήστε το **1** και το **6** ταυτόχρονα για 5 δευτερόλεπτα μέχρι να ανάψει το κόκκινο LED.
2. Πληκτρολογήστε τον κωδικό εκμάθησης **9 9 9 0 0 6**. Η κόκκινη λυχνία LED αναβοσβήνει μία φορά και στη συνέχεια παραμένει αναμμένη.
3. Τοποθετήστε το URC και το αρχικό τηλεχειριστήριο έτσι ώστε να κοιτάζουν το ένα το άλλο σε επίπεδη επιφάνεια.
4. Στο URC, πατήστε το κουμπί που θέλετε για τον προγραμματισμό του κωδικού από το αρχικό τηλεχειριστήριο. Η λυχνία LED αναβοσβήνει δύο φορές και παραμένει αναμμένη.
5. Στο αρχικό τηλεχειριστήριο, πατήστε το κουμπί από το οποίο θέλετε να γίνει προγραμματισμός για 2 δευτερόλεπτα.
6. Η λυχνία LED θα αναβοσβήσει μία φορά και θα παραμείνει αναμμένη εάν ο προγραμματισμός ήταν επιτυχής. Για προγραμματισμό άλλου πλήκτρου, επαναλάβετε το Βήμα 4. Για έξοδο, πατήστε ταυτόχρονα το πλήκτρο **1** και **6**.
7. Η λυχνία LED αναβοσβήνει γρήγορα 6 φορές εάν ο προγραμματισμός αποτύχει. Επαναλάβετε το βήμα 4 για προγραμματισμό ξανά.

EN Frequently asked questions

My universal remote does not work at all.
- Check if you have correctly set up the device with the right code.
- Check if you have pressed the corresponding device key for your device.
- Check if the batteries are inserted properly. If the battery level is low, replace the batteries.
- Check if your device is powered on.

If several device codes are listed under the brand of my device, how can I select the correct device code?
To seek the correct device code, test the codes one by one. The codes are sorted by popularity, and the most popular code is listed first.

My device responds only to some of the commands.
You have set a code for which only some commands work properly but some do not. Try other codes until most keys work properly or learn the keys from original remote if it supports the learning function.

CS Často kladené otázky

Můj univerzální dálkový ovladač vůbec nefunguje.
- Zkontrolujte, zda jste nastavili zařízení použitím správného kódu.
- Zkontrolujte, zda jste na svém zařízení stiskli příslušné tlačítko.
- Zkontrolujte, zda jsou správně vloženy baterie. Pokud je stav nabití baterií nízký, vyměňte je.
- Zkontrolujte, zda je vaše zařízení pod napětím.

Pokud je pro jedno zařízení ve výrobci několikrát kód, jak mám vybrat ten správný?
Pro výběr toho správného kódu pro vše zařízení, vyskušejte kódy jeden po druhém. Kódy jsou seřazeny podle oblíbenosti a ty nejoblíbenější jsou uvedeny jako první.

Moje zařízení reaguje pouze na některé příkazy.
Můžete zadat kód u kterého fungují správně pouze některé příkazy a některé naopak ne. Zkuste jiné kódy dokud většina tlačítek nefunguje správně nebo tlačítka ze originálního ovladače, pokud je podporována funkce učení.

DA Ofte stillede spørgsmål

Min universal fjernbetjening virker slet ikke.
- Kontroller om du har indstillet enheden korrekt med den rigtige kode.
- Kontroller om du har trykket på den tilsvarende enhedstast for enheden.
- Kontroller om batterierne er sat korrekt i. Hvis batterierne er svage, skal batterierne udskiftes.
- Kontroller om enheden er tændt.

Hvis der er angivet flere enhedskoder under min enheds mærke, hvordan kan jeg så vælge den korrekte enhedskode?
Hvis du vil søge efter den korrekte enhedskode, skal du teste koderne en efter en. Koderne er sorteret efter popularitet, og den mest populære kode er opført først.

Min enhed reagerer kun på nogle af kommandoerne.
Du har indstillet en kode, som kun nogle kommandoer fungerer korrekt, men nogle gør ikke. Prøv andre koder, indtil de fleste taster fungerer korrekt eller lær nøgler fra den oprindelige fjernbetjening, hvis den understøtter indlæringsfunktion.

DE Häufig gestellte Fragen

Meine Universalfernbedienung funktioniert überhaupt nicht.
- Überprüfen Sie, ob das Gerät korrekt mit dem richtigen Code eingerichtet wurde.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind. Wenn der Batteriestand niedrig ist nieding ersetzen Sie die Batterien.
- Prüfen Sie, ob die Batterien richtig eingelegt sind.Wenn der Batteriestand niedrig ist nieding ersetzen Sie die Batterien.
- Prüfen Sie, ob Ihr Gerät eingeschaltet ist.

Wie kann ich den richtigen Gerätecode auswählen, wenn unter der Marke meines Geräts mehrere Gerätecodes aufgeführt sind?
Testen Sie die Codes nacheinander, um den korrekten Gerätecode zu finden. Die Codes sind nach Beliebtheit sortiert, und der beliebteste Code wird zuerst aufgeführt.

Mein Gerät reagiert nur auf einige der Befehle.
Sie haben einen Code festgelegt, bei dem nur einige Befehle richtig funktionieren, einige aber nicht. Probieren Sie andere Codes aus, bis die meisten Tasten richtig funktionieren, oder lernen Sie die Taste über die Originalfernbedienung an, wenn sie die Lernfunktion unterstützt.

ES Preguntas más frecuentes

Mi mando a distancia universal no funciona.
- Comprueba si ha configurado correctamente el dispositivo con el código correcto.
- Comprueba si ha pulsado la tecla del dispositivo correspondiente para su dispositivo.
- Verifique si las pilas están insertadas correctamente. Si el nivel de batería es bajo, cambie las pilas.
- Compruebe si su dispositivo está encendido.

Si aparecen varios códigos bajo la marca de mi dispositivo, cómo puedo seleccionar el código correcto?
To seek the correct device code, test the codes one by one.The codes are sorted by popularity, and the most popular code is listed first.

My device responds only to some of the commands.
You have set a code for which only some commands work properly but some do not.Try other codes until most keys work properly or learn the key from original remote if it supports the learning function.

FI Usein kysyttyjä kysymyksiä

Yleiskauko-ohjain ei toimi ollenkaan.
- Tarkista, onko laite määritetty oikealla koodilla.
- Tarkista, oletko painanut laitettasi vastaavaa painiketta.
- Tarkista, onko paristot asetettu oikein.Jos varaus on vähinä, vaihda paristot.
- Tarkista, onko laite päällä.

Jos laitteesi tuotemerkin alla luetellaan useita koodeja, miten valisen oikean laitekoodin?
Löydät oikean laitekoodin kokeilemalla koodeja yksitellen. Koodit ovat suosituimpiemmat ensimmäisinä.

Laite reagoi vain joihinkin komentoihin.
Olet määrittänyt koodin, joka vain osa komennoista toimii. Kokeile muita koodeja, kunnes useimmat painikkeet toimivat oikein, tai opeta painikkeet alkuperäisestä kauko-ohjaimesta, jos se tukee opettamista.

FR Foire aux questions

Ma télécommande universelle ne fonctionne pas du tout.
Ut heit een code ingesteld waarvoor slechts enkele functies correct werken. Probeer andere codes totdat de meeste functies goed werken of programmeer de toets van de originele afstandsbediening als deze de ongeprogrammeerbare ondersteunt.

NO Vanlige spørsmål

Min universelle fjernkontroll fungerer ikke i det hele tatt.
- Kontroller om du har konfigurert enheten riktig med riktig kode.
- Kontroller om du har trykket på tilhørende enhetstast for enheten.
- Kontroller om batteriene er satt inn riktig. Hvis batteninivået er lavt, må du skifte batteriene.
- Kontroller om enheten er slått på.

Hvis flere enhetskoder er oppført under enhetens merke, hvordan kan jeg velge riktig enhetskode?
Hvis du vil søke riktig enhetskode, tester du kodene én etter én. Kodene er sortert etter popularitet, og den mest populære koden er oppført først.

Enheten svarer bare på noen av kommandoene.
Du har angitt en kode som bare noen kommandoer fungerer som de skal, men noen gjør det ikke. Prøv andre koder til de fleste tastene fungerer som de skal, eller lær nøklene fra den opprinnelige fjernkontrollen hvis den støtter læringsfunksjonen.

SV Vanliga frågor och svar

Min universella fjärrkontroll fungerar inte alls.
- Kontrollera om du har ställt in enheten korrekt med rätt kod.
- Kontrollera om du har trykt på motsvarande enhetsnyckel för enheten.
- Kontrollera om batterierna är ordentligt satta. Om batterinivån är låg bör du ut batterierna.
- Kontrollera om enheten är påslagen.

Om flera enhetskoder visas under enhetens märke, hur kan jag välja rätt enhetskod?
Om du vill söka rätt enhetskod testar du kodarna en efter en. Kodarna sorteras efter popularitet, och den mest populära koden listas först.

Min enhet svarar bara på några av kommandona.
Du har ställt in en kod som bara vissa kommandon fungerar korrekt men vissa inte. Prova andra koder tills de flesta tangenter fungerar korrekt eller lär dig nycklar från den ursprungliga fjärrkontrollen om den stöder inlärningsfunktionen.

TR Sıkça sorulan sorular

Evrensel uzaktan kumandam hiçbir şekilde çalışmıyor.
- Cihazın kurulumunu uygun şekilde, doğru kod ile yapıp yapmadığınızı kontrol edin.
- Cihazınızı kapılık gelen cihaz tuşuna basıp basmadığınızı kontrol edin.
- Pilleri doğru şekilde yerleştirdiğinizi veya olmadığını kontrol edin. Pil seviyesi düşükse, pilleri değiştirin.
- Cihazınızın açık olup olmadığını kontrol edin.

Cihazımın markası altında birden fazla kod listelenmişse, doğru cihaz kodunu nasıl seçebilirim?
Doğru cihaz kodunu bulmak için kodları birer birer test edin. Kodlar popülerliğe göre sıralanmıştır ve en popüler kod en başta listelenmiştir.

Cihazım komutlardan yalnızca bazılarına yanıt veriyor.
Komutlardan yalnızca bazılarının çalıştığı bir kod ayarladınız ancak diğerlerini çalıştırmayan bir kod ayarlamış olmalısınız.Tuşların çoğu doğru şekilde çalışıncaya kadar diğer kodları deneyin veya öğrenme işlevi desteklenmiyse, tuşu orijinal uzaktan kumandadan öğrenme işlemi uygulayın.

RU Часто задаваемые вопросы

Мой универсальный пульт не работает вообще.
- Проверьте, правильно ли вы настроили устройство с нужным кодом.
- Проверьте, нажали ли вы соответствующую кнопку устройства для вашего устройства.
- Проверьте, правильно ли установлены батарейки. Если уровень заряда батареек невысокий, замените батарейки.
- Проверьте, включено ли ваше устройство.

Если под брэндом моего устройства указано несколько кодов устройства, как выбрать правильный код устройства?
Чтобы найти правильный код устройства, проверьте коды по одному. Коды отсортированы по популярности, и самый популярный код указан первым.

Мое устройство реагирует только на некоторые команды.
Вы установили код, для которого некоторые команды работают правильно, а некоторые — нет. Попробуйте другие коды, пока большинство клавиш не будут работать должным образом, или изучите клавиши оригинального пульта ДУ, если он поддерживает функцию получения.

EL Συχνές ερωτήσεις

Το γενικό τηλεχειριστήριο δεν λειτουργεί.
- Ελέγξτε εάν έχετε ρυθμίσει συσκευή τη συσκευή με του σωστό κωδικό.
- Ελέγξτε εάν έχετε πατήσει το αντίστοιχο πλήκτρο στη συσκευή σας.
- Ελέγξτε εν όψει τοποθετήθηκε σωστά οι μπαταρίες.Εάν η στάθμη της μπαταρίας είναι χαμηλή, αντικαταστήστε τις μπαταρίες.
- Ελέγξτε εάν η συσκευή σας είναι ενεργοποιημένη.

Εάν υπάρχουν πολλοί κωδικοί συσκευών για το μοντέλο της συσκευής μου, πώς μπορώ να επιλέξω τον σωστό κωδικό συσκευής;
Για να αναζητήσετε τον σωστό κωδικό συσκευής, δοκιμάστε τους κωδικούς ένας ένας.Οι κωδικοί ταξινομούνται κατά δημοτικότητα και ο πιο δημοφιλής κωδικός εμφανίζεται πρώτος.

Η συσκευή μου ανταποκρίνεται μόνο σε ορισμένες από τις εντολές.
Έχετε ορίσει ένα κωδικό στο οποίο μόνο ορισμένες συσκευές μόνο συγκεκριμένες εντολές, αλλά μερικές όχι. Δοκιμάστε άλλους κωδικούς έως ότου λειτουργήσουν τα περισσότερα πλήκτρα, αναζητήστε τα πλήκτρα στο αρχικό τηλεχειριστήριο, εάν υποστηρίζει τη λειτουργία προγραμματισμού.

Most Popular TV Brand & Code

Brand Name	Code Num
APPLETV	15029
PHILIPS	19959
	15776
	15874
	12168
	13444
	13346
	13248
	13040
	15242
	19459
	18753
	19253
PANASONIC	19352
	19753
	18042
	13846
	13748
	13356
	19042
	19655
	19332
	19326
	14344
	13542
	19136
	11027
	15178
	15070
LG	19851
	15960
	19162
	15564
	19264
	14950
SAMSUNG	14140
	10363
	19461
	19362
	19263
	12271
	12369
SONY	15345
	15046
	14847
	19557
SCHNEIDER	18940
	18842
	18743
	18644
	18546
	18447
	18348
	18250
	18151
	18052
	17953
	17854
	17756
	17657
	17558
	17459
	17360
	17262
	17163
	17064
	16965
	16866
	16767
	16668
	16570
	16471
	16372
	16273
	16174
	16075
	15976
	15877
	15779
	15680
	15581
	15482
	15383
	15284
	15185
	15086
	14987
	14889
	14790
	14691
	14592
	14493
	14394
	14295
	14196
	14097
	13999
	13900
	13801
	13702
	13603
	13504
	13405
	13306
	13207
	13109
	13010
	12911
	12812
	12713
	12614
	12516
	12417
	12318
	12219
	12120
	12021
	11922
	11824
	11725
	11626
	11527
	11428
	11329
	11230
	11131
	11033
	10934
	10835
	10736
	10637
	10538
	10439
	10340
	10241
	10142
	10043
	9945
	9846
	9747
	9648
	9549
	9450
	9351
	9252
	9153
	9054
	8955
	8857
	8758
	8659
	8560
	8461
	8362
	8263
	8164
	8065
	7967
	7868
	7769
	7670
	7571
	7472
	7373
	7274
	7175
	7077
	6978
	6879
	6780
	6681
	6582
	6483
	6384
	6285
	6187
	6088
	5989
	5890
	5791
	5692
	5593
	5494
	5395
	5296
	5197
	5098
	4999
	4900
	4802
	4703
	4604
	4505
	4406
	4307
	4208
	4109
	4010
	3911
	3813
	3714
	3615
	3516
	3417
	3318
	3219
	3120
	3021
	2923
	2824
	2725
	2626
	2527
	2428
	2329
	2230
	2131
	2033
	1934
	1835
	1736
	1637
	1538
	1439
	1340
	1241
	1142
	1043
	945
	846
	747
	648
	549
	450
	351
	252
	153
	054
	955
	857
	758
	659
	560
	461
	362
	263
	164
	065
	967
	868
	769
	670
	571
	472
	373
	274
	175
	077
	978
	879
	780
	681
	582
	483
	384
	285
	187
	088
	989
	890
	791
	692
	593
	494
	395
	296
	197
	098
	999
	900
	802
	703
	604
	505
	406
	307
	208
	109
	010
	911
	813
	714
	615
	516
	417
	318
	219
	120
	021
	923
	824
	725
	626
	527
	428
	329
	230
	131
	033
	934
	835
	736
	637
	538
	439
	340
	241
	142