



DANSK

Bemærkning til montering

Du må kun montere enheden på en betonvæg.

Brug skruer til at montere hovedenheden på væggen.

1. Brug dette ark som skabelon. Marker det sted på væggen, hvor du vil hænge enheden op (som vist), og bor derefter to huller på 6 mm i diameter.
2. Placer to rawplugs og to skruer (medfølger) i hullerne. Lad skruerne stikke 5 mm ud fra væggen.
3. Hæng enheden op på de fastgjorte skruer.

* Instruktioner til vægmontering
Bor huller i væggen på de markerede positioner.