

История версий ПО

ПРИМЕЧАНИЕ. Каждая версия содержит все исправления из более ранней версии.

Новейшая версия встроенной программы поможет решить следующие проблемы.

Q5551 0.140.47.0 (Дата публикации: 2012-03-22)

- Добавлена функция отмены удаления спутниковых каналов во время установки в фоновом режиме. (Только для моделей K)
- При просмотре фильмов, взятых напрокат в сетевых видеомагазинах, воспроизведение останавливается самопроизвольно. (Только для моделей с поддержкой Net TV)

Q5551 0.140.46.0 (Дата публикации: 2011-12-23)

- При подключении через HDMI-соединение раздается "металлический" звук.
- После обновления ПО, предоставленного поставщиком услуг, отсутствуют службы HD+.
- При просмотре фильмов, взятых напрокат в сетевых видеомагазинах, воспроизведение останавливается само собой.
- Телевизор издает "щелкающий звук" при просмотре контента с подключенного устройства через HDMI-соединение.

Q5551 0.140.44.0 (Дата публикации: 2011-12-12)

- Периодически отключается звук и пропадает изображение при просмотре аналоговых каналов.
- Периодическое отключение звука или резкие перепады громкости при использовании соединения DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Периодическое отключение звука при использовании некоторых телеприставок, подключенных через HDMI.
- Не удается воспроизвести видеофайлы через соединение DLNA.
- "Зависание" изображения при просмотре каналов в формате высокой четкости (HD).

Q5551 0.140.40.0 (Дата публикации: 2011-09-02)

ПРИМЕЧАНИЕ. Только для моделей с поддержкой Net TV.

- Во время доступа к Net TV на экране отображается сообщение об ошибке "Philips server not found" (Сервер Philips не найден).

Q5551_0.140.39.0 (Дата публикации: 2011-07-27)

- В русскоязычной версии исправлен перевод элемента экранного меню.
- После запуска изображение на экране телевизора отсутствует.
- После перехода из режима ожидания телевизор не реагирует на команды с пульта ДУ.
- Задержка видеосигнала (рассинхронизация) при использовании подключения SCART и компонентного (Y Pb Pr) подключения.
- Искажение изображения на цифровых кабельных каналах (DVB-C). (Только для Германии)
- Телевизор самостоятельно переключается в режим ожидания спустя 2 часа работы. (Только для Норвегии.)
- При переключении спутниковых каналов пропадают каналы. (Только для моделей K)

Q5551_0.140.37.0 (Дата публикации: 2011-06-06)

- При просмотре на некоторых телеприставках видео в формате 1080i через HDMI отображается сообщение "Video format not supported" (Формат видео не поддерживается).
- При просмотре на некоторых телеприставках видео в формате 720p по HDMI экран разделяется, и на нем отображаются горизонтальные линии.
- При переключении на некоторые каналы цифровые кабельные каналы (DVB-C) отсутствует изображение, или телевизор отображает черный экран. (Только для Финляндии)
- Телевизор автоматически переключается на основной язык аудио во время просмотра цифровых каналов. (Только для Испании)
- На экранной клавиатуре не удается выбрать некоторые русские буквы в портале Net TV. (Только для моделей с поддержкой Net TV)

Q5551_0.140.36.0 (Дата публикации: 2011-05-18)

- Если выбран португальский язык меню, невозможно переименовать значок устройства в связи с отсутствием символов.
- При подключении SCART телетекст не работает.
- При вызове электронного гида передач (EPG) по умолчанию всегда отображается первый указанный в EPG канал, а не включенный в настоящее время канал.
- При просмотре спутниковых каналов через некоторые приставки в телевизоре нет звука и периодически появляется надпись "Нет видеосигнала". (Только для моделей K)
- По истечении 2 часов просмотра фильма, полученного с Net TV, телевизор отключается автоматически. (Только для моделей с поддержкой Net TV)
- При просмотре Net TV экран становится розоватым или зеленоватым. (Только для моделей с поддержкой Net TV)
- После отключения функции [Обзор Net TV] телеканал отображается в маленьком окошке в верхнем правом углу экрана. (Только для моделей с поддержкой Net TV)
- При просмотре видеофайла с портала Net TV прерывается аудио- или видеосигнал. (Относится только к некоторым моделям Net TV и к стране Германия)

Q5551_0.140.34.0 (Дата публикации: 2011-04-12)

- Периодически исчезает звук во время просмотра ТВ или использования устройства, подключенного через соединение HDMI.
- Появление макроблоков при просмотре цифровых (DVB-T) каналов высокой четкости. (Только для Испании)

Q5551_0.140.32.0 (Дата публикации: 2011-03-04)

- Периодически исчезает звук во время просмотра ТВ или использования устройства, подключенного через соединение HDMI.
- Медленное переключение цифровых кабельных (DVB-C) каналов.
- Появление макроблоков при просмотре цифровых (DVB-T) каналов.

Q5551_0.140.29.0 (Дата публикации: 2011-02-17)

- Для приема сигналов Com Hem проведите обновление ПО CAM с помощью OAD (передачи по эфирным каналам). (Только для Швеции.)

Q5551_0.140.27.0 (Дата публикации: 2011-01-11)

- На телевизоре периодически исчезает звук при использовании соединения DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- При установке каналов невозможно все каналы/сервисы. (Только для Швейцарии)
- На телевизоре периодически исчезает звук, если внешнее устройство подключено через HDMI.
- Искаженное изображение с вертикальными линиями и появление микроблоков при просмотре цифровых кабельных каналов (DVB-C). (Только для Финляндии)
- Служба "France 24" не отображается в Net TV. (Только для моделей с поддержкой Net TV)

Q5551_0.140.25.0 (Дата публикации: 2010-11-18)

- При выборе датского языка отображения меню на экране телевизора больше не отображаются субтитры.
- Если перед переключением телевизора в режим ожидания использовался источник HDMI, после переключения телевизора из режима ожидания изображение на экране отсутствует.
- Телевизор автоматически переключается из режима ожидания.
- После переключения между каналами из сети ZIGGO изображение на экране телевизора отсутствует.
- Использование нового портала 2.5 службы Net TV. (только для моделей с поддержкой NetTV)

Q5551_0.140.23.0 (Дата публикации: 2010-10-28)

- Отсутствует доступ к телетексту и/или субтитрам на некоторых каналах. (применимо только для Финляндии)
- Телевизор автоматически переключается в режим ожидания через 2-3 часа после начала работы.
- При отображении файлов с устройств USB на телевизоре используется отличный от исходного формат видео.
- При просмотре цифровых каналов наблюдается мерцание изображения на экране.
- При воспроизведении с устройств USB наблюдается мерцание изображения на экране.
- Телевизор периодически включается и выключается при просмотре спутниковых каналов. (только для моделей K-)
- Отсутствие возможности выбора полноэкранного режима при работе с некоторыми службами Net TV. (только для моделей с поддержкой NetTV)
- Для портала Net TV по умолчанию используется английский язык, не зависимо от установленных территориальных и языковых настроек. (только для моделей с поддержкой NetTV)

Q5551_0.140.11.0 (Дата публикации: 2010-10-08)

- Спутниковые каналы сохраняются под неверным номером/в неверном месте. (Только для моделей K в Австрии и Швейцарии)
- Нечеткое изображение с вертикальными линиями.
- Улучшено качество изображения для аналоговых каналов.
- Последовательность отображения каналов в электронном гиде передач (EPG) не совпадает со списком предустановленных каналов в сетке каналов. (Только для Германии)
- Самопроизвольное включение и выключение телевизора во время просмотра фильмов, взятых на прокат через NetTV. (Только для моделей с поддержкой NetTV)
- Мерцание изображения после включения телевизора.
- Сигналы пульта ДУ проигрывателей Philips создают помехи при просмотре спутниковых каналов. (Только для моделей K)
- Отсутствие звука на телевизоре при просмотре цифровых каналов (DVB-T). (Только для Испании)
- Значок виджетов убран из главного меню. (только для моделей с поддержкой NetTV)
- Опция “Очистить память Net TV” перемещена из главного меню в меню [Setup] > [Network settings] (Настройка > Настройка сети). (только для моделей с поддержкой NetTV)

Q5551_0.75.60.1 (Дата публикации: 2010-09-16)

- Данное ПО обеспечивает для телевизора сертификацию ZIGGO.

Q5551 0.75.59.0 (Дата публикации: 2010-08-31)

- Не выполняется обновление часов телетекста на цифровых кабельных каналах (DVB-C); сообщение "Телетекст недоступен" отображается на экране, даже если телетекст выводится на экран. (Только для Нидерландов)
- После обновления модуля CAM на телевизоре не удается открыть меню "Общий интерфейс".
- После выхода телевизора из режима ожидания телетекст на цифровых каналах (DVB-T) недоступен.
- Не удается просмотреть фильмы, полученные с NetTV (только для моделей с поддержкой NetTV).
- После поиска каналов первый цифровой кабельный канал (DVB-C) сохранен под номером 2, а не 1. (Только для Германии)
- Как улучшить прием спутниковых каналов. (Только для моделей K)
- Спутниковые каналы сохраняются под неверным номером / в неверную позицию. (Только для моделей K в Австрии и Швейцарии)
- Улучшения сетевого соединения к некоторым маршрутизаторам, например моделям фирмы Zyxel. (Только для моделей с поддержкой NetTV)
- После перемотки вперед и назад, постановки на паузу и перехода к предыдущему/следующему отрезку при воспроизведении видеофайлов в формате MPEG4 и MKV с запоминающего устройства USB наблюдается прерывистость и задержка (рассинхронизация) отображения видеопотока.

Q5551 0.75.13.54 (Дата публикации: 2010-06-25)

- После изменения порядка каналов наблюдается их дублирование в сетке каналов. (Только для моделей с поддержкой DVB-S)
- После изменения языка звукового сопровождения в меню параметров во время приема сигнала DVB-C операции по управлению телевизором выполняются крайне медленно.
- При переключении каналов с различными аудиоформатами на некоторых моделях телеприставок, подключенных через HDMI, звуковой сигнал может прерываться.
- При выборе пункта "Показать все" в меню параметров каналы не отображаются в сетке каналов. (Только для Германии)

Q5551 0.75.13.43 (Дата публикации: 2010-06-09)

- Параметр "Телетекст" в меню телевизора заменен на "Текст".
- При переключении с одного платного канала или службы на другой возможна потеря звука и изображения.
- Файлы изображений не открываются, если в папках жесткого диска открыто несколько изображений.

- При перемотке вперед или назад, установке на паузу, переходе к предыдущему/следующему отрезку и выполнении других операций во время воспроизведения видеофайла в формате MPEG4 с запоминающего устройства USB возможна потеря звука и изображения.
- Красная кнопка на пульте ДУ не работает при просмотре каналов MHEG. (Только для Великобритании)
- После быстрой перемотки вперед и нажатия кнопки OK для продолжения просмотра видеофайла с запоминающего устройства USB воспроизведение видеофайла начинается с начала.
- При переключении каналов и служб субтитры не отображаются, даже если они изначально были включены.

Q5551 0. 72.21.0 (Дата публикации: 2010-04-26)

- При переключении между ТВ-каналами, AV и входом VGA экранное меню отображается с некоторыми помехами.

Q5551 0. 72.20.0 (Дата публикации: 2010-04-19)

- Неисправно работает функция выбора языка субтитров для некоторых каналов с субтитрами телетекста.
- В электронном гиде телепрограмм (EPG) не полностью отображается программа передач.

Q5551 0. 72.16.0 (Дата публикации: 2010-04-15)

- Изображение либо отсутствует, либо пропадает при воспроизведении с видеомагнитофона, подключенного через разъем Scart.
- У аналоговых каналов пропадает звук при резком выключении и включении телевизора при помощи переключателя питания.
- Звук в формате HDMI пропадает, если на устройстве-источнике изменен формат видео.
- Обновление программного обеспечения через USB не выполняется автоматически.

Q5551 0. 72.6.0 (Дата публикации: 2010-03-29)

- Первоначальное заводское программное обеспечение.