

Software-Verlauf

HINWEIS: Jede neue Version enthält auch alle Lösungen, die in der vorangehenden Version bereitgestellt wurden.

Durch die aktuelle Software werden die folgenden Probleme behoben:

Q5521 0.140.46.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-23)

- Über die HDMI-Verbindung ist ein metallisches Geräusch hörbar.
- Nach der Software-Aktualisierung durch den Anbieter sind keine HD+-Dienste mehr vorhanden.
- Die Filmwiedergabe stoppt von allein, wenn Sie einen ausgeliehenen Film aus einem Online-Videoshop wiedergeben.
- Der Fernseher gibt bei der Wiedergabe von Daten eines über HDMI angeschlossenen Geräts ein Klickgeräusch von sich.

Q5521 0.140.44.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-12-12)

- Ton- und Bildstörungen bei der Wiedergabe analoger Kanäle.
- Tonstörungen oder plötzliche Lautstärkeänderung auf dem DIGITAL AUDIO OUT-Anschluss (S/PDIF).
- Tonstörungen durch eine bestimmte Set-Top-Box mit HDMI-Anschluss.
- Videodateien können nicht über die DLNA-Verbindung wiedergegeben werden.
- Standbild bei der Wiedergabe von HD-Kanälen.

Q5521 0.140.39.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-07-27)

- Übersetzungsfehler bei russischen OSDs wurde korrigiert.
- Auf dem Fernseher ist nach dem Start kein Bild zu sehen.
- Der Fernseher reagiert nicht auf die Fernbedienung, wenn er aus dem Standby-Modus aktiviert wird.
- Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) bei SCART- und Komponentenanschluss (Y Pb Pr).
- Bildstörung bei digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Der Fernseher wechselt nach 2 Stunden automatisch in den Standby-Modus. (Trifft nur zu, wenn als Land Norwegen eingestellt wurde)

Q5521 0.140.37.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-06-06)

- Die Meldung "Nicht unterstütztes Videoformat" wird auf dem Bildschirm mit HDMI-Videoformat 1080i bei einer bestimmten Set-Top-Box angezeigt.
- Geteilter Bildschirm mit grünen horizontalen Linien wird auf dem Bildschirm mit HDMI-Videoformat 720p bei einer bestimmten Set-Top-Box angezeigt.

- Kein Bild oder schwarzer Bildschirm bei bestimmten digitalen Kabelsendern (DVB-C). (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)
- Der Fernseher wechselt während der Wiedergabe von digitalen Sendern automatisch zurück zur primären Audiosprache. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)

Q5521 0.140.36.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-05-18)

- Makroblöcke werden bei digitalen Sendern (DVB-T) mit HD-Inhalten angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)
- Wenn Portugiesisch als Menüsprache ausgewählt ist, kann das Menüsymbol aufgrund von fehlenden Zeichen nicht umbenannt werden.
- Videotext funktioniert nicht über SCART-Verbindung.
- Wenn Sie auf den EPG zugreifen, ist standardmäßig immer der erste Sender im EPG aufgelistet anstatt des ausgewählten Senders.

Q5521 0.140.34.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-04-12)

- Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät.

Q5521 0.140.32.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-03-04)

- Tonstörungen beim Fernsehen oder bei einem über HDMI angeschlossenen Gerät.
- Langsames Umschalten zwischen digitalen Kabelsendern (DVB-C).
- Makroblöcke werden bei digitalen Sendern (DVB-T) angezeigt.

Q5521 0.140.29.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-02-17)

- Ermöglicht dem Fernseher, die Com Saum CAM Software-Aktualisierung über OAD anzunehmen. (Trifft nur zu, wenn als Land Schweden eingestellt wurde).

Q5521 0.140.27.0 (Veröffentlichungsdatum: 2011-01-11)

- Der Ton des Fernsehgeräts schaltet sich auf der DIGITAL AUDIO OUT-Verbindung (S/PDIF) periodisch aus.
- Beim Einstellen der Sender können nicht alle Sender/Dienste gefunden werden. (Trifft nur zu, wenn als Land Schweiz eingestellt wurde)
- Der Ton des Fernsehgeräts schaltet sich zwischenzeitlich aus, wenn Sie ein externes Gerät über HDMI anschließen.
- Bei der Wiedergabe von digitalen Kabelsendern (DVB-C) ist das Bild durch senkrechte Linien und kleine Quadrate verzerrt. (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)

Q5521 0.140.25.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-11-18)

- Fernseher zeigt keine Untertitel an, wenn als Menüsprache Dänisch ausgewählt wurde.
- Wenn der Fernseher aus dem Standby-Modus aktiviert wird, wird kein Bild angezeigt, wenn der Fernseher zuvor auf die HDMI-Quelle eingestellt wurde.
- Der Fernseher schaltet sich automatisch aus dem Standby-Modus ein.
- Nach dem Umschalten zwischen Sendern des ZIGGO-Netzwerks zeigt der Fernseher kein Bild an.

Q5521 0.140.23.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-28)

- Videotext wird nicht angezeigt und/oder Untertitel sind bei bestimmten Sendern nicht vorhanden. (Trifft nur zu, wenn als Land Finnland eingestellt wurde)
- Das Fernsehgerät wechselt nach 2 oder 3 Stunden Betrieb automatisch in den Standby-Modus.
- Das Fernsehgerät zeigt das Video nicht im nativen Format bei der Wiedergabe über USB an.
- Das Bild ruckelt beim Ansehen von digitalen Kanälen.
- Das Bild ruckelt bei der Wiedergabe über USB.

Q5521 0.140.11.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-10-14)

- Unscharfes Bild mit senkrechten Linien festgestellt.
- Verbesserung der Bildqualität bei analogen Sendern.
- Die Reihenfolge der Senderanzeige im EPG stimmt nicht mit der voreingestellten Liste in der Senderübersicht überein. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)
- Bild flimmert nach Einschalten des Fernsehgeräts.
- Das Fernsehgerät gibt beim Ansehen von digitalen Kanälen (DVB-T) keinen Ton aus. (Trifft nur zu, wenn als Land Spanien eingestellt wurde)

Q5521 0.75.60.1 (Veröffentlichungsdatum: 2010-09-16)

- Mit dieser Software ist Ihr Fernsehgerät ZIGGO-zertifiziert.

Q5521 0.75.59.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-08-31)

- Die Videotextuhr auf digitalen Kabelsendern (DVB-C) wird nicht aktualisiert; und die Fehlermeldung "No Teletext available" (Kein Videotext verfügbar) wird zusammen mit der Videotextseite auf dem Bildschirm angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Niederlande eingestellt wurde)
- Das Menü Common Interface kann nicht dargestellt werden, wenn das Fernsehgerät eine CAM-Aktualisierung erhalten hat.
- Auf digitalen Kabelsendern (DVB-T) ist kein Videotext verfügbar, wenn das Fernsehgerät aus dem Standby-Modus eingeschaltet wird.
- Der erste Kabelsender (DVB-C) ist nach der Sendersuche auf zwei und nicht auf einem Kanal gespeichert. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)

- Das Video ruckelt und es treten Videoverzögerungen (Lippensynchronisation) auf, wenn Sie Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Pause, Vorheriges/Nächstes, etc. während der MPEG4- und MKV-Videodateiwiedergabe über das USB-Speichergerät betätigen.

Q5521 0. 75.13.54 (Veröffentlichungsdatum: 2010-06-25)

- Die Bedienung des Fernsehgeräts reagiert äußerst langsam, wenn Sie die Audiosprache im Optionsmenü während des Empfangs über DVB-C ändern.
- Beim Wechseln zwischen Sendern mit verschiedenen Audioformaten auf bestimmten Set-Top-Boxen, die über HDMI verbunden sind, werden Sie Tonunterbrechungen feststellen.
- Die Option "Alle Sender anzeigen" im Optionsmenü blendet nicht die Kanäle im Kanalraster ein. (Trifft nur zu, wenn als Land Deutschland eingestellt wurde)

Q5521 0. 75.13.43 (Veröffentlichungsdatum: 2010-06-09)

- Die Option "Videotext" im Fernsehmenü wurde in "Text" geändert.
- Zufälliger Verlust der Audio- und Videowiedergabe kann festgestellt werden, wenn Sie zwischen Pay TV-Sendern/-Diensten wechseln.
- Die Bilddateien können nicht mehr geöffnet werden, nachdem Sie mehrere Bilddateien in verschiedenen Ordnern auf einer externen Festplatte geöffnet haben.
- Wenn Sie Schnellvorlauf, Schnellrücklauf, Pause, Springen zum vorherigen/nächsten Bild usw. während der MPEG4 Videodateiwiedergabe über das USB-Speichergerät betätigen, wird die Video-/Audiowiedergabe unterbrochen.
- Die rote Taste auf der Fernbedienung funktioniert nicht bei MHEG-Sendern (Trifft nur zu, wenn als Land Großbritannien eingestellt wurde)
- Wenn Sie den Schnellvorlauf bei der Videodatei betätigen, die auf dem USB-Speichergerät gespeichert ist, drücken Sie die Taste OK, um zur normalen Wiedergabe zurückzukehren. Das Video startet wieder am Anfang.
- Der Untertitel wird nicht vollständig angezeigt, wenn Sie zwischen TV-Sendern und -Diensten wechseln, obwohl Sie anfänglich den Untertitel-Modus aktiviert haben.

Q5521 0. 72.24.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-05-05)

- Beim Wechsel zwischen Fernseh- bzw. AV-Kanal und VGA-Eingang ruckeln die OSDs leicht.
- Wenn Sie Pay TV-Sender/-Dienste nutzen, werden keine Untertitel angezeigt. (Trifft nur zu, wenn als Land Schweden eingestellt wurde)

Q5521 0. 72.20.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-19)

- Bei bestimmten Sendern mit Videotextuntertiteln funktioniert die Sprachauswahl für die Untertitel nicht richtig.
- Der elektronische Programmführer (EPG) zeigt nicht alle geplanten Programme an.

Q5521 0. 72.16.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-04-08)

- Bei der Wiedergabe von Inhalten einer VHS-VCR über eine Scart-Verbindung wird kein Bild angezeigt bzw. die Anzeige wird immer wieder unterbrochen.
- Die Tonausgabe analoger Sender wird beeinträchtigt, wenn das Fernsehgerät mithilfe des Ein-/Ausschalters schnell ein- und ausgeschaltet wird.
- Nach Änderung des Videoformats auf dem Quellgerät ist die Wiedergabe von HDMI-Audio nicht mehr möglich.
- Die Software-Aktualisierung über USB startet nicht automatisch.

Q5521 0. 72.6.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-03-29)

- Nach der Sendereinrichtung sind keine Sender verfügbar.
- Beim Wechsel zwischen verschlüsselten Sendern gehen Video- und Audiowiedergabe verloren.
- Das Fernsehgerät hängt sich während der Erstinstallation/beim Einrichten der Grundeinstellungen auf.
- Ausschussdaten erscheinen auf dem E-Sticker (Logo-Banner), einer Funktion, die Händler für Ausstellungsstücke verwenden.
- Nach der Sendereinrichtung sind Sender doppelt vorhanden, was zu falschen Voreinstellungen und einer falschen Positionierung in der Senderliste führt. (Betrifft das deutsche KBW-Netzwerk.)
- Die Bildausgabe analoger Sender ist verzerrt, wenn das Fernsehgerät mithilfe des Ein-/Ausschalters schnell ein- und ausgeschaltet wird.

Q5521 0. 58.8.0 (Veröffentlichungsdatum: 2010-03-03)

- Ursprüngliche Produkt-Software.