

## **Cronologia software**

**NOTA:** tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

### **Q5521 0.140.46.0** *(Data di pubblicazione: 2011-12-23)*

- È possibile avvertire un suono metallico tramite il collegamento HDMI.
- In seguito all'aggiornamento software fornito dall'operatore non sono più presenti i servizi HD+.
- Il film si arresta da solo quando si riproduce un film noleggiato da un video store online.
- Il TV emette un ticchettio mentre è in riproduzione il contenuto di un dispositivo collegato tramite HDMI.

### **Q5521 0.140.44.0** *(Data di pubblicazione: 2011-12-12)*

- Perdita intermittente di audio e immagini durante la visione dei canali analogici.
- Perdita intermittente di audio o modifica repentina del volume sul collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Perdita intermittente di audio da parte di alcuni ricevitori collegati tramite HDMI.
- Impossibile riprodurre file video tramite collegamento DLNA.
- Blocco delle immagini durante la visione di canali HD.

### **Q5521 0.140.39.0** *(Data di pubblicazione: 2011-07-27)*

- L'errore di traduzione dell'OSD in russo è stato corretto.
- Il TV non riproduce immagini dopo averlo acceso.
- Il TV non reagisce al telecomando dopo essere uscito dallo standby.
- Ritardo video (sincronizzazione) in caso di collegamento SCART e connessione Component (Y Pb Pr).
- Interferenza delle immagini sui canali digitali via cavo (DVB-C). (solo per la Germania).
- Il TV va in standby automatico dopo 2 ore. (solo per la Norvegia).

### **Q5521 0.140.37.0** *(Data di pubblicazione: 2011-06-06)*

- La riproduzione del formato video HDMI 1080i tramite alcuni decoder comporta la visualizzazione sullo schermo del messaggio "Video format not supported" (Formato video non supportato).
- La riproduzione del formato video HDMI 720p tramite alcuni decoder comporta la visualizzazione di uno schermo diviso con linee orizzontali verdi.
- Nessuna immagine o schermo nero su alcuni canali digitali via cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).
- Il TV passa automaticamente alla lingua audio principale durante la visione dei canali digitali (solo per la Spagna).

**Q5521 0.140.36.0** (Data di pubblicazione: 2011-05-18)

- Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T) con contenuti HD (solo per la Spagna).
- Quando è selezionato il portoghese come lingua del menu, è impossibile ridenominare l'icona di un dispositivo a causa di caratteri mancanti.
- Il televideo non funziona con il collegamento SCART.
- Quando si accede alla Guida elettronica dei programmi (EPG), compare sempre come impostazione predefinita il primo canale dell'elenco anziché il canale attualmente visualizzato.

**Q5521 0.140.34.0** (Data di pubblicazione: 2011-04-12)

- Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.

**Q5521 0.140.32.0** (Data di pubblicazione: 2011-03-04)

- Perdita intermittente di suono durante la visione del TV o di un dispositivo collegato tramite HDMI.
- Commutazione lenta tra i canali digitali via cavo (DVB-C).
- Presenza di macroblocchi sui canali digitali (DVB-T).

**Q5521 0.140.29.0** (Data di pubblicazione: 2011-02-17)

- Per consentire al TV di accettare l'aggiornamento software Com Hem CAM tramite OAD (solo per la Svezia).

**Q5521 0.140.27.0** (Data di pubblicazione: 2011-01-11)

- Il TV trasmette l'audio a intermittenza dal collegamento DIGITAL AUDIO OUT (S/PDIF).
- Non tutti i canali/servizi sono visualizzati durante l'installazione dei canali (solo per la Svizzera).
- Il TV trasmette l'audio a intermittenza quando si collega un dispositivo esterno tramite HDMI.
- Le immagini vengono distorte da linee verticali e micro-blocchi durante la visione di canali digitali via cavo (DVB-C) (solo per la Finlandia).

**Q5521 0.140.25.0** (Data di pubblicazione: 2010-11-18)

- Il TV non visualizza i sottotitoli quando viene selezionato il danese come lingua del menu.
- Il TV non mostra alcuna immagine dopo la riattivazione dalla modalità standby se il TV era impostato sulla sorgente HDMI prima di passare alla modalità standby stessa.
- Il TV si accende da solo dalla modalità standby.
- Il TV non mostra alcuna immagine dopo aver cambiato canale sulla rete ZIGGO.

**Q5521 0.140.23.0** (Data di pubblicazione: 2010-10-28)

- Impossibile visualizzare il Televideo e/o i sottotitoli non vengono visualizzati su alcuni canali (solo per la Finlandia).
- Il TV passa alla modalità standby da solo dopo 2-3 ore di funzionamento.
- Il TV non visualizza il video nel formato originale da supporto USB.
- L'immagine non è stabile quando si guardano i canali digitali.
- L'immagine non è stabile durante la riproduzione tramite USB.

**Q5521 0.140.11.0** (Data di pubblicazione: 2010-10-14)

- Immagini sfuocate con linee verticali.
- Migliorare le prestazioni delle immagini sui canali analogici.
- La sequenza di visualizzazione dei canali nell'EPG non combacia con l'elenco preimpostato nella griglia dei canali. (solo per la Germania).
- Sfarfallio delle immagini dopo l'avvio del TV.
- Il TV non emette alcun suono mentre si guardando i canali (DVB-T) digitali (solo per la Spagna).

**Q5521 0.75.60.1** (Data di pubblicazione: 2010-09-16)

- Con questo software il TV è certificato ZIGGO.

**Q5521 0.75.59.0** (Data di pubblicazione: 2010-08-31)

- L'orologio del televideo sui canali digitali via cavo (DVB-C) non viene aggiornato; sullo schermo compare il messaggio di errore "No Teletext available" (Televideo non disponibile) anche se la pagina viene visualizzata (solo per i Paesi Bassi).
- Impossibile visualizzare il menu Common Interface dopo che il TV esegue un aggiornamento CAM.
- Televideo non disponibile sui canali digitali (DVB-T) dopo il riavvio del TV dalla modalità standby.
- Quando viene avviata la ricerca dei canali, il primo canale digitale via cavo (DVB-C) viene salvato in corrispondenza del numero preimpostato 2 invece dell'1 (solo per la Germania).
- Trasmissione video irregolare o in ritardo (problema di sincronizzazione) quando si utilizza l'opzione avanti veloce, indietro veloce, pausa, passaggio al fotogramma precedente/successivo, ecc... durante la riproduzione di file video MPEG4 e MKV da un dispositivo di archiviazione USB.

**Q5521 0.75.13.54** (Data di pubblicazione: 2010-06-25)

- Il funzionamento del TV diventa estremamente lento dopo la modifica della lingua audio dal menu delle opzioni durante la ricezione DVB-C.
- Quando si passa a un canale con un formato audio diverso su alcuni decoder collegati tramite HDMI, è possibile che si verifichi la perdita intermittente del sonoro.

- L'opzione "Mostra tutti" nel menu delle opzioni non fa comparire i canali nella griglia (solo per la Germania).

**Q5521 0. 75.13.43** (Data di pubblicazione: 2010-06-09)

- L'opzione "Teletext" (Televideo) del menu del TV è stata modificata in "Televideo".
- Perdita casuale di audio e video quando si passano in rassegna i canali/servizi a pagamento.
- I file immagine non possono più essere aperti dopo che sono stati aperti vari file in cartelle diverse su un'unità disco rigido esterna.
- Quando si eseguono le operazioni di avanti/indietro veloce, pausa, passaggio al fotogramma precedente/successivo ecc... durante la riproduzione di file video MPEG4 da un dispositivo di archiviazione USB, il video/audio non viene più riprodotto.
- Il pulsante rosso sul telecomando non funziona sul canale MHEG (solo per il Regno Unito).
- Quando si va avanti veloce sul file video presente nel dispositivo di archiviazione USB e poi si preme il tasto OK per tornare alla riproduzione normale, il video riparte dall'inizio.
- I sottotitoli non vengono visualizzati dopo che si cambia canale o servizio anche se questi ultimi sono stati precedentemente attivati.

**Q5521 0. 72.24.0** (Data di pubblicazione: 2010-05-05)

- Leggero tremolio delle opzioni OSD durante la commutazione tra canali TV/AV e l'ingresso VGA.
- Sottotitoli non visualizzati durante la riproduzione di canali/servizi a pagamento. (solo per la Svezia).

**Q5521 0. 72.20.0** (Data di pubblicazione: 2010-04-19)

- La selezione della lingua dei sottotitoli non funziona correttamente su certi canali.
- La guida elettronica ai programmi (EPG) non visualizza tutti i programmi in programmazione.

**Q5521 0. 72.16.0** (Data di pubblicazione: 2010-04-08)

- Assenza di immagini o perdita di fluidità durante la riproduzione di contenuti video di un supporto VHS-VCR tramite collegamento Scart.
- I canali analogici non riproducono correttamente l'audio quando si spegne e si riaccende il TV in rapida successione tramite l'interruttore di alimentazione.
- Perdita audio HDMI dopo aver modificato il formato video sul dispositivo sorgente.
- L'aggiornamento software tramite USB non si avvia automaticamente.

**Q5521 0. 72.6.0** (Data di pubblicazione: 2010-03-29)

- Nessun canale trovato dopo l'installazione.
- Video e audio persi quando si selezionano i vari canali criptati.
- Il TV si blocca durante la prima installazione.

- Caratteri non visualizzati correttamente sull'E-sticker (banner del logo), una funzionalità utilizzata dal rivenditore presso il punto vendita.
- Canali duplicati dopo l'installazione e programmi preimpostati/numeri di canale errati in elenco (solo per KBW Germania).
- I canali analogici non riproducono correttamente le immagini quando si spegne e si riaccende il TV in rapida successione tramite l'interruttore di alimentazione.

**Q5521 0.58.8.0** (Data di pubblicazione: 2010-03-03)

- Software di produzione iniziale.