

Cronologia software

L'ultima versione software risolve le problematiche riportate di seguito:

NOTA: tutte le versioni contengono le soluzioni ai problemi di quelle precedenti.

Q5481 0. 26.78.0

- Mancata riproduzione di suoni dai dispositivi esterni con collegamento HDMI.

Q5481 0. 26.76.0

- Mancata riproduzione di immagini o suoni (schermo vuoto) nel caso di contenuti video HD visualizzati tramite collegamento HDMI.
- Il funzionamento del menu del TV diventa estremamente lento quando la lingua audio viene modificata nel caso di trasmissioni via cavo digitali (DVB-C).

Q5481 0. 26.75.0

- Visualizzazione dei sottotitoli in finlandese solo dopo aver cambiato canale.

Q5481 0. 26.73.0

- Spegnimento e riaccensione del TV durante la visualizzazione dei canali/servizi a pagamento tramite modulo CAM (Conditional Access Module). (solo per i Paesi Bassi).
- Impossibile selezionare la lingua ungherese dal menu della lingua del dispositivo HDMI CEC tramite il telecomando del TV.

Q5481 0. 26.72.0

- Blocco video o blocchi generali della trasmissione digitale in HD ad intervalli di 10-12 minuti.

Q5481 0. 26.70.0

- Visualizzazione di un messaggio di errore sullo schermo durante la visualizzazione dei canali/servizi a pagamento tramite modulo CAM (Conditional Access Module).

Q5481 0. 26.69.0

- Il Tv si spegne dopo 2 ore di funzionamento.
- Tutte le impostazioni utente (ad esempio quella del volume) vengono perse dopo l'installazione/aggiornamento dei canali.
- Il TV mostra il messaggio "Programma criptato" quando si passa da un canale FTA (Free-To-Air) a un canale a pagamento.

Q5481 0. 26.66.0

- Quando la funzione "EasyLink" viene disattivata nel menu del TV, il numero o il nome del canale non viene visualizzato o viene identificato come "formato sconosciuto" quando si passa agli ingressi esterni o ai canali TV.
- Il numero/posizione del canale viene spostato di +1 dopo l'installazione via cavo su rete UPC (solo per i Paesi Bassi).
- Miglioramento della connettività di rete con alcuni router, ad esempio i modelli Zyxel (solo per i modelli Net TV).
- La guida IP-EPG non visualizza la programmazione (display vuoto) dopo l'aggiornamento del TV alla versione software 26.58.5 (solo per i modelli Net TV).

Q5481 0. 26.58.5

- Il TV non funziona con altri dispositivi compatibili HDMI CEC.
- Il TV non salva tutti i canali del provider di servizi UPC (solo per i Paesi Bassi).
- Implementazione della nuova funzione Scenea. Questa funzione consente di utilizzare il TV come un photoframe.

Q5481 0. 26.38.23

- Versione software per i modelli 40PFL8664H e 40PFL7664H.

Q5481 0. 26.38.22

- Dopo aver eseguito l'installazione del cavo digitale (DVB-C) viene memorizzato un solo canale analogico (solo per i Paesi Bassi).
- Blocchi secondari o interferenze sui canali.

Q5481 0. 26.38.21

- I servizi digitali via cavo sono memorizzati nella posizione/preimpostazione sbagliata e i canali analogici via cavo non sono presenti nell'elenco dei canali.
- Dopo aver memorizzato un nuovo canale durante l'installazione analogica manuale, i canali analogici via cavo sono memorizzati nella posizione/preimpostazione sbagliata dell'elenco canali.
- Aumentare da 500 a 700 il numero massimo di servizi via cavo memorizzati nella memoria del televisore.

Q5481 0. 26.38.17

- La schermata introduttiva (schermata blu con il logo PHILIPS) viene rimossa quando il sistema Ambilight è utilizzato come luce guida (solo per i modelli Net TV).

Q5481 0. 26.38.14

- Il server Philips non è disponibile o non è in grado di accedere a Net TV (solo per i modelli Net TV).
- Una volta eseguita l'installazione dei canali digitali (DVB-T), il menu IP-EPG (Electronic Programme Guide, Guida elettronica dei programmi) risulta vuoto (solo per i modelli Net TV).
- Attivare la funzionalità digitale via cavo (DVB-C) per la Svizzera e l'Austria.
- Il menu Immagine visualizza il messaggio "HD Natural Motion" anziché "Perfect Natural Motion" (solo per modelli della serie 76x4, 78x4 e 86x4).

Q5481 0. 26.33.15

- Per disabilitare il banner del programma corrente e successivo dopo il cambio canale. Si tratta di un nuovo requisito EPG (Electronic Programme Guide).
- Viene visualizzata una linea verde verticale sul lato sinistro dello schermo nel formato immagine "Non in scala" tramite collegamento HDMI.
- Video intermittente quando si cambia il canale del decoder Philips/Pace tramite collegamento HDMI.
- Il televisore si blocca durante la navigazione nell'ambiente Net TV (solo per i modelli Net TV).
- Assenza di audio e video in modalità TV dopo la perdita del segnale televisivo dal sito Web durante la visualizzazione di un film dei servizi Net TV (solo per i modelli Net TV).
- Lo sfondo del canale radio scompare con il messaggio "Video non supportato" visualizzato quando si cambiano i canali della radio.

Q5481 0.26.33.9

- Il televisore non è in grado di memorizzare i canali del fornitore di servizi via cavo, Kabel Baden-Wurtemberg (solo per la Germania).
- Il televisore non è in grado di visualizzare la risoluzione corretta di alcuni formati PC e deve necessariamente utilizzare la risoluzione 640x480.
- Durante la riproduzione di un file multimediale della directory principale del dispositivo di memoria USB, il tasto Program +/- non consente di selezionare un altro file multimediale.
- Impossibile immettere la frequenza di rete per l'installazione DVB-C (solo per i Paesi Bassi).
- Per posizionare/preimpostare i canali analogici dal numero preimpostato 2001 in poi una volta eseguita l'installazione dei canali (solo per i Paesi Bassi).
- Il canale scompare dalla posizione preimpostata originale e passa al numero preimpostato 16384 una volta eseguito l'aggiornamento dell'installazione (solo per Lituania, Repubblica Ceca o Italia).

Q5481 0.26.29.6

- Nessun canale trovato dopo l'installazione automatica (solo per Ucraina e Bulgaria).
- Certificazione Riks TV (solo per la Norvegia).
- Accesso intermittente del manuale elettronico con il tasto [Giallo] del telecomando (solo per i modelli con manuale elettronico).
- La lingua audio non cambia quando si seleziona una lingua audio dall'elenco delle lingue trasmesse disponibili nel menu TV per un canale digitale.
- Il televisore viene bloccato a intermittenza quando si accede al servizio YouTube (solo per i modelli Net TV).
- Per includere la funzione DVB-T MPEG4 per la Slovenia.
- Le preimpostazioni del canale Nederland 2 e Nederland 3 variano una volta eseguito l'aggiornamento dell'installazione (solo per i Paesi Bassi).

Q5481 0.26.24.8

- I canali TF1, France2 e M6 scompaiono dall'elenco preimpostato una volta eseguito l'aggiornamento dell'installazione (solo per la Francia).

Q5481 0.26.24.4

- Software di produzione iniziale.