

Historique du logiciel

La version la plus récente du logiciel résout les problèmes suivants :

REMARQUE: chaque version contient les solutions identifiées dans la version précédente.

Q5431 0. 26.78.0

- Aucun son en provenance des périphériques externes via la connexion HDMI.

Q5431 0. 26.76.0

- Le contenu vidéo HD diffusé via la connexion HDMI ne transmet ni image, ni son (écran vierge).
- Le fonctionnement du menu TV devient extrêmement lent lorsque la langue de l'audio est modifiée sur le service de câblodistribution numérique (DVB-C).

Q5431 0. 26.75.0

- Les sous-titres finnois s'affichent uniquement après le changement de chaîne.

Q5431 0. 26.73.0

- Le téléviseur s'éteint et se rallume lors de la visualisation de chaînes ou services payants lorsqu'un module CAM (Conditional Access Module) est inséré. (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Le hongrois ne peut pas être sélectionné dans le menu de langue de l'appareil CEC HDMI avec la télécommande du téléviseur.

Q5431 0. 26.72.0

- Les blocages de l'image ou les problèmes de pixellisation détectés dans les contenus numériques HD toutes les 10 à 12 minutes.

Q5431 0. 26.70.0

- Le message d'erreur s'affiche à l'écran lors de la visualisation de chaînes ou de services payants lorsqu'un module CAM (Conditional Access Module) est inséré.

Q5431 0. 26.69.0

- Le téléviseur s'éteint de lui-même après 2 heures de fonctionnement.
- Tous les paramètres de l'utilisateur (par ex. Delta volume) sont perdus après l'installation/mise à jour de chaînes.
- Le téléviseur affiche le message « Scrambled program » (Programme brouillé) lorsqu'il passe d'une chaîne gratuite à une chaîne payante.

Q5431 0. 26.66.0

- Lorsque la fonction EasyLink est désactivée dans le menu TV, le numéro de la chaîne ou le nom de la chaîne ne s'affiche pas ou s'affiche comme « format indéfini » lorsque vous changez d'entrée externe ou de chaîne TV.
- Après l'installation du câble sur le réseau UPC, chaque chaîne augmente d'une position/présélection dans la liste des chaînes (concerne uniquement les Pays-Bas).

Q5431 0. 26.58.5

- Le téléviseur ne fonctionne pas avec d'autres appareils compatibles HDMI CEC.
- Le téléviseur n'enregistre pas toutes les chaînes du fournisseur de services UPC (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Présentation d'une nouvelle fonction : Scenea. Cette fonction permet d'utiliser le téléviseur comme un cadre photo numérique.

Q5431 0. 26.38.22

- Une seule chaîne analogique est mémorisée après avoir réalisé l'installation du câble numérique (DVB-C) (concerne uniquement les Pays-Bas).
- De petits blocs ou des mosaïques s'affichent sur les chaînes.

Q5431 0. 26.38.21

- Les services de câblodistribution numériques sont mémorisés à la mauvaise présélection/position et les chaînes câblées analogiques ne figurent pas dans la liste des chaînes.
- Les chaînes câblées analogiques sont mémorisées à la mauvaise présélection/position dans la liste des chaînes, suite à leur mémorisation en tant que nouvelle chaîne au cours de l'installation manuelle analogique.
- Augmentation du nombre maximum de services de câblodistribution dans la mémoire du téléviseur de 500 à 700.

Q5431 0. 26.38.17

- Le logiciel est destiné à des fins de production uniquement. Aucune mise à niveau logicielle de la part du consommateur n'est requise.

Q5431 0. 26.38.14

- La fonctionnalité de câble numérique (DVB-C) est activée en Suisse et en Autriche.
- Désactivation de la bannière indiquant l'émission en cours et celle à venir après un changement de chaîne. Il s'agit d'une nouvelle exigence de l'EPG (Guide électronique des programmes).

Q5431 0. 26.33.17

- Le logiciel est destiné à des fins de production uniquement. Aucune mise à niveau logicielle de la part du consommateur n'est requise.

Q5431 0. 26.33.15

- Une ligne verte verticale s'affiche à gauche de l'écran au format d'image « non mis à l'échelle » en cas de connexion HDMI.
- Une perte de signal vidéo a lieu lorsque vous changez de chaîne sur le décodeur Philips/Pace en cas de connexion HDMI.
- Le fond d'écran des chaînes de radio disparaît et le message « Video not supported » (Vidéo non prise en charge) s'affiche lorsque vous changez de chaîne de radio.

Q5431 0. 26.33.9

- Le téléviseur ne mémorise pas les chaînes du câblo-opérateur Kabel Baden-Wurttemberg (concerne uniquement l'Allemagne).
- Le téléviseur affiche automatiquement la résolution 640 x 480 au lieu de la résolution adéquate pour certains formats PC.
- Lors de la lecture d'un fichier multimédia dans la racine d'un périphérique de stockage USB, la touche Program +/- ne vous permet pas de sélectionner un autre fichier multimédia.
- Il est impossible d'entrer la fréquence réseau pour l'installation du câble numérique ou DVB-C (concerne uniquement les Pays-Bas).
- Pour présélectionner ou placer dans la liste les chaînes analogiques à partir du numéro de présélection 2001 suite à l'installation des chaînes (concerne uniquement les Pays-Bas).

- Une chaîne est déplacée de sa position de présélection d'origine au numéro de présélection 16384 suite à la mise à jour de l'installation (concerne uniquement la Lituanie, la République tchèque et l'Italie).

Q5431 0.26.29.5

- Aucune chaîne n'a été trouvée suite à l'installation automatique (concerne uniquement l'Ukraine et la Bulgarie).
- Certification Riks TV (concerne uniquement la Norvège).

Q5431 0.26.24.8

- Les chaînes TF1, France 2 et M6 ont disparu de la liste des présélections suite à la mise à jour de l'installation (concerne uniquement la France).

Q5431 0.26.24.4

- Les informations relatives au programme affichées sont incorrectes.
- Un écran vert ou vierge clignote lorsque la gamme de couleurs est modifiée sur le périphérique externe.

Q5431 0.26.19.4

- Impossible de lire des fichiers MPEG4 à partir d'une clé USB.

Q5431 0.26.19.2

- Logiciel de production initiale.