


Bu TV'de DVB-T ve DVB-C alıcısının yanı sıra dahili bir uydu DVB-S/DVB-S2 alıcısı bulunmaktadır. Uydu çanak anteni bağladığınızda dijital uydu kanallarını izleyebilirsiniz. Harici bir uydu alıcısına gerek yoktur. LNB (Parazit Düşürme Bloğu) dönüştürücüsü bir uydudan gelen sinyalleri yakalar ve çanak anten üzerindeki çubuğun sonunda bulunmaktadır. TV sinyalleri, 4 farklı LNB'den alabilir.

A. Uydu kanalı kurulumu

Doğru şekilde kurulmuş ve bağlanmış bir uydu çanak anteni ile TV'nize uydu kanalları kurabilirsiniz. Uydu çanak anteninizin düzgün biçimde ayarlandığından emin olun. 4 farklı uydudan (4 LNB) yayınlanan kanalları kurabilirsiniz. Uydu kanallarını kurmak için 1 - 12 arasındaki adımları uygulayın.



1- Kurulum

Uydu aramak ve uydu kanallarını kurmak için kumandanızdan tuşuna basıp **Ayarlar**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın. **Uydu arayın**'ı seçin ve **OK** tuşuna basın.



2- Başlat'ı seçin.

Mevcut uydu kanal listenizi güncelleyin veya tüm uydu kanallarını yeniden kurun.

3- Kanalları yeniden yükle'yi seçin

Kanalları yeniden kur, tekrar uydu ve kanal arayacak.	Kanalları güncelle Kanalları yeniden yükle Uydu ekle Uydu Kaldır Sinyal alım testi
---	--

4- Yeniden kur'u seçin

Tüm uyduları tekrar kurmak istediğinizden emin misiniz? Tüm kanallar kaldırılacak. LNB kurulumunu tekrar yapmak için Tekrar Kur'u seçin.

5- Daha fazla uydu'yu seçin

Kurulacak uydu sayısını seçin 3 veya 4 için - DiSEqC 1.0 uyumlu bir anahtar kullanın.	Bir uydu İki uydu Daha fazla uydu
---	---

6- Başlat'ı seçin

Uydu antenin düzgün kurulduğundan ve bağlandığından emin olun.

Uydu kanallarını bulmak için Başlat'ı seçin

7- Televizyon, Uydu (LNB) aramaya başlar.

Arıyor... Bu işlem bir kaç dakika sürebilir	Uydu LNB1
--	-----------

8- Uydu (LNB) arama işlemi bittikten sonra aşağıdaki gibi bir ekran gelir. Kur'u seçin.



Şu uydulardan kanal kurmaya hazır...	Turksat2A-3A 42.0 E 53 Kalite 100
	Hotbird 6-9 13.0 E 51 Kalite 100

9- Televizyon kanalları bulunmaya başlar. Bu işlem bir kaç saat sürebilir.


Kanalların kurulduğu kaynak Turksat2A-3A 42.0 E. Bu işlem birkaç dakika sürebilir. Lütfen bekleyin...	Eklenecek TV kanalları: 0 Eklenecek radyo kanalları: 0 Turksat2A-3A 42.0 E
--	--

Arıyor: _____

Adım 1: _____


10- Bulunan kanalları kaydetmek için **Devam**'i seçin.11- Tercih ettiğiniz sıralamayı seçin. Eğer tercih ettiğiniz bir sıralama yoksa **Sıralı olmayan listeyi** seçin.

12- Kanallar sıralanır ve kaydedilir.



B. Favori Kanal Listesi Hazırlama

Yalnızca izlemek istediğiniz kanallardan oluşan bir favori kanal listesi oluşturabilirsiniz. Favori kanal listesi seçili olduğunda, kanallar arasında CH+ veya CH- tuşlarıyla geçiş yaparken yalnızca favori kanallarınızı görürsünüz.

1- Bir TV kanalı izlerken kumandanızdan **LIST** tuşuna basarak kanal listelerini açınız.2- Televizyonda menü çubuğunda uydu **☒** simgesini seçiniz.3- Favoriler'i seçiniz. Favoriler bölümünde henüz bir kanal yok ise kanal eklemek isteyip istemediğiniz sorulur. **Evet** 'i seçiniz.4- Kumandanızdan Yön tuşlarını kullanarak favori olarak ayarlamak istediğiniz bir kanalı seçin ve seçili kanalı favori kanal yapmak için kumandanızdaki **OK** tuşuna basın. **OK** tuşuna bastığınızda logo sağ üst köşesinde bir yıldız sembolü oluşur. Favori listesindeki kanalların sırası kanalları eklediğiniz sıraya göre oluşur. Favori listesi için kanal seçim işlemi bittikten sonra kumandanızdaki kırmızı seçim tuşuna basınız.

C. Favori Kanal Listesine kanal eklemek ve listeden kanal çıkarmak

1- Favoriler listesinde iken kumandanızın **OPTIONS** tuşuna basın, **Favori ekle / kaldır**'i seçin ve **OK** tuşuna basın.2- Eklenecek veya kaldırılacak kanalı seçmek için yön tuşlarını kullanın ve seçili kanalı kaldırmak veya eklemek için **OK** tuşuna basın. Favori listesi için kanal seçim işlemi bittikten sonra kumandanızdaki **kırmızı seçim tuşuna** basınız.

D. Favori Kanal Listesinde kanalları sıralamak

Favori kanal listesindeki kanalları yeniden sıralayabilir/konumlandırabilirsiniz. Favori kanal listesinde yeniden konumlandırmak istediğiniz kanalı seçin ve kumandanızdaki **Yeşil seçim tuşuna** basınız.



Kumandanızdaki yön tuşlarını kullanarak kanalı istediğiniz yere konumlandırın ve **OK** tuşuna basın.

E. Diğer kanal listelerinde favori ekleme veya çıkarma


Tümü, **TV** veya **Radyo** listesinde kanalları favori olarak işaretleyebilirsiniz. Bu listelerde iken favori listesine eklemek istediğiniz kanalı seçin ve kumandanızın **sarı seçim tuşuna** basınız.



Sağ üst köşede bir **yıldız** sembolü oluşacak ve kanal, favori listesine eklenmiş olacaktır. Favori bir kanalı seçim işaretini kaldırmak için kanal listesinde kanalı seçin ve kumandanızdaki **sarı seçim tuşuna** basınız. Kanal favori listesinden kaldırılmış olacaktır.

F. Frekans girerek kanal eklemek

Televizyonunuzda elle frekans girilerek kanal eklemek yapılabilmektedir. Bu kılavuzun **A** bölümünde yer alan **1**.ve **2**. adımları takip edin. Elle kurulumu seçin.



Yeni kanal ile ilgili ayarları girin ve **Arama**'yı seçiniz. Kanal bulunduktan sonra **Bitti**'ye basın.

