














70PUD6774/43 70PUD6774/54
70PUD6774/44 70PUT6774/57
Guía Rápida







English Read the safety instructions.

Español Lea la información de seguridad.



Registre su producto y obtenga asistencia en www.philips.com/TVsupport



VESA (x, y)

400x200mm M8 178 cm

