

PHILIPS

Schoonmaakpod

AC52



Draadloze Quick Clean Pod

Past alleen op nieuwe modellen met hoekige scheerhoofden

Eén minuut, langer duurt het niet om uw scheerapparaat als nieuw te houden. Schakel het apparaat in met de Quick Clean Pod om uw scheerapparaat tegelijkertijd te reinigen en te smeren. Zo blijft het langer optimaal presteren.

Het gemak van Philips-reserveonderdelen

- Vernieuw je product eenvoudig met originele Philips-onderdelen

Kenmerken

Eenvoudig vervangen van onderdelen

Zo nu en dan heeft je product een servicebeurt nodig en met de vervangingsonderdelen van Philips is het nog nooit zo gemakkelijk geweest om je product te onderhouden. De Philips-kwaliteit is gegarandeerd.

Specificaties

Vervangbaar onderdeel

Geschikt voor scheerapparaatmodel:: S5531, S5532, S5533, S5535, S5536, S5579, S5581, S5582, S5583, S5584, S5585, S5586, S5587, S5588, S5589, S7731, S7732, S7735, S7782, S7783, S7786, S7788, S8050, S9931, S9932, S9933, S9935, S9936, S9938, S9982, S9983, S9985, S9986, S9987

