

飞利浦
时钟收音机

镜面显示屏

FM、模拟调谐
双重闹铃

AJ1000



唤醒方式

伴着您喜爱的电台旋律

伴着您喜爱的电台或闹钟铃声起床。本款带镜面显示屏的雅致飞利浦时钟收音机可让您预设两个闹钟，在不同的时间唤醒您和您的伴侣。每天面带微笑轻松起床。

以您的方式开始新的一天

- 让您喜爱的电台音乐或蜂鸣音叫您起床
- 温和叫醒，在舒畅的心情中醒来
- 双重闹铃，在不同的时间唤醒您和您的伴侣
- 重复响铃，提供再响功能
- FM 调谐器让您畅享收音机


易于使用

- 可调节显示屏亮度，带给您观看享受
- 定时关机，让您伴着最喜爱的音乐轻松入睡

PHILIPS


产品亮点

收音机或蜂鸣器唤醒



让最爱电台或蜂鸣器的声音将您轻柔唤醒。只需在飞利浦时钟收音机上设置闹铃, 即可让您上次收听的电台或蜂鸣声将您唤醒。到达唤醒时间时, 飞利浦时钟收音机将自动打开该电台或触发蜂鸣声。

重复响铃



为了防止睡过头, 飞利浦时钟收音机推出了再响功能。如果闹钟响起, 而您希望再多睡一会, 只需按一下重复响铃按钮, 然后继续睡觉。9 分钟后, 闹钟再次响起。每 9 分钟, 您可以继续按重复响铃按钮, 直到您关闭闹钟。


温和叫醒



让音量逐渐增大的闹钟轻柔地把您叫醒, 开始您美好的一天。正常的闹钟预设音量可能太低, 不


能将您唤醒; 或是高得让您感觉不适, 粗鲁地将您唤醒。选择让您喜爱的音乐、电台或蜂鸣器闹钟将您唤醒吧。轻柔叫醒的闹钟音量将从细微的低音量逐渐增大到合理的高音量, 轻柔地将您从睡梦中叫醒。

定时关机



定时关机让您决定入睡收听所选音乐或广播电台的时长。只需设置一个时间限制 (最长 1 小时) 并选择一个广播电台, 以便在您渐渐入睡时收听。飞利浦收音机装置将持续播放选定的时间长度, 然后自动切换到省电的无声待机模式。定时关机使您可以伴着您喜爱的电台 DJ 入睡, 而不用数绵羊或担心浪费电力

双重闹铃



飞利浦音频系统具有双重闹钟时间设定。您可为唤醒自己设定一个时间, 为您的伴侣设定一个时间。

规格

声音

- 声音系统: 单声道
- 音量控制: 旋转式

扬声器

- 内置扬声器: 1

调谐器 / 接收 / 发送

- 天线: FM 天线
- 调谐波段: FM

便利性

- 闹钟: 无线电警报, 蜂鸣器闹钟, 重复响铃 (停顿), 双闹钟时间, 温和叫醒
- 显示位数: 4
- 时钟 / 版本: 数字
- 定时关机

附件

- 随附的附件: 用户手册, 快速入门指南, 保修证书

尺寸

- 包装类型: D-box
- 包装尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 265 x 106 x 80 毫米
- 产品尺寸 (宽 x 高 x 厚) (宽 x 高 x 厚): 185 x 52 x 85 毫米

功率

- 主电源
- 电源: 220-230V, 50 赫兹



发行日期 2015-08-19

版本: 3.0.10

12 NC: 8670 000 80984
EAN: 69 23410 71131 8

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com