



Philips
Radio-réveil

Affichage au fini miroir

Syntonisateur FM analogique
Alarme double

AJ1000B



Réveillez-vous

au son de votre station de radio préférée

Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme de votre choix. Cet élégant radio-réveil Philips au fini miroir vous permet de prédéfinir deux alarmes pour que vous et votre conjoint(e) puissiez vous réveiller à l'heure qui vous convient. Commencez chaque journée du bon pied.

Le rythme de votre journée

- Réveillez-vous au son de votre station de radio préférée ou de l'alarme
- Réveil en douceur pour une expérience matinale plaisante
- Alarme double pour que vous et votre conjoint puissiez vous réveiller à des heures différentes
- Répétition de l'alarme avec mise en veille
- Syntonisateur FM pour profiter pleinement de la radio


Facile à utiliser

- Luminosité de l'écran réglable pour votre confort visuel
- Endormez-vous au son de votre musique préférée grâce à la minuterie de mise en veille

PHILIPS


Caractéristiques

Réveil par radio ou alarme



Réveillez-vous au son de la station de radio que vous écoutiez hier soir ou du vibreur. Il vous suffit de régler votre radio-réveil Philips pour qu'il vous réveille au son qui vous convient à l'heure choisie.

Répétition de l'alarme



Le radio-réveil Philips est équipé d'une fonction de répétition de l'alarme pour éviter de vous réveiller en retard. Si l'alarme sonne et que vous voulez dormir encore un peu, appuyez simplement sur le bouton de répétition de l'alarme et recouchez-vous. Neuf minutes plus tard, l'alarme retentira de nouveau. Vous pouvez répéter cette opération toutes les neuf minutes jusqu'à ce que vous éteigniez définitivement l'alarme.

Réveil en douceur




Commencez la journée du bon pied en vous réveillant doucement au son d'une alarme dont




l'intensité augmente graduellement. Les alarmes conventionnelles sont trop faibles pour vous tirer du lit ou tellement fortes qu'elles vous réveillent en sursaut. Réveillez-vous au son de votre musique préférée, de la radio ou de l'alarme. L'intensité de l'alarme augmente graduellement pour des réveils tout en douceur.

Minuterie de mise en veille



Avec la minuterie de mise en veille, choisissez combien de temps vous voulez écouter de la musique ou la radio avant de vous endormir. Réglez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui vous bercera. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée puis passe automatiquement dans un mode veille écoénergétique. Plutôt que de compter les moutons pour trouver le sommeil, vous allez pouvoir vous laisser bercer par votre CD ou votre animateur radio préféré, sans vous soucier de la consommation d'énergie.

Alarme double



Le système audio de Philips vous permet de régler une alarme pour vous et une autre pour réveiller votre conjoint.

Spécifications

Son

- Système audio: Mono
- Réglage du volume: Rotatif

Haut-parleurs

- Haut-parleurs intégrés: 1

Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Antenne: Antenne FM
- Bandes du syntonisateur: FM

Commodité

- Alarmes: Alarme radio, Vibreur, Répétition de l'alarme, Programmation de 2 alarmes, Réveil en douceur
- Chiffres affichés: 4
- Horloge/version: Numérique
- Minuterie de mise en veille

Accessoires

- Accessoires inclus: Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions

- Dimensions du produit (l x H x P): 185 x 52 x 85 mm
- Type d'emballage: D-box
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 265 x 106 x 80 mm

Alimentation

- Alimentation
- Bloc d'alimentation: 120 V, 60 Hz



Date de publication
2015-08-19

Version: 1.2.11

12 NC: 8670 000 91309
UPC: 6 09585 22731 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com