

Clock Radio

Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

QUICK START

MISE EN SERVICE RAPIDE

INICIO RÁPIDO

SCHNELLSTART

SNELSTART

AVVIVO RAPIDO




Thanks for buying **Philips AJ210 clock radio**.

Our **Quick Start** guides you through just some of the features on the set.

Please read our instruction booklet to really rise & shine!

PHILIPS



NEDERLANDS

Stap A

- Sluit de netadapter aan op de bus DC (7,5V) van het apparaat en het stopcontact.

Stap B

Klok-en wekkertijden reglen

1. Houd in elke willekeurige modus **TIME SET** (TIJD INSTELLEN) of **ALM1 / ALM2** ingedrukt totdat de cijfers op de klok gaan knipperen.
2. Houd **TUNING +/-** ingedrukt om de tijd aan te passen.
3. Druk op **TIME SET** (TIJD INSTELLEN) of **ALM1 / ALM2** om te bevestigen.
4. Herhaal **stap 2 en 3** om het instellen van alle andere tijdstippen te voltooien.

Stap C

Kiezen van de wekkerstanden

In de stand-by-modus, selecteer de gewenste alarmmodus door **RADIO/BUZ** in te stellen op **RADIO** of **BUZZER**.

Nuttige tips:

- Als u de radio **RADIO** gekozen heeft, controleer dan of u correct afgestemd heeft op een zender voor u het apparaat uitzet

3 manieren om de wekker uit te schakelen

- Druk op knoppen: **SLEEP/ALARM RESET** of **REPEAT ALARM/BRIGHTNESS CONTROL**
- Druk op **ALM1** of **ALM2**.

Radio

1. Druk eenmaal op **RADIO ON/OFF** om de radio aan te zetten.
2. Druk op **AUTO SCAN** (AUTOMATISCH SCANNEN) om alle beschikbare stations te programmeren.
3. Druk op **PRESET +/-** (VOORKEURSTATION +/-) tot de gewenste voorkeurstation wordt weergegeven.

Weersverwachting en binnenthermometer

Het apparaat kan wijzigingen in de atmosferische druk automatisch waarnemen en meten. Hierdoor worden de weersverwachting voor de komende 12 tot 24 uur en de huidige binnentemperatuur grafisch weergegeven.

Opmerkingen:

- De weersverwachting die is gebaseerd op de atmosferische druk kan enigszins afwijken van de werkelijke weersomstandigheden.

