

Philips
Radio pulkstenis

Kompakts dizains

AJ3112



Sāciet dienu sev tīkamā veidā!

Pamostieties, klausoties radio vai zummeru

Šis stilīgais Philips radio pulkstenis izskatās lieliski un pamodina jūs īstajā laikā. Tam ir iebūvēts AM/FM radio, un varat izvēlēties pamosties, klausoties iecienīto radiostaciju vai modinātāju.

Sāciet dienu sev tīkamā veidā

- Mostieties, klausoties iecienīto radio staciju vai modinātāju
- Modinātāja signāla atkārtošana pēc papildu snaudas

Vienkārša lietošana

- MW / FM uztvērējs
- Vienkārši apskatāms liels displejs
- Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju iemigt, klausoties iemīļoto mūziku
- Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā

PHILIPS

vienkārši un ģeniāli

Specifikācijas

Lietošanas komforts

- Modinātāja signāli: radio modinātāja signāls, zumbiera modinātāja signāls, 24 stundu modinātāja atiestate, modinātāja signāla atkārtošana (snaudas režīms)
- Pulkstenis: Digitāls, izslēgšanās taimeris
- Displeja tips: LED displejs

Skaņa

- Skaņu sistēma: mono
- Skaļuma vadība: rotācijas (analogā)
- Izejas jauda: 100 mW RMS

Uztvērējs/uztveršana/pārraide

- Antena: FM antena
- Uztvērēja joslas: FM, MW

Piederumi

- Citi: Lietotāja rokasgrāmata
- Garantija: Garantijas sertifikāts



Izmēri

- Bruto svars: 1,15 kg
- Produkta svars: 0,9 kg
- Iesaiņojuma veids: D-kaste
- Ierīces dziļums: 130 mm
- Ierīces augstums: 56 mm
- Iesaiņojuma platums: 138 mm
- Ierīces platums: 130 mm
- Iesaiņojuma augstums: 213 mm
- Iesaiņojuma dziļums: 56 mm

Strāvas padeve


- Baterijas spriegums: 9 V
- Bateriju skaits: 1
- Baterijas tips: 6F22 9 V
- Enerģijas veids: AC ievade

Izceltie produkti

Mosties, dzirdot radio vai modinātāju

Mostieties, klausoties savu iecienīto radiostaciju vai modinātāju. Vienkārši iestatiet modinātāja signālu Philips radio pulkstenī, lai pamostos, dzirdot jūsu pēdējo klausīto radiostaciju vai modinātāju. Kad būs laiks mosties, Philips radio pulkstenis automātiski ieslēgs šo radiostaciju vai atskaņos modinātāju.

Modinātāja signāla atkārtošana



Lai novērstu aizgulēšanos, Philips radio pulkstenim ir snaudas režīma funkcija. Ja zvana modinātājs un jūs vēlaties vēl mazliet pasnaust, vienkārši vienu reizi nospiediet modinātāja signāla atkārtošanas pogu un turpiniet gulēt. Pēc deviņām minūtēm modinātājs zvanīs atkal. Varat turpināt ik pēc deviņām minūtēm spiest modinātāja signāla atkārtošanas pogu, līdz modinātājs tiks izslēgts.

Izslēgšanās taimeris



Izslēgšanās taimeris ļauj izlemt, cik ilgi pirms iemigšanas vēlaties klausīties izvēlēto mūziku vai radiostaciju. Vienkārši iestatiet laika limitu (līdz 1 stundai) un izvēlieties kompaktdisku vai radiostaciju, kuru klausīties iemiegot. Iestatītājā laikā radio pulkstenis turpinās skanēt un pēc tam automātiski izslēgsies, aktivizējot energotaupīgu, klusu gaidīšanas režīmu. Izslēgšanās taimeris sniedz iespēju aizmigt, klausoties iemīļoto kompaktdisku vai radio DJ, nevis skaitot aitas vai raizējoties par iztērēto enerģiju.

Baterijas nodrošinājums

Baterijas nodrošinājums saglabā laika iestatījumu atmiņu elektroapgādes traucējumu gadījumā



Izlaides datums
2012-03-05

Versija: 2.0.4

12 NC: 8670 000 39057
EAN: 87 12581 41267 8

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips Electronics N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com