

Philips
Radio-réveil



AJ3120



Réveillez-vous au son de la radio ou du vibreur.

Grâce à son grand afficheur à cristaux liquides, ce radio-réveil vous permet de consulter l'heure en un coup d'œil.

Votre réveil personnel

- Réveil radio/alarme
- Syntoniseur AM/FM

Convivial

- Simplifie le choix des fonctions de contrôle
- Configuration alarme/heure facile
- Batterie de secours

Le rythme de votre journée

- Un réveil en douceur avec des volumes d'alarme personnalisés
- Endormez-vous en musique sans gaspiller d'énergie
- Répétition de l'alarme

PHILIPS

Technical specifications

Sound

- **Puissance de sortie (RMS):** 100 mW
- **Système audio:** Mono
- **Diamètre du haut-parleur:** 2,5 po
- **Réglage du volume:** Rotatif

Tuner/Reception/Transmission

- **Antenne:** Antenne AM, Antenne FM
- **Auto digital tuning:** Non
- **Tuner Bands:** FM, MW

Convenience

- **Alarms:** Arrêt de l'alarme pendant 24 heures, Alarme par vibreur, Réveil en douceur, Radio Alarm, Répétition de l'alarme, Sleep timer
- **Horloge/version:** Numérique
- **Chiffres affichés:** 4
- **Display Type:** OLED

Accessories

- **Included Accessories:** Manuel d'utilisation, Certificat de garantie

Dimensions

- **Packaging dimensions (W x H x D):** 197 x 630 x 197 mm
- **Product dimensions (W x H x D):** 185 x 53 x 148
- **Poids:** 0,5
- **Weight incl. Packaging:** 3,2 kg

Power

- **Type de pile:** 6F22, AA, LR6
- **Tension des piles:** 1,5
- **Secteur:** Oui
- **Nombre de piles:** 2

Product highlights

Réveil radio/alarme

Syntoniseur AM/FM

Grand écran LCD

L'affichage du texte sur grand écran à cristaux liquides vous permet de contrôler facilement les options, tandis que le rétroéclairage simplifie le contrôle de votre espace de loisirs dans l'obscurité. Restez informé et maître de la situation.

Configuration alarme/heure facile

Batterie de secours

Réveil en douceur

Commande personnalisable du volume de l'alarme pour un réveil en douceur, avec le niveau de volume que vous souhaitez. Définissez les niveaux de volume de démarrage et de fin de votre choix et le CD, radio ou vibreur vous tirera doucement du sommeil avec une intensité progressive jusqu'au réveil complet. Cette fonction vous permet de personnaliser facilement la plage de volume de votre alarme.

Programmation de mise en veille

Avec la programmation de mise en veille, définissez combien de temps vous souhaitez écouter la radio ou de la musique avant de vous endormir. Définissez une durée (jusqu'à 1 heure) et choisissez le CD ou la station de radio qui bercera votre sommeil. L'appareil fonctionne pendant la durée sélectionnée, puis s'éteint automatiquement en mode veille silencieux. Endormez-vous en écoutant votre CD ou animateur radio préféré plutôt qu'en comptant les moutons et sans vous soucier de votre consommation d'énergie.

Répétition de l'alarme



Date of issue 2006-07-07

Version: 1.0

12 NC: 9071 231 20009
EAN: 87 10101 37640 0

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights reserved.
www.philips.com